

## Примерная электрическая схема подключения электроприводов ЭП4 с электронным блоком управления серии Э12



Назначение входов дискретного управления определяется настройками в меню привода. Назначение сигнальных реле определяется настройками в меню привода.

## Подключение токового датчика положения

- с электропитанием 24 В от электропривода



R – нагрузочное сопротивление, R<680 Ом

- с внешним электропитанием



R < (V-9) / 0.02.