## 1 Etude des filtres du premier ordre

- 1.1 Le filtre Passe bas 1er ordre
- 1.1.1 Forme normalisée de la fonction de transfert

$$T(j\omega) = \frac{T_0}{1 + \frac{j\omega}{\omega_c}}$$

avec  $\omega_c$  : pulsation de cassure à partir de laquelle la décroissance est visible.

- 1.2 Le filtre Passe haut du 1<sup>er</sup> ordre
- 1.2.1 Forme normalisée de la fonction de transfert

$$T(j\omega) = \frac{T_{\infty}.j\frac{\omega}{\omega_c}}{1+j\frac{w}{w_c}}$$

- 2 Autres fonctions de transfert du premier ordre
- 2.1 Dérivateur pur
- 2.1.1 Forme normalisée de la fonction de transfert

$$T(j\omega) = \frac{j\omega}{\omega_c}$$
 avec  $\omega > 0$ .

Diagramme de Bode

— à 
$$\omega_1 = \omega_u : |T(j\omega_1) = 1$$