
## ВМСиС

Лекция 1 История вычислительной техники Архитектура ЭВМ

#### Основные этапы развития вычислительной техники


- 1. Домеханический с 40—30-го тысячелетия до н. э.
- 2. Механический с середины XVII в.
- 3. Электромеханический с 90-х годов XIX в.
- 4. Электронный со второй половины 40-х годов XX в.

## Первые счетные приспособления



## 1642 г. Суммирующая машина Паскаля

- Позволяла складывать и вычитать десятичные числа
- Учитывала перенос десятков только при сложении
- Для вычитания необходимо прибавлять дополненное число 1000000 - X.






Блез Паскаль (1623 — 1662)

#### 1694 г. Машина Лейбница

- Позволяла перемножать 8-разрядные числа
- Положила начало арифмометрам, которые разрабатывались до конца XIX века






Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 — 1716)

#### Аналитическая машина Бэббиджа

- Первое программируемое устройство
- Положила начало электронной вычислительной технике
- Действующая реализация "Марк-1" 1943г.





Чарлз Бэббидж (1791 — 1871)

#### Поколения ЭВМ

	Элементная база	Примеры	Обрабатываемые данные
Первое	Электронные лампы	ENIAC, «Урал», БЭСМ	Двоичные числа
Второе	Транзисторы	IBM-709, БЭСМ-6, «Минск-32», М-220	Числа
Третье	Интегральные схемы	PDP-11,IBM-360, EC 9BM	Числа, текст
Четвёртое	БИС, СБИС	IBM РС, «Эльбрус-2», ПЭВМ ЕС1841, ЕС1842	Числа, текст, изображения, звук, видео

#### Первое поколение — теплое и ламповое

#### Элементная база:


 Вычисления производились на логических схемах построенных на электронных лампах и электрических реле (переключателях)


#### Основное назначение:

• Военные и научные расчеты


#### Особенности:

- Высокое энергопотребление (сотни кВт)
- Программирование при помощи переключения кабелей
- Крайне низкая надежность





## First actual case of **bug** being found — Гарвард, 1945






Грейс Хоппер (1906-1992)

#### ENIAC - 1947r.

- Вес 27 тонн.
- Объём памяти 20 число-слов.
- Потребляемая мощность 174 кВт.
- Вычислительная мощность 357 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду.
- Тактовая частота 100 кГц, то есть один импульс каждые 10 микросекунд. Основной вычислительный такт состоял из 20 импульсов и занимал 200 микросекунд. Сложение выполнялось за 1 такт, умножение за 14 тактов. Умножение заменялось многократным сложением, так что 1 умножение равнялось 14 операциям сложения и выполнялось, соответственно, за 2800 микросекунд.
- Устройство ввода-вывода данных табулятор перфокарт компании IBM:
   125 карт/минуту на ввод, 100 карт/минуту на вывод.

#### Второе поколение - транзисторное





Джон Бардин, Уильям Шокли, Уолтер Браттейн

Первый в мире работающий транзистор

#### Второе поколение

#### Элементная база:


 Для вычислений применяются транзисторы (в основном германиевые)

#### Основное назначение:

 Военные, научные вычисления, образование

#### Особенности:

- Значительно снизились стоимость, габариты и сложность в обслуживании
- ЭВМ стали появляться во всех крупных ВУЗах




Логическая карта, ІВМ, 1953

Для проведения вычисления таких требовались тысячи


#### Второе поколение ЭВМ. БЭСМ-6 1965 г.


- Быстродействие около 1 млн. операций/сек.;
- объем ОЗУ от 32 до 128 тысяч машинных слов;
- время выполнения сложения с плавающей запятой - 1,1 мксек;
- время умножения 1,9 мксек;
- время деления 4,9 мксек;
- время выполнения логических поразрядных операций - 0,5 мксек.
- Работа арифметического устройства совмещена с выборкой операндов из памяти.
- Разрядность машинного слова 48 двоичных разрядов.
- Объем промежуточной памяти на магнитных барабанах 512 тысяч слов.



#### Третье поколение — кремниевое и интегрированное








Джек Килби (1923-2005)

## Третье поколение



#### Третье поколение ЭВМ. PDP-11 1969-1990



Брайан Керниган и Деннис Ритчи изобретают язык С

- Быстродействие 1 VUPS(7 mHz)
- Транзисторов миллионы
- Объем ОЗУ до 512 kB
- ОЗУ магнитные

сердечники\транзисторная

память

## Четвертое поколение ЭВМ.





# Четвертое поколение ЭВМ — впрочем, ничего нового

#### Элементная база:


• Кремниевые транзисторы

#### Основное назначение:


Быть повсюду

Отличия от предыдущего поколения в основном количественные:

- Транзисторов миллиарды
- Размер транзистора нанометры



## Архитектура ЭВМ



## Описание архитектуры включает в себя:

- форму представления программ в ВМ и правила их интерпретации;
- основные форматы представления данных;
- способы адресации данных в программе;
- состав аппаратных средств ВМ и их характеристики;
- соотношение и взаимодействие аппаратных и программных средств.


## Архитектура фон-Неймана

- Однородность памяти
  Команды и данные хранятся в одной и той же памяти
- **Адресность памяти**Память состоит из пронумерованных ячеек
- Программное управление
   Все вычисления представлены в виде программы находящейся в общей памяти

Input

Device

• Двоичное кодирование
Все команды и данные кодируются двоичными числами 0 и 1





Джон фон Нейман (1903-1957)Output

Device

#### Гарвардская архитектура

- Полное разделение между памятью данных и памятью комманд
- Большая производительность в сравнении с архитектурой фон-Неймана





Говард Эйкен (1900-1973)

#### Состав ЭВМ

- Центральный процессор
  - АЛУ арифметико-логическое устройство
  - о УУ устройство управления
- Сопроцессоры
  - Служебные процессоры
  - Ускорители
- Память
  - Память команд
  - Память данных
  - о Долговременная память
- Устройства ввода-вывода

#### Микропроцессор, он же центральный процессор



## Упрощенный состав ЦП

- АЛУ для выполнения арифметических и логических операций;
- Регистры внутренняя регистровая память, состоящая из разрядных регистров;
- БУ устройство управляющее пересылкой данных и АЛУ
- Счетчик команд (IP instruction pointer)определяющий адрес выполняемой команды в сегменте команд оперативной памяти;
- Шинный интерфейс, который содержит схемы, обеспечивающие связь внутренней магистрали ЦП с системной шиной.

#### Типы микропроцессоров

- CISC complex instruction set computer. Процессор с полным набором комманд. Intel x86
- RISC reduced instruction set computer. Процессор с усеченным набором команд. ARM, MIPS, AVR
- VLIW very large instruction word. Очень длинная машинная команда.
   Эльбрус, AMD Radeon.

#### Микропроцессоры типа CISC

- Малое число регистров общего назначения
- Команды длинные и многотактовые
- Высокая вариативность методов адресации
- Сложность распараллеливания потока команд



## Микропроцессоры типа RISC

- Фиксированный размер команды и время ее выполнения
- Все операции с данными производятся через регистры
- Простота реализации конвейера команд
- Больший объем программы в сравнении с CISC,
   при большей производительности (команд / такт)

