Capitolul 2. Functionarea Internet (*) 2.1. Protocoale

2.1.1. Principiul comunicării în Internet

Toate serviciile Internet au la bază comunicarea mesajelor între o sursă si un destinatar. Principiul comunicării este inspirat din sistemul postal (figura 2.1): dacă A doreste să-i transmită ceva lui B, A împachetează obiectul, scrie pe pachet adresa expeditorului (sursa) si a destinatarului si depune **pachetul** la cel mai apropiat **oficiu postal**. Similar, dacă un utilizator A din Internet doreste să transmită un **mesaj** lui B, atunci mesajul este "împachetat", mai precis încadrat de anumite informatii de control. Unitatea de date astfel obtinută se numeste **pachet**, prin analogie cu sistemul postal obisnuit. Informatia de control include adresa expeditorului si a destinatarului, specificate în formă numerică: patru numere naturale mai mici decât 256, despărtite între ele prin puncte (vezi figura 2.1!). Semnificatiile acestor notatii vor fi prezentate mai târziu.




Figura 2.1. Impachetarea datelor

În sistemul postal obisnuit, în functie de localizarea destinatarului, pachetul poate fi transmis prin intermediul mai multor oficii (puncte) postale intermediare. Ultimul oficiu postal din traseu livrează pachetul destinatarului.

Similar, într-o retea de calculatoare, pachetul este dat unui comutator de pachete, numit si **ruter** (**router** în limba englezã), care are un rol similar oficiului postal si care îl transmite către destinatar. Pachetul traverseazã, eventual, mai multe comutatoare intermediare. Ultimul comutator livreazã mesajul destinatarului. În figura 2.2, ruterele de pachete sunt notate IMP (Interface Message Processors), denumire utilizatã în reteaua ARPA si preluatã de multi autori, ca o recunoastere a rolului determinant jucat de constructorii ARPAnet în dezvoltarea retelelor de calculatoare. În exemplul figurat, drumul între utilizatorii A si B trece prin ruterele IMP₆, IMP₇, si IMP₃. Pe de altã parte, calculatoarele care gãzduiesc programele de aplicatii si terminalele utilizatorilor se numesc **gazde** (hosts).




Figura 2.2. Comutarea pachetelor

2.1.2. Suite de protocoale

Operatiile de dirijare a pachetelor sunt efectuate automat de retea si respectă un set de reguli numit **protocol**. Retelele de calculatoare pot folosi protocoale diferite, dar pentru a putea comunica între ele trebuie să adopte acelasi protocol asa cum, pentru transmiterea postei obisnuite într-un cadru international este necesară respectarea, în diferite tări, a acelorasi reguli de folosire a plicurilor. Retelele din Internet folosesc protocolul **IP** (**Internet Protocol**).

Ca si sistemul postal, IP nu asigură livrarea pachetelor dacă în functionarea retelelor apar erori. Totodată, dacă un mesaj este prea lung, IP reclamă fragmentarea lui în mai multe pachete. În plus, IP face transmiterea pachetelor între calculatoare gazdă si nu direct între programe de aplicatie. Din aceste motive, protocolul IP este completat cu un altul, numit TCP (Transmission Control Protocol), care face fragmentarea si asigură transmiterea corectă a mesajelor între utilizatori. Pachetele unui mesaj sunt numerotate, putându-se verifica primirea lor în forma în care au fost transmise si reconstituirea mesajelor lungi formate din mai multe pachete. TCP este un protocol complicat. În unele cazuri, când se transmite un singur mesaj, suficient de mic pentru a fi continut de un singur pachet, se poate folosi un protocol mai simplu, numit UDP (User Datagram Protocol).

Ceea ce s-a prezentat constituie modul fundamental de lucru al retelei. Functiile realizate sunt insuficiente pentru multe din necesitătile utilizatorilor. De exemplu, într-un sistem de **postă electronică** sunt necesare operatii suplimentare, cum ar fi:

- redactarea scrisorilor,
- pastrarea scrisorilor pentru un anumit interval de timp,
- inspectarea scrisorilor primite,
- transmiterea scrisorilor catre mai multi destinatari,
- scrierea rãspunsurilor anumitor scrisori.

Operatiile mentionate se derulează si ele conform unui protocol. În Internet acest protocol se numeste **SMTP** (**Simple Mail Transmission Protocol**). Functionarea lui se bazează pe **serviciile** oferite de protocoalele TCP si IP, cărora le adaugă functii noi, creând servicii îmbunătătite.

Functionarea protocoalelor TCP si IP presupune existenta unei comunicări directe între **noduri** (rutere si/sau gazde) adiacente din retea. Această comunicare este realizată conform unor tehnologii diverse si se supune unor protocoale specifice bine precizate. Deci, TCP si IP se bazează, la rândul lor, pe serviciile oferite de alte protocoale. Se obtine, în ansamblu, o suită (ierarhie) de protocoale care depind unele de altele, dar care au ca punct central protocoalele TCP/IP. De aceea, ea este denumită **suită TCP/IP** sau **familie de protocoale** TCP/IP. În figura 2.3 sunt mentionate câteva din protocoalele utilizate în suita TCP/IP si descrise în lucrarea de fată.

FTP	SMTP	T	'elnet	D	NS	SNM	IP		
TCP			U	DP		ICMP	EGP		
	ARP IP								
		LLC 802.2					Packet		
Etherne	f	MAC MAC			$\mathbf{M}_{\mathbf{L}}$		X.25		Radio
	802.3	3	802.4		802				21111120
Ethernet			Token I	Bus	Bus TokenRing				
	802.3	3	802.4		802	.5			

Figura 2.3. Protocoale din suita TCP/IP

Pentru o mai bună sistematizare, protocoalele sunt grupate pe **nivele**, existând similitudini (de scop, functii, structură etc.) între protocoalele apartinând aceluiasi nivel (figura 2.4). Această grupare respectă **principiul stratificării**, care se poate enunta în modul următor: protocoalele sunt astfel proiectate încât nivelul N al destinatiei să primească (fără modificări) obiectul transmis de nivelul N al sursei.




Figura 2.4. Nivele arhitecturale

Pentru respectarea acestui principiu, definitia oricărui protocol se referă la două aspecte esentiale:

- formatul unitatilor de date manipulate;
- actiunile posibile ale entitătilor de protocol care concură la realizarea serviciilor specifice protocolului.

În implementarea unui protocol, entitătile de protocol se materializează în **module** de programe sau de echipamente. Aceste module nu alcătuiesc întotdeauna o structură liniară, ca suita de protocoale. Figura 2.5 arată o relatie posibilă între modulele unui nod dintr-o retea TCP/IP, în care modulul IP utilizează serviciile mai multor module de interfată a retelei (nodul fiind legat la mai multe subretele diferite) si furnizează servicii mai multor module de nivel superior (aici unui modul TCP si unui modul UDP).




Figura 2.5. Relatia între modulele unui nod de retea

Exemplul dat permite evidentierea rolului dublu jucat de un modul în structura în care este inclus: cel de **utilizator** al serviciilor furnizate de nivelul inferior si cel de **furnizor** de servicii pentru nivelul superior din ierarhie.

2.1.3. Functiile nivelelor arhitecturale

Pentru a întelege mai bine functiile caracteristice diferitelor nivele, este utilă cunoasterea componentelor unei inter-retele si a legăturilor dintre ele. Un model structural general este prezentat în figura 2.6. Apar aici sistemele ce găzduiesc aplicatiile, numite si sisteme terminale (în engleză end systems), subretelele la care aceste sisteme sunt conectate si sistemele intermediare (intermediate systems), denumite în Internet si porti (gateways) sau rutere (routers), ce conectează între ele sub-retelele. Uzual, un sistem terminal are o singură interfată cu subreteaua la care este conectat, în timp ce un sistem intermediar are mai multe interfete, câte una pentru fiecare subretea la care este conectat.




Figura 2.6. Model structural general al unei inter-retele

Rolul unui sistem intermediar este de a retransmite pachetele pe care le primeste de la o subretea, pe o altă subretea aflată pe calea spre sistemul terminal destinatar. Evident, sistemul intermediar este legat la ambele

subretele. Figura 2.7 arată nivelele de protocoale utilizate de un mesaj care traversează două retele.




Figura 2.7. Nivelele de protocoale utilizate de un mesaj care traverseazã douã retele

Procesul de aplicatie transmitător din sistemul terminal ST1 comunică un mesaj modulului TCP. Acesta construieste un pachet pe care apoi IP îl pasează ca o **datagramă** sub-retelei 1. În sistemul intermediar SI, datagrama ajunge la modulul IP care îl rutează sub-retelei 2. În sistemul terminal ST2, IP extrage mesajul si îl transmite procesului receptor prin intermediul modulului TCP. Deci, în sistemul intermediar, pentru receptia, dirijarea si retransmiterea datagramelor, sunt necesare doar nivelele IP si interfată.

Desi pot utiliza tehnologii de comunicatie diferite, toate subretelele sunt tratate uniform în Internet. O retea locală, una de arie largă sau o simplă legătură punct-la-punct între două sisteme din Internet contează fiecare ca o subretea. Oricum, structura internă a Internetului este ascunsă utilizatorilor. Tot ceea ce văd ei este o singură retea uriasă, ce leagă între ele sisteme terminale si care le permite astfel accesul la resurse situate oriunde în Internet.

2.2. Tehnologii de comunicatie

Nivelul inferior, de **interfată a retelei** (Network Interface) acceptă datagramele si le transmite printr-o sub-retea specifică, de obicei între două noduri (mai precis, între două rutere, sau între un ruter si o gazdă).

Modul de transmitere depinde de tehnologia folosită în constructia sub-retelei de comunicatie:

- Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI (Fiber Data Distributed Interface), pentru retele locale (LANs Local Area Networks);
- linii telefonice, retele publice de date X.25 PDNs (Public Data Networks), frame relay, ISDNs (Integrated Services Digital Networks), ATM (Asynchronous Transfer Mode), sateliti, pentru retele de arie largã (WANs Wide Area Networks).

Constructia si functionarea sub-retelelor de calculatoare se supun unor standarde. În cazul sub-retelelor din Internet, acestea sunt elaborate, în marea lor majoritate, de alte organisme de standardizare, cum ar fi ISO, ITU-T (fost CCITT) si IEEE. În schimb, în Internet au fost definite standarde care reglementează functionarea retelelor IP **peste** diferite tipuri de subretele. Astfel, standardul IP-E se referă la functionarea IP peste retele Ethernet, deci la **interfata** dintre IP si Ethernet. Aceasta justifică, într-un fel, denumirea "Network Interface" adoptată pentru cel mai scăzut nivel al suitei TCP/IP. Alte amănunte relative la activitatea de standardizare din Internet pot fi găsite în Anexa A2.

2.2.1. Retele locale

Retelele locale realizează comunicarea prin **difuzarea mesajelor**. Ele au un singur canal de comunicatie accesibil tuturor nodurilor (statiilor) din retea. **Mediul de transmisie** cel mai des folosit este cablul coaxial, cunoscut în două variante: cablu gros (thick cable) si cablu subtire (thin cable). Alte variante posibile sunt perechile de fire torsadate (twisted pair), fibrele optice (optical fiber) si undele radio.

La elaborarea standardelor oficiale referitoare la retele locale de calculatoare, sub auspiciile IEEE, au fost avansate trei propuneri, reprezentând trei standarde "de facto", utilizate deja pe scarã mare în producerea componentelor de retea. În ordine, ele sunt: **Ethernet**, protocol utilizat de Xerox Corporation si sustinut de firmele DEC si Intel; **token-bus** (în traducere, jeton pe magistralã) sustinut de General Motors; si **token-ring** (în traducere, jeton pe inel) sustinut de IBM. Neputându-se face o departajare între cele trei variante, au fost adoptate toate trei, sub denumirile IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.4 (token- bus) si IEEE 802.5 (token-ring). Ulterior s-a adãugat standardul FDDI pentru fibrã opticã. ISO a adoptat aceste standarde în forma seriei ISO 8802. O imagine

sinteticã	а	standardelor	8802	este	prezentatã	în	figura	2.8
Simulica	а	StandardClOi	0002	CSIC	Diczemaia	111	nguia	4.0.

LLC	IEEE 802.2						
	802.3	802.4	802.5	FDDI			
MAC	CSMA/CS MAC	Token Bus MAC	Token Ring MAC	Token Ring MAC			
Mediu fizic	Coaxial in banda de baza 10 Mbps Perechi torsadate Coaxial in banda larga 10 Mbps	Coaxial in banda de baza 10 Mbps Fibra optica 5, 10, 20 Mbps	Perechi torsadate 1, 4 Mbps	Fibra optica 100 Mbps			

Figura 2.8. Imagine sintetică a standardelor 8802

Referindu-ne la structura standardelor ISO 8802, observãm cã ele împart nivelul interfatã al suitei TCP/IP în douã subniveluri:

- subnivelul **fizic**, numit astfel deoarece el asigurã conectarea fizicã între diferite echipamente ale unei retele, făcând posibilă transmiterea efectivã a datelor între ele;
- subnivelul **legătură de date**, care are rolul de corectare a erorilor apărute în transmisie pe legătura fizică, furnizând astfel o legătură fără erori între oricare echipamente ale retelei.

Datorită utilizării unor medii de comunicare diverse, subnivelul legătură de date are, la rândul său, două părti: una care asigură accesul la un anumit tip de mediu de comunicare (subnivel MAC - Medium Access Control) si alta care realizează functiile comune, independente de mediul de comunicare (LLC - Logical Link Control).

2.2.1.1. Nivelul fizic

Marea majoritate a retelelor locale aflate în functiune la noi în tară utilizează protocolul **Ethernet**. El permite transferul datelor la 10 Mbits/s si poate fi implementat pe diferite medii de comunicatie: cablul torsadat, cablul coaxial subtire sau gros si cablul de fibră optică. Conectarea între nodurile unei retele locale si mediul de comunicare respectă standardele:

- 10Base5 pentru cablul coaxial gros,
- 10Base2 pentru cablul coaxial subtire.
- 10Base-T pentru cablul de fire torsadate,

ai caror parametri principali sunt prezentati în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1. Parametrii unor standarde de nivel fizic ale retelelor locale

Parametru	10BASE5	10BASE2	10BASET
Mediu de transmisie	Cablu coaxial	Cablu coaxial	Cablu torsadat
Codificare	Manchester	Manchester	Manchester
Viteza (Mbps)	10	10	10
Lungime max. segment (m)	500	185	100
Dimensiune retea (m)	2500	925	500
Noduri in segment	100	30	-
Distanta între noduri (m)	2.5	0.5	-
Diametru cablu (mm)	10	5	0.4-0.6

O conexiune 10Base5 este prezentată în figura 2.9. Ea include un **adaptor de comunicatie** (realizat aici în forma une plăci de extensie a calculatorului) si un **transceiver** montat direct pe cablul retelei (printr-un conector "vampir"). Transceiver-ul este legat la adaptor printr-un cablu special.




Figura 2.9. O conexiune 10Base5

Dacă numărul de statii care trebuie cuplate într-o subretea depăseste limita superioară stabilită de standard (100), sau statiile sunt situate la distante ce depăsesc 2500 m, se poate extinde reteaua prin utilizarea unor **repetoare** (repeaters în engleză). Rolul unui repetor este de a amplifica si reforma semnalele transmise prin cablu. O configuratie posibilă realizabilă folosind repetoare este cea din figura 2.10.





Figura 2.10. O configuratie realizabilă cu repetoare

O altă variantă posibilă pentru retelele locale este utilizarea cablurilor torsadate (specificatia 10BaseT). În acest caz, statiile de lucru si serverele sunt dispuse într-o **configuratie stea**, având în centru un dispozitiv special de conectare, denumit **hub**, ceea ce înseamnă butuc, prin analogie cu butucul ce sustine spitele unei roti (figura 2.11).



2.2.1.2. Accesul la mediu, MAC

Difuzarea permite, în mod natural, transmiterea datelor, simultan câtre mai multi utilizatori (figura 2.12).




Figura 2.12. Difuzarea datelor

Când un nod transmite, toate celelalte noduri pot receptiona mesajele. Acest mod de lucru este avantajos dacă mesajele se adresează tuturor nodurilor. În caz contrar, doar destinatarul mesajelor trebuie să le ia în consideratie, ceilalti neglijându- le. Filtrarea unitatilor de date, numite **cadre**, se realizează chiar în adaptoarele de comunicatie ale statiilor si se bazează pe un mecanism de adresare. Fiecare adaptor de comunicatie are o adresă de 48 de biti, fixată chiar la constructia acestuia (IEEE alocă constructorilor blocuri de adrese, pe care acestia le asociază adaptoarelor produse). Din acest motiv, adresele se numesc **adrese fizice** (sau adrese hardware, sau adrese MAC). Pe de altă parte, fiecare cadru include adresa destinatarului (sau destinatarilor în cazul transmisiilor "multicast"), pe care adaptoarele o inspectează pentru a decide dacă trebuie să ignore cadrul sau sa-l transmită statiei. Formatul unui cadru Ethernet este prezentat în figura 2.13.




Figura 2.13. Formatul unui cadru Ethernet

Dacă receptia unui mesaj este simplă, în schimb, probleme deosebite apar la coordonarea transmitătorilor, astfel încât doar unul să lucreze la un moment dat. În **Ethernet** se utilizează strategia **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Detection), care se bazează pe sesizarea coliziunilor si retransmiterea mesajelor în caz de coliziune. Alte strategii (token bus si token ring) folosesc un mesaj special, numit jeton sau **token**, pentru transmiterea dreptului de acces la mediu de la un nod la altul.

FDDI - Fiber Distributed Data Interface permite conectarea a 1000 de statii aflate pe o distantă de până la 200 Km. Viteza de transmisie este de 100 Mbps. Metoda de acces la mediu este similară cu token-ring. FDDI poate fi utilizată ca oricare altă retea locală, dar, datorită vitezei sale ridicate de transmisie, i se atribuie, în general, rolul de "coloană vertebrală" (backbone) pentru interconectarea unor retele locale de 10 Mbps (figura 2.14).




Figura 2.14. O "coloanã vertebralã" FDDI

2.2.1.3. Controlul legăturii logice - LLC

LLC completează subnivelul de acces la mediu, împreună cu care asigură, pentru utilizatorii din nivelul superior (Internet) transmisia corectă a datelor. Comunicarea poate avea loc între doi utilizatori, cu sau fără stabilirea unei conexiuni logice între ei. În primul caz, scenariul corespunde unei convorbiri telefonice (cu stabilirea conexiunii, conversatia si terminarea conexiunii); în cel de al doilea, scenariul corespunde transmiterii unei telegrame (fără vreun preaviz suplimentar, dar cu o posibilă confirmare de primire).

De asemenea, un utilizator poate transmite simultan aceeasi unitate de date tuturor celorlalti utilizatori (broadcast), sau unui grup format din anumiti utilizatori (multicast).


2.2.1.4. Alte solutii pentru retele locale

Desi mediul de transmisie utilizat în retelele locale este rapid, performantele acestora scad pe măsura cresterii numărului de statii conectate, capacitatea de transmisie a mediului fiind împărtită între mai multi parteneri. Solutii pentru evitarea acestui neajuns sunt căutate permanent. Dintre ele, amintim aici folosirea puntilor (bridges), Ethernet comutat (Ethernet switching), Ethernet duplex (Full-duplex switched Ethernet), Ethernet rapid (FastEthernet) si ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Puntea

Puntea (**bridge** în limba engleză) conectează mai multe (uzual două) segmente de retele între ele, creând o singură retea mai mare. Spre deosebire de repetoare, puntile nu retransmit toate cadrele receptionate. Puntea din figura 2.15 are legături cu patru segmente. Când o statie (sursă) transmite un cadru, puntea îl memorează, inspectează antetul cadrului si extrage adresa destinatarului. După aceea găseste într-o tabelă proprie adresa legăturii pe care trebuie să transmită în continuare cadrul. Dacă destinatarul se află în acelasi segment cu sursa, cadrul a fost

deja primit si este ignorat de punte. Dacă destinatarul este în alt segment, puntea retransmite cadrul pe legătura



corespunzatoare.

Figura 2.15. Puntea

Puntea joacã, deci, un rol de filtru, izolând segmentele între ele. Deoarece doar unele cadre sunt transferate de la un segment la altul, traficul în cadrul fiecărui segment rămâne scăzut.

Ethernet comutat si full-duplex Ethernet

Retelele locale la care ne-am referit anterior se numesc **partajate**, deoarece toate statiile primesc mesaje de la transmitător, dar numai o statie poate transmite la un moment dat. Astfel, folosind standardul 10Base-T, mai multe statii pot fi conectate la un echipament central, denumit **hub**. Se realizează astfel o legătură statică, la 10 Mbps, partajată între toate statiile.

În cazul retelelor locale comutate, fiecare statie este conectată la retea printr-un port al unui **comutator**. Ethernet comutat se bazează pe o astfel de configuratie. Comutatorul este o componentă activă a retelei care copiază cadrele de la un port la altul, pe baza adreselor continute de cadrele transmise. El este astfel capabil să stabilească legături dinamice pe perechi de statii (figura 2.16). Fiecare pereche de statii dispune astfel de întreaga capacitate de 10 Mbps a mediului de comunicatie. În ansamblu, viteza realizată pe o retea este de N ori 10 Mbps, unde N este numărul perechilor de porturi ale comutatorului.




Figura 2.16. Comutator Ethernet

Cu aceste comutatoare, retelele locale nu mai sunt **Ethernet**, **token-bus** sau **token-ring**. Ele pãstreazã aceste denumiri doar pentru faptul cã permit conectarea calculatoarelor care posedã adaptoarele respective.

O altã optiune este **full-duplex Ethernet** care permite unui nod sã transmitã si sã receptioneze simultan la viteza de 10 Mbps, realizând astfel un trafic total de 20 Mbps.

FastEthernet

Cunoscută si sub denumirea **100Base-T**, această tehnologie permite realizarea unor viteze de transmisie de 100 Mbps. Ea permite realizarea unor retele mixte de 10 Mbps si 100 Mbps, partajate sau comutate, folosind cabluri de cupru sau fibra optică.

2.2.2. Retelele de arie largã

2.2.2.1. Utilizarea retelelor telefonice analogice

Dată fiind puternica dezvoltare a retelei telefonice în toate regiunile globului, utilizarea transmisiei telefonice pentru comunicarea între calculatoare, sau între terminale si calculatoare s-a impus ca o solutie firească. Transmiterea semnalelor digitale prin liniile telefonice analogice reclamă conversia lor de la forma digitală la cea analogică si invers. Dispozitivul care realizează conversia este **modem-**ul (MODulator- DEModulator).

Deoarece sistemului de calcul îi este caracteristic transferul paralel al datelor, legătura acestuia cu modemul este asigurată de un **cuplor de comunicatii**, avînd ca principale functii serializarea si deserializarea datelor precum si controlul functionării modemului.




Figura 2.17. Legătura dintre calculator (sau terminal) si modem

Legătura dintre calculator (sau terminal) si modem se conformează unui protocol. Cel mai răspîndit standard relativ la această interfată este **EIA RS 232C**, cu varianta sa internatională V.24.

Modemuri

Principala caracteristică a unui modem este viteza de transmisie, exprimată în număr de cifre binare (zerouri si unităti) transmise într-o secundă, deci în biti pe secundă sau, pe scurt **bps**. Viteza se poate exprima si în mii de biti pe secundă, pe scurt **Kbps** (Kilo-biti pe secundă). Vitezele actuale de functionare a modemurilor sunt 1200, 2400, 9600, 14400 sau 28800 bps. Procedeele tehnice folosite în transmisie sunt diferite în functie de viteză. De aceea, constructia si functionarea modemurior respectă standarde diferite, asa cum rezultă din tabelul 2.2. Aceste standarde sunt ratificate de organizatia specializată ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunications Standardization Sector, fostul CCITT - Comitetul Consultativ International pentru Telefonie si Telegrafie).

Tabel 2.2. Standarde pentru modemu

Viteza modem (bps)	Standard
1200	V.22
2400	V.22bis
9600	V.32
14400	V.32bis

Îmbunătătirea performantelor transmisiei se poate realiza nu numai prin mărirea vitezei, ci si prin micsorarea volumului de date. **Compresia** reprezintă o codificare a datelor, care micsorează volumul lor, în medie, de până la 4 ori. Operatiile de compresie (la transmitere) si de decompresie (la receptie) pot fi realizate chiar de modemuri. Un standard uzual de compresie este **MNP5** (recomandarea V.42bis). MNP - Microcom (*) V.Cristea, V.Patriciu, M.Pietroșanu, C.Petculescu, Mai multe despre Internet, 1996

Networking Protocol reprezintă un set de protocoale referitoare la transmiterea datelor prin modemuri, pe linii telefonice. Ele includ corectia erorilor de transmisie si compresia datelor.

Pentru ca un standard să fie functional, deci pentru ca toate facilitătile sale să poată fi exploatate în favoarea comunicării eficiente, este necesar ca el să fie utilizat de modemurile de la ambele capete ale liniei telefonice. În caz contrar, performantele se reduc la setul de valori minimale pe care ambele echipamente sunt capabile să le realizeze si, uzual, se mentin la aceste valori pe toată durata conexiunii.

Trebuie să precizăm că diversele standarde de modem-uri nu sunt diferentiate doar prin vitezele de transmisie pe care le suportă. În acest sens, noul standard V.34, ratificat de ITU-T în septembrie 1994, permite transmisii la viteza de 28.8 Kbps (dublă fată de V.32bis). Marea noutate a acestui standard nu este atât viteza cât **adaptabilitatea** la conditiile de transmisie pe linie în timpul functoinării. La conectarea a două modemuri, ele încearcă să stabilească o viteză de 28.8 Kbps. Dacă, datorită conditiilor de transmisie, acest lucru nu este posibil, se încearcă viteze mai mici, în pasi de 2400 bps, ajungându-se (dacă este nevoie) pâna la viteza de 2400 bps. Când conditile de transmisie se îmbunătătesc în timpul functionării conexiunii, modem-urile măresc viteza din aproape în aproape, cu acelasi pas de 2400 bps, putând ajunge la viteza maximă de 28.8 Kbps.

Acest comportament inteligent reclamã folosirea în constructia modemurilor a unor microprocesoare mai puternice. V.34 necesitã executia a între 35 si 40 de milioane de instructiuni pe secundã (cu alte cuvnte se spune cã necesitã o putere de calcul de la 35 la 40 MIPS) în timp ce V.32 reclama 20 de MIPS.

Pentru a se putea aprecia mai bine semnificatia acestor viteze, în tabelul 2.3 sunt mentionate duratele necesare transmiterii unor fisiere de dimensiuni diferite pe o conexiune de 2400 bps (realizabilă în reteaua telefonică din tara noastră). De asmenea, tabelul 2.4 contine duratele aproximative ale operatiei de transmitere a unei cărti (75 de pagini, aproximativ 240 KB) folosind linii cu viteze diferite.

Tabel 2.3. Duratele necesare transmiterii unor fisiere

scrisoare	carte	pozã	înreg. audio	înreg. video
(2.2 KB)	(240 KB)	(300 KB)	(475 KB)	(2.4 MB)
2.44 s	14.5 min	16.6 min	27.8 min	

Tabel 2.4. Duratele operatiei de transmitere a unei cârti

2400 bps	9600 bps	14.4 Kbps	56 Kbps	45 Mbps
14.5 min	3.33 min	2.22 min	34.3 s	0.04 s

2.2.2. Retele digitale

Favorizată de dezvoltarea electronicii digitale, transmisia digitală prezintă mai multe avantaje: rată de erori mai scazută; utilizarea mai eficientă a echipamentelor prin multiplexarea vocii, a datelor si a imaginilor; viteză mai mare. Prima retea telefonică digitală a fost introdusă în anii '60 de AT&T (American Telefon & Telegraph) în Statele Unite. Exemplul a fost urmat la scurt timp de alte state, ajungîndu-se la dezvoltarea a două sisteme digitale de transmisie:

- unul de 1,544 Mbps (Mega biti pe secundã) cu cîte 24 de canale vocale a cîte 64 Kbps fiecare (folosit în SUA, Canada, Japonia);
- un altul de 2,048 Mbps, avînd 30 de canale vocale (standardizat international printr-o recomandare CCITT Comitetul Consultativ International pentru Telefonie si Telegrafie).

În prezent, retelele telefonice sunt partial analogice si partial digitale, astfel încît nu este posibilă o transmisie integral digitală între un abonat si altul, decît în anumite portiuni de retea. Semnalele transmise pot reprezenta în egală măsură date comunicate între calculatoare si terminale, sunet sau imagini digitizate.

Pentru transmiterea datelor se utilizează **modulatia impulsurilor în cod**. Semnalul analogic transmis pe buclă locală este digitizat la comutatorul local de un codificator-decodificator, **codec**, producându-se un număr de 7 sau 8 biti pentru fiecare esantion. Transmisia are loc în formă numerică pînă la comutatorul local al destinatarului, unde se face decodificarea sa.

Codec-ul realizează 8000 de esantioane pe secundă (125 microsecunde per esantion) ceeace este suficient pentru refacerea informatiei dintr-o bandă de 4 KHz. Uzual, esantioanele mai multor canale vocale sunt grupate formînd un cadru. Fiecare canal ocupă în timp o pozitie fixă a cadrului. În sistemele Bell sunt multiplexate 24 de canale, ceeace conduce la o rată de transfer totală de 1.544 Mbps.

Pentru reducerea numărului de biti per canal se utilizează variante ale modulatiei impulsurilor în cod (PCM - Pulse Code Modulation). Astfel, în PCM diferential se codifică diferenta între valoarea curentă si precedentă, iar în modulatia delta se presupune că semnalul are o variatie lentă si se utilizează un singur bit pentru a codifica diferenta Î1 sau -1 dintre valori consecutive.

Pentru a utiliza avantajele oferite de transmisia digitală, evitîndu-se conversia analogică pe buclele locale, a fost definită interfata digitală X.21 între terminal (DTE - Data Terminal Equipment) si retea (DCE - Data Circuit Terminating Equipment).

Echipamentul care permite cuplarea terminalelor la retea (echivalent modemului din retelele telefonice) se numeste DSU (Digital Service Unit). Vitezele realizate pe retele digitale sunt de ordinul Mbps (în Statele Unite, DS-1 si DS-3, Digital Signaling levels 1 and 3, corespund vitezelor de 1.544 Mbps, respectiv 44.768 Mbps). Tabelul 2.5 rezumã variantele de linii analogice si digitale utilizate în transferul de date.

Tabel 2.5. Linii analogice si digitale utilizate în transferul de date

varianta	viteza	utilizare tipicã
linie telefonicã standard	0 - 19.2 Kbps	conexiuni comutate
linie închiriată	56 - 64 Kbps	conexiuni dedicate usoare
(DS0- digital signal level 0)		
T1 (DS1)	1.544 Mbps	legături dedicate cu utilizare intensã
echivalent cu 24 DS0		
FT1 (Fractional T1)		o fractie din T1
T3 (DS3)	45 Mbps	cãi de comunicatie principale pentru
echivalent cu 28 TS1		retele complexe

2.2.2.3. Retele cu comutare de pachete

Comutarea de pachete reprezintă cea mai răspândită tehnică folosită pentru transmiterea datelor în subretelele de arie largă. Ea îsi are originea în ARPANET, unde a servit ca suport experimental pentru cercetările relative la comutarea pachetelor. Aici s-a născut ideea de separa calculatoarele cu functii de comunicatie de cele cu functii de aplicatie si de a grupa primele calculatoarele, numite noduri de comutare a pachetelor (PSN, Packet Switching Nodes) într-o subretea de comunicatie de sine stătătoare (figura 2.18).




Figura 2.18. Comutarea pachetelor

Comunicarea între comutatoarele de pachete sunt realizate prin legături telefonice închiriate (special dedicate transmiterii datelor), initial de 56 Kbps, ulterior mult mai rapide. Unele comutatoare au un rol special, având porturi pentru conectarea calculatoarelor gazde.

Subreteaua este folosită ca un mijloc de tranfer al datelor între două calculatoare gazde cuplate la două porturi ale unor comutatoare distante. Protocolul folosit se numeste 1822, după numărul documentului ce contine descrierea lui. Ideea de functionare este următoarea: când un calculator conectat la un port (al unui comutator) transmite un pachet altui port (al unui comutator distant), reteaua nu face decât să transfere datele între cele două porturi, livrându-le exact în forma în care au fost transmise. Subreteaua de comunicatie nu inspectează si nu întelege pachetele de date care o traversează.

Intern, datele sunt tranferate prin noduri intermediare, conform unui protocol invizibil utilizatorului. Pentru buna sa functionare, reteaua foloseste si alte protocoale, cum ar fi cele de transmitere a informatiilor de stare între noduri sau de stabilire a celor mai bune rute de transfer al datelor.

După o perioadă de folosire, protocolul 1822 a fost înlocuit cu X.25, un standard international dezvoltat de ISO si ITU-T la care ne referim într-o sectiune următoare.

Organizarea internã a nivelului retea

Se utilizează două tehnici diferite, numite **circuit virtual**, prin analogie cu circuitele fizice ale retelelor telefonice, respectiv **datagramă**, prin analogie cu telegramele.

Prima presupune transmiterea unui pachet initial de stabilire a circuitului, care este dirijat corespunzător între nodul sursă si nodul destinatar. Aceeasi rută este folosită de toate celelalte pachete transmise pe acelasi circuit virtual. În acest scop, fiecare pachet contine în antet numărul circuitului logic, iar fiecare comutator păstrează un **tabel de circuite virtuale**. La receptia unui pachet, pe baza numărului circuitului virtual se determină o intrare a tabelului, în care este specificată legătura pe care pachetul va fi transmis.

În cazul datagramei, fiecare pachet este dirijat independent. Pachetul trebuie să contină adresa completă a destinatarului (care ocupă mai mult spatiu decît numărul circuitului virtual). Fiecare comutator are un **tabel de dirijare** indicînd legătura pe care trebuie transmis pachetul în functie de adresa destinatarului. Aceste tabele sunt necesare si în cazul circuitelor virtuale, pentru a determina ruta pachetelor de stabilire a circuitelor. La receptia unui pachet, comutatorul inspectează adresa destinatarului, determină intrarea corespunzătoare din tabela de dirijare si de aici legătura pe care trebuie transmis în continuare pachetul.

Retele rapide de arie largã

Tot pe principiul comutării pachetelor functionează unele retele rapide de arie largă. Un exemplu îl constituie NSFnet, reteaua Fundatiei Îtiintifice Nationale din Statele Unite. Ea a fost dezvoltată pentru a permite conectarea unor supercalculatoare de mare viteză si constituie azi o "coloană vertebrală" (backbone) pentru retelele americane din Internet. NSFnet foloseste comutatoare multiprocesor rapide, legate prin linii închiriate de comunicatie (din fibră optică) care lucrează la viteze de la 1.544 Mbps la 45 Mbps. Ca o paranteză, standardele ITU-T actuale prevăd viteze mai mari pentru comunicatia pe cablu optic (tabel 2.6).

Tabel 2.6	Standarde	nentru	comunicatia	ne cahlu	ontic

standard	viteza
OC-1	51.84 Mbps
OC-3	155.52 Mbps
OC-12	622.08 Mbps
OC-48	2.49 Gbps

OC = Optical Carrier

La această coloană vertebrală se leagă o serie de retele "regionale", care apartin unor universităti si corporatii grupate în aceleasi zone geografice. Majoritatea acestora folosesc legături punct-la-punct închiriate, similare celor din NSFNET, dar mai lente.

Al treilea nivel al familiei retelelor NSF este alcatuit din retelele campusurilor universitare, care sunt atasate retelelor regionale. Tehnologiile folosite sunt diverse, de la retele locale simple, la retele complexe în care comunicarea atinge viteze de ordinul Gbps.

2.2.2.4. Retele X.25

Termenul X.25 este folosit cu douã întelesuri. El desemneazã, în primul rând un standard, folosit azi în multe retelele publice de date, PDN - Public Data Networks, care se referã la comunicarea între douã noduri situate la distantã prin intermediul unei retele cu comutare de pachete. Standardul are o functionalitate similarã protocolului 1822. În al doilea rând, termenul se foloseste pentru a desemna retele X.25 cu comutare de pachete.

În esentă, X.25 este specificarea unei interfete dintre un nod terminal (DTE - Data Terminal Equipment) si un echipament terminator al retelei (DCE - Data Circuit Terminating Equipment). Această idee este ilustrată în figura 2.19, unde o retea X.25 furnizează o conexiune prin care două noduri terminale pot comunica între ele. O astfel de conexiune se numeste **circuit virtual** si reprezintă o cale sigură de transfer al datelor între două calculatoare gazde. Reteaua X.25 permite transferul oricărui fel de date, dispunându-le în forma unor pachete X.25, pe care le preia de la un capăt al conexiunii, le transferă prin retea si le livrează la celălalt capăt al conexiunii, fără a altera în nici un fel continutul lor. Aceste date pot fi pachete IP, dacă gazdele de la ambele capete ale conexiunii X.25 convin apriori că vor comunica astfel de pachete. În acest caz, protocolul IP lucrează peste o retea X.25.




Figura 2.19. X.25 furnizeazã o conexiune pentru douã noduri terminale

Standardul X.25 se referã la trei functii principale, care corespund celor trei nivele de bazã ale arhitecturii definitã de ISO pentru interconectarea sistemelor deschise, OSI (Open Systems Interconnection).

Nivelul fizic, primul nivel al ierarhiei OSI realizează transferul sirurilor de biti pe o conexiune fizică serială. Transferul se supune regulilor standardului X.21, în cazul unei transmisii digitale, respectiv X.21 bis pentru transmisia analogică.

Al doilea nivel, **legătura de date** asigură un transfer fără erori al datelor pe o conexiune fizică. Protocolul utilizat este HDLC (High Level Data Link Control), similar protocolului LLC folosit pentru retele locale.




Figura 2.20. Standardul X.25

Nivelul retea, cel de al treilea pe care îl consideră standardul, gestionează conexiunile stabilite între două calculatoare gazde, prin subreteaua de comunicatie. Aceste conexiuni sunt numite si **circuite virtuale**, datorită comportamentului "similar" unor circuite (linii) fizice de comunicatie: la transmiterea unei succesiuni de pachete, ele păstrează ordinea acestora; furnizează informatii despre corectitudinea receptiei; corelează vitezele transmitătorului si receptorului. Conexiunile pot fi permanente (circuite virtuale permanente) sau comutate (apeluri virtuale). Nivelul trei multiplexează o legătură de date, creând mai multe canale logice (vezi figura 2.20). Pentru fiecare legătură de date, sunt prevăzute 4096 de **canale logice**. Fiecare circuit virtual este asociat (permanent sau temporar) unui canal logic.

Standardul X.25 este orientat pe transmiterea unor succesiuni de pachete, dar permite si transmiterea unor pachete izolate. Pentru acestea din urmă, este prevăzut un singur canal logic.

Accesul telefonic la X.25

Anumite terminale transmit si receptionează secvente de caractere, nu secvente de pachete de date. Ele nu pot fi conectate direct la o retea X.25. Pentru aceste terminale, conversia necesară între modul lor de lucru si X.25 este realizată în comutatoarele de acces la retea, printr-o functie de **asamblare/dezasamblare** a pachetelor, PAD (Packet Assembly/ Desassembly). Principalele operatii realizate sunt cele de compunere a pachetelor din caracterele livrate de terminal si de livrare sub forma de caractere a continutului pachetelor destinate terminalelor.

Functionarea PAD este reglementată de trei standarde, si anume (vezi figura 2.21):

- X.28 care descrie protocolul între terminal și PAD pentru transferul de date și comenzi;
- (*) V.Cristea, V.Patriciu, M.Pietroşanu, C.Petculescu, Mai multe despre Internet, 1996

- X.29 care descrie protocolul între un echipament X.25 si PAD;
- X.3 care defineste functiile PAD.




Figura 2.21. Functionarea PAD

Interconectarea retelelor X.25

La vremea definirii standardului X.25, ISO a considerat că toate echipamentele interconectate apartin unei singure retele. Deoarece practica a infirmat această ipoteză, actualmente vorbindu-se în mod natural de retele interconectate, ISO a adoptat ulterior alte standarde, referitoare la interconectarea de retele. Au fost definite două solutii. Una are la bază interconectarea directă între subretele X.25, regulile care guvernează acest tip de legătură fiind descrise de protocolul X.75. A doua solutie prevede interconectarea prin echipamente speciale, denumite **gateways** sau **rutere**, în conformitate cu un protocol denumit ISO Internet Protocol, foarte asemănător cu protocolul IP utilizat în suita TCP/IP.

2.2.2.5. Retele digitale cu servicii integrate (ISDN)

Deoarece multe retele cu comutare de pachete utilizează transmisia analogică, reteaua telefonică are în alcătuirea sa trei componente distincte: o retea comutată analogică pentru voce, o retea cu comutare de pachete, neaccesibilă utilizatorilor, pentru transmiterea informatiei de control si contabilizare (CCIS - Common Channel Interoffice Signaling) si o retea cu comutare de pachete pentru date. Neadecvarea retelei telefonice pentru transmiterea datelor, precum si existenta unor avantaje în transmiterea vocii în formă digitală au stimulat preocupările de înlocuire a sistemului telefonic cu un sistem digital avansat, adecvat transmisiei vocii, imaginilor si a datelor. Acest sistem poartă numele de retea digitală cu servicii integrate ISDN (Integrated Services Digital Networks) si este conceput în primul rînd ca înlocuitorul retelelor telefonice actuale.

Obiectivul ISDN este de a integra toate serviciile si de a le face la fel de răspîndite ca serviciul telefonic. Atingerea obiectivului este prevazută în mai multe etape. Prima etapă este cea de definire a unei interfete standard între echipamentele utilizatorului si ISDN. În etapa a doua este prevazută înlocuirea treptată a comutatoarelor locale existente în reteaua telefonică, cu comutatoare ISDN. Abia în etapa a treia, subreteaua de comunicatie actuală va fi înlocuită cu una integrată.

Echipamentul utilizatorului este conectat la retea printr-o legătură digitală duplex numită **tub de biti (bit pipe)**. Aceasta este impărtită în mai multe canale independente, prin multiplexare în timp. Au fost standardizate mai multe categorii de canale, dintre care mentionăm tipurile:

- A canal telefonic analogic, de 4 KHz,
- B canal digital de 64 Kbiti/s, cu modulatie în impulsuri (PCM Pulse Code Modulation), pentru voce sau date.
- C canal digital, de 8 sau 16 Kbiti/s,
- D -canal digital de 16 sau 64 Kbiti/s, pentru semnalizare în afara benzii (similar CCIS).

În ISDN, fiecare abonat dispune de două canale B de 64 Kiti/s si de un canal D de 16 Kbiti/s alcătuind împreună **accesul de baza**, care totalizează 144 Kbiti/s. Canalele B (de bază) sunt exploatate prin comutare de

(*) V.Cristea, V.Patriciu, M.Pietroşanu, C.Petculescu, Mai multe despre Internet, 1996

circuite, pentru transmitere de date sau voce. Canalul D (de date), cu comutare de pachete este folosit pentru semnalizarea în afara benzii (similar cu CCIS). Ca alternativă, ISDN oferă un **acces primar** de 23 (pentru SUA si Japonia), respectiv 30 (pentru Europa) de canale B si un canal D la 64 Kbiti/s.

Legarea echipamentelor utilizatorilor la retea respectă principiile folosite la retelele telefonice si cu comutare de pachete. Ea este realizată de un terminator de retea NT1 (Network Terminator Device) conectat între tubul de biti si un comutator ISDN, ca în figura 2.22.




Figura 2.22. Legarea echipamentelor la retea prin ISDN

ISDN este la început de drum, prima retea comercială, NUMERIS, fiind inaugurată în Franta în decembrie 1987, de firma France Telecom. Ea functionează în acces de bază (2B Î 1D), cuplînd prin acelasi tip de interfată o mare varietate de terminale, posturi telefonice, echipamente MINITEL, telecopiatoare, microcalculatoare si altele. Din octombrie 1989, NUMERIS oferă abonatilor accesul primar (30B Î 1D). Acest progres rapid a fost facilitat de digitizarea masivă a retelei de comunicatii franceze, actualmente în proportie de 70 %.

O piedică majoră în calea răspândirii ISDN este costul ridicat (un telefon pentru ISDN costă acum de trei ori mai multe decât unul obisnuit) si modul de tarifare (pe bază de abonament lunar, spre deosebire de telefonul pe linii comutate obisnuite care este taxat în functie de numărul de impulsuri). De aceea, se caută alternative care să elimine aceste dezavantaje. Una dintre ele este **ASVD - Analogue Simultaneous Voice/Data**.

ITU - International Telecommunications Union dezvoltă acest standard pentru transmisia analogică simultană pentru voce si date ASVD. Aceasta reprezintă o alternativă ieftină pentru ISDN si ar putea contribui la mai larga răspândire a unor servicii de mare interes ca multimedia sau teleconferinta. Noua tehnologie ASVD va permite utilizarea actualelor linii telefonice comutate. Ea se bazează pe modificarea modemurilor de 14.4 Kbps, în sensul folosirii perioadelor de pauză din convorbirile telefonice obisnuite, pentru a transmite date.

2.2.2.6. Frame relay

Tehnologia X.25 a fost dezvoltată în anii '60 si reflectă stadiul atins de retelele cu comutare de pachete la acea dată. Ea este foarte utilizată în Europa, fiind în unele zone singura solutie accesibilă pentru comunicatia datelor. X.25 este adaptată conectării între echipamente "ne-inteligente" (terminale) si sisteme gazdă, prin medii de transmisie "zgomotoase", de slabă calitate. Deoarece X.25 prevede numeroase mecanisme de detectie si de corectie a erorilor, ea nu este potrivită pentru interconectarea de sisteme "inteligente" sau de retele locale, care pot prelua ele însele,la un cost mai redus, aceste functii.

Pe această idee se bazează tehnica **frame relay**. Ca si X.25, aceasta este un protocol de interfată între DTE si DCE, pentru o retea cu comutare de pachete. Spre deosebire de X.25, **frame relay** nu prevede recuperarea erorilor, de unde rezultă o întârziere mult mai redusă de transmitere a pachetelor, fiind posibilă atingerea vitezelor corespunzătoare serviciului DS3 (45 Mbps). Functionarea internă a retelelor **frame relay** este orientată (în implementările curente) pe circuite virtuale. Pe o singură interfată fizică se pot defini, la nivelul legăturii de date, mai multe circuite virtuale permanente, fiecare cu un identificator propriu (Data Link Connection Identifier).

2.2.2.7. ATM

ATM (Asynchronous Transfer Mode) a fost definit de ITU-T la sfârsitul anilor '80, ca standard pentru retele publice. Tehnica s-a impus rapid si pentru retele locale complexe, cum sunt cele din campusurile universitare, fiind prima tehnologie comună retelor locale si celor de arie largă. ATM este un urmas direct al tehnicii **frame relay**, de care diferă prin utilizarea unor pachete de dimensiuni reduse si fixe. Fiecare unitate de date, denumită

celulă, are 53 octeti, din care primii 5 sunt rezervati pentru antet. Functionarea internă a retelelor ATM este orientată pe conexiuni, rutarea fiind implementată în hardware. Aceasta presupune rezervarea în avans a resurselor necesare functionării unei conexiuni si face ca ATM să poată garanta capacitatea si calitatea serviciilor cerute de utilizatorul unei conexiuni, făcând-o aptă pentru aplicatii complexe multimedia.

În cazul retelelor locale, configuratia cea mai folosită este cea ilustrată în figura 2.23. Statiile de lucru sunt atasate unor retele Ethernet sau token-ring comutate. Coloana vertebrală a retelei, în care sunt incluse comutatoarele Ethernet si token- ring este realizată folosind ATM. În fine, unele statii se pot conecta direct la ATM.




Figura 2.23. Configuratie cu ATM

2.2.2.8. Radio

Transmisia prin legături radio este o tehnică uzuală în retelele de telecomunicatii, impunîndu-se în cazurile în care retelele telefonice sunt costisitoare, sau atunci cînd nodurile sunt mobile. Legăturile radio acoperă întregul spectru electromagnetic de frecvente, dar pentru retelele de telecomunicatii sunt folosite în special benzile de frecvente înalte (3 - 30 MHz), foarte înalte (30 - 300 MHz) si ultraînalte (0,3 - 3 GHz). Datorită proprietătilor deosebite (reflexie si refractie reduse în straturile ionosferice), ultimele două sunt utilizate pentru o propagare directă între noduri situate la o distantă maximă de 20 km unul de altul.

Între retelele radio, cele **celulare mobile** reprezintă un tip special, deoarece utilizează statii mobile. Acestea comunică cu transmitătoare fixe, situate în fiecare din celulele unei grile cu un anumit tipar. Celulele sunt reprezentate prin diverse forme, adesea hexagonale sau pătrate. Transmitătoarele diferitelor celule lucrează cu frecvente diferite, alese astfel încît oricare două celule adiacente să aibă frecvente diferite. Ele transmit mesaje generate local, sau retransmit mesaje primite de la statiile mobile montate pe vehicule. Aceste statii comută automat de la o frecventă la alta, în timpul deplasării, folosind de fiecare dată frecventa care oferă cea mai bună receptie.

2.2.2.9. Satelit

Comunicatiile prin satelit folosesc sateliti geostationari, situati pe orbite ecuatoriale, la altitudinea de aproximativ 36000 km. Din acest motiv întîrzierea de propagare a mesajelor este mare, atingînd valori de 0,5 secunde. Desigur, o asemenea întârziere poate afecta aplicatiile interactive. Benzile de transmisie alocate comunicatiilor sunt de 4 - 6 GHz, 12 - 14 GHz si 20 -30 GHz. Banda tipică a unui satelit este de 500 MHz si este impărtită între mai multe transpondere (dispozitive de receptie si retransmitere), fiecare cu o bandă de aproximativ 40 - 50 MHz.

Comunicatia prin satelit oferă mai multe avantaje: ocolirea usoară a obstacolelor naturale; independenta de distantă; o mare flexibilitate privind banda de frecvente alocate; acces universal.

Configuratia unei legături prin satelit este prezentată în figura 2.24. Ea include două statii terestre si, bineînteles, satelitul. Accesul la facilitătile de comunicatie prin satelit este asigurat de operatori specializati, cei mai cunoscuti fiind EUTELSAT (organizatie europeană fondată în 1977 si având 8 sateliti pe orbită) si INTELSAT (organizatie internatională fondată în 1964, cu 22 de sateliti pe orbită). În Europa si tările mediteraneene, operatorii sunt EUTELSAT II-F2 si EUTELSAT II-F4 M, a căror tehnologie apartine unei noi generatii de sateliti de telecomunicatii, cu o capacitate de transmisie de trei ori mai mare decât cea a modelelor generatiei precedente. Pentru conexiuni peste ocean, sunt folositi INTELSAT 604 si 605.




Figura 2.24. Configuratia unei legături prin satelit

Una din tehnologiile frecvent folosite pentru realizarea statiilor terestre este **VSAT** (**Very Small Aperture Terminal**), adică terminale cu deschidere foarte mică, cu următoarele caracteristici:

- oferã o legătură digitală cu rata sub 2 Mbps; foloseste antene de dimensiuni reduse, uzual sub 2.4 metri;
- statiile sunt operate si supravegheate de la distantă (de obicei acest lucru este realizat de serviciul PTT);
- statia este instalată la utilizator, fiind legată de echipamentele acestuia printr-o legătură terestră digitală.

Statia terestră (figura 2.25) cuprinde antena si o unitate internă compusă, în principal, din următoarele componente:

- un modem care realizează conversia între semnale digitale si semnale analogice de frecventă intermediară;
- un convertor (U/C-D/C) între semnale de frecventă intermediară si cele de redio-frecventă;
- o unitate de control si supraveghere de la distantã.




Figura 2.25. O statie terestrã

Legătura statiei la echipamentele utilizatorului este serială si foloseste unul din standardele internationale (RS-499 sau X.21; RS-232; V.35; DS1; G.703). Vitezele de transfer realizabile sunt de la 64 Kbps la 2048 Kbps.

Capacitarea de comunicatie a unui **transponder** poate fi împărtită în mai multe canale, folosind divizarea în frecventă, FDMA (Frequency Divisiion Multiple Access). Transferul datelor se face independent si în paralel pe diferitele canale astfel obtinute. În tehnica numită **SCPC** (**Single Channel Per Carrier**) banda de frecventă a unui canal poate fi folosită doar de două statii care comunică între ele. Ea este simplă, dar are dezavantajul unei utilizări ineficiente, dacă, între două statii cărora legătura le este dedicată, traficul este scăzut.

O folosire mai eficientă presupune împărtirea în timp a unui canal între diferite perechi de statii. Tehnica este denumită **TDMA (Time Division Multiple Access)** si are mai multe variante. În **ISBN (Integrated Satellite Business Network)**, retea reaizată de Huges Network Systems, statiile terestre comunică prin intermediul unei statii (*) V.Cristea, V.Patriciu, M.Pietrosanu, C.Petculescu, Mai multe despre Internet, 1996

principale, denumită **hub** (figura 2.26). Aceasta primeste date de la statii pe mai multe **rute de intrare** (inroutes) si retransmite datele, ca un singur flux, pe o **rută de iesire** (outroute). Vitezele acestor rute ating valori de 512 Kbps, pentru ruta de iesire, respectiv 128 Kbps, pentru rutele de intrare. Toate statiile primesc (pe ruta de iesire) acelasi flux de date. Deoarece fluxul de date este organizat în pachete ce poartă adresele destinatarilor, fiecare statie poate retine doar informatia care îi este adresată.




Figura 2.26. Transmisia în ISBN

Unei rute de iesire îi corespund până la 32 de rute de intrare (în hub). O rută de intrare poate fi folosită de mai multe statii, prin multiplexare în timp, TDMA. O problemă importantă este sincronizarea corectă a statiilor care folosesc aceeasi rută de intrare, astfel ca doar una să emită la un moment dat. În ISBN, sincronizarea este realizată prin semnale speciale inserate de **hub** în fluxul transmis pe ruta de iesire si prin mecanisme de alocare (a rutei de intrare) care tin seama de cerintele de trafic ale statiilor.

2.3. Rutarea

Nivelul **retea** realizează comunicarea de la un sistem la altul. El acceptă, din partea nivelului transport, o cerere de transmitere a unui pachet, însotită de adresa destinatarului. Apoi, încapsulează pachetul într-o **datagramă** (adăugând informatia de control necesară) si, folosind un algoritm de dirijare, determină interfata prin care trebuie transmisă datagrama. Totodată, nivelul retea inspectează datagramele primite si le dirijează spre interfetele de retea corespunzătoare destinatiilor lor. Pachetele destinate sistemului local sunt livrate nivelului transport, care le va prelua si, după asamblarea în mesaje, le va pasa utilizatorului.

Una din functiile importante ale nivelului retea este **adresarea**. Ea permite identificarea unică a fiecărei destinatii, astfel încât ruterele să poată livra corect pachetele. IP foloseste adrese de 4 octeti, care sunt grupati în două părti: prima parte identifică o retea, iar a doua identifică o statie în cadrul retelei. În figura 2.27, este prezentată structura unei adrese IP. Sunt mentionate totodată clasele de adrese, stabilite după numărul de statii care corespund unei singure adrese de retea. În fine sunt mentionte câteva adrese rezervate unor utilizări speciale.

0 7	8			31	
0 netid		hostid			clasa A
0	15	16		31	_
10 netid		hostid			clasa B
0		23	24	31	
110	netid			hostid	clasa C
0				31	_
1110	adresa multica	est			clasa D
0				31	_
11110 re	zervat pentru ut	clasa E			
0				31	
	toti O	aceasta gazda			
0		31			
to	toti O hostid				gazda in reteaua curenta
0					
toti 1					difuzare in reteaua curenta
0				31	
netid		toti 1			difuzare in reteaua netid
0				31	
127	orice (in particular 1)			loop back (gazda locala)

Identificatorul retelei permite ruterelor să dirijeze corect informatia prin Internet. Identificatorul statiei permite livrarea datelor către statia de destinatie, odată ce pachetul a ajuns în reteaua ce contine această statie. În figura 2.28 este prezentată o inter-retea cu patru sub-retele, identificate prin literele de la A la D. Ele sunt legate prin două rutere. Fiecare statie are o adresă unică, reprezentată prin identificatorul retelei (o literă) si identificatorul statiei (un număr). Astfel, A.1 este statia 1 din sub-reteaua A.




Figura 2.28. Inter-retea cu patru sub-retele

Pentru a putea transmite datele de la o statie la alta din aceeasi retea, se folosesc serviciile nivelului inferior. În cazul unei retele locale, transferul fizic al datelor de la o statie la alta presupune utilizarea adreselor MAC (fizice). În figura 2.28, aceste adrese MAC apar sub forma unor numere întregi. De exemplu adresa MAC a statiei A.1 este 101. Corespondenta între adresele de nivel retea (adrese Internet) si adresele MAC este făcută de protocoale speciale de rezolutie a adreselor (ARP - Adress Resolution Protocol, RARP - Reverse Adress Resolution Protocol).

Pentru a prezenta modul de lucru al nivelului retea, descriem etapele transferului unei unui mesaj între utilizatorii statiilor A.1 si D.1, din figura 2.27. Pentru a nu încărca descrierea, considerăm că în fiecare statie nivelul retea este reprezentat de un modul retea si că transferul efectiv al datelor între o statie si alta ale aceleiasi subretele este realizat de un al doilea modul reprezentând nivelul de interfată cu reteaua.

Utilizatorul statiei A.1 cere modulului retea să transmită mesajul. Acest modul construieste un pachet, care are forma generală prezentată în figura 2.29.

0	4	8	16	19	2	4	31
vers	lung	tip serviciu	lungime totala				
	identi	ificare	indicatori offset fragment				
timp	imp viata protocol suma control antet						
adresa IP sursa							
adresa IP destinatie							
		optiun	IP			nefolositi	
Date							

Figura 2.29. Forma generalã a unui pachet

Pentru explicatia de fată ne interesează doar că în antetul pachetului, statia A.1 plasează adresele destinatarului D.1 si sursei A.1. Ea vede că destinatarul este în altă retea si decide că pachetul trebuie transmis ruterului 1 (cu adresa A.3) care să-1 transmită în continuare sub-retelei D. Ca urmare, statia A.1 construieste un cadru Ethernet cu adresa sursă MAC 101 (corespunzătoare statiei A.1) si adresa MAC destinatie 110 (corespunzătoare ruterului 1) si transmite cadrul prin subretea (figura 2.30 arată continutul simplificat al cadrului).




Figura 2.30. Continutul simplificat al unui cadru

Ruterul 1 primeste cadrul, înlătură antetul cadrului si inspectează continutul pachetului. El găseste că pachetul este destinat subretelei D. Din tabela de rutare (reprezentată în figură) el află că pachetul trebuie să ajungă la nodul C.3, cel de al doilea ruter din figură, care este situat mai aproape de destinatie. Ca urmare, ruterul 1 alcătuieste un nou cadru, cu adresa destinatie MAC 315 si adresa sursă MAC 302 si îl transmite prin subreteaua C.

Ruterul 2 repetă operatiile primului ruter. Inspectând tabela sa de rutare, el află că destinatarul este în reteaua D, la care este direct conectat. Ca urmare, ruterul 2 asambleaza un cadru cu adresa MAC destinatie 402 si adresa MAC sursă 401 si îl transmite prin subreteaua D. Statia D.1 primeste cadrul, extrage pachetul si livrează apoi utilizatorului statiei D.1 mesajul continut.

Functionarea schemei de rutare se bazează pe continutul tabelelor de rutare. Acesta poate fi stabilit la initializarea retelei (rutare statică) sau în timpul functionării ei (rutare dinamică). Algoritmii folositi în stabilirea tabelelor, numiti algoritmi de rutare, au la bază diferite criterii, cum ar fi alegerea căilor mai scurte, încărcarea uniformă a subretelelor etc.

Un element important al schemei este punerea în corespondentă a adreselor de retea (adrese IP) cu adresele MAC. Operatia este îngreunată de formatele diferite adoptate la cele două nivele: adresele IP au 32 de biti, în timp ce adresele MAC Ethernet au 48 de biti. Protocoalele speciale (ARP, RARP) folosite pentru a realiza această corespondentă se bazează pe interogarea tuturor statiilor unei subretele pentru determinarea adreselor si pe alcătuirea unei tabele de corespondente.

Schema de rutare prezentată functionează corect dacă nu apar căderi ale liniilor de comunicatie sau ale sistemelor de calcul. În practică aceste defectări nu pot fi evitate. Cunoasterea lor si transmiterea informatiilor de stare între rutere se face conform protocolului ICMP (Internet Control Messages Protocol).

2.4. Transportul

Protocoalele folosite de aplicatii pot fi diferite (de exemplu, posta foloseste un protocol diferit de transferul de fisiere), dar ele presupun, invariabil, comunicarea între programe (procese) de aplicatii, de cele mai multe ori situate în calculatoare diferite ale retelei. Această functie comună de transfer corect si sigur al datelor este realizată de nivelul de **transport**. El îmbogăteste serviciul nivelului Internet care face transferul datelor între calculatoare (nu între procese), fără a asigura corectitudinea transferului de la un capăt la altul al traseului parcurs de date.

Transportul datelor se poate face ca un sir continuu de octeti sau ca mesaje individuale, alegerea între cele două moduri fiind lăsată la latitudinea aplicatiei.

Transferul unor mesaje individuale este caracteristic protocolului **UDP** (Unit Datagram Protocol). El nu este orientat pe conexiuni si este preferabil acolo unde se transmit cantitâti mici de date. De exemplu, serviciul de nume (DNS - Domain Name System) foloseste UDP si nu TCP. UDP furnizează un mecanism simplu ce permite proceselor de aplicatie să transmită date altor procese de aplicatie. UDP foloseste **porturi** pentru a distinge procesele de aplicatie situate în acelasi calculator. Cea mai naturală imagine a unui port este coada de mesaje. Pentru ca un program de aplicatie să folosească un port el negociază cu sistemul de operare, care crează o coadă internă ce va contine mesajele sosite. Antetul unui mesaj UDP contine adresele ambelor porturi, sursă si (*) V.Cristea, V.Patriciu, M.Pietroșanu, C.Petculescu, Mai multe despre Internet, 1996

destinatar. Unele porturi (de exemplu cele folosite de servicii standard) sunt predefinite. Folosind porturile, pentru identificarea unică a unui proces de aplicatie în Internet se foloseste o pereche (adresatIP, numărtport).

UDP nu păstrează ordinea mesajelor transmise si nu asigură livrarea lor corectă. De asemenea, nu este controlat fluxul mesajelor, viteza transmiterii lor nefiind corelată cu viteza in care receptorul le poate acepta.

Transferul datelor ca siruri de octeti este caracteristic protocolului **TCP** (**Transmission Control Protocol**). Schema de functionare se bazează pe stabilirea unei conexiuni logice între procesele de aplicatie, pe care datele sunt apoi transmise ca o succesiune de octeti. Bineînteles, sirul de octeti este decupat în segmente, fiecare segment fiind transmis ca un pachet. Dar, toate informatiile despre fluxul datelor se referă la octeti, nu la segmente. Conexiunea este identificată prin ambele capete (porturi) ale sale, fiecare capăt fiind identificat prin perechea (adresatIP, numartport). Acest mecanism permite ca două conexiuni să se termine într-un acelasi port, dacă celelalte capete sunt distincte. Acest lucru este util pentru sisteme care permit accseul concurent la servicii. De exemplu, programul care acceptă posta sosită de la alte noduri poate folosi un singur port TCP local, chiar dacă poate gestiona mai multe conexiuni deschise simultan.

Functia principală a nivelului de transport este de a comunica date între programe de aplicatii (se mai numeste functie capăt- la-capăt, în engleză end-to-end). Comunicarea trebuie să se facă fără pierderea sau duplicarea datelor si fără deformarea lor. Aceste conditii reclamă adăugarea unor informatii de control mesajelor transmise si utilizarea lor, la receptie, pentru verificare. Formatul general al unei unităti de date de transport este prezentat în figura 2.31.




Figura 2.31. Formatul general al unei unitati de date de transport

Nivelul transport controlează fluxul datelor, corelând astfel vitezele cu care functionează transmitătorul si receptorul pentru a evita supraîncărcarea receptorului si eventual a retelei. De asemenea, el împarte mesajele lungi în unităti mai scurte de date, numite **pachete**, pe care le pasează nivelului inferior pentru transmitere prin retea. Bineînteles, la receptie, nivelul transport reasamblează pachetele, furnizând aplicatiei mesajele în forma originală. Deoarece un calculator poate avea mai multe aplicatii ce se derulează în acelasi timp, nivelul transport trebuie să accepte date de la mai multe surse si să le livreze mai multor destinatii. Această functie este denumită **multiplexare** si se bazează pe adăugarea la fiecare pachet, ca informatie de control, a adreselor sursei si destinatarului.

2.5. Clienti si servere

Functiile retelei sunt invocate de utilizatori, prin programele de **aplicatii** situate în sisteme terminale. În general, mai multe programe, distribuite în sisteme diferite, trebuie să coopereze pentru a furniza un serviciu, dintre cele disponibile în Internet: posta electronică, transferul de fisiere, serviciul de stiri etc. Un "tipar" de

cooperare foarte utilizat este modelul **client-server**, care descrie o relatie asimetrică între furnizorul unui serviciu, denumit server si solicitantul serviciului, denumit client.

Aceastã relatie are la bazã comunicarea, în forma unei perechi cerere-rãspuns. Un **server** este un program care oferã servicii accesibile prin retea. El acceptã cererile sosite prin retea, executã un serviciu, dupã care transmite rezultatul câtre solicitant. Pentru serviciile simple, fiecare cerere soseste ca o datagrama IP, rãspunsul fiind transmis tot ca o datagramaã.

Un program devine **client** atunci când transmite o cerere unui server, asteptând apoi răspunsul. De cele mai multe ori, este transparent pentru utilizator faptul că serviciul solicitat este realizat în alt nod, nu de cel în care este localizat clientul. Astfel, un program poate folosi discul unui server prin comenzi similare utilizării unui disc local. Din acest punct de vedere, relatia dintre client si server apare ca apelul unui subprogram: clientul initiază o actiune si asteaptă primirea rezultatului. Diferenta constă în aceea că subprogramul apelat se află la distantă.

Mai multe **servere** pot furniza acelasi serviciu. Ele pot fi localizate în acelasi sistem sau în sisteme diferite. A doua solutie este folosită pentru cresterea sigurantei în functionare si a accesibilitătii serviciului. Unele sisteme de calcul au ca rol principal furnizarea unui serviciu. În acest caz, termenul de server este folosit atât pentru a desemna programul care realizează serviciul cât si pentru sistemul de calcul unde este executat programul.

Serviciile simple folosesc pentru livrarea mesajelor protocolul UDP. Procesul server îsi începe executia cerând permisiunea sistemului de operare pentru a folosi un anumit port, rezervat pentru serviciul oferit (de obicei, porturile alocate diferitelor servicii standard sunt predefinite, realizându-se un sistem simplu de adresare pentru clienti, care trebuie să cunoască aceste porturi). După aceasta, serverul execută în mod repetat o secventă simplă de actiuni: receptionează o cerere, execută serviciul solicitat, transmite răspunsul.

2.6. Sistemul de nume

Orice sistem conectat în Internet are asociat un cod unic de identificare, un număr la fel ca oricare număr de telefon. Acest cod se numeste adresă Internet (sau adresă IP) si are o valoare cuprinsă între 0 si 2 la puterea 32. Aceasta reprezintă o plajă foarte largă de valori, cu care se spera să se poată identifica orice echipament instalat în Internet, oriunde s-ar afla el pe glob. Este evident că domeniul adreselor a devenit o limitare pentru dezvoltarea Internet-ului. Pentru o sistematizare a notatiei, o adresă se reprezintă în forma a patru numere naturale, fiecare cu valoarea cuprinsă între 0 si 255 inclusiv. Chiar dacă pare simplu, mecanismul de adresare prin număr este de utilitate practică redusă, utilizatorii preferând notatii simbolice, nume, care pot fi tinute minte mai usor.

Este important de notat că numele reprezintă un corespondent al adreselor numerice, oferind utilizatorilor o formă mai convenabilă de adresare. Este de asemenea important de stiut că un sistem de nume este folosit în aceeasi manieră cu o carte de telefon: cunoscând numele unei persoane putem afla numărul său de telefon. În fine, asa cum numerele de telefon înscrise în cărti sunt organizate pe localităti, sistemul de nume din Internet este structurat pe domenii. Diferenta este că un domeniu poate contine, la rândul sau, mai multe subdomenii, structura având mai multe nivele. De aici si numele Domain Name System - DNS, al acestei scheme folosite de Internet.

Sa consideram numele ux.cso.uiuc.edu. care reprezinta o adresa în Internet. Aici, $\mathbf{u}\mathbf{x}$ este numele unui calculator. El este gestionat de un grup, care se numeste \mathbf{cso} (el corespunde aici cu departamentul care detine calculatorul). Departamentul este o parte a Universitatii din Illinois in Urbana Champaign (\mathbf{uiuc}). La rândul sau \mathbf{uiuc} face parte din grupul institutelor de invatamant (\mathbf{edu} - education).

Sistemul este conceput astfel încât să permită o gestiune distribuită a numelor. Astfel, **edu** se referă la toate calculatoarele din sistemul educational, iar **uiuc.edu** la cele aflate la universitatea din Illinois. Gestionarul calculatoarelor din **uiuc.edu** poate atribui nume calculatoarelor sale, fără a tine cont de cele atribuite de gestionarul unei alte universităti, **polit.edu**. Dacă ambii numesc **cso** un anumit departament, acestea pot fi diferentiate prin restul numelor de domenii, unul fiind **cso.uiuc.edu**, iar celalalt **cso.polit.edu**.

Pe de altă parte, este usoară si găsirea adresei numerice pornind de la un nume dat. Este folosit în acest scop un serviciu similar celui de informatii telefonice: rolul serviciului de informatii este jucat de **serverele de nume**. Fiecare server de nume păstrează corespondenta "nume - adresătnumerică" relativă la un anumit domeniu. Când cineva foloseste un nume, calculatorul îl converteste în adresă numerică, folosind una din următoarele scheme:

- face conversia directă deoarece numele apartine unui domeniu de care el este responsabil;
- stie corespondenta deoarece a mai folosit recent numele;
- stie cum sã gãseascã corespondenta; de exemplu, pentru adresa nodului **ux.cso.uiuc.edu**, comunicã cu un server de nume special (rãdãcinã) si aflã adresa serverului responsabil de domeniul **edu**; comunicã apoi cu acesta si aflã adresa serverului responsabil cu domeniul **uiuc**; comunicã apoi cu acesta si gãseste serverul responsabil cu **cso**; în fine, comunicã cu acesta si aflã adresa calculatorului **ux**.

Sistemul de nume pare complicat, dar existã un numãr de reguli care usureazã întelegerea lui. Printre ele sunt cele referitoare la atribuirea domeniilor primare (de nivel înalt). Domeniile originale de nivel înalt sunt urmãtoarele:

- com organizatii comerciale;
- (*) V.Cristea, V.Patriciu, M.Pietroşanu, C.Petculescu, Mai multe despre Internet, 1996

- edu organizatii educationale;
- gov organizatii guvernamentale;
- mil organizatii militare;
- org alte organizatii;
- net resurse din retea;
- int organizatii internationale.

Extinderea retelei Internet în diverse tări a determinat adoptarea unui set de domenii corespunzătoare tărilor:

- ro România;
- fr Franta;
- it Italia;
- uk Marea Britanie;
- de Germania;
- nl Olanda;
- dk Danemarca;
- us Statele Unite ale Americii

si altele.

Câteva observatii sunt foarte utile aici, în legătură cu sistemul de nume:

- părtile unui nume arată cine este responsabil cu gestiunea numelui, nu unde se află nodul denumit;
- anumite nume (canonice) se referã la servicii oferite, nu la noduri fízice; serviciile respective pot fi utilizate cu acelasi nume, chiar dacã, din diferite motive, sunt mutate de la un calculator la altul;
- un calculator poate avea mai multe nume, atunci când pe el se află mai multe servicii, fiecare apelat cu un alt nume; de exemplu **ftp.atm.ro** si **news.atm.ro** pot fi două servicii (unul de transfer de fisiere si altul de difuzare de stiri) aflate amândouă pe acelasi calculator, dar care în viitor pot fi separate pe masini distincte;
- la folosirea unui nume gresit, care nu poate fi translatat într-o adresã Internet validã, sistemul furnizeazã mesajul **host unknown**;
- numele sunt mai usor de retinut decât adresele si ele rāmân neschimbate, chiar dacã serviciile se mutã de pe un calculator pe altul.

Avantajul major al sistemului de nume îl constituie faptul cã el sparge gigantica lume a Internet-ului în domenii care au o logică, sunt usor de retinut si de localizat spatial.