OpenBlocks IoT EX1

ご使用にあたって

- **O**保証書
- 各種規定
- ソフトウェアについて
- パッケージ内容
- 安全上のご注意
- ⊘ Bluetooth® / Wi-Fi (無線 LAN) ご使用上の注意
- その他のご注意



で使用にあたって(本冊子・含保証書)は、製品をで使用される前に 必ずご覧ください。

製品保証規定・製品修理規定詳細は以下 URL をご参照ください。 http://www.plathome.co.jp/support/

<1>

ソフトウェアについて

本機のオペレーティングシステムには、Debian Project 及びその協力者によって開発された Debian GNU/Linux を搭載しています。 出荷時には、Debian フリーソフトウェアガイドラインによって main カテゴリに分類されたフリーソフトウェア / オープンソースソフトウェアを含みます。


出荷時に含まれる主なオープンソースライセンス

- GNU General Public License
- GNU Lesser General Public License
- GNU Library General Public License
- Modified BSD License
- Perl Artistic license
- · zlib-style licenses OpenSSL License

※ SIM カードの脱着方法について

OpenBlocks IoT EX1 における SIM カード 脱着 はケース内の右図の箇所に行います EX1 の筐体力バーを外し、行ってください。

破損は有償修理対象となります為、ご注意ください。



保証書

型番	
シリアル番号	
保証期間	弊社出荷日よりセンドバック1年間
弊社出荷日	

- ※ 本保証書は本製品の修理の際に必要となりますので大切に保管ください。
- ※ 修理・保証に関する各種規定は本書裏面に記載されています。
- ※ 添付品は保証対象外です。弊社出荷日より30日間、欠品の充当、または交換対応となります。

■ 製品利用規定

ぷらっとホーム株式会社(以下、当社とします。)では本製品(以下、製品とします。)の利用に関して以下の通り定 めております。

- 本装置を運用した結果において発生した、いかなる経済的損害に対する責任も負うことが出来ません。 2. 使用制限
- 本装置は一般産業機器で、軍事目的・原子力制御・生命維持装置としては使用できません。 3. 添付品と欠品の初期不良
- 添付品に欠品または初期不良があった場合には、弊社出荷日より30日以内に請求して下さい。
- 4. オープンソースソフトウェアの補償範囲 本装置はオープンソースOSを利用しており、システム動作においての不具合対応は、当社が独自に組み込んだ部分以 外は、それぞれのオープンソースコミュニティの修正が反映されます。このため、カーネルなどに何らかの不具合が発見された場合のアップデートは、オープンソースコミュニティのアップデートを待っての対応となります。

<2>

パッケージ内容

① OpenBlocks IoT EX1 本体 ×1 ② USB Type-A microUSB ケーブル ×1 ③ご使用にあたって ×1







OpenBlocks IoT EX1 本体以外は添付品のため、保証対象外となります。 弊社出荷日より30日間、欠品の充当、または交換対応となります。

ユーザーズマニュアルは同梱されておりませんので、弊社ホームページより入手して下さい。 http://openblocks.plathome.co.jp/products/obs_iot/ex1/pict.html

お問い合わせ

ご購入後の製品に関するお問い合わせ、修理に関するご連絡は下記までお問い合わせください。

ぷらっとホーム株式会社

TEL 03-5213-4372

受付時間:平日(祝祭日、弊社休業日を除く)9:30-12:00,13:00-18:00

E-mail support@plathome.co.jp

- ・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ・ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載して いますので、必ずお守りください。
- ・本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられ た損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をし た場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内 容をよく理解したうえで本文をお読みください。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが 想定される」内容です。
▲警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を 負う可能性が想定される場合および物的損害 のみの発生が想定される」内容です。

絵表示の説明

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明してい ます。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

❷禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
❶指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していた だくこと)を示します。

30 カート"1の取り扱いについて(共通)		
	0	高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で 使用・放置しないでください。 機器の変形・故障や内蔵電池の漏液・発熱・発 火・破裂の原因となります。また、ケースの一部 が熱くなり、やけどなどの原因となることがあ ります。
⚠危険	0	分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理 をしないでください。 火災・けが・感電などの事故または故障の原因 となります。また、内蔵電池*1の漏液・発熱・破 裂・発火などの原因となります。本機の改造は 電波法違反となり、罰則の対象となります。
	0	濡らさないでください。 水などの液体が入ったときに、濡れたまま放 置すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの 原因となります。使用場所、取り扱いにで注意 ください。

	⚠危険	0	添付もしくは指定された以外のACアダプタ*2を本製品に使ったり、本製品に添付のACアダプタ*2を他の製品に使ったりしないでください。 ACアダプタ*2の発熱・発火・故障などの原因となります。
	▲警告	0	本機・ACアダプタ*2を、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(H調理器)の上に置いたりしないでください。 内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ ACアダプタ*2の発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。
		0	落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。 内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。
		0	外部I/O端子やACアダプタ*1本体のプラグや USB給電コンソールケーブル*3、microUSBケーブル*2のプラグに水などの液体や導電性異物鉛筆の芯や金属片など)が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。ショートによる火災や故障などの原因となります。
		9	プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源をお切りください。ガスに引火する恐れがあります。プロパンガスガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。
		0	使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。 1. 本機の電源を切ってください。 2. 給電用ケーブルを全て抜いて下さい。ACアダブタャ3はアダブタ本体を持ってブラグを抜いてください。異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	電池*1を機器に入れる場合は、+ (プラス)と ー (マイナス)の向きに注意し、表示どおりに入 れてください。 間違えると電池の破裂、液もれ、発火の原因に なります。





けがや故障の原因となります。

プラグに手や指など身体の一部が触れないよ

<u>∧</u> 注意 | **⊘** うにしてください。 やけど・感電・傷害・故障の原因となります。

ACアダプタをコンセントから抜くときは、、コ

・ドを引っ張らず、必ずACアダプターを持って 災などの原因となります。

- *1 OpenBlocks IoT BX0,OpenBlocks IoT EX1が対象です
- *3 OpenBlocks IoT BX0以外が対象です
- *4 OpenBlocks IoT EX1が対象です

Bluetooth®/Wi-Fi (無線LAN)ご使用上の注意

● 本機の Bluetooth® 機能および Wi-Fi (無線 LAN) 機能は、2.4GHz 帯の周波数を使用します。

[現品表示]

Bluetooth® 機能:2.4 FH1/XX8

本機は2.4GHz 帯を使用します。FH1 は、変調方式としてFH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。 XX8 はその他方式を採用し、与干渉距離は約80m以下です。

Wi-Fi(無線 LAN)機能:2.4 DS4/OF4

本機は 2.4GHz 帯を使用します。 変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しています。 与干渉距離は

2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されて いる移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確(1).
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発 射を停止した上、下記の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など) についてご相談してください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困り のことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先: ぷらっとホーム株式会社 TEL:03-5213-4372 E-Mail:support@plathome.co.jp

本機は5GHzの周波数帯においてW52のチャンネルを使用できます。W52は、電波法により屋外での使用が禁じられています。

本機の Bluetooth® / Wi-Fi(無線 LAN)機能は日本国内規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域では Bluetooth® \angle Wi-Fi(無線 LAN)機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国 \angle 地域の 法規制などの条件をご確認ください。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な ⊘ 場所に置かないでください。 落下して、けがや故障などの原因となります。

⚠ 注意

本機を給電機器から取り外す際は、コードを 引っ張らず、プラグを持って取り外してくださ

0 ・ドを引っ張るとコードが傷ついたり、端子 の破損による火災や感電などの原因となりま

本機の取り扱いについて

本機の内蔵電池の種類は次のとおりです。*1

表示	電池の種類
BR1225	コイン型リチウム電池
	火の中に投下しないでください。

⊘ 内蔵電池*2を漏液・破裂・発火させるなどの原 因となります。

本機内のSIMカードスロット*3やmicroSDカ ードスロット*4に水などの液体や金属片、 燃えやすいものなどの異物を入れないでくだ 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

> 航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切 るか、機内モードに設定してください。航空機

内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。 ● 航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因とな ります。 なお、航空機内での使用において禁止行為を ▲ 警告 した場合、法令により罰せられることがありま

> 病院での使用については、各医療機関の指示 に従ってください。 使用を禁止されている場所では、本機の電源

を切ってください。 電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす 原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機 器の近くでは、本機の電源を切ってください 電子機器が誤動作するなどの影響を与える場 合があります。 ※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知 器・自動ドア・その他の自動制御機器など。

車両電子機器に影響を与える場合は使用しな いでください

本機を自動車内で使用すると、車種によりまれ

▲ 注意

に車両電子機器に影響を与え、安全走行を損 なう恐れがあります。

本機に磁気カードなどを近づけないでくださ

カード・フロッピーディスクなどの磁気データ が消えてしまうことがあります。

指定の電池以外はご使用にならないでくださ Ø い。*2 漏液・破裂・発火の危険があります。

⚠ 注意

ご使用後の電池*1は充電、分解、火の中に投 下するようなことはしないでください。 **1** 漏液・破裂・発火の危険があります。 また、電池*1を廃棄する場合は各自治体の指 示に従って処分してください。

AC アダプタの取り扱いについて *2

	0	使用中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。 熱がこもって火災や故障などの原因となります
	0	指定以外の電源・電圧で使用しないでください。 指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。 ACアダプタ・AC100V~240V(家庭用交流 ACコンセント専用) また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
	0	ACアダブタのコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電の原因となります
	0	雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。 感電などの原因となります。
警告	0	濡れた手でACアダプタのブラグや端子を抜き 差ししないでください。 感電や故障などの原因となります。
	0	ブラグにほこりがついたときは、ACアダプタを持ってブラグをコンセントから抜き、乾いた布などで拭き取ってください。 火災の原因となります。
	0	ACアダプタをコンセントに差し込むときは、 ACアダプタのプラグや端子に導電性異物(鉛 筆の芯や金属片など)が触れないように注意 して、確実に差し込んでください。 感電やショートによる火災・やけど・故障など の原因となります。
		本機にACアダプタを抜き差しする場合は、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差ししてください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
	•	長時間使用しない場合は、 ACアダプタ本体を持ってプラグをコンセント から抜いてください。 感電・火災・故障の原因となります。
	0	万一、水などの液体が入った場合は、ただちに ACアダブタを持って、コンセントからブラグを 抜いてください。 感電・発煙・火災の原因となります。



その他のご注意

- ・この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ・本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくよう お願いいたします。

MEMO

<7>