NOM: Kheloufi Prénom: Samy

Année 2013/2014

A remplir obligatoirement par l'enseignant responsable du contrôle

Date: 10 janvier 2014

Contrôle de : Architecture des systèmes à microprocesseur

Durée: 2 heures

Professeur responsable: N.ABOUCHI

Documents : □ autorisés

non autorisés

Si oui : type(s) de documents autorisés :

Calculatrices alphanumériques : autorisées

non autorisées

REPONDRE SUR LE SUJET :

☑ OUI

NON

LES TELEPHONES PORTABLES ET AUTRES APPAREILS DE STOCKAGE DE DONNEES NUMERIQUES NE SONT PAS AUTORISES

A l'attention des élèves : rappels importants sur la discipline des examens

La présence à tous les examens est strictement obligatoire ; tout élève présent à une épreuve doit rendre une copie, même blanche, portant son nom, son prénom et la nature de l'épreuve.

Toute absence non justifiée est sanctionnée par un zéro.

Toute fraude ou tentative de fraude avérée est sanctionnée par un zéro à l'épreuve et portée à la connaissance de la direction des études qui pourra réunir le Conseil de Discipline. Les sanctions prises peuvent aller jusqu'à l'exclusion définitive du (des) élève(s) mis en cause.


Toute suspicion sur la régularité et le caractère équitable d'une épreuve est signalée à la direction des études qui pourra décider l'annulation de l'épreuve; tous les élèves concernés par l'épreuve sont alors convoqués à une épreuve de remplacement à une date fixée par le responsable d'année.

Partie 1 : Généralités sur les microprocesseurs : une machine fictive (5 pts)

La machine sur laquelle porte l'exercice comporte les éléments suivants :

- ✓ une mémoire principale de 32 octets,
- ✓ un registre de travail de 8 bits (nommé ACCU) constituant une des deux entrées de l'UAL avant exécution de l'opération et le résultat de l'opération ensuite,
- √ l'Unité Arithmétique et Logique (UAL) est capable d'exécuter seulement les opérations d'addition et de soustraction,
- ✓ un registre de 2 bits (nommé FLAGS) qui sont positionnés en fonction du résultat de l'UAL (Bit0=1 si le résultat est nul, Bit1=1 si le résultat est négatif),
- ✓ un registre compteur d'instruction (IP) qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter,
- ✓ un registre instruction (INST) qui contient le code de l'instruction courante.

1. Définition du langage binaire (1 pt) :



la forme [Codop Adresse], combien de bits faut-il pour coder une instruction? (Codop = Code opératoire)

instructions =
$$2^3 \Rightarrow Rodi sur 3 bits$$

[Codop Adresse] \Rightarrow il faut 8 bits pour coder

[3 bits + 5 bits] \Rightarrow une instruction

Définition du langage symbolique (2 pts) :

La liste des instructions est la suivante : addition, soustraction, chargement du registre ACCU (depuis la mémoire), rangement du registre ACCU (dans la mémoire), branchement, branchement si nul, branchement si négatif, fin. Donner un code binaire (Codop) et un nom symbolique (Mnémonique) à chacune d'entre elles.

Ecrire un programme (en langage symbolique) permettant d'ajouter deux nombres stockés aux adresses 01H et 02H de la mémoire et rangeant le résultat à l'adresse 03H de la mémoire.

LOAD	01 h	
SAVE	03 h	


3. Communication (2 pts):

On souhaite faire communiquer notre machine à travers une liaison série asynchrone. Pour cela, on utilise un contrôleur de périphérique fictif « nommé SERIE ». Ce dernier, vu comme une position mémoire (exemple : la position 06H), ne nécessite pas de programmation, dispose d'un registre d'émission (nommé EMI) et d'un registre d'état (nommé ETAT). Tous les bits du registre d'état sont à zéro sauf le Bit 0, ce dernier est positionné en fonction de l'état du périphérique (Bit0=1 si le contrôleur de périphérique et prêt à émettre, Bit0=0 si le contrôleur de périphérique n'est pas prêt à émettre).

- A quoi sert le contrôleur de périphériques ?

Le controleur de périphériques permet de connaître l'était du périphérique (ici, savoir si le périphérique est prêt à emmette ou pas)

- Donner un schéma simple situant le contrôleur de périphérique (et son périphérique) par rapport à la mémoire et au processeur.



Donner l'algorithme réalisant le transfert, par le lien série, du caractère ASCII stockées dans la position mémoire 03H.



- Ecrire le programme correspondant.

TEST: JZ ETAT, TEST

LOAD 034

SAVE 864

END

Partie 2: Mise en œuvre et programmation du 8051F020: (10 pts)

[P1: TUT 9,5

Citez les différents espaces mémoire du microcontrôleur 8051F020. Expliquez leur rôle. (1pt)

RAM interne: permet de stocker des données + contient les banques de registre et les registres SFR

RAM extense (XDATA): permet de stocker plus de données Mémoire de code (CODE): permet de stocker les instructions (le code)

- Le 8051F020 est un processeur de type Harvard, quels sont les deux registres utilisés pour accéder aux données et au code ? (0,5pt)

Pointeur de code Pointeur de données

- Expliquer en donnant des exemples quand est-ce que ces registres sont utilisés ? (0,5pt)

Le pointeur de code pointe vers l'instruction suivante

Le pointeur de donnais permet de se positionner à une adresse en RAM pour en lire on ecrire du contenu

 Quel mode d'adressage est utilisé pour l'opérande en gras, et que fait chacune des instructions suivantes : (2pts)

MOVA, #42H immédiat.

On stocke la valur 42h dans l'accumulateur

MOVX @DPTR, A indirect

On stocke le contenu de l'accumulateur dans la case
mimoire de la XDATA qui possède l'adresse que DPTR contient

MOV 00, 23H direct

On stocke le contenu de la case 23h dans la case
d'adresse 00

MOV C,22H direct

On stocke le bit 22h dans le registre ((bit de carry)

MOVC A, @A+DPTR indirect

On stocke le contenu de la case mémoire située
en mémoire de code à l'adresse formée par la somme
du contenu de A et de DPTR dans l'accumulateur

Analyse de code Assembleur (2 pts)

- Que fait le programme suivant ? (2 pts)

1000Н 1002Н 1004Н	MOV A, #0D5H ADD A, #0AAH PUSH ACC On Stocke la valur D5 h dans l'acc On fait A= Art AAh (1'Acc contient alors 5Fh et déborde,
1010Н 1013Н 1014Н	LCALL S_PROG DECA - On sanvegarde Acc dans la pile - Appel de "S PROG" (sour constant)
2000H S_PROG: 2001H 2002H 2003H	JMP FIN On vide la pile dans l'acc (Acc contiendra alors 5Fh) POP ACC INC A PUSH ACC RET On vide la pile dans l'acc (Acc contient 60 h) Souvegarde de l'Acc dans la pile Fin sous prog et retour au "Main"
2004H FIN:	JMP FIN - On boacle indéfiniment (pour occuper le pP car fin du programme)

Quelles sont ses incidences sur le registre d'état et sur la pile ?

Registre état : le bit C passe à 1

Pile: la pile est chargée 2 fois donc elle contiendra 60 h

is vide une fois

- Le programme présente-t-il un problème quelconque ?

En soit le programme tourne, le soul "problème" que je vois est le débordement de l'Accumulateur lors de l'addition de D5h et AAh

- Quelle est la valeur de l'accumulateur (registre A) à la fin de l'exécution du programme ?

5Fh

Codage en C et configuration de périphérique (4 pts).

On souhaite mettre en œuvre le timer3 du 8051F020 pour générer une interruption toutes les 20 ms.

Coder les 2 fonctions suivantes :

- Init_Timer3 : cette fonction permet de configurer le timer3 pour générer une interruption toutes les 20 ms avec Sysclock = 22,1184 Mhz.
- ISR_Timer3: c'est la fonction d'interruption du Timer 3. Le code « application » dans cette routine se limite à une seule action : faire allumer une LED pendant 1s et la faire éteindre durant 10s, et ce de manière infinie.

Il peut vous manquer des informations, à vous de préciser quelles sont ces informations manquantes. Les diverses informations utiles à cet exercice vous sont fournies en annexe.

N'oubliez pas de commenter votre code.

Syschock = 22 186 MHZ -> 22,1184 ps

Init-Timer 3 ()

TMR3RL = - 10 000; / on précharge le timer à la Valur -10 000 pour avoir 20 ms inviron entre chaque IT On aura auparavant déclaré TMR3RL en sfr16 dans les initialisation du programme

TMR3 = -10 000; 11 on précharge le timer pour le premier coup, ensuite il se rechorgera tout seul. idem, ne pas oublier de déclarer strlb TMR3

(EIEZ |= 0x01; // ET3=1, on autorise 1 IT ET3 du Times 1 Il fondrai faire EA = 1; loutoriser les IT, il me Manque le register THR3CN & = 0x 83 h;) T3 xCLK = 0 pour utiliser SYSCLOCK /12
TMR3CN I = 0x 04 h;) T3M = 0 pour utiliser SYSCLOCK /12
TR3 = 1 pour démarre Timer?

Lui fair cavoir es TF3 = 0 pour lui faire savoir qu'il

ISR_Timer3 () interrupt

14 { THR3CN &= 0x7F

if (i == 50) LED = 0;

if (i == 550

// TF3=0, remise à zéro du flog de déberdend comme le timer est sur 16 bits, on ne put pas compter sur 15 ou 10s On utilise un indice i tel que: -i est incrementé à chaque IT

- si i = 50 => 50 x 20 ms = 1 scende alors il se sera écoult 1 seconde depair que la LED est allumie, donc on l'étaint

- si i=550, il & sera écoulé (550-50) => 500 x 20 xms = 10 s depuis to LED est éteinte, donc on 1 allume

Ne oublier de déclarer LED

Ne pas oublier, slang le moin, d'allumer la LED par le "premier" tour (u n'est pas indispensable, mais ça permet de commenur par 1s allume puis 10 sec étaint au vieu d'affendre que tout se mette en place).

No pas cu blier de faire boucler le main dans un while (1) april

Partie 3 : notions avancées d'architectures : (5 pts)

Question : carte mère (1/2 pt) : Qu'est-ce qu'un chipset et quel est son rôle dans la carte mère d'un PC?

Question 2 : mémoire vive (1/2 pt) : quels types de mémoires vives sont utilisés dans un PC et pourquoi ?

RAM DDR 2 / DDR3 car c'est une mémoire avec un petit temps d'accès => rapide

Question 3 : carte graphique (1/2 pt) : quel est le rôle de la carte graphique dans le PC, est-elle toujours indispensable ?

la carte graphique permet de faire des calculs et des affichages, et non elle n'est pas indispensable (certaines cartes mères possident un chipset graphique)

<u>Question 4 : disque dur (1/2 pt)</u> : quel est le temps d'accès d'un disque dur interne (ordre de grandeur), comment le situer par rapport au temps d'accès de la mémoire cache et de la mémoire principale ?

temps accès temps accès temps accès de l'émoire dur vive Cache

<u>Question 5 : port SATA (1/2 pt)</u> : rappeler les principaux avantages du port SATA. Comment est utilisé le port SATA dans le PC ?

SATA: plus rapide, prend peu de place => fouvorise la circulation de l'air (refroidissement)

Utilisé poeur connecter le disque dur, lecteur CD, DVD...

à la carde mère

<u>Question 6: port USB (1/2 pt)</u>: les ports USB supportent la connexion à chaud et la reconnaissance automatique des dispositifs (Plug and Play), expliquer le principe de fonctionnement de ce dispositif.

Question 7: clé USB (1/2 pt): rappeler le principe de fonctionnement des clés USB (type de mémoire utilisées, mode d'accès, etc.)? Mimoire Flash, mode d'accès aliatoire donc acceder à n'importe quel secteur prend autant de temps

05

Question 8 : clavier (1/2 pt) : décrivez le fonctionnement d'un clavier matriciel ?

- Scrutation des colonnes pour vérifier si une touche est pressée - Scrutation des lignes pour identifier quelle touche est pressé

<u>Question 9 : cours architectures évoluées (1 pt)</u> : à quoi sert le cache pour un processeur ? Pourquoi l'utilisation du cache n'est pas adaptée au temps réel sévère comme le traitement du signal ?

Cache: permet et avoir les données proches du pP = rapidité d'accès

Un cache n'est pas adapte ou temps réel car ce sont des algorithmes qui supposent (par probabilité) quelles sont les données à charger à l'avance dans le cache pour faire gagner du temps au pt. Mais les algo ne peuvent pas prédire le fatur et si une donnée qui était nécessaire n'est pas chargée, il faudra aller la chercher en mémoire » on ne maitrise pas le temps (car ou ne sait pas quand aurout lieu des defauts de cache)