Partie 1: Numération et codage

Pour coder en numérique un nombre, on définit la **base** (B), les **coefficients** (C_i) et le **poids** attaché à ces coefficients (B^i). Tout nombre X peut s'exprimer sous la forme :

$$X = C_{n-1}B_{n-1} + ... + C_2B_2 + C_1B_1 + C_0B_0$$

C_{n-1} est le coefficient de poids fort (le plus significatif), le poids attaché étant B_{n-1}

C₀ est le coefficient de poids faible (le moins significatif), le poids attaché étant B₀.

Base 10:

$$X = (1865)_{10} = 1.10^3 + 8.10^2 + 6.10^1 + 5.10^0$$

(10³, 10², 10¹et 10⁰ sont les poids et 1, 8, 6 et 5 sont les coefficients)

Base 2:

$$X = (1011010)_2 = 1.2^6 + 0.2^5 + 1.2^4 + 1.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 0.2^0$$

$(2^6, 2^5, 2^4, 2^3, 2^2, 2^1$ et 2^0 sont les poids et 0 et 1 sont les coefficients)

Le premier bit, placé à gauche, est appelé bit de poids fort (Most Significant Bit : MSB) et le dernier bit, à droite, bit de poids faible (Least Significant Bit : LSB).

Base 16:
$$X = (3C8)_{16} = 3.16^2 + 12.16^1 + 8.16^0$$

= $768 + 192 + 8$ = $(968)10$
(16², 16¹ et 16⁰ sont les poids et 3, C et 8 sont les coefficients)

| Décimal | Hexadécimal | Binaire | | | |
|---------|-------------|---------|---|----|---|
| | | D | С | В | Α |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Α | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | В | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | С | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | E | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | F | -1 | 1 | 1 | 1 |

Exercice 1 : Effectuer les changements de bases suivantes :

- $(110100110)b \rightarrow base 10 (4C31)h \rightarrow base 10$
- $(321)10 \rightarrow \text{base } 2$ $(534)10 \rightarrow \text{base } 16$
- $(A321)h \rightarrow base 2$
- $(0110111001)b \rightarrow base 16$ $(10101100110)DCB \rightarrow base 10$
- $(85)10 \rightarrow DCB$ et base 2


<u>Exercice 2</u>: un montage électronique utilise un Convertisseur Analogique Numérique (CAN). Le signal à numériser à une amplitude de 10V et on souhaite une résolution d'au moins 15 mV.

- Quelle résolution minimale du convertisseur faut-elle choisir ?
- Ouelle est la résolution effective du CAN réellement obtenue?
- Quelle est la valeur en binaire obtenue par le CAN pour une tension de 2,430V est appliquée en entrée ?
- Quelle est la valeur de tension appliquée en entrée si le CAN fournit en sortie la valeur 12Ch?

Exercise 3: on souhaite coder en binaire un angle $(0^{\circ} <= \alpha < 360^{\circ})$ avec une précision d'au moins 0.1° :

- Déterminez le nombre de bits nécessaires pour réaliser ce codage avec la précision attendue ?
- Quelle est la Précision réellement obtenue?
- Exprimez la valeur binaire permettant de coder 207, 3°?
- Exprimer l'angle correspondant à la valeur de codage 1ACh?

Exercice 4 : Réaliser une fonction logique binaire




Transcodage Binaire Gray sur 4 bits

 $\begin{array}{lll} Binaire: & B_3,\,B_2,\,B_1,\,B_0 \\ Gray: & G_3,\,G_2,\,G_1,\,G_0 \end{array}$

- 1. Dresser la table de vérité des valeurs des sorties G_j du transcodeur en fonctions des valeurs de ses entrées B_i
- 2. Donner les expressions des fonctions associées aux sorties en utilisant les fonctions logiques élémentaires

Exercice 5 : Réaliser une fonction logique binaire



- Dresser la table de vérité des valeurs des sorties G_j du transcodeur en fonctions des valeurs de ses entrées B_i
- 2. Donner les expressions des fonctions associées aux sorties en utilisant les fonctions logiques élémentaires