Umzug von JTL-POS zu Any.POS – Schritt für Schritt

Diese Anleitung führt Sie durch den Wechsel Ihrer Kasse von **JTL-POS** zu **Any.POS**. Sie brauchen dafür keine IT-Kenntnisse. Arbeiten Sie die Punkte der Reihe nach ab und haken Sie ab, was erledigt ist.

Das Wichtigste vorab

- Ihr Epson-Bondrucker bleibt. Im Drucker steckt die **TSE** – das ist der kleine Sicherheits-Chip (meist ein USB-Stick in einer Buchse am Drucker), der jeden Verkauf fälschungssicher „unterschreibt". Any.POS nutzt **denselben Chip** weiter.
- **Der Chip bleibt im Drucker stecken.** Stecken Sie ihn nie ans Tablet um – dort funktioniert er nicht. Das Tablet spricht den Chip immer über den Drucker an.
- Den Chip **niemals zurücksetzen, neu einrichten oder Daten darauf löschen**. Sonst gehen Daten verloren, die Sie 10 Jahre aufbewahren müssen.
- **PINs nie raten.** Nach drei falschen Versuchen sperrt sich der Chip.
- Planen Sie für den Umzugstag etwa **1–2 Stunden außerhalb der Öffnungszeiten** ein.

Teil A – Ein paar Tage vorher: Unterlagen zusammensuchen

☐ 1. Die drei Geheimzahlen des Chips (PINs) bereitlegen

Bei der Einrichtung in JTL-POS wurden drei Zahlen festgelegt. Sie brauchen sie für den Umzug:

Name	Wofür	Länge
Admin-PIN	einmal beim Umzug und für Exporte	5 Ziffern
TimeAdmin-PIN	für den täglichen Kassenbetrieb	5 Ziffern
PUK	nur für den Notfall (gesperrte PIN entsperren)	6 Ziffern

Wo finden? In JTL-POS unter den TSE-Einstellungen, in Ihren Einrichtungs-Unterlagen oder beim Einrichter bzw. JTL-Support. **Schreiben Sie die Zahlen auf Papier und bewahren Sie es sicher auf – nicht per E-Mail verschicken.**

Fragen Sie bei der Gelegenheit auch: *„Wurde am Drucker ein eigenes Shared Secret (Geräteschlüssel) eingestellt?"* Wenn ja, notieren Sie es (8 Zeichen). Wenn nein oder unbekannt, ist das nicht schlimm.

☐ 2. Diese Angaben notieren (oder abfotografieren)

- Druckermodell (Typenschild unten am Drucker, z. B. „TM-m30III")

- Seriennummer der TSE und Ablaufdatum des Zertifikats (stehen in JTL-POS in der TSE-Info und auf jedem Bon)
- **Wie ist der Drucker mit der Kasse verbunden?** Kreuzen Sie an – danach richten sich die Punkte 9 und 10:

☐	Variante	Woran Sie es erkennen
☐	**USB**	Ein **USB-Kabel** führt vom Drucker direkt zum Tablet (oder zu einem Adapter am Tablet).
☐	**Netzwerk**	Der Drucker hängt mit einem **Netzwerkkabel** am Router oder ist im **WLAN**; zum Tablet führt kein Kabel.

Nur bei **Netzwerk** zusätzlich die **IP-Adresse des Druckers** notieren: Drucker ausschalten, die Taste **Feed** (Papiervorschub) gedrückt halten und dabei einschalten. Es druckt ein Statuszettel – darauf steht die „IP Address", z. B. `192.168.1.50`.

☐ 2a. Nur bei USB: Laden des Tablets prüfen

Das Tablet hat meist nur **eine** Buchse. Es muss über dieselbe Verbindung **laden** und **drucken** können.

- **Drucker TM-m30III (oder anderer Drucker mit Ladefunktion):** Ein **USB-C-Kabel** vom Drucker zum Tablet genügt – der Drucker lädt das Tablet dabei mit. **Kein weiterer Adapter nötig.** Lassen Sie die Verkabelung so, wie sie mit JTL-POS funktioniert hat.
- **Drucker ohne Ladefunktion:** Sie brauchen einen **USB-C-Hub mit Ladeanschluss** (auf der Packung steht „PD" oder „Power Delivery"): Ladekabel des Tablets → Ladeanschluss des Hubs, USB-Kabel des Druckers → eine USB-Buchse des Hubs, Hub → Buchse des Tablets.

Prüfen: Tablet mit dem Drucker verbinden, Drucker einschalten – oben am Tablet muss das Lade-Symbol erscheinen.

☐ 3. Any.POS auf dem Tablet installieren

1. Die Datei `AnyPOS-….apk` auf das Tablet kopieren und antippen. Android fragt, ob Apps aus dieser Quelle installiert werden dürfen – mit **Zulassen** bestätigen, dann **Installieren**.
2. Any.POS öffnen, **Admin** antippen, PIN **1234** eingeben, **Anmelden**.
3. Sofort die PIN ändern: **Einstellungen** → ganz unten bei *Benutzer* → **PIN ändern**.

☐ 4. Any.POS vorbereiten (geht ohne Drucker und ohne Chip)

In **Einstellungen**:

- **Unternehmen:** Firmenname, Straße, PLZ, Ort, Steuernummer oder USt-IdNr. eintragen → oben **Speichern**. Diese Angaben stehen auf jedem Bon und sind Pflicht.

- **Datensicherung: Sicherungsordner wählen** (z. B. USB-Stick oder Cloud) und **Passwort festlegen**. Das Passwort gut aufbewahren – ohne Passwort lässt sich eine Sicherung nicht zurückholen.
- **TSE:** vorerst auf **keine TSE** lassen.

☐ 5. Artikel aus JTL übernehmen

Ihre Artikel (Name, Preis, Steuersatz, Barcode, Warengruppe) holen Sie aus JTL und spielen sie in Any.POS ein. **Bisherige Verkäufe werden dabei nicht übertragen** – die bleiben in den JTL-Sicherungen aus Punkt 7.

a) In JTL exportieren (am PC mit der JTL-Wawi – falls jemand anderes die Wawi betreut, geben Sie ihm diesen Abschnitt):

1. JTL-Wawi öffnen → **JTL-Ameise** starten (Menü *Admin* bzw. Startmenü).
2. **Export** → **Artikel** → **Artikeldaten**.
3. Diese Felder auswählen:
   - Interne Artikel-ID (kArtikel) – *empfohlen*
   - **Artikelnummer**
   - **Artikelname**
   - **Brutto-Verkaufspreis** (VK Brutto)
   - **Steuersatz**
   - GTIN/EAN (Barcode) – falls Sie scannen
   - Warengruppe – damit die Kasse die Artikel in Gruppen zeigt
   - Aktiv
4. Nur die Artikel auswählen, die an der Kasse verkauft werden (z. B. alle in JTL-POS aktiven Artikel).
5. Als **CSV** speichern: Trennzeichen **Semikolon (;)**, Zeichensatz **UTF-8**. Dateiname zum Beispiel `artikel_umzug.csv`.

> Die Bezeichnungen können je nach JTL-Version leicht abweichen. Wichtig sind vor allem Artikelnummer, Name, **Bruttopreis** und Steuersatz. Die Spaltennamen erkennt Any.POS selbst.

b) Datei auf das Tablet bringen – eine Möglichkeit genügt:

- auf einen USB-Stick kopieren und den Stick (mit Adapter) ans Tablet stecken, oder
- in Google Drive / Ihre Cloud legen, oder
- per Kabel vom PC in den Ordner *Download* des Tablets kopieren.

c) In Any.POS einspielen

1. Als Admin angemeldet: links **Import** → **CSV-Datei wählen …** → Datei antippen.

2. Any.POS zeigt eine **Vorschau**: wie viele Artikel *neu* sind, welche Spalten erkannt wurden und ob es **Fehler** gibt (mit Zeilennummer, z. B. „unbekannter Steuersatz“ oder „doppelte Artikelnummer“).
3. Gibt es Fehler: **Verwerfen**, die Stelle in JTL korrigieren, neu exportieren und wieder einspielen. Solange Fehler da sind, wird nichts übernommen – es kann also nichts halb kaputtgehen.
4. Ohne Fehler: **Import bestätigen**.

d) Kurz prüfen

- Links **Artikel** öffnen und ein paar Artikel ansehen: Stimmen Preis und Steuersatz (19 % / 7 %)?
- Falls Sie scannen: einen Barcode im Suchfeld der Kasse scannen – der Artikel muss erscheinen. *(Noch nicht verkaufen, solange keine TSE eingerichtet ist.)*

Gut zu wissen

- Sie können den Import **jederzeit wiederholen**, z. B. am Umzugstag mit den aktuellsten Preisen. Es entstehen keine doppelten Artikel; geänderte Preise werden übernommen.
- Artikel, die in der Datei fehlen, werden **nicht** gelöscht. Nicht mehr gewünschte Artikel in JTL auf „inaktiv“ setzen und neu einspielen oder in Any.POS unter **Artikel** deaktivieren.
- Technische Einzelheiten für Ihren Betreuer: `JTL-Datenuebernahme.md`.

Teil B – Am Umzugstag: JTL-POS sauber beenden

☐ 6. Letzter Tag mit JTL-POS

1. Letzten Verkauf in JTL-POS abschließen. **Kein Vorgang darf offen sein.**
2. **Tagesabschluss (Z-Bericht)** in JTL-POS machen.

☐ 7. Daten aus JTL-POS sichern (10 Jahre aufbewahren!)

In JTL-POS exportieren:

- **DSFinV-K-Export** für den **gesamten** Zeitraum, in dem Sie JTL-POS genutzt haben
- **TSE-Export (TAR-Datei)** – dabei **„Daten auf der TSE löschen“ NICHT anhaken**
- **Sicherung der JTL-POS-Daten** (Backup-Funktion von JTL-POS)

Alles an **zwei Orten** speichern (z. B. USB-Stick und Cloud) und dem Steuerberater sagen, wo es liegt.

☐ 8. JTL-POS vom Chip abmelden

Melden Sie JTL-POS wie vorbereitet vom Chip ab (nach der Anleitung von JTL bzw. Ihres Einrichters). Danach JTL-POS **nicht mehr zum Kassieren benutzen** – aber auch **nicht deinstallieren**, bis der Steuerberater zustimmt.

Teil C – Am Umzugstag: Any.POS mit dem Chip verbinden

Arbeiten Sie bei den Punkten 9 und 10 nur den Teil Ihrer Variante aus Punkt 2 ab (**USB** *oder* **Netzwerk**). Der Chip bleibt dabei im Drucker.

☐ 9. Drucker in Any.POS eintragen

Variante USB

1. Drucker einschalten und wie in Punkt 2a mit dem Tablet verbinden.
2. **Einstellungen** → **Bondrucker & Schublade: USB** wählen → oben **Speichern**.
3. Android fragt *„Any.POS Zugriff auf … erlauben?"* → Häkchen bei **„Immer für dieses Gerät"** setzen → **OK**. *(Kommt die Frage nicht, Drucker-Kabel einmal ab- und wieder anstecken.)*
4. **Testdruck**. Es muss ein Zettel kommen.

Variante Netzwerk

Das Tablet muss im **selben Netzwerk (WLAN)** wie der Drucker sein.

1. **Einstellungen** → **Bondrucker & Schublade: Netzwerk** wählen, bei *Netzwerkdrucker IP* die IP-Adresse vom Statuszettel eintragen → oben **Speichern**.
2. **Testdruck**. Es muss ein Zettel kommen.

☐ 10. Chip einrichten

Einstellungen → TSE:

1. **Epson** antippen.
2. Bei *Verbindung* dieselbe Variante wie beim Drucker wählen:
   - **Variante USB: USB (über den Drucker)** → oben **Speichern**. Mehr ist hier nicht einzustellen – kein Host, kein Zertifikat.
   - **Variante Netzwerk: Netzwerk** → oben **Speichern**. Das Feld *TSE-Host* leer lassen (dann wird die Drucker-IP genommen). Dann **Zertifikat des Druckers bestätigen** → es erscheint ein Fenster mit einer langen Zeichenfolge → **Vertrauen**. *(Die Verbindung zum Drucker ist damit verschlüsselt.)*
3. **TimeAdmin-PIN setzen** → TimeAdmin-PIN eingeben → OK.
4. Nur falls es ein eigenes Shared Secret gibt (Punkt 1): **Shared Secret setzen** → eingeben → OK.
5. Den Schalter **Schreibschutz** einschalten, sodass dort **„Schreibzugriff auf die TSE ERLAUBT"** steht, und im Fenster **Erlauben** antippen. Das ist für den Kassenbetrieb nötig – ohne diesen Schalter kann die Kasse keine Bons unterschreiben.

☐ 11. Chip übernehmen

1. **TSE übernehmen …** antippen.

2. Oben müssen alle Punkte einen grünen Haken haben. Steht dort „ECHTE TSE“, ist alles richtig.
3. Häkchen bei *„Die schriftliche Freigabe des Betreibers … liegt vor“* setzen und darunter Ihren Namen und das Datum eintragen (Sie sind der Betreiber).
4. Die **Admin-PIN** eingeben – **einmal, sorgfältig, nicht raten**.
5. **Registrierte Kassen lesen** antippen.
6. Erscheint **„KASSE-01“ registrieren**: antippen und mit **Registrieren** bestätigen. Steht dort schon „KASSE-01 ist an der TSE registriert“, ist nichts zu tun.
7. **Bereitschaft prüfen** antippen. Unten muss stehen: **„✓ Bereitschaft: Anmeldung und Zeit in Ordnung“**.
8. **Schließen**.

Meldet die Kasse etwas wie *„PIN falsch“*, *„Shared Secret passt nicht“* oder *„anderer Drucker“*: **nicht weiter probieren**, sondern Ihren Ansprechpartner anrufen.

☐ 12. Erster Verkauf und Bon prüfen

Machen Sie den ersten echten Verkauf. Auf dem Bon muss unten stehen:

- **TSE-Daten** mit Seriennummer, Transaktion, Signaturzähler, Start und Ende, Signatur
- ein **QR-Code**

Steht dort **„TSE AUSGEFALLEN“** oder **„MOCK“**: Ansprechpartner anrufen.

Die rote Leiste oben in der Kasse zeigt den Zustand des Chips. Dort sollte *„initialisiert · Self-Test ok · Zeit gesetzt“* stehen. *(Die Leiste bleibt sichtbar, bis die Kasse offiziell abgenommen ist.)*

Teil D – Nach dem Umzug

☐ 13. Finanzamt informieren (innerhalb von 1 Monat)

Über **Mein ELSTER** → *„Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme“*:

- JTL-POS **außer Betrieb** (Datum des letzten Tagesabschlusses)
- Any.POS **in Betrieb** mit derselben TSE (Datum des Umzugs)

Am einfachsten macht das Ihr Steuerberater – geben Sie ihm die Angaben aus Punkt 2.

☐ 14. Jeden Tag

- Abends in Any.POS **Abschluss** → **Z-Bon / Tagesabschluss …**.

☐ 15. Für den Steuerberater

- **Kassenbuch** → **An Steuerberater senden** (Kassenbuch und DATEV-Datei). Eine E-Mail-Adresse, Berater- oder Mandantennummer müssen dafür **nicht** eingetragen sein.
- **Abschluss** → **DSFinV-K-Export …** (das Datenformat, das das Finanzamt bei einer Prüfung verlangt).
- Gelegentlich (z. B. einmal im Jahr, außerhalb der Öffnungszeiten): **Einstellungen** → **TSE** → **TSE-Daten exportieren …** (braucht die Admin-PIN). Während des Exports kann nicht kassiert werden.

Wenn etwas nicht klappt

Was Sie sehen	Was Sie tun
„TSE nicht erreichbar" – **USB**	Drucker an? Kabel (und ggf. Hub) fest eingesteckt? Steckt der Chip im Drucker (nicht am Tablet)? Drucker kurz aus- und einschalten; kommt die Android-Frage nach dem USB-Zugriff, **Immer** + **OK**.
„TSE nicht erreichbar" – **Netzwerk**	Ist der Drucker an und im WLAN? Tablet im selben WLAN? Drucker kurz aus- und einschalten.
Tablet lädt nicht mehr (USB)	Ist der Drucker eingeschaltet? USB-C-Kabel an beiden Enden fest? Bei Hub: Ladekabel muss am **Ladeanschluss des Hubs** stecken (Punkt 2a).
Beim Zertifikat-Bestätigen erscheint ein Fehler (nur Netzwerk)	Drucker-IP prüfen (Punkt 2). Hilft das nicht: Ansprechpartner anrufen – **nicht** selbst die Verschlüsselung ausschalten.
„Druckerzertifikat hat sich geändert" (nur Netzwerk)	Nicht einfach neu bestätigen – Ansprechpartner anrufen.
Import zeigt Fehler	Zeilennummer und Grund notieren, in JTL korrigieren, neu exportieren, erneut einspielen.
„PIN falsch" / „PIN gesperrt"	Nicht weiter probieren. Gesperrte PINs lassen sich nur mit dem PUK entsperren.
„Kasse nicht registriert"	Punkt 11 wiederholen.
Bon zeigt „TSE AUSGEFALLEN"	Weiter kassieren ist erlaubt, der Ausfall ist auf dem Bon vermerkt. Ursache beheben lassen.

Ansprechpartner: _____ **Telefon:** _____