Reset di fabbrica Switch Cisco

Questa procedura permette di resettare uno switch Cisco allo stato di fabbrica. Per farlo occorre collegarsi con un cavo seriale allo switch e digitare il seguente comando:

```
SWITCHNAME# write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue?
[confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
May 10 15:51:47.177 it: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
```

e riavviamo lo switch con il comando reload

```
SWITCHNAME# reload
Proceed with reload? [confirm]
```

secret 0 'cleartext password'

Quando riparte lo switch chiede di avviare il wizard di configurazione, scegliamo "no"

```
--- System Configuration Dialog ---
```

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Se controlliamo la configurazione dello switch possiamo vedere che tutte le configurazioni sono state eliminate ad accezione delle VLAN definite sullo switch. Per eliminarle occorre eliminare il file **vlan.dat** presente nella flash: dello switch

```
Switch# dir flash:
Directory of flash:/

2 -rwx 1096 May 10 2017 15:56:39 +00:00 vlan.dat
3 -rwx 4120 May 10 2017 13:51:52 +00:00 multiple-fs
4 drwx 512 Oct 4 2015 17:47:54 +00:00 c2960x-universalk9-mz.150-

2a.EX5
643 drwx 512 Oct 4 2015 17:47:54 +00:00 dc_profile_dir

122185728 bytes total (98704384 bytes free)
```

Con il seguente comando andiamo a cancellare il file dalla flask dello switch

```
Switch# delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm] y
```

e procediamo con il riavvio dello switch

A questo punto lo switch non ha più nessuna configurazione.

Ripristina il router alla configurazione predefinita

Per ripristinare il router alla configurazione predefinita di fabbrica utilizzando i comandi del router:

- 1. Con il router spento, collega il cavo di alimentazione al router e collega il cavo di alimentazione alla fonte di alimentazione.
- 2. Collega il tuo laptop alla porta della console sul router con il cavo della console.
- 3. Accendi il router e attendi da 5 a 10 minuti affinché il router completi l'avvio. Puoi controllare le spie sul router: quando le spie sono fisse o lampeggiano in modo ripetuto, il router ha terminato l'avvio.
- 4. Sul laptop, avvia il programma di emulazione di terminale e utilizzalo per accedere all'interfaccia della riga di comando (CLI) del router.
- 5. Nella CLI del router, inserisci i comandi in grassetto per cancellare la configurazione esistente sul router e ricaricare la configurazione predefinita di fabbrica sul router:

```
router> abilita
router# write cancella La
cancellazione del filesystem nvram rimuoverà tutti i file di
configurazione! Continua? [conferma] <Premere il tasto Invio>
router# reload
Procedere con il ricaricamento? [conferma] <Premere il tasto
Invio>
-OPPURE-
Vuoi entrare nella finestra di configurazione
iniziale? [sì|no] no < Premere il tasto Invio >
- OPPURE -
Vuoi salvare la configurazione dell'AP? [sì|no] no <Premi il tasto
Invio>
```

- 6. Attendere fino al termine del caricamento o della cancellazione e fino a quando non viene visualizzato un prompt CLI o un messaggio di completamento.
- 7. Chiudi la finestra dell'emulatore di terminale sul tuo laptop.
- 8. Spegnere il router.

A questo punto, il router viene ripristinato e si avvierà con la configurazione predefinita di fabbrica alla successiva accensione.