

Ingenic SDK 编译体系说明

文档历史:

ſ	版本	作者	注释
Ī	1.0	王秋伟	

目录

1 简 1	Ŷ	3
	1.1 目录结构	3
	1.2 编译过程	3
2 编i	¥系统说明	4
	2.1 sdk/根目录的编译系统	
	2.2 source 目录的编译系统	5
	2.3 examples 目录的编译系统	

1简介

本文档将介绍如何编译 sdk 以及讲解 sdk 的编译系统设计思路。

1.1 目录结构

进入 sdk 的根目录,执行 ls 命令查看目录结构,如下图:

qwwang@pc:~/work/ingenic/mpos/sdk\$ ls
config.mk configs documents examples firmware include lib Makefile source

各个目录说明:

configs: 存放 sdk 的配置文件,例如 ms800 平台的配置文件是 ms800_sdk_defconfig

documents: 存放 sdk 的 API 说明文档和第三方库的说明文档

examples: 存放 sdk 各个模块 API 的使用 demo 程序

firmware: 存放 sdk 某些模块 API 依赖的固件,根据配置文件决定是否安装到文件系统

include: 存放 sdk 各个模块 API 的头文件, 供应用程序开发使用

lib: 存放各个 sdk 配置文件编译出来的动态库,全局编译时会安装到文件系统

source: 存放 sdk 各个模块 API 的源码等, 目前对客户不开放

config.mk 和 Makefile: 用于编译 sdk

1.2 编译过程

1) 配置,以 ms800 平台为例: make ms800_sdk_defconfig, 相当于把 configs/ms800_sdk_defconfig 复制到 sdk 的根目录 .config。如果 sdk 的根目录 .config 不存在直接编译,如下图:

```
qwwang@pc:~/work/ingenic/mpos/sdk$ make
config.mk:40: ***
config.mk:41: *** Configuration file "/home/qwwang/work/ingenic/mpos/sdk/.config" not found !!!
config.mk:42: *** Using defconfig file "/home/qwwang/work/ingenic/mpos/sdk/configs/ilock_sdk_defconfig"
config.mk:43: *** You can select a new configuration file by run "make xxxconfig"
config.mk:44: ***
make -sC /home/qwwang/work/ingenic/mpos/sdk/source all
```

当 sdk/.config 不存在时,打印出警告信息并且默认使用 ilock_sdk_defconfig 这个配置,所以在 sdk/.config 不存在或修改了 configs/下的配置文件时,都需要执行 make xxxconfig。

2) 编译: make -j4, 顺利完成将把 examples/测试 demo、lib/\$(TARGET_DEVICE)/的动态库和 firmware/下需要的固件,输出到 sdk/out/下的相应目录。

2编译系统说明

sdk 的编译系统包含三部分,分别是 sdk/根目录、examples/目录以及 source/目录,这三个地方都包含各自的 config.mk 和 Makefile 文件,config.mk 都是在 Makefile 的开头包含进来。

2.1 sdk/根目录的编译系统

控制 sdk 编译的整体流程,包括:

1) 配置 sdk, 如下图:

```
42 #
43 # SDK config
44 #
45 %config:
46 >
      $(call sdk config,$@)
47
48 defconfig:
      @cp $(TOPDIR)/configs/$(SDK_DEFCONFIG) $(TOPDIR)/.config
49 >
50 >
51 >
      @echo "# $(SDK DEFCONFIG) is written to .config"
      @echo "#"
52 >
53
54 ilock sdk defconfig:
55 > $(call sdk_config,$@)
57 ms800 sdk defconfig:
58 >
      $(call sdk_config,$@)
```

2) 判断 source 是否要进入 source/目录进行编译, 创建 sdk 的输出目录, 输出 firmware 和动态库存到输出目录在,如下图:

```
65 #
66 # Targets
67 #
68 libingenic:
69 ifeq ($(SOURCE EXIST), exist)
      $(MAKE) -sC $(TOPDIR)/source all
70 >
71 endif
      @test -e $(SYSTEM_OUTDIR)/usr || mkdir -p $(SYSTEM_OUTDIR)/usr
72 >
73 >
      @test -e $(SYSTEM_OUTDIR)/usr/lib || mkdir -p $(SYSTEM_OUTDIR)/usr/lib
      @test -e $(SYSTEM_OUTDIR)/usr/firmware || mkdir -p $(SYSTEM_OUTDIR)/usr/firmware
      @rm -rf $(SYSTEM_OUTDIR)/usr/lib/*
      @rm -rf $(SYSTEM_OUTDIR)/usr/firmware/*
      @cp -af $(TOPDIR)/lib/$(CONFIG_TARGET_DEVICE)/*.so* $(SYSTEM_OUTDIR)/usr/lib
78 ifeq ($(CONFIG_EI_FACE_RECOGNIZE), y)
      @cp -af $(TOPDIR)/firmware/ei face $(SYSTEM_OUTDIR)/usr/firmware/
80 endif
81 ifeq ($(CONFIG FRMAEBUFFER MANAGER), y)
82 > @cp -af $(TOPDIR)/firmware/freetype $(SYSTEM_OUTDIR)/usr/firmware/
83 endif
```

3) 进入 examples/目录编译测试 demo, 如下图:

```
91 #
92 # Examples
93 #
94 examples: libingenic
95 > @rm -rf $(OUTDIR)/examples/*
96 > @$(MAKE) -sC examples all
```

4) 编译清理工作,注意 make distclean 才会删除 sdk/.config

2.2 source 目录的编译系统

这个目录下的 config.mk 和 Makefile 主要的工作是编译生成 libingenic.so 和输出 libingenic.so 及其依赖的动态库到 sdk/lib/\$(TARGET_DEVICE)/,流程如下:

1) 根据 sdk/.config 决定将哪些模块编译进 libingenic.so, 目标的生成办法:

```
391 #
392 # Targets
393 #
394 $(TARGET): $(OBJS) $(LIBS)
395 > @rm -rf $(LIBS_TARGET_OUTDIR)/*
396 > $(QUIET_LINK)$(LINK_OBJS) $(LDFLAGS) $(OBJS) $(LIBS) -o $(LIBS_TARGET_OUTDIR)/$@
397 > @$(STRIP) $(LIBS_TARGET_OUTDIR)/$@
398 > @echo -e '\n SDK: $(shell basename $(LIBS_TARGET_OUTDIR))/$@ is ready\n'
```

2) 调用 scripts/libporter.sh 将 libingenic.so 依赖的其他动态库拷贝到 sdk/lib/\$(TARGET_DEVICE)/, 如下图:

```
400 #
401 # Libporter
402 #
403 libporter: $(TARGET)
404 > @scripts/libporter.sh $(CONFIG TARGET DEVICE) $(TOPDIR) $(LDFLAGS)
```

说明: 传给 scripts/libporter.sh 的参数有三个:

CONFIG_TARGET_DEVICE: 在 sdk 的配置文件中定义,如 ms800_sdk_defconfig,这参数的值就是 "ms800",跟在编译环境时执行 source build/envsetup.sh; lunch 得到的 TARGET_DEVICE 环境变量是一样的值。

TOPDIR: sdk 的根目录

LDFLAGS: 在 source/config.mk 定义

3) 更新固件到 sdk/firmware/, 如下图:

```
408 # Firmware
409 firmware: $(TARGET)
410 ifeq ($(CONFIG_EI_FACE_RECOGNIZE), y)
        @rm -rf $(FIRMWARE_OUTDIR)/ei face
        @cp -af face_recognize/ei/firmware $(FIRMWARE_OUTDIR)/ei face
412 >
413 endif
414
415 #
416 #
417 # Freetype
418 ifeq ($(CONFIG_FRMAEBUFFER_MANAGER), y)
        rm -rf $(FIRMWARE_OUTDIR)/freetype
419 >
420 >
        cp -af lib/freetype/fontlib $(FIRMWARE_OUTDIR)/freetype
421 endif
```

2.3 examples 目录的编译系统

这个目录的 config.mk 和 Makefile 目的就是根据 sdk/.config 编译某些模块 API 的示例 demo,并输出到 sdk/out/examples/目录下,编译过程连接的动态库目录是 sdk/lib/\$(TARGET_DEVICE)/,如下图:

```
config.mk
55 LIBS_DIR := $(TOPDIR)/lib/$(CONFIG_TARGET_DEVICE)
56 $(if $(LIBS DIR),,$(error librarys output directory "$(LIBS DIR)" does not exist))
Makefile
21 LINK LIBS := -L$(LIBS DIR) -\$(TARGET NAME)
编译某个模块 API 的示例 demo 的方法:
Makefile
23 define build example
24 > $(QUIET LINK)$(LINK OBJS) $(LINK LIBS) -0 $(EXAMPLES OUTDIR)/$(2) $(1) $(LDFLAGS)
25 endef
config.mk
58 EXAMPLES OUTDIR := $(OUTDIR)/examples
59 $(shell [ -d $(EXAMPLES OUTDIR) ] || mkdir -p $(EXAMPLES OUTDIR))
60 $(if $(EXAMPLES_OUTDIR),,$(error output directory "$(EXAMPLES_OUTDIR)" does not exist))
以编译 efuse 的示例 demo 讲解编译过程:
226 # EFUSE
227 #
228 ifeq ($(CONFIG_EFUSE_MANAGER), y)
229 EXAMPLE_EFUSE := test_efuse
230 EXAMPLE_EFUSE_CLEAN := test_efuse_clean
                                          ▶ 目标的依赖源文件
231 EXAMPLE_EFUSE_OBJ := efuse/main.o
232 $(EXAMPLE_EFUSE): $(EXAMPLE_EFUSE_OBJ)
                                           ➡ 编译方法,调用到build example
233 >
      $(call build_example,$^,$@)
234 $(EXAMPLE_EFUSE_CLEAN):
                                     ▶ 目标清除方法
      $(call clean example,$(EXAMPLE EFUSE OBJ),$(EXAMPLE EFUSE))
235 >
236
                                     ── 添加一个编译项
237 BUILD EXAMPLES += $(EXAMPLE EFUSE)
238 CLEAN_EXAMPLES += $(EXAMPLE_EFUSE_CLEAN) — 添加到一个清除项
239 endif
813 # For build
814 #
815 all: $(BUILD EXAMPLES)
```

当在 sdk/examples/ 执行 make all 时,各个编译项展开,并调用 build example 方法生成示例 demo。