
## Elettrocardiogramma

Principi e metodi di registrazione


## **Tracciato ECG**



P wave (0.08 - 0.10 s) QRS (0.06 - 0.10 s) P-R interval (0.12 - 0.20 s) Q-T<sub>C</sub> interval ( $\le$  0.44 s)\* \*QT<sub>C</sub> = QT $\sqrt{RR}$  Le onde rappresentano la sequenza della depolarizzazione e della ripolarizzazione di atri e ventricoli.

L'ECG è registrato ad una velocità di 25mm/sec e il voltaggio è calibrato così che 1mm=0.1mV in direzione verticale.

## Determinazione dell'attività elettrica del cuore



## Principi generali


Durante la depolarizzazione e la ripolarizzazione delle singole cellule cardiache si registrano differenze di potenziale fra le regioni del cuore che sono depolarizzate e quelle che sono polarizzate. Ogni fibra cardiaca si comporta come un dipolo la cui grandezza e direzione sono simbolizzate da un vettore che punta dal segno – al segno + per definizione.



Il cuore si comporta come un generatore di corrente immerso in un mezzo conduttore.


Quando il tessuto si depolarizza
(diventa elettronegativo rispetto al tessuto circostante)
la corrente elettrica fluisce dall'area depolarizzata verso l'area polarizzata

## Principi generali




L'elettronegatività sul lato interno dei ventricoli e l'elettropositività sulla parete esterna causano flussi di corrente elettrica che seguono le linee indicate. La media algebrica di tutte le linee di flusso elettrico fornisce il flusso di corrente medio che va dalla base all'apice dei ventricoli (vettore verde).


Questa direzione è vera per quasi tutta la depolarizzazione e si inverte durante la depolarizzazione delle pareti libere dei ventricoli (secondo l'andamento delle fibre di Purkinje)




Se un elettrodo è messo in modo che l'onda di depolarizzazione fluisce verso l'elettrodo di registrazione, o l'onda di ripolarizzazione fluisce lontano dall'elettrodo di registrazione, l'ECG registra una deflezione verso l'alto (positiva).

Se un elettrodo è è messo in modo che l'onda di depolarizzazione fluisce lontano dall'elettrodo di registrazione, o l'onda di ripolarizzazione verso l'elettrodo di registrazione l'ECG registra una deflezione verso il basso (negativa).





## Posizione degli elettrodi



Derivazioni bipolari standard degli arti

Einthoven (1930) stabilì che la somma di tutte le attività elettriche del cuore risulta in una forza elettrica che si origina dal centro del cuore ed è detta

Vettore risultante cardiaco

Questa forza elettrica è posta al centro di un triangolo equilatero I cui apici sono sulla spalla destra, la spalla sinistra e nella regione pubica (braccia e gamba sinistra)

Le correnti si registrano mediante elettrodi posti sulla superficie del corpo in modo tale che 2 elettrodi "vedono" il cuore da due direzioni diverse.

Derivazione I (differenza di potenziale fra braccio dx e sn)
terminale negativo sul braccio destro
terminale positivo sul braccio sinistro
(segnali positivi se braccio destro positivo
rispetto a braccio sinistro)

Derivazione II (differenza di potenziale fra braccio dx e gamba sn)
terminale negativo sul braccio destro
terminale positivo sulla gamba sinistra
(segnali positivi se braccio destro negativo
rispetto a gamba sinistra)

Derivazione III (differenza di potenziale fra braccio sn e gamba sn)
terminale negativo sul braccio sinistro
terminale positivo sulla gamba sinistra
(segnali positivi se braccio sinistro negativo
rispetto a gamba sinistra)


### Electrochemical Generator In A Volume Conductor Einthovens triangle with 3 standard leads in the frontal plane Right arm Left arm Normal mean QRS - axis 180 Main direction of propagation +90 Einthovens law: Any two of the three bipolar limb leads determine the third Foot (left)

Legge di Einthoven


Se I potenziali elettrici registrati da due qualsiasi delle tre derivazioni bipolari sono noti in un istante, il terzo di può calcolare sommando algebricamente I due potenziali noti Per la registrazione Einthoven utilizzò tre derivazioni poste sul piano frontale

Derivazioni= assi mediante i quali
l'elettrocardiogramma registra i potenziali
elettrici prodotti dal cuore
12 derivazioni=


6 periferiche: I, II, III, aVR, aVL, aVF
6 precordiali (derivazione positiva; centro
del cuore negativo): V1, V2, V3....V6




# I voltaggi indicati sull'ECG dipendono dalla posizione degli elettrodi nelle diverse derivazioni




Il vettore elettrico varia la propria direzione e così si registrano deflezioni (variazioni di voltaggio) verso il basso o verso l'alto



## Ambiti di applicazione della diagnosi ECG



## Alterazioni della frequenza



#### Bradicardia sinusale Tachicardia sinusale

Le onde sono normali ma la lunghezza P-P è alterata

#### **Blocco AV (I.II.III grado)**

- . Intervallo PR prolungato
- II. Complessi QRS preceduti da onda P ma onda P non sempre seguita da QRS
- III. Blocco cardiaco completo: ritmo atriale e ventricolare indipendenti e desincronizzati

#### **Extrasistoli**

Sono date da depolarizzazioni premature atriali/AV/ventricolari

Tachicardie parossistiche Nascono da foci ectopici


#### **Fibrillazione**


Contrazione irregolare (circuiti di rientro frammentati e irregolari)

## Alterazioni della frequenza

#### NORMAL SINUS RHYTHM

Impulses originate at S-A node at normal rate







All complexes normal, evenly spaced. Rate 60 – 100/min.

#### SINUS BRADYCARDIA

Impulses originate at S-A node at slow rate







All complexes normal, evenly spaced. Rate < 60/min.

#### SINUS TACHYCARDIA

Impulses originate at S-A node at rapid rate






All complexes normal, evenly spaced. Rate >100/min.

#### WANDERING PACEMAKER


Impulses originate from varying points in atria




Variation in P-wave contour, P-R and P-P interval and therefore in R-R intervals

#### ATRIAL FLUTTER

Impulses travel in circular course in atria







Rapid flutter waves, ventricular response irregular

#### ATRIAL FIBRILLATION

Impulses have chaotic, random pathways in atria





Baseline irregular, ventricular response irregular

#### SINUS ARRHYTHMIA

Impulses originate at S-A node at varying rate

