
Control de Llenado



Descripción del ejercicio:

Utilizando un sensor de nivel de agua, una bomba, un relé, un par de botones y un par de LEDs realizamos un llenado controlado de un recipiente, pecera, algún sistema de agua.

Materiales

- 1 Arduino UNO
- 2 Resistencias de 220Ω
- 2 Resistencias de 1KΩ
- 1 Relay de 5v
- 2 Interruptores
- 1 Alambre para conexiones
- 1 Sensor de nivel de agua para arduino
- Bomba de agua para arduino
- 1 Placa de pruebas (Protoboard)

o El código que usaremos será el siguiente

```
const int ledNivel = 10;
const int ledAuto = 11;
const int botonLlenadoManual = 6;
const int botonLlenadoAutomatico = 5;
const int bomba = 7;
const int sensor = 0;
const int limite = 380;
int encendido = 0;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
```

```
pinMode( ledNivel, OUTPUT) ;
pinMode( ledAuto, OUTPUT) ;
pinMode( botonLlenadoManual , INPUT) ;
pinMode( botonLlenadoAutomatico , INPUT) ;
pinMode(bomba, OUTPUT);
void loop()
int valorSensor = analogRead(sensor); // obtenemos la medida del sensor
Serial.println(valorSensor);
if(valorSensor < limite){</pre>
digitalWrite( ledNivel, HIGH);
}else{
digitalWrite( ledNivel, LOW) ;
if(digitalRead(botonLlenadoManual) == HIGH){ // modo manual
digitalWrite( bomba, HIGH) ;
}else{
digitalWrite( bomba, LOW) ;
if (digitalRead(botonLlenadoAutomatico) == HIGH) {
encendido = !encendido;
digitalWrite( ledAuto, encendido) ;
if(encendido == 1){
if(valorSensor < limite){</pre>
digitalWrite( bomba, HIGH) ;
}else{
digitalWrite( bomba, LOW) ;
}else{
digitalWrite( bomba, LOW) ;
}
delay(500);
```