Arquitectura de Computadores I

Introdução à arquitectura RISC-V

Miguel Barão



Resumo

Arquitectura de Conjunto de Instruções

Instruções Aritméticas

Instruções Lógicas

Código Máquina

Instruções de controlo de fluxo

Instruções de movimento de dados

Carregar números grandes em registos

Arquitectura de Conjunto de Instruções

Arquitectura e implementação

Definição (Arquitectura de conjunto de instruções)

A ISA (*Instruction Set Architecture*) é a descrição funcional de um computador. Essencialmente, é como o software vê o hardware. Consiste na especificação dos registos disponíveis para serem usados num programa, instruções suportadas e respectiva função, etc. Não especifica detalhes de implementação como por exemplo o tamanho da memória cache.

Arquitectura e implementação

Definição (Arquitectura de conjunto de instruções)

A ISA (*Instruction Set Architecture*) é a descrição funcional de um computador. Essencialmente, é como o software vê o hardware. Consiste na especificação dos registos disponíveis para serem usados num programa, instruções suportadas e respectiva função, etc. Não especifica detalhes de implementação como por exemplo o tamanho da memória cache.

Definição (Implementação da arquitectura)

Diz respeito à implementação em hardware da especificação definida na arquitectura (ISA). Podem existir várias implementações diferentes da mesma arquitectura (vários fabricantes produzem CPUs diferentes mas compatíveis entre si)

Exemplos

Arquitectura	Implementação	
x86-64 (ou x64)	Intel Core i5-5200U AMD Ryzen Threadripper PRO 3990X Intel Xeon W-2125	
AArch64	Apple A7 (usado no iphone 5S) ARM-Cortex A72 (usado no raspberry pi 4)	

Exemplos

Arquitectura	Implementação	
x86-64 (ou x64)	Intel Core i5-5200U AMD Ryzen Threadripper PRO 3990X Intel Xeon W-2125	
AArch64	Apple A7 (usado no iphone 5S) ARM-Cortex A72 (usado no raspberry pi 4)	

A mesma arquitectura pode ter diversas implementações com objectivos diferentes:

- Baixo consumo, para dispositivos móveis.
- Grande desempenho, para jogos e computação científica.
- Elevada fiabilidade, para servidores e workstations.

Registos

Um processador inclui:

Registos genéricos Permitem armazenar temporariamente números inteiros e endereços para serem usados nas operações das instruções seguintes. Existe um pequeno conjunto destes (tipicamente até 32).

Registos especializados Têm como função armazenar informação com significados específicos (e.g., program counter, status register).

Registos internos Usados para as operações do processador, mas não acessíveis pelas instruções (*e.g. instruction register*).

Registos

Um processador inclui:

Registos genéricos Permitem armazenar temporariamente números inteiros e endereços para serem usados nas operações das instruções seguintes. Existe um pequeno conjunto destes (tipicamente até 32).

Registos especializados Têm como função armazenar informação com significados específicos (e.g., program counter, status register).

Registos internos Usados para as operações do processador, mas não acessíveis pelas instruções (*e.g. instruction register*).

Os registos podem ser acessíveis apenas para leitura, para escrita ou para leitura e escrita.

Processador: registos RISC-V

x0	zero	x8	s0	x16	a6	x24	s8	
x1	ra	x9	s1	x17	a7	x25	s9	
x2	sp	x10	a0	x18	s2	x26	s10	
х3	gp	x11	a1	x19	s3	x27	s11	
x4	tp	x12	a2	x20	s4	x28	t3	
x5	t0	x13	a3	x21	s5	x29	t4	
х6	t1	x14	a4	x22	s6	x30	t5	
x7	t2	x15	а5	x23	s7	x31	t6	
pc								
<u>'</u>								

Processador RISC-V

- 32 registos genéricos de 32 bits (x0..x31).
- 1 registo especial: program counter (pc), contém endereço correspondente à instrução que está em execução.

- Os registos genéricos têm todos o mesmo comportamento.
- Todos são de leitura e escrita, excepto o zero.
- O zero tem valor 0x00000000 e não pode ser modificado.

- Os registos genéricos têm todos o mesmo comportamento.
- Todos são de leitura e escrita, excepto o zero.
- O zero tem valor 0x00000000 e não pode ser modificado.

A utilização dos registos é definida por convenção (ABI):

t0 -- t6 valores temporários, podem ser usados livremente.

- Os registos genéricos têm todos o mesmo comportamento.
- Todos são de leitura e escrita, excepto o zero.
- O zero tem valor 0x00000000 e não pode ser modificado.

A utilização dos registos é definida por convenção (ABI):

- t0 -- t6 valores temporários, podem ser usados livremente.
- a0 -- a7 usados para passar argumentos para funções. (iremos estudar mais adiante)

- Os registos genéricos têm todos o mesmo comportamento.
- Todos são de leitura e escrita, excepto o zero.
- O zero tem valor 0x00000000 e não pode ser modificado.

A utilização dos registos é definida por convenção (ABI):

- t0 -- t6 valores temporários, podem ser usados livremente.
- a0 -- a7 usados para passar argumentos para funções. (iremos estudar mais adiante)
- a0 -- a1 usados para retornar o resultado de uma função. (iremos estudar mais adiante)

- Os registos genéricos têm todos o mesmo comportamento.
- Todos são de leitura e escrita, excepto o zero.
- O zero tem valor 0x00000000 e não pode ser modificado.

A utilização dos registos é definida por convenção (ABI):

- t0 -- t6 valores temporários, podem ser usados livremente.
- a0 -- a7 usados para passar argumentos para funções. (iremos estudar mais adiante)
- a0 -- a1 usados para retornar o resultado de uma função. (iremos estudar mais adiante)
- s0 -- s11 valores temporários, repor após utilização. (iremos estudar mais adiante)

Reg	Nome	Valor
x0	(zero)	0x00000000
x1	(ra)	0x00400100
:		:
x5	(t0)	0x00000003
х6	(t1)	0xffffffff
x7	(t2)	0xf2a4c055
x28	(t3)	0x12348765
:		:
рс		0x00400314
ir		0xffe28293

Reg	Nome	Valor
x0	(zero)	0x00000000
x1	(ra)	0x00400100
÷		:
x5	(t0)	0x00000003
х6	(t1)	0xffffffff
x7	(t2)	0xf2a4c055
x28	(t3)	0x12348765
:		:
рс		0x00400314
ir		0xffe28293

Pseudocódigo:

Somar t0 e t1 e guardar em t2.

Linguagem C:

$$z = x + y;$$

Reg	Nome	Valor
×0	(zero)	0x00000000
x1	(ra)	0x00400100
:		:
x5	(t0)	0x00000003
х6	(t1)	0xffffffff
x7	(t2)	0xf2a4c055
x28	(t3)	0x12348765
:		:
рс		0x00400314
ir		0xffe28293

Pseudocódigo:

Somar t0 e t1 e guardar em t2.

Linguagem C:

$$z = x + y;$$

Código máquina:

00000000011000101000001110110011 (em hexadecimal: 0x026283b3)

Reg	Nome	Valor
×0	(zero)	0x00000000
x1	(ra)	0x00400100
:		:
x5	(t0)	0x00000003
х6	(t1)	0xffffffff
x7	(t2)	0xf2a4c055
x28	(t3)	0x12348765
÷		:
рс		0x00400314
ir		0xffe28293

Pseudocódigo:

Somar t0 e t1 e guardar em t2.

Linguagem C:

$$z = x + y;$$

Assembly RISC-V:

add t2, t0, t1

Código máquina:

00000000011000101000001110110011

(em hexadecimal: 0x026283b3)

Reg	Nome	Valor
x0	(zero)	0x00000000
x1	(ra)	0x00400100
:		:
x5	(t0)	0x00000003
х6	(t1)	0xffffffff
x7	(t2)	0xf2a4c055
x28	(t3)	0x12348765
÷		:
рс		0x00400314
ir		0x026283b3

Pseudocódigo:

Somar t0 e t1 e guardar em t2.

Linguagem C:

$$z = x + y;$$

Assembly RISC-V:

add t2, t0, t1

Código máquina:

0000000011000101000001110110011

(em hexadecimal: 0x026283b3)

Vamos supor que a instrução está em memória no endereço 0x00400314.

Reg	Nome	Valor
×0	(zero)	0x00000000
x1	(ra)	0x00400100
:		:
x5	(t0)	0x00000003
х6	(t1)	0xffffffff
x7	(t2)	0xf2a4c055
x28	(t3)	0x12348765
÷		:
рс		0x00400314
ir		0x026283b3

Pseudocódigo:

Somar t0 e t1 e guardar em t2.

Linguagem C:

$$z = x + y;$$

Assembly RISC-V:

add t2, t0, t1

Código máquina:

0000000011000101000001110110011

(em hexadecimal: 0x026283b3)

Ciclo de execução: Fetch \rightarrow Decode \rightarrow Execute.

Reg	Nome	Valor
x0	(zero)	0x00000000
x1	(ra)	0x00400100
:		:
x5	(t0)	0x00000003
х6	(t1)	0xffffffff
x7	(t2)	0xf2a4c055
x28	(t3)	0x12348765
:		:
рс		0x00400314
ir		0x026283b3

Pseudocódigo:

Somar t0 e t1 e guardar em t2.

Linguagem C:

z = x + y;

Assembly RISC-V:

add t2, t0, t1

Código máquina:

0000000011000101000001110110011 (em hexadecimal: 0x026283b3)

Fetch (little endian): A instrução fica no instruction register (ir)

10110011	10000011	01100010	00000000
LCD			

Reg	Nome	Valor
x0	(zero)	0x00000000
x1	(ra)	0x00400100
:		:
x5	(t0)	0x00000003
х6	(t1)	0xffffffff
x7	(t2)	0xf2a4c055
x28	(t3)	0x12348765
÷		:
рс		0x00400314
ir		0x026283b3

Pseudocódigo:

Somar t0 e t1 e guardar em t2.

Linguagem C:

$$z = x + y;$$

Assembly RISC-V:

add t2, t0, t1

Código máquina:

00000000011000101000001110110011 (em hexadecimal: 0x026283b3)

Decode: A instrução é descodificada

0000000	00110	00101	000	00111	0110011
add	t1	t0	add	t2	add

Reg	Nome	Valor	
×0	(zero)	0x00000000	
x1	(ra)	0x00400100	
:		:	
x5	(t0)	0x00000003	
х6	(t1)	0xffffffff	
x7	(t2)	0xf2a4c055	
x28	(t3)	0x12348765	
÷		:	
рс		0x00400314	
ir		0x026283b3	

Pseudocódigo:

Somar t0 e t1 e guardar em t2.

Linguagem C:

z = x + y;

Assembly RISC-V:

add t2, t0, t1

Código máquina:

00000000011000101000001110110011

(em hexadecimal: 0x026283b3)

Execute: A instrução é executada. O CPU soma os valores dos registos t0 e t1 e guarda o resultado no registo t2.

Reg	Nome	Valor	
x0	(zero)	0x00000000	
x1	(ra)	0x00400100	
:		:	
x5	(t0)	0x00000003	
х6	(t1)	0xffffffff	
x7	(t2)	0x00000002	
x28	(t3)	0x12348765	
:		:	
рс		0x00400314	
ir		0x026283b3	

Pseudocódigo:

Somar t0 e t1 e guardar em t2.

Linguagem C:

$$z = x + y;$$

Assembly RISC-V:

add t2, t0, t1

Código máquina:

00000000011000101000001110110011

(em hexadecimal: 0x026283b3)

O que são programas?

Como se constroi um programa?

- Escreve-se um ficheiro numa linguagem de alto nível.
- Converte-se em código máquina com um compilador.
- O ficheiro "executável" contém código máquina e dados.

Como se executa um programa?

- O sistema operativo carrega o programa executável para memória.
- Coloca o endereço da primeira instrução a executar no registo program counter (pc).

Linguagens de programação de alto e baixo nível

"Alto" e "baixo" nível referem-se ao nível de abstracção do hardware.

Linguagens de programação de alto e baixo nível

"Alto" e "baixo" nível referem-se ao nível de abstracção do hardware.

Linguagens de alto nível:

- Independentes do computador.
- Podem ser compiladas para diferentes arquitecturas.
- Abstracções: arrays, strings, funções, objectos, etc.
- C, C++, Rust, Scheme, Haskell, etc.

Linguagens de programação de alto e baixo nível

"Alto" e "baixo" nível referem-se ao nível de abstracção do hardware.


Linguagens de alto nível:

- Independentes do computador.
- Podem ser compiladas para diferentes arquitecturas.
- Abstracções: arrays, strings, funções, objectos, etc.
- C, C++, Rust, Scheme, Haskell, etc.

Linguagens de baixo nível:

- Específicas para cada arquitectura.
- Programas não correm em arquitecturas diferentes.
- Obrigam a lidar com: instruções, registos, endereços, gestão de memória, etc.
- Exemplos: Assembly e Código Máquina para RISC-V, x86-64, AArch, MIPS, SPARC, POWER, etc.

Processo de compilação e execução de um programa



Pretende-se multiplicar y = 3x.

Pretende-se multiplicar y = 3x.

Em linguagem C seria

$$y = 3 * x;$$

Pretende-se multiplicar y = 3x.

Em linguagem C seria

$$y = 3 * x;$$

Em RISC-V, vamos assumir que

- \blacksquare valor de x está inicialmente no registo t0,
- \blacksquare valor de y vai ser colocado em t1.

Pretende-se multiplicar y = 3x.

Em linguagem C seria

$$y = 3 * x;$$

Em RISC-V, vamos assumir que

- valor de x está inicialmente no registo t0,
- \blacksquare valor de y vai ser colocado em t1.

Solução usando a instrução add:

```
add t1, t0, t0 # t1 = t0 + t0 = 2t0
add t1, t1, t0 # t1 = t1 + t0 = 2t0 + t0 = 3t0
```

Pretende-se multiplicar y = 5x.

Pretende-se multiplicar y = 5x.

Solução 1: usando apenas somas:

```
add t1, t0, t0 # t1 = 2t0
add t1, t1, t1 # t1 = 2t0 + 2t0 = 4t0
add t1, t1, t0 # t1 = 4t0 + t0 = 5t0
```

Exemplo de código assembly (2)

Pretende-se multiplicar y = 5x.

Solução 1: usando apenas somas:

```
add t1, t0, t0 # t1 = 2t0
add t1, t1, t1 # t1 = 2t0 + 2t0 = 4t0
add t1, t1, t0 # t1 = 4t0 + t0 = 5t0
```

Solução 2: usando somas e deslocamentos

```
slli t1, t0, 2 # t1 = 4t0
add t1, t1, t0 # t1 = 4t0 + t0 = 5t0
```

- A instrução slli (shift left logical immediate) desloca os bits de t0 duas posições para a esquerda e guarda o resultado em t1.
- Cada deslocamento de 1 bit corresponde a multiplicar por 2.

Instruções Aritméticas

Instruções aritméticas register-register

Realizam uma operação entre dois registos:

```
add t2, t0, t1 # t2 = t0 + t1

sub t2, t0, t1 # t2 = t0 - t1

mul t2, t0, t1 # t2 = t0 * t1

div t2, t0, t1 # t2 = t0 / t1 (round to 0)

rem t2, t0, t1 # t2 = t0 % t1

slt t2, t0, t1 # t2 = t0 < t1 ? 1 : 0
```

Instruções aritméticas register-register

Realizam uma operação entre dois registos:

```
add t2, t0, t1 # t2 = t0 + t1

sub t2, t0, t1 # t2 = t0 - t1

mul t2, t0, t1 # t2 = t0 * t1

div t2, t0, t1 # t2 = t0 / t1 (round to 0)

rem t2, t0, t1 # t2 = t0 % t1

slt t2, t0, t1 # t2 = t0 < t1 ? 1 : 0
```

Nota:

As instruções de multiplicar e dividir mul, div, rem, são opcionais. Fazem parte da extensão RV32M da arquitectura.

Calcular em aritmética inteira

$$z = \frac{x - 2y}{8w}.$$

Em linguagem C:

$$z = (x - 2 * y) / (8 * w);$$

Calcular em aritmética inteira

$$z = \frac{x - 2y}{8w}.$$

Em linguagem C:

```
z = (x - 2 * y) / (8 * w);
```

Em Assembly, assumindo que os valores x,y,w,z são guardados nos registos t0,t1,t2,t3:

```
sub t4, t0, t1 # t4 = x - y
sub t4, t4, t1 # t4 = x - 2y
slli t5, t2, 3 # t5 = 8w
div t3, t4, t5 # z = (x-2y) / (8w)
```

mas há várias maneiras diferentes de fazer a mesma coisa!

Instruções aritméticas register-immediate

Realizam uma operação entre um registo e um número (*immediate*) codificado no código máquina da instrução:

```
addi t2, t0, -123 # t2 = t0 + (-123)
slti t2, t0, -123 # t2 = t0 < (-123) ? 1 : 0
```

- Código máquina: 32 bits.
- Tamanho dos registos: 32 bits.
- *Immediate*: 12 bits, complemento para 2.

Para somar é necessário fazer extensão de sinal do immediate:

- **1111110000101** (12 bits)

Calcular em aritmética inteira

$$y = (x+1)(x-1).$$

Calcular em aritmética inteira

$$y = (x+1)(x-1).$$

Em linguagem C:

$$y = (x + 1) * (x - 1);$$

Calcular em aritmética inteira

$$y = (x+1)(x-1).$$

Em linguagem C:

$$y = (x + 1) * (x - 1);$$

Em Assembly, supondo que x, y são guardados nos registos t0, t1:

```
addi t2, t0, 1 # t2 = x + 1
addi t3, t0, -1 # t3 = x - 1
mul t1, t2, t3 # y = (x + 1)(x - 1)
```

Inteiros signed e unsigned

Em linguagem C:

```
unsigned int x = 4294967295; /* 0, \dots, 2^{32} - 1 */ signed int y = -1; /* -2^{31}, \dots, 2^{31} - 1 */
```

Inteiros signed e unsigned

Em linguagem C:

```
unsigned int x = 4294967295; /* 0, \dots, 2^{32} - 1 */ signed int y = -1; /* -2^{31}, \dots, 2^{31} - 1 */
```

Em Assembly:

- não há distinção nos números (são simplesmente 32 bits).
- instruções diferentes para operações *signed* e *unsigned*.

Inteiros signed e unsigned

Em linguagem C:

```
unsigned int x = 4294967295; /* 0, \dots, 2^{32} - 1 */ signed int y = -1; /* -2^{31}, \dots, 2^{31} - 1 */
```

Em Assembly:

- não há distinção nos números (são simplesmente 32 bits).
- instruções diferentes para operações *signed* e *unsigned*.

Signed				Unsigned
div	t2,	t0,	t1	divu t2, t0, t1
rem	t2,	t0,	t1	remu t2, t0, t1
slt	t2,	t0,	t1	sltu t2, t0, t1
slti	t2,	t0,	123	sltiu t2, t0, 123

```
addi t0, zero, 8 # t0 = 8 = 0 \times 000000008
addi t1, zero, -2 # t1 = -2 = 0 \times fffffffe
```

```
addi t0, zero, 8  # t0 = 8 = 0x00000008
addi t1, zero, -2  # t1 = -2 = 0xfffffffe
div t2, t0, t1  # t2 = 8 / (-2) = -4
divu t2, t0, t1  # t2 = 8 / 4294967294 = 0
```

```
addi t0, zero, 8 # t0 = 8 = 0x000000008
addi t1, zero, -2 # t1 = -2 = 0xfffffffe
div t2, t0, t1 # t2 = 8 / (-2) = -4
divu t2, t0, t1 # t2 = 8 / 4294967294 = 0
slti t3, t1, 4 # -2 < 4? sim \Rightarrow t3 = 1
sltiu t3, t1, 4 # 4294967294 < 4? n\~ao \Rightarrow t3 = 0
```

Porque é que não existem versões unsigned das instruções add e sub?

```
addi t0, zero, 8 # t0 = 8 = 0x000000008
addi t1, zero, -2 # t1 = -2 = 0xfffffffe
div t2, t0, t1 # t2 = 8 / (-2) = -4
divu t2, t0, t1 # t2 = 8 / 4294967294 = 0
slti t3, t1, 4 # -2 < 4? sim \Rightarrow t3 = 1
sltiu t3, t1, 4 # 4294967294 < 4? n\~ao \Rightarrow t3 = 0
```

Porque é que não existem versões *unsigned* das instruções add e sub? Porque o resultado seria o mesmo:

Instruções Lógicas

Instruções lógicas (bit-a-bit)

	Λ	Λ	Λ	- 1	_
and	0	1	0	1	
	0	0	1	1	

	0	0	1	1
xor	0	1	0	1
	0	1	1	0

Instruções lógicas (bit-a-bit)

Register-Register:

```
and t2, t0, t1 # t2 = t0 & t1
or t2, t0, t1 # t2 = t0 | t1
xor t2, t0, t1 # t2 = t0 ^ t1
```

Instruções lógicas (bit-a-bit)

Register-Register:

```
and t2, t0, t1 # t2 = t0 & t1
or t2, t0, t1 # t2 = t0 | t1
xor t2, t0, t1 # t2 = t0 ^ t1
```

Register-Immediate:

```
andi t2, t0, 0x7f0 # t2 = t0 & 0x000007f0
ori t2, t0, 0xff # t2 = t0 | 0x000000ff
xori t2, t0, -1 # t2 = t0 ^ 0xffffffff
```

As instruções lógicas também realizam extensão do sinal.

Supondo que

- t0 = 0x00ffa53c = 0b0000000011111111110100101001111100
- \blacksquare t1 = 0x12345678 = 0b00010010001101000101011001111000

```
and t2, t0, t1
```

Supondo que

- t0 = 0x00ffa53c = 0b0000000011111111110100101001111100
- \blacksquare t1 = 0x12345678 = 0b00010010001101000101011001111000

```
and t2, t0, t1 # 0b0000000011010000000110000111000
or t3, t0, t1
```

Supondo que

- t0 = 0x00ffa53c = 0b0000000011111111110100101001111100
- \blacksquare t1 = 0x12345678 = 0b000100100011010001011110001

Supondo que

- t0 = 0x00ffa53c = 0b0000000011111111110100101001111100
- \blacksquare t1 = 0x12345678 = 0b0001001000110100010110111000

Supondo que

- t0 = 0x00ffa53c = 0b0000000011111111110100101001111100
- \blacksquare t1 = 0x12345678 = 0b00010010001101000101011001111000

```
and t2, t0, t1 # 0b00000000011010000000111000
or t3, t0, t1 # 0b00010010111111111111111111100
xor t4, t0, t1 # 0b000100101111111111111111100110100100

andi t2, t2, 0x7f0 # 0b00000000000000000010000110000
ori t3, t3, 0xff
```

Supondo que

- t0 = 0x00ffa53c = 0b0000000011111111110100101001111100
- \blacksquare t1 = 0x12345678 = 0b00010010001101000101011001111000

```
and t2, t0, t1 # 0b000000001101000000111000
or t3, t0, t1 # 0b0001001011111111111111100
xor t4, t0, t1 # 0b000100101111111111111111100

andi t2, t2, 0x7f0 # 0b00000000000000000010000110000
ori t3, t3, 0xff # 0b00010010111111111111111111
xori t4, t4, -1
```

Supondo que

- t0 = 0x00ffa53c = 0b0000000011111111110100101001111100
- \blacksquare t1 = 0x12345678 = 0b00010010001101000101011001111000

```
and t2, t0, t1  # 0b00000000011010000000110000
or t3, t0, t1  # 0b00010010111111111111111100
xor t4, t0, t1  # 0b00010010111111111111111100110100100

andi t2, t2, 0x7f0  # 0b00000000000000000010000110000
ori t3, t3, 0xff  # 0b0001001011111111111111111
xori t4, t4, -1  # 0b1110110100110100000110010111011
```

```
t2 = 0x00000430, t3 = 0x12fff7ff, t4 = 0xed340cbb
```

Set, Reset e Toggle

A	В	A & B
0	0	0
0	1	0
1	0	В
1	1	В

A	В	A B
0	0	В
0	1	В
1	0	1
1	1	1

A	В	A ^ B
0	0	В
0	1	В
1	0	~ B
1	1	~ B

Set, Reset e Toggle

 A	В	A & B
0	0	0
0	1	0
1	0	В
1	1	В

A	В	A B
0	0	В
0	1	В
1	0	1
1	1	1

A	В	$A \wedge B$
0	0	В
0	1	В
1	0	~ B
1	1	~ B

Dependendo do bit A,

- AND permite colocar bits a 0 (*Reset*) ou copiar B;
- OR permite colocar bits a 1 (*Set*) ou copiar B;
- XOR permite comutar entre 0 e 1 (*Toggle*) ou copiar B.

Set, Reset e Toggle

Α	В	A & B
0	0	0
0	1	0
1	0	В
1	1	В

A	В	A B
0	0	В
0	1	В
1	0	1
1	1	1

A	В	A ^ B
0	0	В
0	1	В
1	0	~ B
1	1	~ B

Dependendo do bit A,

- AND permite colocar bits a 0 (*Reset*) ou copiar B;
- OR permite colocar bits a 1 (*Set*) ou copiar B;
- XOR permite comutar entre 0 e 1 (*Toggle*) ou copiar B.

Conclusão

As operações and / or / xor correspondem a *reset* / *set* / *toggle*. O bit A controla se a operação é ou não aplicada.

Os 32 bits de um registo estão numerados de 0 a 31:

mais significativo	31	30	29	28	 7	6	5	4	3	2	1	0	menos significativo

```
andi t0, t0, 0xff
```

Os 32 bits de um registo estão numerados de 0 a 31:

mais significativo	31	30	29	28	 7	6	5	4	3	2	1	0	menos significativo

```
andi t0, t0, 0xff  # reset de todos os bits excepto
os 8 menos significativos.

ori t1, t1, 0x8
```

Os 32 bits de um registo estão numerados de 0 a 31:

mais significativo 3:	. 1 30	29	28	 7	6	5	4	3	2	1	0	menos significativo

```
andi t0, t0, 0xff  # reset de todos os bits excepto
os 8 menos significativos.

ori t1, t1, 0x8  # set do bit 3, os outros ficam
inalterados.

xori t2, t2, 1
```

Os 32 bits de um registo estão numerados de 0 a 31:

mais significativo 3:	. 1 30	29	28	 7	6	5	4	3	2	1	0	menos significativo

```
andi t0, t0, 0xff # reset de todos os bits excepto
os 8 menos significativos.

ori t1, t1, 0x8 # set do bit 3, os outros ficam
inalterados.

xori t2, t2, 1 # toggle do bit 0, os outros
ficam inalterados.
```

Instruções de deslocamento de bits (shift)

Deslocam os bits de um registo para a esquerda ou direita.

Instruções Register-Register:

```
sll t2, t0, t1  # t2 = t0 << t1

srl t2, t0, t1  # t2 = t0 >>> t1  (zero-extend)

sra t2, t0, t1  # t2 = t0 >>> t1  (sign-extend)
```

Instruções de deslocamento de bits (shift)

Deslocam os bits de um registo para a esquerda ou direita.

Instruções Register-Register:

```
sll t2, t0, t1  # t2 = t0 << t1
srl t2, t0, t1  # t2 = t0 >>> t1  (zero-extend)
sra t2, t0, t1  # t2 = t0 >>> t1  (sign-extend)
```

Instruções Register-Immediate:

```
slli t2, t0, 31  # t2 = t0 << 31
srli t2, t0, 31  # t2 = t0 >>> 31  (zero-extend)
srai t2, t0, 31  # t2 = t0 >>> 31  (sign-extend)
```

- *shift right logical* faz extensão com zeros.
- *shift right arithmetic* faz extensão com o bit de sinal.

Exemplo

Suponha que t0 = 0x12345678.

Pretende-se trocar a ordem dos 16 bits da esquerda com os 16 da direita para ficar 0x56781234 no registo t0.

Exemplo

Suponha que t0 = 0x12345678.

Pretende-se trocar a ordem dos 16 bits da esquerda com os 16 da direita para ficar 0x56781234 no registo t0.

Em linguagem C seria:

$$y = (x \gg 16) | (x \ll 16);$$

Exemplo

Suponha que t0 = 0x12345678.

Pretende-se trocar a ordem dos 16 bits da esquerda com os 16 da direita para ficar 0x56781234 no registo t0.

Em linguagem C seria:

```
y = (x \gg 16) | (x \ll 16);
```

Em Assembly:

```
srli t1, t0, 16 # t1 = 0x00001234
slli t2, t0, 16 # t2 = 0x56780000
or t0, t1, t2 # t0 = 0x56781234
```

Resumo das instruções

	Register-Register	Register-Immediate
Aritméticas	add t2, t0, t1 sub t2, t0, t1 mul t2, t0, t1 divu t2, t0, t1 remu t2, t0, t1 sltu t2, t0, t1	addi t2, t0, 1234 sltiu t2, t0, 1234
Lógicas	and t2, t0, t1 or t2, t0, t1 xor t2, t0, t1 sll t2, t0, t1 srl t2, t0, t1 sra t2, t0, t1	andi t2, t0, 0xff ori t2, t0, 0xff xori t2, t0, 0xff slli t2, t0, 31 srli t2, t0, 31 srai t2, t0, 31

Nenhuma instrução detecta overflow!

Código Máquina

Código máquina

Formatos binários das instruções:

Tipo R instruções *register-register*Tipo I instruções *register-immediate*

Código máquina

Formatos binários das instruções:

Tipo R instruções register-register
Tipo I instruções register-immediate

■ Assembly: add t2, t0, t1

funct	rs2	rs1	funct	rd	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits
0000000	00110	00101	000	00111	0110011

Código máquina: 0x016283b3

Código máquina

Formatos binários das instruções:

Tipo R instruções *register-register*Tipo I instruções *register-immediate*

■ Assembly: add t2, t0, t1

funct	rs2	rs1	funct	rd	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits
0000000	00110	00101	000	00111	0110011

Código máquina: 0x016283b3

■ Assembly: addi t2, t0, 1

	imm	rs1	funct	rd	opcode
	12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits
Ì	0000000000001	00101	000	00111	0010011

Código máquina: 0x00128393

Exercício

0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	add rd, rs1, rs2
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	sub rd, rs1, rs2
imm		rs1	000	rd	0010011	addi rd, rs1, imm
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	slli rd, rs1, shamt

Endereço	Byte
0×00400117	0x00
0×00400116	0xc2
0×00400115	0x92
0×00400114	0x93
0×00400103	0xff
0×00400102	0xe2
0×00400101	0x82
0×00400100	0x93

O que faz este programa?

Exercício

0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	add rd, rs1, rs2
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	sub rd, rs1, rs2
imm		rs1	000	rd	0010011	addi rd, rs1, imm
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	slli rd, rs1, shamt

Endereço	Byte
0×00400117	0x00
0×00400116	0xc2
0×00400115	0x92
0×00400114	0x93
0×00400103	0xff
0×00400102	0xe2
0×00400101	0x82
0×00400100	0x93

O que faz este programa?

- 1 Código máquina: 0xffe28293 0x00c29293
- 3 Em Assembly:

onde o registo x5 tem nome t0.

4 Em linguagem C:

$$n = (n - 2) \ll 12;$$

5 Calcula 4096(n-2).

Instruções de controlo de fluxo

Instruções de salto condicional (branches)

As instruções de *branch* permitem mudar o rumo de execução de um programa se uma dada condição for satisfeita.

```
beq t0, t1, label # branch if t0 = t1
bne t0, t1, label # branch if t0 \neq t1
blt t0, t1, label # branch if t0 < t1
bltu t0, t1, label # branch if t0 < t1 (unsigned)
bge t0, t1, label # branch if t0 \geq t1
bgeu t0, t1, label # branch if g0 \geq t1 (unsigned)
```

- A label marca uma determinada posição no código (corresponde a um endereço).
- Se a condição é verdadeira, o *branch* salta para essa posição.
- Se a condição é falsa, o *branch* não tem efeito.

Exemplos de saltos condicionais (if)

```
if (x = y) {
    /* foo */

}

/* bar */
```


Exemplos de saltos condicionais (if)

```
if (x = y) {
    /* foo */

}
/* bar */
```

```
bne t0, t1, SALTA

# # foo
#
SALTA: # # bar
# # bar
```




Exemplos de saltos condicionais (if/else)

```
if (x = y) {
    /* foo */
} else {
    /* bar */
}
```

Exemplos de saltos condicionais (if/else)

```
if (x = y) {
    /* foo */
} else {
    /* bar */
}
```

```
bne t0, t1, ELSE
# foo
beq zero, zero, END
ELSE: # bar
END:
```




Exemplos de ciclos (do/while)

```
do {
    /*
    foo
    */
} while (x < y);</pre>
```

Exemplos de ciclos (do/while)

```
DO: # # foo # blt t0, t1, DO
```



Exemplos de ciclos (while)

```
while (x < y) {
     /*
     foo
     */
}</pre>
```

Exemplos de ciclos (while)

```
WHILE: bge t0, t1, END


#

# foo

#

beq zero, zero, WHILE

END:
```




Exemplos de ciclos (while) - versão alternativa

Exemplos de ciclos (while) - versão alternativa

```
bge t0, t1, END

WHILE: #
# foo
#
blt t0, t1, WHILE

END:
```



Instruções de salto incondicional (jumps)

Existem duas instruções de salto incondicional:

```
jal t1, label # t1 = PC + 4; PC += imm
jalr t1, imm(t0) # t1 = PC + 4; PC = (t0 + imm) & (-2)
```

■ A instrução jal (*jump and link*) guarda o endereço da instrução seguinte num registo e salta para posição indicada na label.

Instruções de salto incondicional (jumps)

Existem duas instruções de salto incondicional:

```
jal t1, label # t1 = PC + 4; PC += imm
jalr t1, imm(t0) # t1 = PC + 4; PC = (t0 + imm) & (-2)
```

- A instrução jal (*jump and link*) guarda o endereço da instrução seguinte num registo e salta para posição indicada na label.
- A instrução jalr (jump and link register) guarda o endereço da instrução seguinte num registo e salta para o endereço de memória calculado por t0 mais o deslocamento imm.
 O endereço de destino tem de ser múltiplo de 4.

Instruções de salto incondicional (jumps)

Existem duas instruções de salto incondicional:

```
jal t1, label # t1 = PC + 4; PC += imm
jalr t1, imm(t0) # t1 = PC + 4; PC = (t0 + imm) & (-2)
```

- A instrução jal (*jump and link*) guarda o endereço da instrução seguinte num registo e salta para posição indicada na label.
- A instrução jalr (jump and link register) guarda o endereço da instrução seguinte num registo e salta para o endereço de memória calculado por t0 mais o deslocamento imm.
 O endereço de destino tem de ser múltiplo de 4.
- O endereço guardado no registo (*e.g.* t1) permite saber a origem do salto, para mais tarde retomar a execução nesse ponto.
- Se não quisermos guardar a origem do salto, usamos o zero.

Exemplos de saltos incondicionais

As instruções jal e jalr são normalmente usadas para "ida-e-volta".

O que faz o seguinte código?

```
# ...
            addi a0, zero, 3
            jal ra, xpto # endereço instr (5) \rightarrow ra
            addi s0, a0, -1
6
            # ...
8
    xpto: slli a0, a0, 1
            addi a0, a0, 1
10
            jalr zero, 0(ra) # salta para linha (5)
11
```

Exemplos de saltos incondicionais

O que faz o seguinte código?

```
addi a0, zero, 1
            jal ra, xpto
2
            add s0, a0, zero
3
            addi a0, zero, 2
5
            jal ra, xpto
            sub s0, s0, a0
8
            # ...
10
    xpto: slli a0, a0, 1
11
            addi a0, a0, 1
12
            jalr zero, 0(ra)
13
```

Exemplos de saltos incondicionais

O que faz o seguinte código?

```
addi a0, zero, 1 # a0 = 1
1
            jal ra, xpto # jump xpto. save pc+4 \rightarrow ra
2
            add s0, a0, zero # s0 = a0 = 3
3
4
            addi a0, zero, 2 # a0 = 2
5
            jal ra, xpto # jump xpto. save pc+4 \rightarrow ra
6
            sub s0, s0, a0 \# s0 = 3 - \alpha0 = 3 - 5 = -2
7
8
            # qual o valor em s0 neste ponto?
10
         slli a0, a0, 1 # 2*a0
    xpto:
11
            addi a0, a0, 1 # 2*a0 + 1
12
            jalr zero, \theta(ra) # return 2*a\theta + 1
13
```

Instruções de movimento de dados

Instruções de movimento de dados (load/store)

- O processador necessita de aceder aos dados do programa.
- Em RISC-V os acessos são feitos por instruções de *load* e *store*.

O endereço é calculado somando o deslocamento 0 ao valor de t0. A ordenação de bytes é *little endian*.

Exemplos

```
lw t1, 4(t0)
                   \# t1 = mem \lceil t0 + 4 \rceil
                   # acede à posição t0+4 e
                   # le uma word (4 butes) para t1
                   # mem\Gamma t0 - 87 = t1
sw t1, -8(t0)
                   # acede à posição t0 - 8 e
                   # quarda a word (4 bytes) do t1
lw t1, 3(zero) # erro! endereço não é múltiplo de 4
1h t1, 1(zero) # erro! endereço não é múltiplo de 2
1b t1, 1(zero) # ok! load bute não tem restrições
```

O deslocamento (*offset*) é um número de 12 bits com sinal. O endereço final tem de estar "alinhado" (*words*, *half-words*).

Exemplo: reordenação de bytes (versão ineficiente)

Suponha que em memória está um número 32 bits *big endian*. Para ser válido em RISC-V, tem de se reordenar para *little endian*.

```
lw t0, 0(t3)
                    # le número big endian → t0
2
   sb t0, 3(t3)
                    # guarda o LSB de t0 como MSB
4
   srli t0, t0, 8 # LSB passa a ser o byte 1
   sb t0. 2(t3) # guarda byte 1
7
   srli t0, t0, 8 # LSB passa a ser o byte 2
   sb t0, 1(t3) # guarda o byte 2
10
   srli t0, t0, 8 # LSB passa a ser o byte 3
11
   sb t0, 0(t3)
                    # guarda o bute 3
12
```

Extensão de sinal/zeros

As instruções 1h e 1b lêem menos de 32 bits \Rightarrow necessário estender.

Extensão com bit de sinal:

Extensão com zeros:

```
lhu t1, 0(t0)  # load half-word unsigned
lbu t1, 0(t0)  # load byte unsigned
```

As instruções sh e sb não têm este problema.

Guardam em memória a parte menos significativa dos 32 bits e ignoram o resto do registo.

Exemplos (com rasteiras...)

Na posição de memória apontada por t0 está o número 0xff12aa99. Que valores vão ficar nos registos e em memória?

```
lb t1, 0(t0)
```

Exemplos (com rasteiras...)

Na posição de memória apontada por t0 está o número 0xff12aa99.

Que valores vão ficar nos registos e em memória?

```
lb t1, 0(t0) # t1 = 0xffffff99
lh t2, 3(t0)
```

Na posição de memória apontada por t0 está o número 0xff12aa99.

Que valores vão ficar nos registos e em memória?

```
1b t1, 0(t0) # t1 = 0xffffff99

1h t2, 3(t0) # runtime error: endereço não alinhado!

1bu t3, 3(t0)
```

Na posição de memória apontada por t0 está o número 0xff12aa99.

Que valores vão ficar nos registos e em memória?

```
1b t1, 0(t0) # t1 = 0xffffff99

1h t2, 3(t0) # runtime error: endereço não alinhado!

1bu t3, 3(t0) # t3 = 0x000000ff

sb t3, 1(t0)
```

Na posição de memória apontada por t0 está o número 0xff12aa99.

Que valores vão ficar nos registos e em memória?

```
1b t1, 0(t0) # t1 = 0xffffff99

1h t2, 3(t0) # runtime error: endereço não alinhado!

1bu t3, 3(t0) # t3 = 0x000000ff

sb t3, 1(t0) # mem_word[t0] = 0xff12ff99

1wu t4, 4(t0)
```

Na posição de memória apontada por t0 está o número 0xff12aa99. Que valores vão ficar nos registos e em memória?

```
1b t1, 0(t0) # t1 = 0xffffff99

1h t2, 3(t0) # runtime error: endereço não alinhado!

1bu t3, 3(t0) # t3 = 0x0000000ff

sb t3, 1(t0) # mem_word[t0] = 0xff12ff99

1wu t4, 4(t0) # syntax error: a instrução não existe!!!
```

Carregar números grandes em registos

Carregar números grandes em registos

Números até 12 bits podem ser carregados num registo com uma única instrução:

addi t0, zero, 2047

Como se carregam números maiores?

Carregar números grandes em registos

Números até 12 bits podem ser carregados num registo com uma única instrução:

```
addi t0, zero, 2047
```

Como se carregam números maiores? Usam-se as instruções lui (*load upper immediate*) e auipc (*add upper immediate to pc*)

```
lui t0, 0x12345 # t0 = 0x12345000
auipc t0, 0x12345 # t0 = pc + 0x12345000
```

- lui é usada para números arbitrários.
- auipc é usada para posições no código (endereços).

Exemplos

Carregar 0x12345678 em t0:

```
lui t0, 0x12345 # t0 = 0x12345000
addi t0, t0, 0x678 # t0 = 0x12345000 + 0x00000678
```

Exemplos

Carregar 0x12345678 em t0:

```
lui t0, 0x12345 # t0 = 0x12345000
addi t0, t0, 0x678 # t0 = 0x12345000 + 0x00000678
```

Carregar 0xdeadbeef em t0:

Exemplos

Carregar 0x12345678 em t0:

```
lui t0, 0x12345 # t0 = 0x12345000
addi t0, t0, 0x678 # t0 = 0x12345000 + 0x00000678
```

Carregar 0xdeadbeef em t0:

```
lui t0, 0xdeadb
addi t0, t0, 0xeef # assembler error: out-of-range
```

O número de 12 bits na instrução addi é interpretado pelo assembler como um número com sinal.

Mas o maior número de 12 bits com sinal é 0x7ff...

Como 0xeef tem o bit de sinal a 1, escreve-se como sendo negativo. O complemento para 2 de 0xeef, é 0x111, portanto escrevemos

```
lui    t0, 0xdeadb
addi    t0, t0, -0x111 # tem os mesmos 12 bits que 0xeef
```

Como 0xeef tem o bit de sinal a 1, escreve-se como sendo negativo. O complemento para 2 de 0xeef, é 0x111, portanto escrevemos

```
lui    t0, 0xdeadb
addi    t0, t0, -0x111 # tem os mesmos 12 bits que 0xeef
```

Agora o valor em t0 vai ser

Como 0xeef tem o bit de sinal a 1, escreve-se como sendo negativo. O complemento para 2 de 0xeef, é 0x111, portanto escrevemos

```
lui    t0, 0xdeadb
addi    t0, t0, -0x111 # tem os mesmos 12 bits que 0xeef
```

Agora o valor em t0 vai ser

Mas ainda está errado! $0xdeadaeef \neq 0xdeadbeef$

O problema agora é na extensão de sinal do addi:

- Se o número for positivo, é estendido com zeros e não há problema.
- Se for negativo, é necessário corrigir somando +1 no lui.

```
lui t0, 0xdeadc  # somamos +1
addi t0, t0, -0x111  # tem os mesmos 12 bits que 0xeef
```

O problema agora é na extensão de sinal do addi:

- Se o número for positivo, é estendido com zeros e não há problema.
- Se for negativo, é necessário corrigir somando +1 no lui.

Agora o valor em t0 vai ser

Agora sim, a solução está correcta!