МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

отчет

по лабораторной работе №2 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Изучение режимов адресации

Студент гр. 9382	 Герасев Г.А.
Преподаватель	 Ефремов М.А

Санкт-Петербург

2020

Цель работы.

Изучить режимы адресации, указать на ошибки в программе и объяснить их.

Основные теоретические положения.

Задание:

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу lr2_comp.asm на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме.

В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя.

На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

Исходный код программы:

```
EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EOU -50
AStack SEGMENT STACK
    DW 12 DUP(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
mem1 DW 0
mem2
        DW 0
        DW 0
mem3
        DB 1,2,3,4,8,7,6,5
vec1
vec2
         DB -10, -20, 10, 20, -30, -40, 30, 40
         DB 1,2,3,4,-4,-3,-2,-1,5,6,7,8,-8,-7,-6,-5
matr
DATA
         ENDS
CODE
         SEGMENT
        CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
ASSUME
Main PROC FAR
    push DS
    sub AX, AX
    push AX
    mov AX, DATA
    mov DS, AX
; Регистровая адресация
    mov ax, n1
    mov cx, ax
    mov bl, EOL
    mov bh, n2
; Прямая адресация
    mov mem2, n2
    mov bx, OFFSET vec1
    mov mem1,ax
; Косвенная адресация
    mov al, [bx]
```

```
mov mem3, [bx]
; Базированная адресация
     6mov al, [bx]+3
    mov cx, 3[bx]
; Индексная адресация
    mov di, ind
    mov al, vec2[di]
    mov cx, vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
    mov bx,3
    mov al,matr[bx][di]
    mov cx,matr[bx][di]
    mov ax, matr[bx*4][di]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ---- вариант 1
    mov ax, SEG vec2
    mov es, ax
    mov ax, es:[bx]
    mov ax, 0
; ---- вариант 2
    mov es, ax
    push ds
    pop es
    mov cx, es: [bx-1]
    xchg cx, ax
; ---- вариант 3
    mov di, ind
    mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
    mov bp,sp
    mov ax,matr[bp+bx]
    mov ax,matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
    push mem1
```

push mem2
mov bp,sp
mov dx,[bp]+2
ret 2

Main ENDP
CODE ENDS
END Main

1,5,6,7,8,-8,-7,-6

Экспериментальные результаты.

Листинг успешной трансляции программы:

	= 002	4					EOL EQU '	\$ '	
	= 0000	2					ind EQU 2		
	= 01F	4					n1 EQU 50	0	
	=-003	2					n2 EQU -5	0	
	0000						7.0+0.01-	CECMENI	1. OHA CIZ
	0000	00001					AStack		
	0000	000C[DM T	2 DUP(?)	
		3333		_					
]					
	0018						AStack	ENDS	
	0000						DATA	SEGMENT	
	0000	0000					mem1	DW 0	
	0002	0000					mem2	DW 0	
	0004	0000					mem3	DW 0	
	0006	01 02	03	04	08	07	vec1	DB 1,2,	3,4,8,7,6,5
		06 05							
	000E	F6 EC	0A	14	E2	D8	vec2	DB	-10,-20,10,20,-30,-
40,30	,40								
		1E 28							
	0016	01 02	03	04	FC	FD	matr	DB	1,2,3,4,-4,-3,-2,-

FE FF 05 06 07 08

	F8	F9 1	FA FI	3						
0026						DATA		ENDS	5	
0000						CODE		SEGI	MENT	
				P	ASSUM	ſΕ	CS:C	CODE,	DS:DATA,	SS:AStack
0000						Main	PROC	C FAR		
0000	1E					push	DS			
0001	2В	CO					sub	AX, A	X	
0003	50					push	AX			
0004	В8		- R				mov	AX, DA	ATA	
0007	8E	D8					mov	DS,A	X	
0009	В8	01F	4				mov	ax,n	1	
000C	8B	C8					mov	cx,a	X	
000E	вЗ	24					mov	bl,E	OL	
0010	В7	CE					mov	bh, ní	2	
0012	C7	06 (0002	R	FFCE		mov	mem2	, n2	
0018	BB	000	6 R				mov	bx,01	FFSET vec	1
001B	A3	0000	0 R				mov	mem1	,ax	
001E	8A	07					mov	al,[]	ox]	
						mov r	mem3,	,[bx]		
QWE.ASN	4(40)): (erro	r Aí	2052:	: Imp	rope	r ope	rand type	
						6mov	al,	[bx]+	3	
QWE.ASN	1(42	2): 7	warn	ing	A400	01: E	xtra	char	acters or	line
0020	8B	4F (03					mov	cx,3[bx]	
0023								di,i		
0026									ec2[di]	
002A	8B	8D (300E	R			mov	CX, V	ec2[di]	

```
QWE.ASM(47): warning A4031: Operand types must match

002E BB 0003 mov bx,3

0031 8A 81 0016 R mov al,matr[bx][di]

0035 8B 89 0016 R mov cx,matr[bx][di]

QWE.ASM(51): warning A4031: Operand types must match

0039 8B 85 0022 R mov ax,matr[bx*4][di]

QWE.ASM(52): error A2055: Illegal register value
```

003D	B8 R	mov ax,	SEG vec2
0040	8E C0	mov es,	ax
0042	26: 8B 07	mov ax,	es:[bx]
0045	в8 0000	mov ax,	0
0048	8E C0	mov es,	ax
004A	1E	push ds	
004B	07	pop es	
004C	26: 8B 4F FF	mov cx,	es:[bx-1]

0050 91 xchg cx,ax

0051 BF 0002 mov di,ind 0054 26: 89 01 mov es:[bx+di],ax

0057 8B EC mov bp, sp

0059 3E: 8B 86 0016 R mov ax, matr[bp+bx]

QWE.ASM(69): error A2046: Multiple base registers

005E 3E: 8B 83 0016 R mov ax, matr[bp+di+si]

QWE.ASM(70): error A2047: Multiple index registers

0063	FF 36 0000 R	push mem1
0067	FF 36 0002 R	push mem2
006B	8B EC	mov bp,sp
006D	8B 56 02	mov dx, [bp]+2
0070	CA 0002	ret 2
0073		Main ENDP

QWE.ASM(77): error A2006: Phase error between passes 0073 CODE ENDS

END Main

Были обнаружены и закомментированы 6 ошибок:

mov mem3,[bx]

6mov al, [bx]+3

mov cx,vec2[di]

mov cx,matr[bx][di]

mov ax,matr[bx*4][di]

mov ax,matr[bp+bx]

mov ax,matr[bp+di+si]

Обработка результатов эксперимента.

mov mem3,[bx]

Ошибка: "Improper operand type"

Нельзя прямо передавать объекты с памяти в память. Если нужно передать данные из ячейки [bx] в ячейку, на которую ссылается переменная mem3 то это следует делать через регистр AX.

6mov al,[bx]+3

Ошибка: "Extra characters on line"

Следует просто исправить опечатку.

mov cx,vec2[di]

Ошибка: "Operand types must match"

Переменная vec2 — массив, и каждая его ячейка имеет тип DB т.е. занимает ровно 1 байт. В то же время регистр CX занимает 2 байта. Место, которое занимают операнды должно быть одинаковым. Можно передать vec2[di] в CH или CL, но не в CX.

mov cx,matr[bx][di]

Ошибка: "Operand types must match"

То же самое, что и в прошлой ошибке. Ячейки двумерного массива имеют размерность 1 байт (DB), а регистр CX – 2 байта.

mov ax,matr[bx*4][di]

Ошибка: "Illegal register value"

Операцию умножение на число можно применять только к регистрам с префиксом E.

mov ax,matr[bp+bx]

Ошибка: "Multiple base registers"

Нельзя использовать более одного базового регистра. Размер элементов матрицы matr 1 байт, а AX-2 байта .

mov ax, matr[bp+di+si]

Ошибка: "Multiple index registers"

Нельзя использовать более одного индексного регистра. Нельзя использовать более двух регистров. Размер элементов матрицы matr 1 байт, а AX - 2 байта .

Выводы.

Получены навыки в области отладки программы на языке ассемблера и нахождения ошибок в готовой программе. Усвоены знания в области регистровой адресации.

протокол

Начальные значения регистров:

CS = 30C5, DS=30B0, ES=30B0, SS=30C0

Адрес	Символический код	16-ричный	Содержимое регистров	и ячеек памяти
команд	команды	код	До выполнения	После выполнения
	Коминды			
Ы	DIJOH DO	команды	DG 20D0	DG 20D0
0000	PUSH DS	1E	DS= 30B0	DS= 30B0
			SP=0018	SP=0016
			STACK=+0 0000	STACK=+0 30B0
			IP=0000	IP=0001
0001	SUB AX,AX	2BC0	AX=0000	AX=0000
			IP=0001	IP=0003
0003	PUSH AX	50	AX=0000	AX=0000
			SP=0016	SP=0014
			STACK=+0 30B0	STACK=+0 0000
			IP=0003	+2 30B0
				IP=0004
0004	MOV AX,30C2	B8C230	AX=0000	AX=30C2
			IP=0004	IP=0007
0007	MOV DS,AX	8ED8	AX=30C2	AX=30C2
			DS= 30B0	DS=30C2
			IP=0007	IP=0009
0009	MOV AX,01F4	B8F401	AX=30C2	AX=01F4
			IP=0009	IP=000C
000C	MOV CX,AX	8BC8	AX=01F4	AX=01F4
			CX=00B0	CX=01F4
			IP=000C	IP=000E
000E	MOV BL,24	B324	BX=0000	BX=0024
			IP=000E	IP=0010
0010	MOV BH,CE	B7CE	BX=0024	BX=CE24
			IP=0010	IP=0012
0012	MOV [0002],FFCE	C7060200CE	IP=0012	IP=0018
		FF	DS[0002]=00	DS[0002]=CE
			DS[0003]=00	DS[0003]=FF
0018	MOV BX, 0006	BB0600	BX=CE24	BX=0006

			IP=0018	IP=001B
001B	MOV [0000],AX	A30000	AX=01F4	AX=01F4
			IP=001B	IP=001E
			DS[0000]=00	DS[0000]=F4
			DS[0001]=00	DS[0001]=01
001E	MOV AL,[BX]	8A07	AX=01F4	AX=0101
			DS[BX]=	DS[BX]=
			DS[0006]=01	DS[0006]=01
			IP=001E	IP=0020
0020	MOV AL,[BX+03]	8A4703	AX=0101	AX=0104
			DS[BX+03]=	DS[BX+03]=
			DS[0009]=04	DS[0009]=04
			IP=0020	IP=0023
0023	MOV CX,[BX+03]	8B4F03	CX=01F4	CX=0804
			DS[BX+03]=	DS[BX+03]=
			DS[0009]=04	DS[0009]=04
			DS[000A]=08	DS[000A]=08
			IP=0023	IP=0026
0026	MOV DI, 0002	BF0200	DI=0000	DI=0002
			IP=0026	IP=0029
0029	MOV AL,[000E+DI]	8A850E00	AX=0104	AX=010A
			DS[000E+DI]=	DS[000E+DI]=
			DS[0010]=0A	DS[0010]=0A
			IP=0029	IP=002D
002D	MOV BX,0003	BB0300	BX=0006	BX=0003
			IP=002D	IP=0030
0030	MOV AL,[0016 + BX +	8A811600	AX=010A	AX=01FD
	DI]		DS[0016+BX+DI]=	DS[0016+BX+DI]=
			DS[001B]=FD	DS[001B]=FD
			IP=0030	IP=0034
0034	MOV AX,30C2	B8C230	AX=01FD	AX=30C2
			IP=0034	IP=0037
0037	MOV ES,AX	8EC0	ES=30B0	ES=30C2
			AX=30C2	AX=30C2
			IP=0037	IP=0039
0039	MOV AX,ES:[BX]	268B07	AX=30C2	AX=00FF
			ES=30C2	ES=30C2

			ES[BX]=ES[0003]=FF	ES[BX]=ES[0003]=FF
			ES[0004]=00	ES[0004]=00
			IP=0039	IP=003C
003C	MOV AX,0000	B80000	AX=00FF	AX=0000
			IP=003C	IP=003F
003F	MOV ES,AX	8EC0	ES=30C2	ES=0000
			AX=0000	AX=0000
			IP=003F	IP=0041
0041	PUSH DS	1E	DS=30C2	DS=30C2
			SP=0014	SP=0012
			STACK=+0 0000	STACK=+0 30C2
			+2 30B0	+2 0000
			IP=0041	+4 30B0
				IP=0042
0042	POP ES	07	SP=0012	SP=0014
			ES=0000	ES=30C2
			STACK=+0 30C2	STACK=+0 0000
			+2 0000	+2 30B0
			+4 30B0	IP=0043
			IP=0042	
0043	MOV CX,ES:[BX-01]	268B4FFF	CX=0804	CX=FFCE
			ES=30C2	ES=30C2
			ES[BX-01]=	ES[BX-01]
			ES[0002]=CE	=ES[0002]=CE
			ES[0003]=FF	ES[0003]=FF
			IP=0043	IP=0047
0047	XCHG AX,CX	91	AX = 0000	AX=FFCE
			CX = FFCE	CX=0000
			IP=0047	IP=0048
0048	MOV DI,0002	BF0200	DI=0002	DI=0002
			IP=0048	IP=004B
004B	MOV ES:[BX+DI],AX	268901	ES=30C2	ES=30C2
			ES[BX+DI] = [0005]=	ES[0005] = CE
			00	ES[0006] = FF
			ES[0006] = 01	IP=004E
			AX=FFCE	
			IP=004B	

004E	MOV BP,SP	8BEC	BP=0000	BP=0014
			SP=0014	SP=0014
			IP=004E	IP=0050
0050	PUSH [0000]	FF360000	DS[0000] = F4	DS[0000] = F4
			DS[0001] = 01	DS[0001] = 01
			SP = 0014	SP = 0012
			STACK = +0 0000	STACK= +0 01F4
			+2 30B0	+2 0000
			IP=0050	+4 30B0
				IP=0054
0054	PUSH [0002]	FF360200	DS[0002] = CE	DS[0002] = CE
			DS[0003] = FF	DS[0003] = FF
			SP = 0012	SP = 0010
			STACK=+0 01F4	STACK=+0 FFCE
			+2 0000	+2 01F4
			+4 30B0	+4 0000
			IP=0054	+6 30B0
				IP=0058
0058	MOV BP,SP	8BEC	SP=0010	SP=0010
			BP=0014	BP=0010
			IP=0058	IP=005A
005A	MOV DX,[BP+02]	8B5602	DX=0000	DX=01F4
			SS[BP+02] = SS[0012]=F4	SS[BP+02] = SS[0012] = F4
			SS[0013]=01	SS[0013] = 01
			IP=005A	IP=005D
005D	RET FAR 0002	CA0200	CS=30C5	CS=01F4
			SP=0010	SP=0016
			IP=005D	IP=FFCE
			STACK=+0 FFCE	STACK=+0 30B0
			+2 01F4	
			+4 0000	
			+6 30B0	