PERCUSYNTH · TRIP HOP VIAJE

Qué hace cada control · GC Lab Chile

EN TODOS LOS PANELES

- **BTN4** → siguiente panel: General → Batería → Bajo → Armonía → Pad → General. Sin combos.
- **BTN5** → entra o sale del **break**: calla bombo y bajo.
- Al cambiar de panel, cada pot queda suelto hasta que lo muevas un 4 %: nada salta.
- Las secuencias corren siempre: el **BTN1** de cada instrumento es un play/stop "falso" — sólo lo calla o lo deja sonar, así al volver entra en tiempo.
- **LED 5** = el panel: 🟢 General 🟡 Batería 🔴 Bajo 🔵 Armonía 🔵 Pad.

PANEL POR PANEL

PANEL	BTN1	BTN2	BTN3	POT1	POT2	POT3	POT4
GENERAL	Play / stop (arranca en el "1")	Dialecto (6)	Fill al final del compás	Volumen	Tempo 58–110 BPM, arranca en 86	Swing (recto → 72 %)	Pasa-bajos general
BATERÍA	Suena / calla	Patrón (6)	Kit (8)	Volumen	Filtro	Largo de los golpes	Densidad: abajo del todo sólo el bombo, arriba entran hasta los fantasmas
BAJO	Suena / calla	Patrón (6)	Timbre (6)	Volumen	Filtro	Ataque	Caída
ARMONÍA	Suena / calla	Patrón (6)	Instrumento (6)	Volumen	Filtro	Ataque	Caída
PAD	Suena / calla	Timbre (4)	Registro: normal · +1 · −1	Volumen	Filtro	Ataque y suelta: corto ↔ muy largo	Envío al eco

El pad toca el **acorde** completo (fundamental · 3.ª · 5.ª · 7.ª) siguiendo la progresión; las melodías son monofónicas. El **wow y flutter** y el **desgaste de cinta** no tienen control: son parte del timbre de la máquina (bloque **CINTA FIJA** del sketch).

DIALECTOS (BTN2 DEL GENERAL)

DIALECTO	ESCALA	PROGRESIÓN	DE QUÉ VA
BRISTOL	Eólico	i·2 VI·2 iv·2 v·2	Bombo pesado y quebrado, bajo sub larguísimo, Rhodes con tres notas por compás
PORTIS	Menor armónica	i·2 VI·2 iv·2 i·2	La séptima mayor del cine negro. Cinta gastada, contrabajo, clavecín
JAZZ HOP	Dórico	i·2 IV·2 i·2 ii·2	El IV mayor del dórico. Escobillas con swing, contrabajo caminando, vibráfono
DUB	Eólico	i·4 VII·2 VI·2	808 larguísimo, guitarra apagada al contratiempo, mucho eco, mucho silencio
NOCTURNO	Frigio	i·4 II·2 i·2	La segunda menor como única sombra. Medio tiempo, bombo enorme, piano sin brillo
CELESTE	Lidio	I·4 vi·2 II·2	La cuarta aumentada: lo que flota. Es el que va con lo que se ve en la pantalla

Cada dialecto trae su escala, progresión, patrones y timbres; después los cambias en cada panel. Todo está escrito en grados de la escala: ningún botón puede sacar una nota de tono ni un golpe de tiempo.

TIMBRES

KITS (BTN3 Batería): Polvo · Boom Bap · 808 Dub · Escobillas · Cinta · Pesado · Seco · Quebrado

BAJOS (BTN3 Bajo): Sub · Dub · Contrabajo · Púa · Reese · Ácido

ARMONÍA (BTN3): Rhodes · Vibráfono · Piano Polvo · Clave · Guitarra · Cuerdas

PAD (BTN2): Cuerdas · Melotrón · Coro · Vidrio

LEDS Y PANTALLAS

- **0** bombo · **1** bajo · **2** hats · **3** caja, perc, clap y tom · **4** armonía y pad. Un instrumento callado se ve rojo tenue; en el break, 0 y 1 quedan rojos.
- **5** pulsa con cada negra en el color del panel; se pone **magenta** si el audio usa más del 80 % de su tiempo.
- **OLED**: vuelo rasante de noche sobre un planeta — tres cordilleras a distinta velocidad, el suelo corriendo hacia ti y un elemento sorteado cada 5–15 s que nunca repite.
- **Matriz 32×8**: el mismo paisaje en color, leyendo el mismo terreno — va por donde va la pantalla. El filo de la cordillera cercana respira con el bajo y destella con el bombo. Al encender, 3 s de prueba de orientación.