Un'ISA indica un insieme di istruzioni macchina per una determinata architettura in un elaboratore.

E' come il computer viene visto dal programmatore o dal compilatore.

Si possono dividere in base al tipo di memoria utilizzata:

- Stack
- Accumulatore
- Registers:
 - Register-memory
 - Register-register
 - Memory-memory

Endianess

Little: Il byte con l'indirizzo più basso viene messo a destra(LSB).

Big: Il byte con l'indirizzo più basso viene messo a sinistra(MSB).

Memory Alignment

Si tratta dell'accesso *allineato* alla memoria.

Dal momento che un elaboratore salva i dati in *word*(32 bit ad esempio), se accedo un'area di memoria che non è un multiplo di 32 bit, potrebbero esserci problemi.

- Aligned access: Permettere soltanto un accesso allineato è una limitazione
- Misaligned access: Gli accessi non allineati introducono un overhead di hardware e performance maggiore.

Addressing Modes

Sono le varie modalità di indirizzamento. Si dividono il base al tipo di dato che si accede:

- Register mode: Quando il valore specificato è un registro. Add R4,R3
- Immediate mode: Quando il valore è una costante. Add R4,#3
- **Displacement mode:** Si accede alla memoria tramite un offset applicato ad un valore di un registro.
 - $Add\ R4,100(R1)$ che equivale a $Reg[R4] = Reg[R4] + Mem[100+Reg[\R1]]$. Usato per accedere le variabili locali.
- Register Deferred/Indirect mode: Come per la displacement mode ma senza offset.
 Add R4,100(R1) che equivale a Reg[R4] = Reg[R4] + Mem[Reg[\R1]]

- Indexed Mode: Come per la displacement mode ma si usa come offset un altro registro.
 Usato per accedere gli array, dove il primo registro è la base dell'array e il secondo l'indice.
 Add R4,(R1+R2) che equivale a Reg[R4] = Reg[R4] + Mem[Reg[R1]+Reg[\R2]]
- Direct/Absolute mode: Si accede direttamente alla memoria tramite indirizzo assolute.
 Non viene quasi mai utilizzata questa modalità.
 Add R1,(1001)
- Memory Indirect mode: Si accede tramite l'indirizzo puntato dal contenuto di un registro(come se fosse un puntatore in C).

Add R1 (@(R3)) Regs[R1]
$$\leftarrow$$
 Regs[R1] + If R3 is the address of a pointer p , then mode yields $*p$.

 post autoincrement mode: Dopo aver eseguito l'istruzione incrementa il valore del registro. Utile per ciclare in un array.

| Add R1,(R2)+ | Regs[R1]←Regs[R1]+ Mem[Regs[R2]] | Useful for stepping through ar- rays within a loop. R2 points to |
|--------------|-------------------------------------|--|
| | $Regs[R2] \leftarrow Regs[R2] + d$ | start of array; each reference in- crements R2 by size of an ele- |
| | | ment, d. |

 pre autodecrement mode: Come il post autoincrement. Si può usare come push/pop per implementare uno stack.

• Scaled mode: Usato per indicizzare gli array.

| Add R1,100(R2)[R3] | Regs[R1]←Regs[R1]+ Mem[100+Regs[R2]+Regs | Used to index arrays. May be applied to any indexed address- |
|-----------------------|---|--|
| | [R3]*d] | ing mode in some machines. |

d è la dimensione della word.

Destination address

Nelle istruzioni di **jump**, bisogna specificare anche l'indirizzo di destinazione, ovvero l'indirizzo dove risiede la prossima istruzione da eseguire.

Potremmo mettere direttamente l'indirizzo dell'istruzione, tuttavia nella maggior parte dei casi, la prossima istruzione è abbastanza vicina a quella precedente(basti pensare un *if*).

Dunque possiamo usare un **displacement**(o offset).

In questo modo il codice diventa anche position-indipendent.

Register indirect jump

Permette di saltare ad un indirizzo specificato dal contenuto di un determinato registro. Ad esempio: **salta** a **r5**.

Evaluating branch conditions

Condition Code: Vengono settati dei bit speciali durante le operazioni della **ALU**. Usato da ARM e 80x86.

Condition register: vengono testati due registri a scelta tramite un confronto. Usato da Alpha e VAX.

Compare and branch: il confronto fa parte dell'istruzione. Usato da MIPS e VAX.

Procedures

Bisogna salvare determinate informazioni:

- l'indirizzo di ritorno
- registri acceduti:
 - quelli usati dal chiamante(caller)
 - quelli usati dal chiamato(callee)

Instruction Set Encoding

Ci sono vari modi:

- **Variable:** Ogni istruzione ha una lunghezza variabile. Usato da **80x86** e **VAX**. Il codice è più **piccolo** tuttavia ha una performance peggiore, dal momento che ogni istruzione ha una lunghezza diversa e non si può ottimizzare ciò(ogni volta devo capire quanto è lunga).
- **Fixed:** Ogni istruzione ha una lunghezza fissa. Usato da ARM, PowerPC, Sparc etc. Ovviamente il codice è più grande ma ha performance migliori.
- Ibride

Register Allocation

Bisogna avere il giusto numero di registri.

Questo problema si basa su ${\it graph\ coloring}$ e si risolve in maniera ottimale con un numero di registri >16

Soluzioni per chi scrive compilatori

Rendere più **veloce** il caso più **comune** e quello più raro corretto.

Rendere le quantità note come costanti.