
Stack

Uno stack è una coda LIFO - Last In-First out



Tipi di stack

Aggiornamento dello stack dopo un push

Descending stack

Dopo un **push**, l'indirizzo alla cima dello stack decrementa. Dunque lo stack cresce dall'alto verso il basso(l'indirizzo più alto è l'inizio dello stack)

Ascending stack

Dopo un **push**, l'indirizzo alla cima dello stack aumenta. Dunque lo stack cresce dal basso verso l'alto(l'indirizzo più alto è l'inizio dello stack)


Contenuto della cima dello stack

Empty stack

Lo stack pointer punta alla prima locazione libera dove il nuovo dato viene messo

Full stack

Lo stack pointer punta all'ultimo dato pushato



Lettura/Scrittura dello stack

Per leggere/scrivere dallo stack, delle istruzioni utili sono LDM e STM

LDM e STM

Permettono il loading/storing multiplo di words.

Attenzione!!: *regList* viene ordinata automaticamente e l'ordine in cui vengono salvati è il seguente:

- il registro con il numero più basso viene salvato nell'indirizzo di memoria più basso.
 Dunque, in uno stack full descending, un STMDB SP!, R1,R2,R3:
- R1 sarà nell'indirizzo più basso mentre R3 in quello più alto
- R1 sarà in cima allo stack, R3 alla coda dello stack

dove:

- XX rappresenta il tipo di stack.
 - IA: increment-after.
 - DB: decrement-before
- Rn è il registro che contiene l'indirizzo dello SP(di solito è R13).
- regList è una lista di registri
- !: post-indexing ovvero aggiorna Rn alla fine dell'istruzione.
 In particolare:

- **STM:** salva in memoria, nell'indirizzo contenuto da **Rn**, la lista di registri **regList**, in ordine sequenziale.
- LDM: salva in regList, i valori contenuti nella memoria all'indirizzo contenuto in Rn.

Stack type	PUSH	POP
Full descending	STMDB STMFD	LDM LDMIA LDMFD
Empty ascending	STM STMIA STMEA	LDMDB LDMEA

STMDB e LDMIA implementano uno stack full descending.

Si possono usare anche PUSH e POP come sorta di alias per STDMB e LDMIA.

Subroutines

Analoghe alle funzioni presenti nei linguaggi ad alto livello, come il C.


Funzionamento

Si può chiamare una subroutine attraverso le funzioni di salto **BL <label>** e **BLX <Rn>**. Queste istruzioni salvano l'indirizzo della prossima istruzione in **LR(R14)** e poi scrivono il valore di **label** o **Rn** in **PC**.

Le subroutines possono venir definite anche attraverso le direttive PROC e FUNC.

Nested subroutines

E' possibile fare chiamate annidate a *subroutines*. Tuttavia bisogna prestare particolare attenzione a salvare l'indirizzo in **LR**.



In questo caso, *sub1* non riesce a ritornare al *main* in quanto *sub1*, prima di chiamare *sub2*, salva nel **LR**, precedentemente occupato dall'indirizzo per tornare al *main*, l'indirizzo per tornare a *sub1*.

Per risolvere ciò, ogni subroutine come prima istruzione deve fare il **PUSH** dei registri usati e del **LR**.

Alla fine della subroutine invece, bisogna fare il POP dei registri usati e del PC.

Passare parametri e risultato

Ci sono tre approcci:

- registri
- by reference(un registro con l'indirizzo della memoria)
- attraverso lo stack.

Per registro

```
sub1 PROC

;sullo stack pusho il contenuto del LR(quindi indirizzo di ritorno)

PUSH {LR}

CMP r0, r1

ITE HS

SUBHS r2, r0, r1

SUBLO r2, r1, r0

;salvo in PC il contenuto della cima dello stack(quindi LR)

POP {PC}

ENDP
```

Per reference

```
MOV r0, #0x34
MOV r1, #0xA3
LDR r3, =mySpace
STMIA r3, {r0, r1} ;parametro passato per reference
BL sub2
LDR r2, [r3]; r2 contains the result
sub2 PROC
                ;Mi salvo i valori di r2,r4,r5 (e LR) sullo stack, in quanto
verranno
                ;modificati
                PUSH {r2, r4, r5, LR}
                ;mi salvo r0 e r1 in r4 e r5
                LDMIA r3, {r4, r5}
                CMP r4, r5
                ITE HS
                SUBHS r2, r4, r5
                SUBLO r2, r5, r4
                ;salvo il risultato(r2) in [r3]
                STR r2, [r3]
                ;ripristino r2,r4,r5(e PC)
                POP {r2, r4, r5, PC}
                ENDP
```

Per stack

```
MOV r0, #0x34
MOV r1, #0xA3
PUSH {r0, r1, r2};r0 e r1 sono gli argomenti, r2 conterrà il risultato
POP {r0, r1, r2}; r2 contains the result
sub3 PROC
                PUSH {r6, r4, r5, LR}
                ;salvo in R4 il contenuto di Sp+16 e Sp+20, ovvero r0 e r1
                LDR r4, [sp, #16]
                LDR r5, [sp, #20]
                CMP r4, r5
                ITE HS
                SUBHS r6, r4, r5
                SUBLO r6, r5, r4
                ;salvo in Sp+24, ovvero dove c'è R2, il risultato(r6)
                STR r6, [sp, #24]
                ;ripristino i registri
```

ABI - Application Binary Interface

Sono delle specifiche che un eseguibile deve sottostare per girare in un determinato *enviroment*.

Sono tipo dei protocolli di comunicazione tra Assembly e altri linguaggi(tipo il C)

Servono ai realizzatori di compilatori/assemblatori etc per capire come muoversi.

Un esempio di ABI per le chiamate delle *procedures*(ABI AAPCS):

Register	Synonym	Special	Role in the procedure call standard	
r15		PC	The Program Counter.	
r14		LR	The Link Register.	
r13		SP	The Stack Pointer.	
r12		IP	The Intra-Procedure-call scratch register.	
r11	v 8		Variable-register 8.	Can be freely used to
r10	v7		Variable-register 7.	Can be freely used to
r9		v6 SB TR	Platform register. The meaning of this regist	hold local variables ter ed by the platform standard.
r8	v 5		Variable-register 5.	If there are more
r7	v4		Variable register 4.	than 4 formal
r6	v 3		Variable register 3.	
r5	v2		Variable register 2.	arguments, they
r4	v1		Variable register 1.	have to be saved in
r3	a4		Argument / scratch registe	the stack
r2	a3		Argument / scratch registe	er 3.
r1	a2		Argument / result / scratch register 2.	
r0	a1		Argument / result / scratch register 1.	

Per gli argomenti, **bisogna** usare i primi 4 registri. Se la nostra procedura ha più di 4 argomenti, bisogna salvarli sullo stack.

Ci sono ovviamente altre regole da tenere in considerazione.