从 0 开始配置自瞄代码环境(不难,也就几个小时能配好的,部分截取 coding2022 版从 0 配置)

## 工具(后续会整合):

Vscode1.71.2

Foxglov-studio-1.65.0(有库需要配置,详细看官网 ros2 部分)

Linuxqq

linuxSDKV2.1.0.31(迈德相机的配置,readme 很详细,结合 coding 配置)(还有海康的,会提供相应代码启动,亲自尝试)

pigcha (科学上网)

cutecom (查看串口)

相机标定代码(camera\_caliberation)

#### 配置环境:

C++环境配置(或者用 clangd,参考 coding)

Cmake(重点,需要长时间学习)

Eigen3

Ceres

Fmt(以上几个参考 coding, fmt 需要注意静态链接安装, cmake - DCMAKE\_POSITION\_INDEPENDENT\_CODE=TRUE ... 看 readme, 不然后续使用会报错) Opencv-4.5.5 (找博客,很详细,需要花时间)

(以上部分的环境配置好后,包括相机,可以使用2022版自瞄进行测试)

Ros-humble(需要换源,不然下载很慢)

ros-humble-serial-driver(问 GPT 详细配置)

ros2 nav2 (不确定是否需要)

gazebo

camera\_info\_manager(代码使用时报无这个 hpp 文件的错误,问 GPT 解决,下载 后重开 vscode 或者重启解决)

还有很多库忘了(包括可视化工具的使用,看官网,下面有链接),后续会进行修改, 有新的 nuc 会让学弟亲自尝试,直到代码正常使用,启动过程中会肯定会有问题的,有问 题就问。

Linux 遇到的问题如下(很多博客有解决办法,一个不行多试几个):

中文输入法

Deb 的安装,使用 dpkg

清华源

Vim 的使用

等

## 代码使用注意事项

#### 相机标定

目标:确定识别的目标距离准确度

过程:

(1) 相机标定获取相机参数,方式可用 ros 或者 matlab Ros: 通过发布节点,启动代码对节点传输的图片进行标定 code: camera\_caliberation 文档: coding 相机标定

# 安装依赖

迈德节点: ros2 run mindvision\_camera mindvision\_camera\_node


启动代码标定: ros2 run camera\_calibration cameracalibrator --size 8x6 --square 0.20 image:=/image\_raw camera:=/camera 其中 8 和 6 分别的长宽黑白格数量减 1(即格子之间的点)

标 定 完 后 会 获 取 一 系 列 相 机 参 数 , 在 ros2\_mindvision\_camera 中 的 camera\_info.yaml 进行修改。

最后进行测距,代码启动:

ros2 run mindvision\_camera mindvision\_camera\_node ros2 launch rm\_vision\_bringup no\_hardware.launch.py

ros2 launch rosbridge\_server rosbridge\_websocket\_launch.xml(Foxglove Studio , 有 两 种 方 法 启 动 , 链 接 <a href="https://docs.foxglove.dev/docs/connecting-to-data/frameworks/ros2/">https://docs.foxglove.dev/docs/connecting-to-data/frameworks/ros2/</a>)



通过相机测距与真实值进行对比,保证数据准确。

# (2) matlab:暂无

## 串口

目标: 串口数据接收正确

过程:

连接串口,蓝光表示已经接收数据,绿光表示已经发送数据。

首先查看是否存在串口(接了串口后)(ls /dev/tty\*),查看 ttyACM0 或者 ttyUSB0,存在后记得赋权(sudo chmod 777 /dev/tty\*),使用 cutecom 进行查看是否接收正确。


正确接收并且换届配置好后,启动代码

ros2 launch rm\_vision\_bringup vision\_bringup.launch.py

ros2 launch rosbridge\_server rosbridge\_websocket\_launch.xml

```
| Description | Processor | Pr
```

绿色打印表示识别到目标并且成功 KFC 预测 启动 Foxglove Studio,



具体串口数据看 rm\_serial\_driver

## 弹道解算

目标:保证弹丸能够精准击打目标

过程:

具体代码参照 algorithm\_SolveTrajectory.cpp


首先确保 algorithm\_SolveTrajectory.h 中的参数正确,包括弹道系数 k,弹速 v,偏置时间 bias\_times, s\_bias 和 z\_bias。

弄懂弹道解算的原理及其公式,参考小黑板的解算图,理解代码逻辑。

理解电控端弹道解算中的特别参数,如 Gyro->Yaw\_angle 是陀螺仪 yaw 轴值等。

理解最终解算的误差值的原理及其逻辑,重点是 yaw。

调整静态补偿,保证误差值 New\_Visual\_Yaw 和 New\_Visual\_Pitch 在清零的情况下能够精确击打目标,包括远近高低,如果近距离打的中而远距离打不中的情况,要么就是相机标定出问题,要么就是陀螺仪飘了,要么就是弹道解算的逻辑或者是基本参数有问题需要仔细看,统一套参数不是适配所有自瞄调参,需要调整出适合的参数。



#### 陀螺仪检查

目标:保证 pitch 轴和 yaw 轴的数据尽可能准确,需要注意 yaw 轴或者 pitch 轴会不会相互影响,以及有没有飘了导致大幅度变动。

过程:

代码查看: ros2 代码使用 topic 去查看,单独摆动 yaw 轴或者 pitch 轴,观察是否正常使用,不应该存在动 pitch 轴而 yaw 轴也在移动的情况或者在不动的情况下 yaw 轴持续变动的情况等,由于陀螺仪的特性(拉),需要长期进行检测。

原因: 陀螺仪的数据准确会影响弹道解算的准确度。

## 自瞄使用

目标:电控端开启自瞄模式时可以正常使用(误差值清零的情况下精准击打,如果没有回 到弹道解算那一步)

## 过程:

弹道解算(电控和视觉,最好都要懂逻辑,不能单方面的付出) 调 PID(电控部分) 陀螺仪数据的融合,保证 yaw 轴和 pitch 轴数据准确(电控部分) 自瞄模式的准确使用(电控和视觉)

简洁版的,后续需要进行改进,有问题就问(肯定会有问题的,问题是发现的,只会越来越多),发信息也行,打电话也行,有求必应。