

# Parte II.1: Nível Físico (refs.)

Principios de comunicação digital

(Tanenbaum 2011, 2.1.(Intro), 2.1.2; Stallings 2.2)

- Efeitos do meio de transmissão
- Meios de transmissão e modulações
   (Tanenbaum 2011, 2.2-2.3, 2.5.1, 2.5.2; Stallings 2.1, 2.5)
  - Meios de transmissão guiados
  - Meios de transmissão sem fios
  - Modulações
- Partilha do meio de transmissão: Multiplexagem e comutação (Tanenbaum 2011, 2.5.3, 2.5.4; Stallings 2.5)




## Parte II.1: Nível Físico (Questões)

### Ligação direta.

- Como se transportam bits? Host
   (Que tecnologias e recursos se usam?)
- O que limita o ritmo (rapidez) a que se podem transmitir bits?
- O que afecta a sua transmissão?



- Como se partilha cada ligação?
   (Multiplexagem.)
- Como se partilham os recursos ao longo da rede? (Comutação.)



Ligação directa




- O nível físico lida com o transporte dos bits
  - Geração de sinais adequados ao meio de transmissão
- Lida com os efeitos na transmissão dos sinais
  - Capacidade de um canal (na ausência e presença de ruído)
  - Presença de erros
- Definição do meio de transmissão
  - Exemplos: suporte magnético, par entrançado, cabo coaxial, fibra óptica, sem fios (rádio, micro-ondas, infravermelhos)
- Partilha do meio de transmissão
  - Multiplexagem: na frequência e no tempo
  - Comutação: de circuito, de mensagens e de pacotes



Como se transportam bits?










## Transporte de bits: transmissão de sinais

 As entidades de nível físico implementam a funcionalidade de transporte de bits ente elas através da transmissão de sinais (símbolos) sobre meios de transmissão.


Transmissão de 1 entre M símbolos possíveis para o envio de  $log_2(M)$  bits.








- Características/grandezas dos símbolos
  - $T_s$  Tempo (duração) de símbolo
  - $R_s$  Ritmo de símbolo,  $R_s$ =1/ $T_s$  [baud]
  - $R_b$  Ritmo binário,  $R_b = R_s \cdot log_2(M)$  [bps]






## Largura de banda



• Tipicamente existe uma relação de proporcionalidade entre a largura de banda ocupada por um sinal, B, e o seu ritmo de símbolo ( $R_s$ ).




## Banda de Base vs. Banda Passante



- Os sinais a serem transmitidos têm de ser adequados ao meio de transmissão.
- Em alguns casos essa adequação implica a utilização de uma frequência portadora (modulação).



Que efeitos e limitações há na transmissão de bits?





# Efeitos durante a transmissão Tempo de Propagação / Tempo de Transmissão

Tempo de propagação (propagation delay):

$$T_p = d / v_p$$

d - distância [m]

 $v_p$  - velocidade de propagação [m/s]

Tempo de transmissão (transmission delay):

$$T_{tx} = L / R_b$$

L - comprimento (tamanho) da mensagem [bit]


 $R_b$  - ritmo binário [bit/s]

Tempo de transferência (transfer delay):

$$T_{xfer} = T_p + T_{tx}$$

Tempo que toda a mensagem demora a chegar ao destino (\*)


(\* falta considerar outros efeitos, e.g., processamento e filas)






## Exemplo transmissão de bits

• Exemplo (Série de Problemas n° 2 - Prob. I):



Qual o ritmo de símbolos,  $R_S$ ? Qual a sua taxa de codificação, m? Qual o ritmo binário,  $R_b$ ? Qual a duração de bit,  $T_b$ ?

• Exemplo (Série de Problemas n° 2 - Prob. II):




$$R_b = 100 \text{ Mbit/s}$$
  
 $v_p = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$   
 $d = 1000 \text{ km}$   
 $L = 125 \text{ bytes}$ 

Qual o tempo de transmissão,  $T_{tx}$ ? Qual o tempo de propagação,  $T_p$ ? Qual o tempo de transferência,  $T_{xfer}$ ? Qual o tempo de ida e volta,  $T_{rtt}$ ?



## Efeitos que um sinal sofre durante a sua transmissão


Atenuação: um sinal perde energia ao propagar--se (dB/km). A forma do sinal não se altera. O canal de transmissão é não distorcivo.



Distorção: nem todas as frequências sofrem a mesma atenuação nem viajam à mesma velocidade. A forma do sinal altera-se. O canal de transmissão é distorcivo.



Ruído: interferência de outras fontes de energia no sinal



**Diafonia** (crosstalk): interferência de outros condutores próximos




Existem meios de minorar estes efeitos não desejados!




## Efeito "final": Erro de bit

Modelo de um sistema de comunicação Shannon-Weaver



O sinal recebido é resultado do sinal transmitido e das perturbações (ruído) sofrido durante a sua transmissão.

Padrão de erros, E, representação de erros usando "0" e "1"



Facilita a representação matemática do fenómeno:  $R = T \otimes E$  (XOR bit a bit)



## Probabilidade de Erro de bit

Modelo simplificado para a descrição do processo caracterizando-o estatisticamente.


 Erros independentes: a probabilidade de um bit, <u>i</u>, sofrer erros não depende do estado (erro/não erro) dos bits anteriores, <u>i-j</u>.

$$P(e_i = 1 | e_{i-j} = 0) = P(e_i = 1 | e_{i-j} = 1) = P_{eb}$$
  
 $P(e_i = 0 | e_{i-j} = 0) = P(e_i = 0 | e_{i-j} = 1) = 1 - P_{eb}$ 

Exemplo de padrão de erros ( $P_{eb}=1/6$ ):

• Erros em rajada: erros não independentes.

Modelo de Gilbert-Elliot, canal pode 1 encontrar-se em dois estados: Good/Bad.




Exemplo de padrão de erros ( $P_{gb}$ =0.05;  $P_{bg}$ =0.1;  $P_e$ =0.5 => $P_{eb}$ =1/6):

Nota: estes valores são totalmente irrealistas!



Que recursos usados para a transferência de bits?




Equipamentos de transmissão





## Meios de Transmissão



15



## Meios de Transmissão

	Gama de frequências	Atenuação	Atraso	BER
Par Entrançado (Cat.6)	0 (1) - 250 MHz	0,2 dB/Km (a 1kHz)	0.55 μs /100m	10 <sup>-12</sup> (802.3an)
Multi-par	0 - 1 MHz	3 dB/Km (a 1 kHz)	5 μs/km	10 <sup>-9</sup> (HDSL)
Cabo Coaxial	0 - 500 MHz	7 dB/Km (a 10 MHz)	4 μs/km	10 -8
Fibra Óptica	180 - 370 THz	0,2 - 0,5 dB/Km	5 μs/km	10 -12

### **Outras Características**

- Imunidade ao ruído
- Imunidade à diafonia
- Robustez física
- Preço

#### Glossário

• BER - Bit Error Ratio


Taxa de erro de bit, número de bits errados por número de bits transmitidos.

Modelizado por  $P_{eb}$  - Probabilidade de erro de bit. (Diferente de *Bit Error Rate*: número de bits errados por unidade de tempo).

 dB - deciBel
 Unidade logarítmica usada para comparar duas grandezas (ex., potência sinal emitido vs. recebido)



# O Espectro Electromagnético





## Equipamentos de transmissão

Codificador de linha.

Equipamento que transforma bits (ou grupos de bits) em sinais em banda de base, ex. codificador diferencial Manchester. (Diferente de *codificador de sinal*, ex. codificador MPEG para áudio ou vídeo).



Moduladores:

Equipamento que transforma bits (ou grupos de bits) em sinais em banda passante, ex. OFDM ou QAM. (Modem - modulador/demoduladores.)



Placas de rede.


Codificadores/descodificadores ou moduladores/demoduladores são elementos componentes das placas de rede, ex. Ethernet ou WiFi (que possuem outros componentes - ver capítulo seguinte).

Um dos parâmetros de maior interesse prático na descrição dos equipamentos de transmissão é o seu  $Ritmo\ binário,\ R_b.$ 






• Como se partilham os recursos de transmissão(ligação)?





# Multiplexagem na Frequência - FDM (Partilha do Meio de Tx por vários utilizadores)


 A largura de banda disponível no meio de transmissão é dividida em sub-bandas (canais) não sobrepostos.
 A cada fonte de tráfego é atribuído <u>estaticamente</u> um canal.





# Multiplexagem no Tempo - TDM (Partilha do Meio de Tx por vários utilizadores)

- No canal é ciclicamente transmitida (ex. a cada 125 µs) uma <u>trama TDM</u> composta por um número fixo de <u>time slots</u> (ex., 32).
- A cada fonte de tráfego é atribuído <u>estaticamente</u> um (ou mais) time slots, os quais não podem ser usados por nenhuma outra fonte.





# Multiplexagem no Tempo - TDM (Partilha do Meio de Tx por vários utilizadores)

Sistema TDM particularmente adequado a fontes de informação contínua e que produzem um ritmo constante de bits, ex. voz:

Canal (fonte) de voz = 8 bits x 8000 amostra/s = 64 kbit/s

- Europa (sistema E1): 32 canais de voz =>  $r_b$  = 32 x 64 kbit/s = 2048 kbit/s
- Europa (sistema E2): 152 canais de voz =>  $r_b$  = 152 x 64 kbit/s = 8192 kbit/s




Exemplo: multiplexer para 152 linhas telefónicas (entradas RJ-11) partilhando uma fibra óptica.

Fully populated VMX20 Chassis (152 Phone Lines)




Como se partilham os recursos de transmissão(rede)?










### Comutação de circuitos












### Comutação de Mensagens








## Comutação de Pacotes



Informação de controlo Dados





Comutação de circuitos

Comutação de Mensagens

Comutação de Pacotes