复习资料

基础知识

- 1. 导体、绝缘体和半导体的能带结构有什么不同? 并以此说明半导体的导电机理(两种载流子参与导电)与金属有何不同?
- 答:导体有不满带,绝缘体和半导体都只有满带和空带,但半导体禁带宽度较小。 半导体是两种载流子时参与导电,而金属只有电子导电。
- 2. 什么是空穴? 它有哪些基本特征? 以硅为例,对照能带结构和价键结构图理解空穴概念。

答: 当满带附近有空状态 k' 时,整个能带中的电流,以及电流在外场作用下的变化,完全如同存在一个带正电荷 q 和具有正有效质量 $|m_n*|$ 、速度为 v (k') 的粒子的情况一样,这样假想的粒子称为空穴。

- 3. 半导体材料的一般特性。
- 答: 1. 半导体的导电能力介于导体与绝缘体之间
- 2. 半导体受外界光和热的刺激时, 其导电能力将会有显著变化。
- 3. 在纯净半导体中,加入微量的杂质,其导电能力会急剧增强。
- 4. 费米统计分布与玻耳兹曼统计分布的主要差别是什么? 什么情况下费米分布函数可以转化为玻耳兹曼函数。为什么通常情况下,半导体中载流子分布都可以用玻耳兹曼分布来描述。

答: 玻尔兹曼分布仅适用于非简并半导体, 而费米分布均适用。

当 E-EF>>kT 时,前者可以过度到后者。

通常情况下,半导体都处于轻掺杂状态,因此满足 E-EF>>kT 的条件,所以适用玻尔兹曼分布。

5. 由电子能带图中费米能级的位置和形态(如,水平、倾斜、分裂),分析半导体材料特性。

6. 何谓准费米能级?它和费米能级的区别是什么?

答: 半导体处于非平衡态时,导带电子和价带空穴不再有统一的费米能级,但可以认为它们各自达到平衡,相应的费米能级称为电子和空穴的准费米能级。

一个处于非平衡态,一个处于平衡态。

7. 比较 Si、Ge 和 GaAs 能带结构的特点,并说明各自在不同器件中应用的优势。

特点: GaAs 是直接带隙半导体, 而区分 Si、Ge 的依据就是 Ge 的禁带宽度比 Si 的小。GaAs 优势: Eg 大, 适用于高温

能量利用效率高,可做发光器件。有多个能谷的存在,存在耿氏效应,适用于高频器件。

8. 重空穴,轻空穴的概念。

答:如取负号,则得到有效质量较大的空穴,称为重空穴。如取正号,则得到有效质量较小的空穴,称为轻空穴。

9. 有效质量、状态密度有效质量、电导有效质量概念。

答:载流子在晶体中的表观质量,它体现了周期场对电子运动的影响。其物理意义:1) 有效质量的大小仍然是惯性大小的量度;2)有效质量反映了电子在晶格与外场之间能量和动量的传递,因此可正可负。

这两质量都不是真正或实际的质量,是为了求各向异性情况时,与同性情况表达式统一起来记忆,简化和方便理解物理意义引入的;前者 mdn 和 mdp,为了求导带底部(价带顶部)附近电子(空穴)的能带密度引入的,与椭球数、横向和纵向有效质量有关(与价带重空穴和轻空穴有关);后者电导有效质量 mc,对于硅和锗而言的导带,与横向和纵向有效质量关系的表达式,要记住,为了可以使多能谷且等能面为椭球的(各向异性)半导体与单能谷且等能面为球面的(各向同性)半导体的电导率表达式,统一起来记忆和理解引入的。

10. 什么是本征半导体和本征激发?

答:没有杂质和缺陷的纯净的半导体。

当半导体的温度 T>0K 时,有电子从价带激发到导带去,同时价带中产生了空穴,这就是所谓的本征激发。本征激发的容易程度受到禁带宽度的影响。

11. 何谓施主杂质和受主杂质? 浅能级杂质与深能级杂质? 各自的作用。

答: 施主-----在半导体中起施予电子作用的杂质。

受主-----在半导体中起接受电子作用的杂质。

浅能级杂质-----杂质能级位于半导体禁带中靠近导带底或价带顶,即杂质电离能 很低的杂质。浅能级杂质对半导体的导电性质有较大的影响。

深能级杂质-----杂质能级位于半导体禁带中远离导带底(施主)或价带顶(受主),

即杂质电离能很大的杂质。深能级杂质对半导体导电性质影响较小,但对半导体中非平衡载流子的复合过程有重要作用。位于半导体禁带中央能级附近的深能级杂质是有效的复合中心。

浅能级杂质的主要作用是调节载流子浓度,深能级杂质的主要作用复合中心。

12. 何谓杂质补偿? 举例说明有何实际应用。

答:半导体中同时存在施主杂质和受主杂质时,它们之间有相互抵消的作用——杂质补偿作用。

应用: PN结

13. 金原子的带电状态与浅能级杂质的关系?

答: 金原子一般做复合中心, 是深能级杂质。

首先我们要知道,金是一种深能级杂质,它的一些知识点,它既可以做为施主杂质也可以作为受主杂质,以及它的作用,调节非少子寿命的,我们曾讲过光开关的例子。再来分析,例如,浅能级为n型半导体,掺杂的是磷p,为施主杂质,当金作为受主杂质时,首先发生杂质补偿作用,施主杂质的电子跃迁到受主杂质能级上,然后在温度下,剩下的施主杂质电离后激发到导带上去,这时使得金是带负电的;当金作为施主杂质时,在电离时,首先电离p施主杂质,全电离,如果温度还挺高,还会发生金施主杂质电离,金能级上电子激发到导带上而这时电离后金带正电(如果温度再高,才会发生本征激发,价带电子激发到导带上,价带产生空穴,导带产生电子)。同理,分析p型半导体,金作为施主和受主情况,带点情况。

- 14. 画出(a)本征半导体、(b)n型半导体、(c)p型半导体的能带图,标出费米能级、导带底、价带顶、施主能级和受主能级的位置
- 15. 重掺杂的半导体其能带结构会发生何种变化?

在重掺杂的简并半导体中,杂质浓度很高.杂质原子相互靠近,被杂质原子束缚的电子的波函数显著重叠,这时电子作共有化运动.那么,杂质能级扩展为杂质能带.

杂质能带中的电子,可以通过杂质原子间共有化运动参加导电---杂质带导电.

大量杂质中心的电势会影响晶体周期势场,从而对能带 产生扰动,使得在禁带中靠近导带或价带处出现带尾。

当杂质能带展宽,并与导带底或价带顶连接上时,相当 于禁带宽度变窄。

16. 何谓非简并半导体、简并半导体?简并化条件?

当掺杂浓度很高时,会使 EF 接近或进入了导带一半导体简并化了.

17. 写出热平衡时,非简并半导体的表达式, n₀、p₀用 n_i表示的表达式。

18. n型、p型(包括同时含有施主和受主杂质)半导体的电中性方程。

$$n_0 + p_A^- = p_0 + n_D^+$$

19. 解释载流子浓度随温度的变化关系,并说明为什么高温下半导体器件无法工作。

温区	费米能级	载流子浓度
低温	$E_F = \frac{1}{2} (E_C + E_D) + \frac{1}{2} k_0 T \ln(\frac{N_D}{2N_C})$	$n_0 = \left(\frac{N_D N_C}{2}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\Delta E_D}{2k_0 T}}$
中温	$E_F = E_C + k_0 T \ln(\frac{N_D}{N_C})$	$n_0 \approx N_D$
高温	$E_F = E_i = \frac{1}{2} (E_C + E_V) + \frac{1}{2} k_0 T \ln \frac{N_V}{N_C}$	$n_0 \approx p_0 = n_i$ $= (N_C N_V)^{1/2} e^{-\frac{E_g}{2k_0 T}}$

高温下,本征激发占主要地位,不受人的控制,器件不能再按预期一样正常工作。

载流子的各种运动

1. 何谓直接复合?间接复合?

直接复合:导带电子与价带空穴直接复合。

间接复合:通过禁带中的复合中心过渡进行复合。

- 2. 推导直接复合的非平衡载流子寿命公式,从直接复合的非平衡载流子寿命公式出发说明小注入条件下,寿命为定值。
- 3. 了解间接复合的净复合率公式中各参量代表的意义,并从间接复合的净复合率公式出发说明深能级是最有效的复合中心。
- 4. 已知间接复合的非平衡载流子寿命公式的一般形式,会化简不同费米能级位置下的 寿命公式。

5. 半导体的主要散射机制? 温度对它们的影响,原因?

散射是指运动粒子受到力场(或势场)的作用时运动状态发生变化的一种现象。

ensete ensete

 $_{\text{akk}$ $_{\text{dh}}$ $_{\text{h}}$ $_{\text{h}}$

6. 何谓漂移运动?

答: 半导体中的载流子在外场的作用下, 作定向运动

7. 迁移率的定义、量纲。影响迁移率的因素。

单位电场下,载流子的平均漂移速度。迁移率的大小反映了载流子迁移的难易程度。 $(cm^2/V\cdot s)$

迁移率 ~ 杂质浓度, 迁移率 ~ 温度

- 8. 解释迁移率与杂质浓度、温度的关系。
- 1. 迁移率 ~ 杂质浓度
- (1) 轻掺杂对迁移率影响很小
- (2)杂质浓度 → 电离杂质散射 ↑ → 迁移率 ↓
- 2. 迁移率 ~ 温度
- (1)掺杂很轻:忽略电离杂质散射
- Τ ↑ → 晶格振动散射 ↑ → μ ↓
- (2)一般掺杂情况:


低温: 电离杂质散射为主

T ↑ → 电离杂质散射 」 → μ ↑

高温: 晶格振动散射为主

T↑ → 晶格振动散射 ↑ → μ↓

9. 解释电阻率随温度的变化关系。



10. 强电场下 Si、Ge 和 GaAs 的漂移速度的变化规律,并解释之。

11. 何谓热载流子?

在如此强的电场下,Te>Tl 的载流子称为 热载流子。 强电下的载流子

12. 载流子在什么情况下做扩散运动?扩散系数的定义、量纲。

载流子依靠浓度梯度所产生的一种定向运动/。 Dn--电子扩散系数 cm2/s (反映了非少子扩散本领的大小)

13. 爱因斯坦关系式? 理解推导过程。

$$\frac{D}{\mu} = \frac{k_0 T}{q}$$

14. 扩散长度和牵引长度的定义。

扩散长度: 非平衡载流子深入样品的平均距离

牵引长度: 在外加电场下在寿命时间内所漂移的距离

2--半导体中的载流子,在浓度梯度的作用下其深入样品的平均距离称为扩散长度,在外加电场的作用其深入样品的平均距离称为牵引长度。

15. 在不同条件下,对连续性方程进行化简。

(1) 光照恒定
$$\frac{\partial n}{\partial t} = 0$$

(2) 材料掺杂均匀
$$\frac{\partial n}{\partial x} = \frac{\partial \Delta n}{\partial x}$$

(3) 外加电场均匀
$$\frac{d\varepsilon}{dx} = 0$$

(4) 光照恒定,且被半导体均匀吸收 (光均匀照射在半导体上)

$$\frac{\partial n}{\partial t} = 0 \qquad \frac{\partial \Delta n}{\partial x} = 0$$

(5) 材料均匀 $\triangle p=p$, $\triangle n=n$

16. 平均自由时间、非平衡载流子寿命概念。

平均自由时间: 粒子在两次散射之间经历的平均时间,其倒数即为散射几率。 非平衡载流子的平均生存时间——非平衡载流子的寿命 τ。

17. 平均自由程与扩散长度概念。

相邻两次碰撞之间的平均距离,即称为载流子的平均自由程扩散长度:非平衡载流子深入样品的平均距离

18. 小注入、大注入概念。

小注入:
$$\Delta p \ll (n_0 + p_0)$$

大注入:
$$\Delta p \gg (n_0 + p_0)$$

半导体与外界作用、半导体接触现象

- 1. 本课程中哪几种外界作用能够改变单一半导体的电导率, 试述原理。 光、热、磁、力和杂质浓度
- 2. 请说出判断半导体导电类型的实验方法。

温势差效应(利用热探针法判断半导体导电类型)和霍尔效应

3. 试述平衡 p-n 结形成的物理过程, 画出势垒区中载流子漂移运动和扩散 运动的方向。

当 p 型半导体和 n 型半导体接触在一起时,扩散和漂移这一对相反的运动最终达到动态 平衡,相当于两个区之间没有电荷运动,空间电荷区的宽度固定不变。在两者的交界 面处存在着一个过渡区,通常称为 p-n 结。

4. 内建电势差 Vp 的公式。分析影响接触电势差的因素。

$$V_D = \frac{k_0 T}{q} \ln \frac{n_{n0}}{n_{p0}} = \frac{k_0 T}{q} \ln \frac{n_{n0} p_{p0}}{n_i^2}$$

势垒区高度 qVD~ND、NA、Eg


5. 平衡 p-n 结, 正向偏置 p-n 结, 反向偏置 p-n 结的空间图、能带图, 各 区域载流子浓度表达式、载流子运动方向、电流方向。

平衡 p-n 结

$$n(x) = n_{n0}e^{-\frac{qV_D - qV(x)}{k_0 T}} \quad n(x) = n_{p0}e^{\frac{qV(x)}{k_0 T}}$$
$$p(x) = p_{n0}e^{\frac{qV_D - qV(x)}{k_0 T}} \quad p(x) = p_{p0}e^{-\frac{qV(x)}{k_0 T}}$$

$$p(x) = p_{n0}e^{\frac{qV_D - qV(x)}{k_0T}} \quad p(x) = p_{p0}e^{-\frac{qV(x)}{k_0T}}$$

正偏:




$$J_{p}(x_{n}) = -qD_{p} \frac{d\Delta p(x)}{dx} \Big|_{x_{n}} = q \frac{D_{p}}{L_{p}} \Delta p(x_{n})$$

$$oldsymbol{J_n}\left(-oldsymbol{x_p}
ight) = oldsymbol{qD_n} rac{oldsymbol{d} \Delta oldsymbol{n(x)}}{oldsymbol{dx}} igg|_{x_p} = q rac{D_n}{L_n} \Delta oldsymbol{n(-x_p)}$$

两者之和为正偏电流 : p-n结的正向电流 $J_f \approx J_s e^{\frac{qV_f}{k_0T}}$

反偏:




一般
$$qV_r >> k_0T$$
,那么 $J_r = -J_s$


6. 分别说明空间电荷区、耗尽区、势垒区的三个概念。(一个意思)

空间电荷区也称耗尽层,在 PN 结中,由于自由电子的扩散运动和内电场导致的漂移运动,使 PN 结中间的部位(P 区和 N 区交界面)产生一个很薄的电荷区,它就是空间电荷区。

7. 理想 p-n 结 I-V 方程。



8. p-n 结的理想伏-安特性与实际伏-安特性有哪些区别? 定性分析原因。



原因: (1) 正向小电压时忽略了势垒区的复合电流; 正向大电压时忽略了扩散区的漂移电流和体电阻上的压降。

(2) 在反向偏置时忽略了势垒区的产生电流。

9. p-n 结电容包括哪两种?在正向偏置或反向偏置下哪种电容起主要作用? 为什么?

p-n 结电容包括势垒电容和扩散电容两部分 大正向偏置 p-n 结时,以 C_D 为主, $C_j \approx C_D$ 小正向偏置或反向偏置 p-n 结时, 以 CT 为主, $C_j \approx C_T$ (看内建电场,大正偏有分压)

10. 定性分析影响 p-n 结电容大小的因素? 并举例说明 p-n 结电容对器件性能的影响。

$$C_{T} = A \left[\frac{\varepsilon q}{2} \times \frac{1}{V_{D} - V} \times \frac{N_{A} N_{D}}{N_{A} + N_{D}} \right]^{\frac{1}{2}} C_{D} = \frac{Aq^{2}}{kT} (L_{p} p_{n0} + L_{n} n_{p0}) e^{\frac{q}{kT} V}$$


CT与 CD都与 p-n 结的面积 A 成正比,且随外加电压 V 而变化。

影响:不做高频器件

11. p-n 结击穿主要有哪几种?说明各种击穿产生的原因和条件。并分析影响它们的主要因素。


雪崩击穿: p-n 结中的电场随着反向电压的增加而增加,少数载流子通过反向扩散进入势垒区时获得的动能也就越来越大,当载流子的动能大到一定数值后,与中性原子碰撞时,可以把中性原子的价电子激发到导带,形成电子-空穴对——碰撞电离。**连**

锁反应,使载流子的数量倍增式的急剧增多,因而 p-n 结的反向电流也急剧增大,形成了雪崩击穿。




齐纳击穿 是掺杂浓度较高的非简并 p-n 结中的击穿机制.

根据量子力学的观点,当势垒宽度 X_{AB} 足够窄时,将有 p 区电子穿透禁带.当外加反向电压很大时,能带倾斜严重,势垒宽度 X_{AB} 变得更窄.造成很大的反向电流.使 p-n 结击穿.




12. 从能带图出发,分析 p-n 结隧道效应的基本原理,隧道二极管与一般 p-n 二极管的伏-安特性有什么不同?它有什么优点?



在外加正向或反向电压下,有些载流子将可能穿透势垒产生额外的电流一隧道电流

优点:温度影响小、高频特性良好。应用于低噪声高频放大器及高频振荡器中(其工作频率可达毫米波段),也可以被应用于高速开关电路中。

13. 金属与半导体两系统接触前后的能带图,指出何种为肖特基接触,何种为欧姆接触。



14. 实际半导体通过什么方式实行欧姆接触?

在生产实际中,主要是利用隧道效应的原理在半导体上制造欧姆接触。采用重掺杂半导体与金属接触。


15. 比较 pn 结和肖特基结伏安特性的主要异同点。为什么肖特基结更适应 高频条件下使用?

(2) 与p-n结二极管的比较

主要特点是:

- 1. SDB是多数载流子器件, 而p-n结二极管电流取决于非平衡少数载流子的扩散运动.
- 2. p-n结二极管中,少数载流子注入造成非平衡载流子在势垒区两侧界面的积累,外加电压变化,电荷积累和消失需有一弛豫过程(电荷存储效应),严重影响了p-n结二极管的高频性能. SDB器件不发生电荷存储现象,使得它在高频、高速器件中有重要作用。

16. 异质结能带结构特点及应用。



异质结的主要特点

- 1. 可提高注入比
- 2. 窗口效应
- 3. 限制光子的光波导壁界
- 4. 限制载流子的势垒

窗口效应应用: 1. 太阳能电池

2. 发光二极管