

PROCÉDURE CLINIQUE PCI

MESURES DE PRÉVENTION DES INFECTIONS LORS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, D'EXCAVATION, D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS, DE RÉPARATION ET D'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS

Préparé par : <i>Direction des soins infirmier et Direction des services techniques</i>	Référence : <i>Norme CSA Z317.13-12 Lutte contre l'infection pendant les travaux de construction, de rénovation et d'entretien dans les établissements de santé</i>
Approuvée par : <i>Comité directeur de PCI</i>	En vigueur le : <i>Date prévue d'entrée en vigueur de la procédure : le 9 juin 2017</i> Révisée le : <i>Date de révision</i>

1. PRÉAMBULE

Le CISSS de Chaudière-Appalaches désire adopter une approche proactive pour empêcher la survenue d'infections associées à la prestation de soins et liées à des travaux de démolition, de réparation, d'excavation, d'entretien, de rénovation, de construction et d'installation d'équipements (ci-après identifiés par travaux) devant être effectués sur les terrains ou les installations du CISSS de Chaudière-Appalaches.

2. OBJECTIFS

- Préciser les mesures de prévention des infections suite à l'évaluation des risques liés aux travaux ;
- Assurer la sécurité des usagers, travailleurs et visiteurs pendant les travaux ;
- Minimiser la libération des particules contaminées dans l'eau ;
- Empêcher la dissémination de bio-aérosols contaminés dans l'air ambiant (ex. champignons portés par les poussières) ;
- Prévenir les infiltrations de poussières dans les aires de soins adjacentes.

3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

3.1. Responsable du projet (chargé de projet, conseiller en bâtiment, services informatiques, services techniques et service de planification et d'acquisition des équipements médicaux et immobilier)

- ✓ Procède à une première évaluation afin de déterminer le niveau des mesures préventives :
 - Utilise le tableau 1 afin de déterminer le ou les groupes de patients à risques. Si plus d'un groupe à risque, choisit le groupe le plus à risque et tient compte des aires adjacentes.

Tableau 1 : Catégories de risque d'après la population et l'emplacement géographique

Groupe	Population et emplacement géographique
<u>Groupe 1</u> Risque faible	▪ Bureaux / Salles de réunion / vestiaires / salles inoccupées / atelier d'installation fixe/ débarcadère ▪ Aires publiques ▪ Salles de lavage et nettoyage du linge souillé ▪ Aires d'entretien ménager
<u>Groupe 2</u> Risque moyen	▪ Tous les services de soins qui ne se retrouvent pas dans les groupes 3 et 4 ▪ Cliniques externes (sauf oncologie et chirurgie) ▪ Accueil / admission ▪ Salles d'attente ▪ Autopsie et morgue ▪ Centre jeunesse / RAC ▪ Salles d'ergothérapie et de physiothérapie éloignées des aires de soins
<u>Groupe 3</u> Risque moyen à élevé	▪ Salle d'urgence (sauf réanimation) ▪ Imagerie médicale / médecine nucléaire / IRM / Échocardiographie ▪ Laboratoires ▪ Centre de prélèvements ▪ Pédiatrie ▪ Hydrothérapie / inhalothérapie ▪ Unité de médecine / chirurgie / cardiologie (comprends toutes les aires de l'unité y compris les locaux d'entretien propres et souillés) ▪ Unité de gériatrie et CHSLD ▪ Préparation des repas, service des repas et salle à manger ▪ Salles de traitement et d'entreposage du linge propre
<u>Groupe 4</u> Risque élevé	▪ Soins intensifs ▪ Bloc opératoire ▪ Pharmacie / Salle de préparation des médicaments ▪ Centrale de stérilisation ▪ Hémato-oncologie ▪ Cliniques externes d'oncologie et de chirurgie ▪ Hémodialyse / dialyse péritonéale ▪ Obstétrique-gynécologie / pouponnière ▪ Radiologie d'intervention ▪ Endoscopie / bronchoscopie / cystoscopie ▪ Local d'entreposage de fournitures stériles / utilités propres ▪ Salles de trauma ▪ Salles d'isolement ▪ Laboratoire de cultures cellulaires ▪ Aire de retraitement des dispositifs médicaux peu importe où elle se trouve ▪ Salles de soins dentaires

NOTE : Cette liste n'est pas exhaustive. Consulter les membres de la prévention des infections pour toutes questions relatives aux emplacements et à la catégorie d'utilisateurs

- Utilise le tableau 2 afin de déterminer le type de travaux

Tableau 2 : Types de travaux

Type	Population et emplacement géographique
<u>Type A</u> Travaux d'inspection et travaux non invasifs	Travaux d'inspection et non invasifs : a) travaux nécessitant de pratiquer une seule ouverture, qui peut être contrôlée, dans un mur ou un plafond pour des travaux mineurs ou une inspection visuelle; cette ouverture est réalisée par : - Le retrait d'au plus un carreau de plafond ; ou - l'ouverture d'un panneau d'accès dans un mur ou un plafond. b) travaux de peinture (mais non de sablage) et la pose de revêtement muraux ; c) travaux de finition électrique ; d) travaux de plomberie mineurs qui exigent l'interruption de l'alimentation en eau à une aire (c.-à-d., une chambre) pendant moins de 15 minutes ; et e) autres travaux d'entretien qui ne produisent pas de poussières ou ne nécessitent pas de couper des murs ni l'accès aux plafonds au-dessus.
<u>Type B</u> Travaux de peu d'envergure et de courte durée qui génèrent peu de poussières	Travaux de peu d'envergure et de courte durée (moins de 2 heures) qui produisent peu de poussières : a) travaux qui nécessitent l'accès à des chasses ; b) pratique d'une petite ouverture dans un espace fermé si la migration des poussières peut être contrôlée (ex. : réparation de petits ouvrages électriques, des appareils de ventilation, des fils téléphoniques et d'ordinateur) ; c) sablage d'une petite surface de mur ; d) Travaux de plomberie qui nécessitent l'interruption de l'alimentation en eau à plus d'une aire de soins aux patients pendant moins de 30 minutes.
<u>Type C</u> Travaux qui génèrent une quantité modérée de poussières	Travaux qui produisent une quantité modérée à élevée de poussières, nécessitant une perturbation modérée des services, ou nécessitant la démolition ou l'enlèvement de tout élément de construction (ex. : évier) ou un assemblage (ex. : comptoir, armoire) ou qui ne peuvent pas être terminés pendant un seul quart de travail : a) Travaux qui nécessitent le sablage des murs ; b) L'enlèvement de revêtements de plancher, des carreaux de plafonds et de la menuiserie d'agencement ; c) Construction de nouveaux murs ; d) Travaux mineurs dans les conduits ; e) Travaux d'électricité au-dessus des plafonds ; f) Travaux importants de câblages ; g) Travaux de plomberie qui perturbent l'alimentation en eau à une ou plusieurs aires de soins pendant plus de 30 minutes, mais moins d'une heure.

Type	Population et emplacement géographique
<u>Type D</u> Travaux qui génèrent une quantité élevée de poussières	Travaux qui produisent une quantité élevée de poussières, travaux qui provoquent d'importantes perturbations des services, et travaux de démolition et de construction qui nécessitent des quarts de travail consécutifs de travail : a) Travaux d'excavation ; b) Travaux qui nécessitent des quarts de travail consécutifs de travail ; c) Travaux qui nécessitent une importante démolition ou le retrait de câblages complet ; d) Travaux de plomberie qui perturbent l'alimentation en eau à plusieurs aires de soins aux usagers, pendant plus d'une heure.

- Utilise le tableau 3 afin de déterminer le niveau de mesures préventives requis (niveaux I à IV). Jumèle le groupe à risque et le type des travaux prévus afin de déterminer la classe des mesures préventives requise.

Tableau 3 : Matrice des catégories de risques et des types de travaux

		Types de travaux (Tableau 2)			
		Type A	Type B	Type C	Type D
Catégorie de risque (Tableau 1)	Groupe 1	Classe I	Classe II	Classe II	Classe IV
	Groupe 2	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
	Groupe 3	Classe I	Classe III	Classe IV	Classe IV
	Groupe 4	Classe III	Classe IV	Classe IV	Classe IV

- Remplit la fiche synthèse de l'analyse du risque (annexe 1) et en conserve une copie au dossier. Transmets une copie à la chef du service de prévention des infections pour toutes interventions nécessitant des mesures préventives de classe III et IV et conserve une copie finale signée par le service de prévention des infections.
- ✓ Planifie la réalisation des travaux conformément aux informations de l'annexe 2 et selon les processus suivants :

Processus

- 1) Mesures préventives pour les classes I, II, III et IV :
 - Identifier les mesures de prévention des infections requises selon l'annexe 2 et les joindre aux documents pertinents du projet en précisant les types de cloisons, la localisation ainsi que la période des travaux et les phasages ;
 - Assurer la supervision de tous les travaux et du respect des mesures PCI ;
 - Aviser le service de prévention des infections de tout changement dans les interventions planifiées ;

- Informer le responsable des travailleurs et les partenaires du CISSS Chaudière-Appalaches des mesures de prévention requises ;
- Sélectionner des matériaux qui ne sont pas susceptibles de subir des dommages causés par l'humidité ;
- Sélectionner des matériaux de plomberie durables et résistants à la corrosion ;
- Minimiser les déplacements d'air sur le chantier occasionnés par le déplacement d'un ascenseur afin que l'air aspiré par l'ascenseur ne circule pas dans l'établissement ;
- Analyser l'ensemble des circulations d'air possible sur le chantier (fenêtre, portes, trappes d'accès, ventilation mécanique...) et planifier les mesures nécessaires ;
- Faire nettoyer, après la fin des travaux, les conduits de ventilation si ceux-ci ont été contaminés par des poussières ou des saletés
- Déterminer un circuit sécuritaire pour le transport des fournitures et des équipements propres ou stériles ;
- Établir les plans de circulation à l'intention des ouvriers en construction de manière à ce qu'ils évitent de circuler dans les aires de soins des patients ;
- Identifier les conduites d'eau domestique qui seront touchées par les travaux et exécuter ou faire exécuter les éléments suivants :
 - Identifier les conduites de plomberie qui devront être fermées temporairement au moyen des robinets en place ou isolées au moyen de robinets additionnels ;
 - Déterminer la méthode de désinfection des conduites d'eau avant la remise en service ;
 - S'assurer qu'un écoulement d'eau d'une durée de 10 minutes soit fait à tous les robinets en aval de l'intervention réalisée sur la tuyauterie et que les aérateurs soient nettoyés par la suite. Ces interventions doivent être réalisées dans un délai maximum de 24 heures avant l'arrivée des patients.
- Aviser les responsables de secteurs à proximité du chantier d'informer le responsable du projet rapidement de toute anomalie (ex : dès qu'il y a trace de poussières à l'extérieur du chantier...)

2) Mesures spécifiques aux classes III et IV :

- Former une équipe pluridisciplinaire et la convoquer afin de coordonner les travaux avec tous les services concernés, et ce, dès la planification. Il évalue la pertinence des membres selon l'évolution du chantier ;
- Évaluer si la poussière produite par les travaux d'excavation ou travaux extérieurs nécessiteront des mesures supplémentaires afin de contrôler l'infiltration de poussière (ex : protection des prises d'air, arroser le chantier, abat poussière...) ;
- S'assurer que les mesures supplémentaires déterminées par l'équipe pluridisciplinaire sont mises en place ;

- Déterminer les circuits et l'horaire de circulation des matériaux de démolition, de construction, du personnel, des patients et visiteurs, ainsi que du matériel de soins en collaboration avec le service de prévention des infections et tout autre service pertinent ;
- Confier la responsabilité de surveillance du chantier à l'extérieur des heures ouvrables à un agent de sécurité ou autre personne ;
- Approuver le nettoyage final du responsable construction en collaboration avec le service de prévention des infections ;
- Demander le nettoyage et la désinfection terminale par le service d'hygiène et salubrité.

3.2. Service de prévention des infections

3.2.1 Mesures préventives aux classes I, II, III et IV :

- Surveiller les changements dans les taux et les courbes d'infections pendant et immédiatement après les travaux (*Aspergillus*, *Legionella*, etc.) en collaboration avec les microbiologistes-infectiologues ;
- Interrompre les travaux en collaboration avec le responsable du projet en cas de non-respect des mesures préventives lorsque la sécurité ou la santé du personnel ou de la clientèle est compromise ;
- Recommander des procédures de nettoyage dans les aires adjacentes à la zone de construction, en collaboration avec le service d'hygiène et salubrité, le responsable du projet ;
- Soutenir la personne responsable du projet.

3.2.2 Mesures spécifiques aux classes III et IV :

- Compléter la fiche synthèse de l'analyse du risque (annexe 1) présentée par le responsable du projet et lui retourner signée pour classement au dossier ;
- Participer à la surveillance des travaux ;
- Participer aux réunions de chantier et de l'équipe pluridisciplinaire; déterminer les circuits de circulation des matériaux de démolition, de construction, du personnel, des patients et visiteurs, ainsi que du matériel de soins, en collaboration avec le responsable du projet ;
- S'assurer que les mesures de prévention appropriées de l'annexe 2 soient mises en place et appliquées ;
- Recommander des échantillonnages d'air lorsque requis surtout où se trouvent des patients à risques élevés qui pourraient être affectés par les contaminants dans l'air ;
- Réaliser des inspections aléatoires et conserver une copie des inspections réalisées à l'aide de l'annexe 3 après les avoir transmises et discutées avec le responsable du projet ;
- Participer à l'inspection finale en collaboration avec le responsable du projet et, s'il y a lieu, recommander des contrôles de qualité de l'air avant l'ouverture du service ou du département. Exiger l'accréditation de la qualité de l'air par une firme spécialisée, si requise.

3.3 Responsable construction (Personnel interne ou entrepreneur général ou sous-traitant)

3.3.1 Mesures préventives aux classes I, II, III et IV :

- Prendre connaissance et appliquer les consignes de prévention des infections de l'annexe 2 et en aviser ses employés et sous-traitants ;
- Aviser le responsable du projet de toute situation pouvant contrevenir aux consignes établies de l'annexe 2 ;
- Aviser le responsable du projet de toute présence d'eau ou de moisissures dans la zone de chantier ;
- Assurer un entretien quotidien des lieux à la fin de chacune des journées de travail, ou plus fréquemment durant les périodes de génération importantes de poussières, et ce, afin de minimiser la diffusion de poussières à l'extérieur du chantier ;
- Valider le nettoyage quotidien des zones adjacentes souillées par les travaux ou la circulation des travailleurs ;
- Empêcher les exfiltrations de poussières du chantier vers les aires adjacentes ainsi que la génération d'aérosols provenant de sources d'eaux contaminées.

3.3.2 Mesures spécifiques aux classes III et IV :

- Compléter quotidiennement l'annexe 3 et la transmettre au responsable du projet ;
- Assister aux rencontres de l'équipe pluridisciplinaire demandées par le responsable du projet et se conformer aux exigences de cette dernière en tout temps ;
- Assurer le nettoyage final du chantier à la fin des travaux et compléter l'annexe 4 ;
- Transmettre l'annexe 4 complétée au responsable du projet.

3.4 Service d'hygiène et salubrité

- Valider (minimalement une fois par jour) et corriger au besoin la propreté environnante de la zone des travaux et l'ensemble des circuits de circulation interne des travailleurs du chantier ;
- Aviser le responsable du projet de tout défaut de l'entrepreneur à respecter ses responsabilités ;
- Participer aux rencontres de l'équipe pluridisciplinaire (classes III et IV) demandées par le responsable du projet.

À la fin des travaux :

- Le premier nettoyage de la zone des travaux est assuré par le responsable construction ;
- Par la suite, le service d'hygiène et salubrité exécute les éléments suivants :
 - Nettoyage et désinfection des lieux touchés par les travaux ainsi que de tous les équipements étant présents ;

- Compléter l'annexe 5 et la transmettre au responsable du projet (Classes III et IV) ;
- Enlèvement des cloisons temporaires souples ayant délimité la zone des travaux (Classes III et IV).

3.5 Personnel d'encadrement affecté par les travaux

- Informer le responsable du projet de la clientèle touchée ;
- Retirer ou protéger tout le matériel et les équipements médicaux avant le début des travaux ;
- Collaborer à la bonne marche des travaux et à la pérennité des mesures préventives mises en place ;
- Aviser immédiatement le responsable du projet de toute anomalie, perte de la pression négative, manquement aux mesures préventives établies ou tout changement de coloration de l'eau ;
- Participer aux rencontres de l'équipe pluridisciplinaire demandées par le responsable du projet.

3.6 Équipe pluridisciplinaire (classes III et IV)

Cette équipe est chargée de :

- Valider la planification des mesures de prévention des infections durant la planification des travaux et leurs exécutions ;
- Voir au respect des procédures établies dans l'exécution des travaux ;
- Réévaluer les mesures de prévention des infections tout au long des travaux (planification et exécution) ;
- Participer aux rencontres demandées par le responsable du projet à l'intérieur des rencontres de chantier ;
- Identifier les patients à haut risque, les relocaliser si nécessaire et valider l'application de mesures préventives spécifiques pour ceux-ci (ex. : port d'un masque) ;
- Déterminer des mesures supplémentaires selon les constatations et selon les besoins qui peuvent varier dans le temps.

Composition de l'équipe :

- | | |
|---|---|
| ✓ Le responsable du projet | ✓ Le représentant du service d'hygiène et salubrité |
| ✓ Le représentant du service de prévention des infections | ✓ Le représentant de la conception, si applicable (architecte, ingénieur, etc.) |
| ✓ Le responsable construction (pendant les travaux) | ✓ Tout autre personnel pertinent |
| ✓ Personnel d'encadrement affecté par les travaux | ✓ Le représentant de l'entretien et fonctionnement des installations |

4. CADRE D'APPLICATION

Cette procédure s'adresse à toutes les directions, services et ressources externes impliqués dans les travaux de construction, rénovation, d'excavation, de réparation, d'entretien du bâtiment et installation des équipements.

Cette procédure s'applique aux installations et unités de soins du CISSS de Chaudière Appalaches durant toutes les étapes de planification et de réalisation des travaux.

Cette procédure vise l'application et la documentation des mesures de prévention des infections pendant toute la durée d'un projet de construction, rénovation, d'excavation, de réparation, d'entretien du bâtiment et d'installation des équipements.

5. ÉVALUATION ET RÉVISION

Cette procédure et sa mise à jour entrent en vigueur dès son adoption par le comité directeur de prévention et contrôle des infections. Elle est révisée tous les trois ans.

ANNEXE 1

FICHE SYNTHÈSE DE L'ANALYSE DU RISQUE

Projet	
Titre	
Nº	
Lieu	
Description	
Liste des secteurs ou unités impactés par le projet	
Responsable du projet	
Responsable Prévention des infections	
Date prévue du début des travaux	
Date prévue de la fin des travaux	

ANALYSE DU RISQUE				
☐ Ouverture des plafonds et/ou murs _____ ☐ Démolition, précisez _____ ☐ Travaux sur le réseau d'eau domestique : _____ Localisation si différente du chantier : _____				
Type de travaux	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
Groupe à risque	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Classe des mesures préventives	I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
RECOMMANDATIONS du service de prévention des infections (classes III et IV)				
Signature :				Date :

Annexe 2

PROCÉDURE « MESURES DE PRÉVENTIONS À METTRE EN PLACE PAR LE RESPONSABLE CONSTRUCTION SELON LES CLASSES I A IV »

Classe I
Cloisonnements temporaires, protection et enceinte mobile
- Aucune cloison temporaire n'est requise ; - Protéger des poussières, les équipements et les fournitures destinés aux soins des patients.
Mesures additionnelles pour réduire les poussières
- Refermer toute ouverture dès que possible de façon temporaire ou permanente (plafonds, murs, planchers, etc.) ; - Le travailleur, le matériel démolé ou de construction, ainsi que tout équipement, ne doivent jamais circuler à l'extérieur de la zone du chantier lorsqu'ils sont poussiéreux. Au besoin, utiliser l'aspirateur muni d'un filtre absolu pour dépoussiérer les vêtements, chaussures, chapeaux de sécurité, matériaux et équipements ; - Favoriser la captation de la production de poussières à la source.
Gestion des déchets
- Mettre les déchets dans des sacs hermétiques avant de les déplacer à l'extérieur de la zone de chantier pour les petits déchets. - Éliminer les déchets quotidiennement
Travaux de plomberie
- Après avoir exécuté un travail de plomberie, vérifier que l'environnement est sec et signaler toute fuite d'eau dans les murs ou les infrastructures ; - Pour l'eau domestique : - Provoquer un écoulement d'eau d'une durée de 10 minutes, à tous les robinets en aval de l'intervention réalisée sur la tuyauterie et nettoyer les aérateurs par la suite ; - Ces interventions doivent être réalisées dans un délai maximum de 24 heures avant l'arrivée des patients.
Expédition, manutention et entreposage des matériaux
- Pendant la construction, ne pas exposer aux poussières ni à l'humidité les matériaux entrant dans la construction des ouvrages temporaires et des installations permanentes ; - Protéger en tout temps de l'exposition aux contaminants ou à l'humidité les matériaux susceptibles d'être endommagés ; - Remplacer ou décontaminer les matériaux qui ont été endommagés par l'eau ou l'humidité.
Appareillage mécanique et conduits de ventilation
- S'assurer que l'appareillage mécanique est livré à la zone des travaux d'une manière qui le protège de l'exposition aux contaminants ou à l'humidité excessive. Pour ce faire, s'assurer que tous les orifices des appareils mécaniques et des conduits soient scellés avant l'expédition et qu'ils demeurent protégés jusqu'à leur installation et fonctionnement sans interruption ; - Maintenir scellées les ouvertures à découvert des conduits installés et à installer jusqu'à la fin des travaux ou jusqu'au moment du raccordement final où de l'air filtré circulera sans interruption.
Entretien du chantier
Maintenir propres toutes les aires de travail.
Nettoyage fin des travaux
Assurer la propreté des lieux.

Classe II

Cloisonnements temporaires, protection et enceinte mobile

- Protéger des poussières, les équipements et les fournitures destinés aux soins des patients ;
- Ériger un écran anti-poussière étanche en utilisant des bâches en polyéthylène tissé pour empêcher la dispersion des poussières avant le début des travaux, accès via fermeture éclair ;
- Placer un tapis à pellicules adhésives à l'extérieur de l'entrée de la zone des travaux, s'assurer qu'il est de dimensions suffisantes pour permettre aux travailleurs et à la circonférence complète des roues du chariot à déchets afin de passer dessus en quittant la zone de construction ;
- Aucune pression négative n'est requise ;
- Aucun SAS n'est requis.

NOTE : Une enceinte mobile est autorisée en dehors des zones confinées lorsqu'applicable. Sa mise en pression négative n'est pas requise.

Conditions d'utilisation de l'enceinte mobile :

- Toutes les surfaces intérieures et extérieures doivent être propres ;
- Toutes les ouvertures de la tente qui ne sont pas requises doivent être maintenues fermées durant son transport, son entreposage et son utilisation.

Mesures additionnelles pour réduire les poussières

- Refermer toute ouverture dès que possible de façon temporaire ou permanente (plafonds, murs, planchers, etc.) ;
- Le travailleur, le matériel démolé ou de construction, ainsi que tout équipement, ne doivent jamais circuler à l'extérieur de la zone du chantier lorsqu'ils sont poussiéreux. Au besoin, utiliser l'aspirateur muni d'un filtre absolu pour dépoussiérer les vêtements, chaussures, chapeaux de sécurité, matériaux et équipements ;
- Favoriser la captation de la production de poussières à la source ;
- Vérifier quotidiennement l'intégrité des cloisons ;
- Vaporiser de l'eau sur les surfaces pendant les travaux de coupe, lorsqu'applicable ;
- Sceller les portes inutilisées avec du ruban adhésif et/ou une pellicule de polyéthylène ;
- Sceller les conduits de distribution, de reprise et d'évacuation de l'air dans les zones de construction cloisonnées ;
- Retirer la pellicule du tapis adhésif à la fin du quart de travail ou lorsque souillée ;
- Nettoyer les roulettes des appareils mobiles, des chariots de transport et des caisses avant d'entrer dans les aires occupées.

Classe II
Gestion des déchets
• Placer les déchets dans des contenants fermés propres à l'extérieur ou utiliser un chariot recouvert d'une bâche humide avant de les transporter à l'extérieur du chantier en vue de leur élimination ; • Éliminer les déchets quotidiennement; • Assurer la propreté du chariot lors de la circulation à l'intérieur du bâtiment (lors de la sortie du chantier mais aussi lors de l'entrée dans le bâtiment à partir de l'extérieur)
Travaux de plomberie
• Après avoir exécuté un travail de plomberie, vérifier que l'environnement est sec et signaler toute fuite d'eau dans les murs ou les infrastructures ; • Pour l'eau domestique : - Provoquer un écoulement d'eau d'une durée de 10 minutes, à tous les robinets en aval de l'intervention réalisée sur la tuyauterie et nettoyer les aérateurs par la suite ; - Ces interventions doivent être réalisées dans un délai maximum de 24 heures avant l'arrivée des patients.
Expédition, manutention et entreposage des matériaux
• Pendant la construction, ne pas exposer aux poussières ni à l'humidité les matériaux entrant dans la construction des ouvrages temporaires et des installations permanentes ; • Protéger en tout temps de l'exposition aux contaminants ou à l'humidité les matériaux susceptibles d'être endommagés ; • Remplacer ou décontaminer les matériaux qui ont été endommagés par l'eau ou l'humidité.
Appareillage mécanique et conduits de ventilation
• S'assurer que l'appareillage mécanique est livré à la zone des travaux d'une manière qui le protège de l'exposition aux contaminants ou à l'humidité excessive. Pour ce faire, s'assurer que tous les orifices des appareils mécaniques et des conduits soient scellés avant l'expédition et qu'ils demeurent protégés jusqu'à leur installation et fonctionnement sans interruption ; • Maintenir scellées les ouvertures à découvert des conduits installés et à installer jusqu'à la fin des travaux ou jusqu'au moment du raccordement final où de l'air filtré circulera sans interruption ; • Lorsque possible fermer ou isoler le système de ventilation dans la zone du chantier dès le début des travaux.
Entretien du chantier
• Garder le chantier propre en le nettoyant à la fin de chaque quart de travail à l'aide d'une vadrouille mouillée et/ou d'un aspirateur muni d'un filtre absolu.
Nettoyage fin des travaux
• Nettoyer toutes les surfaces horizontales et verticales incluant les surfaces intérieures des cloisons temporaires de la zone de construction, et ce, avant de retirer ces dernières.

Classe III

Cloisonnements temporaires, protection et enceinte mobile

- Protéger des poussières, les équipements et les fournitures destinés aux soins des patients ;
- Placer un tapis à pellicules adhésives à l'extérieur de l'entrée de la zone des travaux, s'assurer qu'il est de dimensions suffisantes pour permettre aux travailleurs et à la circonférence complète des roues du chariot à déchets afin de passer dessus en quittant la zone de construction.

Écrans anti-poussière :

- Ériger un écran anti-poussière étanche, allant du plancher jusqu'à la surface inférieure du plancher supérieur (dalle à dalle), ou prolonger l'écran anti-poussière sur tout le plafond dans la mesure où aucun travail ne se fait dans l'entre-plafonds ;
- L'écran anti-poussière doit demeurer en place jusqu'à la fin du projet et jusqu'à ce que le responsable du projet donne son accord pour le retirer ;

- **Description et utilisation des écrans anti-poussière :**

- **Écran anti-poussière souple 1 :**

- *Composition :* Bâches en polyéthylène tissé supportées par des poteaux télescopiques du côté intérieur du chantier et scellés au pourtour avec un ruban adhésif continu ;
 - *Accès :* Via une fermeture éclair ;
 - *Utilisation :* Restreint pour des travaux rapides.

- **Écran anti-poussière souple 2 :**

- *Composition :* Bâches en polyéthylène tissé supportées par des montants métalliques du côté intérieur du chantier et scellés au pourtour avec un ruban adhésif continu ;
 - *Accès :* Via une fermeture éclair ;
 - *Utilisation :* Restreint pour des travaux dans des zones peu passantes et ne nécessitant pas d'insonorisation.

- **Écran anti-poussière rigide :**

- *Composition de l'extérieur vers l'intérieur du chantier :* Placoplâtre peint et scellé avec un ruban adhésif continu, montants métalliques et laine acoustique selon besoin d'insonorisation, polyéthylène scellé au pourtour avec un ruban adhésif continu, placoplâtre de protection selon la nature des travaux ;
 - *Accès :* Via une porte extérieure de type résidentiel avec seuil intégré pour assurer l'étanchéité ;
 - *Utilisation :* Pour des travaux dans des zones passantes ou lorsque l'insonorisation est requise

Utiliser une ou plusieurs unités de filtration portatives équipées de filtres absolus :

- Maintenir la zone des travaux en pression négative en tout temps ;
- La validation de la pression négative doit être effectuée avec un tube « BALL-IN-THE-WALL » visible par l'extérieur du chantier ;

Classe III

- Le différentiel de pression avec les aires adjacentes doit être maintenu à 7,5 Pa (0,03 po ce) en tout temps. Pour les locaux du groupe à risque 4 du *Tableau 1 : Catégories de risque d'après la population et l'emplacement géographique*, la validation doit être effectuée à l'aide d'un appareil gradué de type « Magnehelic » visible par l'extérieur du chantier ;
- Évacuer l'air des filtres absolus directement à l'extérieur et loin de toutes prises d'air. En cas d'impossibilité, l'air peut être recirculé à l'extérieur du chantier à l'aide d'un diffuseur ;
- Les appareils utilisés devront avoir été nettoyés et munis de filtres neufs avant le début des travaux ;
- Pendant les travaux, remplacer les préfiltres régulièrement selon les conditions de chantier afin d'assurer un débit maximum de l'appareil.

NOTE : Une enceinte mobile en pression négative est autorisée en dehors des zones confinées lorsqu'applicable.

Conditions d'utilisation de l'enceinte mobile :

- Toutes les surfaces intérieures et extérieures doivent être propres ;
- Toutes les ouvertures de la tente qui ne sont pas requises doivent être maintenues fermées durant son transport, son entreposage et son utilisation ;
- Le filtre absolu doit être propre ;
- Désinfection requise avant d'entrer dans un local du groupe à risque 4 du *Tableau 1 : Catégories de risque d'après la population et l'emplacement géographique* ;
- L'appareil de mise en pression négative doit être fonctionnel.

Mesures additionnelles pour réduire les poussières

- Refermer toute ouverture dès que possible de façon temporaire ou permanente (plafonds, murs, planchers, etc.) ;
- Le travailleur, le matériel démolé ou de construction, ainsi que tout équipement, ne doivent jamais circuler à l'extérieur de la zone du chantier lorsqu'ils sont poussiéreux. Au besoin, utiliser l'aspirateur muni d'un filtre absolu pour dépoussiérer les vêtements, chaussures, chapeaux de sécurité, matériaux et équipements ;
- Favoriser la captation de la production de poussières à la source ;
- Vérifier quotidiennement l'intégrité des cloisons ;
- Vaporiser de l'eau sur les surfaces pendant les travaux de coupe, lorsqu'applicable ;
- Sceller les portes inutilisées avec du ruban adhésif et/ou une pellicule de polyéthylène ;
- Sceller les conduits de distribution, de reprise et d'évacuation de l'air dans les zones de construction cloisonnées ;
- Retirer la pellicule du tapis adhésif à la fin du quart de travail ou lorsque souillée ;
- Nettoyer les roulettes des appareils mobiles, des chariots de transport et des caisses avant d'entrer dans les aires occupées.

Classe III
Gestion des déchets
• Placer les déchets dans des contenants fermés propres à l'extérieur ou utiliser un chariot recouvert d'une bâche humide avant de les transporter à l'extérieur du chantier en vue de leur élimination ; • Éliminer les déchets quotidiennement ; • Assurer la propreté du chariot lors de la circulation à l'intérieur du bâtiment (lors de la sortie du chantier mais aussi lors de l'entrée dans le bâtiment à partir de l'extérieur)
Travaux de plomberie
• Après avoir exécuté un travail de plomberie, vérifier que l'environnement est sec et signaler toute fuite d'eau dans les murs ou les infrastructures ; • Pour l'eau domestique : - Provoquer un écoulement d'eau d'une durée de 10 minutes, à tous les robinets en aval de l'intervention réalisée sur la tuyauterie et nettoyer les aérateurs par la suite ; - Ces interventions doivent être réalisées dans un délai maximum de 24 heures avant l'arrivée des patients.
Expédition, manutention et entreposage des matériaux
• Pendant la construction, ne pas exposer aux poussières ni à l'humidité les matériaux entrant dans la construction des ouvrages temporaires et des installations permanentes ; • Protéger en tout temps de l'exposition aux contaminants ou à l'humidité les matériaux susceptibles d'être endommagés ; • Remplacer ou décontaminer les matériaux qui ont été endommagés par l'eau ou l'humidité.
Appareillage mécanique et conduits de ventilation
• S'assurer que l'appareillage mécanique est livré à la zone des travaux d'une manière qui le protège de l'exposition aux contaminants ou à l'humidité excessive. Pour ce faire, s'assurer que tous les orifices des appareils mécaniques et des conduits soient scellés avant l'expédition et qu'ils demeurent protégés jusqu'à leur installation et fonctionnement sans interruption ; • Maintenir scellées les ouvertures à découvert des conduits installés et à installer jusqu'à la fin des travaux ou jusqu'au moment du raccordement final où de l'air filtré circulera sans interruption ; • Lorsque possible fermer ou isoler le système de ventilation dans la zone du chantier dès le début des travaux.
Entretien du chantier
• Garder le chantier propre en le nettoyant à la fin de chaque quart de travail à l'aide d'une vadrouille mouillée et/ou d'un aspirateur muni d'un filtre absolu.
Nettoyage fin des travaux
• Nettoyer toutes les surfaces horizontales et verticales incluant les surfaces intérieures des cloisons temporaires de la zone de construction ; • Compléter l'annexe 4 et la remettre au responsable de projet.

Classe IV

Cloisonnements temporaires et protections

- Protéger des poussières, les équipements et les fournitures destinés aux soins des patients ;
- Placer un tapis à pellicules adhésives à l'extérieur de l'entrée de la zone des travaux, s'assurer qu'il est de dimensions suffisantes pour permettre aux travailleurs et à la circonférence complète des roues du chariot à déchets afin de passer dessus en quittant la zone de construction.

Écrans anti-poussière :

- Avant d'ériger un écran anti-poussière (sauf pour cloison souples), installer une protection temporaire en polyéthylène ;
- Avant d'éliminer un écran anti-poussière (sauf pour cloison souples), installer une protection temporaire en polyéthylène ;
- Ériger un écran anti-poussière étanche, allant du plancher jusqu'à la surface inférieure du plancher supérieur (dalle à dalle), ou prolonger l'écran anti-poussière sur tout le plafond dans la mesure où aucun travail ne se fait dans l'entre-plafonds ;
- L'écran anti-poussière doit demeurer en place jusqu'à la fin du projet et jusqu'à ce que le responsable du projet donne son accord pour le retirer ;
- **Description et utilisation des écrans anti-poussière :**
 - **Écran anti-poussière souple 1 :**
 - *Composition :* Bâches en polyéthylène tissé supportées par des poteaux télescopiques du côté intérieur du chantier et scellés au pourtour avec un ruban adhésif continu ;
 - *Accès :* Via une fermeture éclair ;
 - *Utilisation :* Restreint pour des travaux rapides.
 - **Écran anti-poussière souple 2 :**
 - *Composition :* bâches en polyéthylène tissé supportées par des montants métalliques du côté intérieur du chantier et scellés au pourtour avec un ruban adhésif continu ;
 - *Accès :* Via une fermeture éclair ;
 - *Utilisation :* Restreint pour des travaux dans des zones peu passantes et ne nécessitant pas d'insonorisation.
 - **Écran anti-poussière rigide :**
 - *Composition de l'extérieur vers l'intérieur du chantier :* Placoplâtre peint et scellé avec un ruban adhésif continu, montants métalliques et laine acoustique selon besoin d'insonorisation, polyéthylène scellé au pourtour avec un ruban adhésif continu, Placoplâtre de protection selon la nature des travaux ;
 - *Accès :* Via une porte extérieure de type résidentiel avec seuil intégré pour assurer l'étanchéité ;
 - *Utilisation :* Pour des travaux dans des zones passantes ou lorsque l'insonorisation est requise.

Classe IV

Utiliser une ou plusieurs unités de filtration portatives équipées de filtres absolus :

- Le responsable projet pourrait exiger un test DOP en tout temps durant le chantier (au frais de l'entrepreneur) si un doute est présent pour la conformité des filtres.
- Maintenir la zone des travaux en pression négative en tout temps ;
- La validation de la pression négative doit être effectuée avec un tube « BALL-IN-THE-WALL » visible par l'extérieur du chantier ;
- Le différentiel de pression avec les aires adjacentes doit être maintenu à 7,5 Pa (0,03 po ce) en tout temps. Pour les locaux du groupe à risque 4 du *Tableau 1 : Catégories de risque d'après la population et l'emplacement géographique*, la validation doit être effectuée à l'aide d'un appareil gradué de type « Magnehelic » visible par l'extérieur du chantier ;
- Évacuer l'air des filtres absolus directement à l'extérieur et loin de toutes prises d'air. En cas d'impossibilité, l'air peut être recirculé à l'extérieur du chantier à l'aide d'un diffuseur ;
- Les appareils utilisés devront avoir été nettoyés et munis de filtres neufs avant le début des travaux ;
- Pendant les travaux, remplacer les préfiltres régulièrement selon les conditions de chantier afin d'assurer un débit maximum de l'appareil.

Ériger une antichambre (SAS) pour tous les accès *entre l'aire de chantier et les zones occupées du bâtiment*. L'antichambre sera constituée des mêmes cloisonnements (écran anti-poussière étanche) que ceux du chantier. Cette antichambre devra incorporer :

- Un endroit pour entreposer les vêtements de protection ;
- Un aspirateur muni d'un filtre absolu permettant aux ouvriers de se dépoussiérer adéquatement avant d'accéder aux espaces occupés du bâtiment.

Tapis à pellicule adhésive :

- Placer un tapis à pellicules adhésives devant chacune des portes. Un à l'extérieur du SAS et un juste avant de pénétrer dans la zone construction. S'assurer qu'ils sont de dimensions suffisantes pour permettre aux travailleurs et à la circonférence complète des roues du chariot de déchets de pouvoir passer dessus en quittant les zones de construction et du SAS.

NOTE : Une enceinte mobile en pression négative est autorisée en dehors des zones confinées lorsqu'applicable.

Conditions d'utilisation de l'enceinte mobile :

- Toutes les surfaces intérieures et extérieures doivent être propres ;
- Toutes les ouvertures de la tente qui ne sont pas requises doivent être maintenues fermées durant son transport, son entreposage et son utilisation ;
- Le filtre absolu doit être propre ;
- Désinfection requise avant d'entrer dans un local du groupe à risque 4 du *Tableau 1 : Catégories de risque d'après la population et l'emplacement géographique* ;
- L'appareil de mise en pression négative doit être fonctionnel.

Classe IV
Mesures additionnelles pour réduire les poussières
• Refermer toute ouverture dès que possible de façon temporaire ou permanente (plafonds, murs, planchers, etc.) ; • Le travailleur, le matériel démolé ou de construction, ainsi que tout équipement, ne doivent jamais circuler à l'extérieur de la zone du SAS lorsqu'ils sont poussiéreux. Au besoin, utiliser l'aspirateur muni d'un filtre absolu pour dépoussiérer les vêtements, chaussures, chapeaux de sécurité, matériaux et équipements ; • En aucun temps, les portes du SAS et du chantier ne doivent être ouvertes en même temps ; • Favoriser la captation de la production de poussières à la source ; • Vérifier quotidiennement l'intégrité des cloisons ; • Vaporiser de l'eau sur les surfaces pendant les travaux de coupe, lorsqu'applicable ; • Sceller les portes inutilisées avec du ruban adhésif et/ou une pellicule de polyéthylène ; • Sceller les conduits de distribution, de reprise et d'évacuation de l'air dans les zones de construction cloisonnées ; • Retirer la pellicule du tapis adhésif à la fin du quart de travail ou lorsque souillée ; • Nettoyer les roulettes des appareils mobiles, des chariots de transport et des caisses avant d'entrer dans les aires occupées. Vêtements de protection : • Revêtir des vêtements de protection avant de sortir du chantier et d'entrer dans les locaux du groupe à risque 4 du <i>Tableau 1 : Catégories de risque d'après la population et l'emplacement géographique</i> ; • Ces vêtements de protection doivent être entreposés dans le SAS.
Gestion des déchets
• Placer les déchets dans des contenants fermés propres à l'extérieur ou utiliser un chariot recouvert d'une bâche humide avant de les transporter à l'extérieur du chantier en vue de leur élimination ; • Éliminer les déchets quotidiennement ; • Assurer la propreté du chariot lors de la circulation à l'intérieur du bâtiment (lors de la sortie du chantier mais aussi lors de l'entrée dans le bâtiment à partir de l'extérieur) • Favoriser l'installation d'une chute à déchet extérieure.

Classe IV
Travaux de plomberie
- Après avoir exécuté un travail de plomberie, vérifier que l'environnement est sec et signaler toute fuite d'eau dans les murs ou les infrastructures ; - Pour l'eau domestique : - Provoquer un écoulement d'eau d'une durée de 10 minutes, à tous les robinets en aval de l'intervention réalisée sur la tuyauterie et nettoyer les aérateurs par la suite ; - Ces interventions doivent être réalisées dans un délai maximum de 24 heures avant l'arrivée des patients.
Expédition, manutention et entreposage des matériaux
- Pendant la construction, ne pas exposer aux poussières ni à l'humidité les matériaux entrant dans la construction des ouvrages temporaires et des installations permanentes ; - Protéger en tout temps de l'exposition aux contaminants ou à l'humidité les matériaux susceptibles d'être endommagés ; - Remplacer ou décontaminer les matériaux qui ont été endommagés par l'eau ou l'humidité.
Appareillage mécanique et conduits de ventilation
- S'assurer que l'appareillage mécanique est livré à la zone des travaux d'une manière qui le protège de l'exposition aux contaminants ou à l'humidité excessive. Pour ce faire, s'assurer que tous les orifices des appareils mécaniques et des conduits soient scellés avant l'expédition et qu'ils demeurent protégés jusqu'à leur installation et fonctionnement sans interruption ; - Maintenir scellées les ouvertures à découvert des conduits installés et à installer jusqu'à la fin des travaux ou jusqu'au moment du raccordement final où de l'air filtré circulera sans interruption ; - Lorsque possible fermer ou isoler le système de ventilation dans la zone du chantier dès le début des travaux.
Entretien du chantier
- Garder le chantier propre en le nettoyant à la fin de chaque quart de travail à l'aide d'une vadrouille mouillée et/ou d'un aspirateur muni d'un filtre absolu ; Compléter annexe 3.
Nettoyage fin des travaux
- Nettoyer toutes les surfaces horizontales et verticales incluant les surfaces intérieures des cloisons temporaires de la zone de construction ; - Compléter l'annexe 4 et la remettre au responsable de projet.

ANNEXE 3
INSPECTION QUOTIDIENNE DES MESURES PRÉVENTIVES
RESPONSABLE CONSTRUCTION
POUR LES CLASSES III ET IV

Projet : _____ Secteur des travaux : _____ Date de l'inspection: _____ Inspection effectuée par : _____ • Responsable construction : _____ Signature : _____		Heure :		
		OUI	NON	N/A
1.	La zone des travaux est identifiée à l'aide d'une affiche. Celle-ci précise que seules les personnes autorisées peuvent y circuler. Elle précise également comment rejoindre le responsable construction en cas d'urgence			
2.	Lorsqu'il n'y a aucun ouvrier sur le chantier, la porte extérieure du chantier est verrouillée			
3.	Les écrans anti-poussière ne sont pas endommagés et demeurent scellés hermétiquement (plafonds, planchers, murs)			
4.	Les infiltrations et les exfiltrations d'air possibles sur le chantier sont scellées hermétiquement			
5.	Les grilles du système de ventilation sont scellées hermétiquement à l'intérieur du chantier et de l'antichambre			
6.	À aucun moment les deux portes de l'antichambre ne se retrouvent ouvertes simultanément			
7.	Le chantier est maintenu en pression négative de façon continue (24h/24, 7jrs/7) et l'air de la zone des travaux est filtré avec des unités de filtration portatives équipées de filtres absolus			
8.	La zone des travaux est maintenue en pression négative en tout temps			
9.	La pression négative est confirmée par le dispositif « BALL-IN-THE-WALL »			
10.	La pression négative est maintenue à 7,5 Pa (0,03 po ce), confirmée par le différentiel de pression gradué de type « Magnehelic ».			
11.	Les pellicules des tapis adhésifs sont retirées dès qu'elles sont saturées de poussières (sorties du SAS et du chantier)			
12.	Il n'y a pas de trace visible de poussières sur le sol de l'antichambre et à la sortie de celle-ci (vers pièce adjacente au chantier)			
13.	L'intérieur du chantier est nettoyé à la fin de chaque journée			
14.	Dans l'antichambre, les vêtements de protection qui s'y trouvent sont suspendus à des crochets et ne traînent pas sur le plancher			
15.	Les ouvriers portent des vêtements protecteurs (combinaison et couvre-chaussures), à chaque fois qu'ils quittent le chantier			
16.	Les déchets sont éliminés en début ou en fin de journée. Ils sont recouverts d'une bâche humide ou transportés dans un contenant fermé			
17.	Les portes donnant sur le chantier et qui ne sont pas requises pour ce dernier sont fermées et étanches			
18.	Lorsque l'enceinte mobile est utilisée, le système de filtration absolu de cette dernière est en fonction			
19.	Nettoyage quotidien du corridor à l'extérieur du chantier			

ANNEXE 4

NETTOYAGE FINAL DE LA ZONE DE TRAVAUX

RESPONSABLE CONSTRUCTION

(Grille à compléter lors de travaux de classe III ou IV, avant le retrait des écrans
anti-poussière et l'arrêt de la pression négative/filtration absolue)

Projet : _____ Secteur des travaux : _____ Date du nettoyage et désinfection: _____ Inspection effectuée par : _____ • Responsable construction : _____ Signature : _____		Heure :														
		OUI	NON*	N/A												
1.	Aucune ouverture n'est présente dans les murs, planchers ou plafonds avant le début du nettoyage															
2.	Au besoin, les accumulations de saletés ont été grattées avant le nettoyage															
3.	Suite au nettoyage, toutes les surfaces horizontales sont exemptes de poussières : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>- mobilier fixe (comptoir...) et chaises</td></tr> <tr><td>- tablettes et encadrement des fenêtres</td></tr> <tr><td>- dessus et rebords des cadres de portes</td></tr> <tr><td>- planchers</td></tr> <tr><td>- dessus de lampes</td></tr> <tr><td>- tablettes (dessus/dessous)</td></tr> <tr><td>- tiroirs et intérieur des armoires</td></tr> <tr><td>- éléments terminaux de ventilation</td></tr> <tr><td>- plafonds et intérieur des luminaires</td></tr> <tr><td>- dessus des plaintes de plancher</td></tr> <tr><td>- Prises de courant et interrupteurs</td></tr> <tr><td>- autres (spécifiez) :</td></tr> </table>	- mobilier fixe (comptoir...) et chaises	- tablettes et encadrement des fenêtres	- dessus et rebords des cadres de portes	- planchers	- dessus de lampes	- tablettes (dessus/dessous)	- tiroirs et intérieur des armoires	- éléments terminaux de ventilation	- plafonds et intérieur des luminaires	- dessus des plaintes de plancher	- Prises de courant et interrupteurs	- autres (spécifiez) :			
- mobilier fixe (comptoir...) et chaises																
- tablettes et encadrement des fenêtres																
- dessus et rebords des cadres de portes																
- planchers																
- dessus de lampes																
- tablettes (dessus/dessous)																
- tiroirs et intérieur des armoires																
- éléments terminaux de ventilation																
- plafonds et intérieur des luminaires																
- dessus des plaintes de plancher																
- Prises de courant et interrupteurs																
- autres (spécifiez) :																
4.	Suite au nettoyage, toutes les surfaces verticales sont exemptes de poussières : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>- murs</td></tr> <tr><td>- portes</td></tr> <tr><td>- fenêtres</td></tr> <tr><td>- panneaux d'armoire (intérieur/extérieur)</td></tr> <tr><td>- grilles de ventilation</td></tr> <tr><td>- calorifères</td></tr> <tr><td>- autres (spécifiez)</td></tr> </table>	- murs	- portes	- fenêtres	- panneaux d'armoire (intérieur/extérieur)	- grilles de ventilation	- calorifères	- autres (spécifiez)								
- murs																
- portes																
- fenêtres																
- panneaux d'armoire (intérieur/extérieur)																
- grilles de ventilation																
- calorifères																
- autres (spécifiez)																
5.	L'extérieur des appareils à filtration absolu a également été nettoyé et est exempt de poussières															
6.	Les polyéthylènes ou diachylons qui recouvrent les détecteurs de fumée, grilles de ventilation et autres ont préalablement été nettoyés avant de les retirer et ne le sont qu'après le ménage complet du chantier															
7.	Suite au nettoyage, les cloisons temporaires sont exemptes de poussières.															

ANNEXE 5

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION TERMINALE DE LA ZONE DE TRAVAUX SERVICE D'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

(Grille à compléter lors de travaux de classe III ou IV, avant le retrait des écrans
anti-poussière et l'arrêt de la pression négative/filtration absolue)

Projet : _____ Secteur des travaux : _____ Date du nettoyage et désinfection : _____ Inspection effectuée par : _____ • Responsable hygiène et salubrité : _____ Signature _____		Heure :		
		OUI	NON	N/A
1.	Toute souillure visible a été nettoyée avant de procéder à la désinfection			
2.	Un nettoyant/désinfectant (peroxyde d'hydrogène) a été utilisé à 2 reprises pour la désinfection			
3.	Suite au nettoyage/désinfection, toutes les surfaces horizontales sont exemptes de poussières :	- mobilier fixe (comptoir...) et chaises		
		- tablettes et encadrement des fenêtres		
		- dessus et rebords des cadres de portes		
		- planchers		
		- dessus de lampes		
		- tablettes (dessus/dessous)		
		- tiroirs et intérieur des armoires		
		- éléments terminaux de ventilation		
		- plafonds et intérieur des luminaires		
		- dessus des plaintes de planchers		
		- Prises de courant et interrupteurs		
		- autres (spécifiez)		
4.	Suite au nettoyage/désinfection, toutes les surfaces verticales sont exemptes de poussières :	- murs		
		- portes		
		- fenêtres		
		- panneaux d'armoire (intérieur/extérieur)		
		- grilles de ventilation		
		- calorifères		
		- autres (spécifiez)		
5.	L'extérieur des appareils à filtration absolu a également été nettoyé et est exempt de poussières			
6.	Suite au nettoyage/désinfection, les cloisons temporaires de gypse sont exemptes de poussières			

ANNEXE 1

FICHE SYNTHÈSE DE L'ANALYSE DU RISQUE

Projet	
Titre	
Nº	
Lieu	
Description	
Liste des secteurs ou unités impactés par le projet	
Responsable du projet	
Responsable Prévention des infections	
Date prévue du début des travaux	
Date prévue de la fin des travaux	

ANALYSE DU RISQUE				
☐ Ouverture des plafonds et/ou murs _____ ☐ Démolition, précisez _____ ☐ Travaux sur le réseau d'eau domestique : _____ Localisation si différente du chantier : _____				
Type de travaux	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
Groupe à risque	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Classe des mesures préventives	I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
RECOMMANDATIONS du service de prévention des infections (classes III et IV)				
Signature :				Date :