

25 ENERO 2021

005 IWDG Independent WatchDog Creado por: Ing. Christian Salazar

SECCION 5

005 IWDG Independent WatchDog



Que aprenderemos?

En este video aprenderemos sobre el uso del periférico IWDG (WatchDog Independiente) que es un temporizador de tiempo programable el cual tiene la capacidad de reiniciar nuestro microcontrolador por completo, este es muy útil para poder recuperar el control si por algun motivo el CPU no logra recuperar la correcta ejecucion del codigo de nuestra aplicación (Se pierde en un bucle no deseado), calcularemos el tiempo requerido para que satisfaga nuestras necesidades.

"Usaremos HAL Drivers, lo cual nos ayudará en gran medida a portar y reciclar rutinas de código de un procesador de una Familia a otro de otra Familia".

Puntos Clave

COMO FUNCIONA

El IWDG es un contador descendente que puede tardar desde 125 microsegundos hasta 32,8 segundos, que una vez configurado su registro comienza su cuenta regresiva, una vez que el contador llega a 0, el microcontrolador se reinicia automáticamente.

Esto sirve para evitar que la CPU se atasque en un bucle erróneo, teniendo así que informar o reportar siempre al IWDG que todo esta bien en el código reiniciando su contador al valor configurado, el valor a tomar dependerá del tiempo que se ejecutó un ciclo completo de nuestro programa.

CALCULANDO EL TIEMPO DEL CONTADOR

IWDG settings and reset flag -

- Setting IWDG time base:
 - IWDG time base prescaled from LSI clock (32kHz)
 - 7 pre-dividers: 4 to 256 selectable by IWDG_PR register (and 12-bit watchdog counter reload value, RLR[11:0])
 - Setting the IWDG timeout by using the following formula:
 - t IWDG (ms) = t LSI (ms) x 4 x 2^(IWDG PR[2:0]) x (IWDG RLR[11:0]+1)
 - where t LSI (ms) = 1/32000 = 0.03125
 - Min. and max. timeout values from 125 µs to 32.8 s
- Checking IWDG reset source:
 - IWDGRSTF reset flag (in RCC_CSR register) to inform when a IWDG reset occurs (after device reset)



Tenemos la fórmula:

TimeOut(mS) = (Factor1) * (Factor2) * (Factor3)

Donde:

Factor1: t_LSI(mS)

Como nuestro LSI es de 32KHz convirtiendo a milisegundos tenemos:

 $t_LSI = 1/32000 = 32.25 \text{ us} = 0.03125 \text{ ms}$

Factor2: 4 x 2 ^ (IWDG_PR[2:0])

El máximo valor para este registro es 256

Donde IWDG PR solo ocupamos 3 bits, max 0b111

Los cuales indican el Prescaler a usar: 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256

IWDG PRESCALER 4

IWDG PRESCALER 8

IWDG_PRESCALER_16

IWDG PRESCALER 32

IWDG_PRESCALER_64

IWDG_PRESCALER_128

IWDG PRESCALER 256

Factor3: (IWDG RLR[11:0] + 1)

Donde IWDG_RLR 12 bits (puede tener valor de 0 a 65535)

EJEMPLO

Para un tiempo de 1 segundo.

1000 ms = $(0.03125 \text{ ms}) * (4 \times 2 \land (PR)) * (RL + 1)$

Asumimos el valor de PR (Prescaler) de 256

Despejando y resolviendo RL tenemos:

RI = 124