

Altromondo S.A

Dev: Guillermo Quattrocchi

Guia de Usuario - Colocacion / Retiro e Inhibicion / Habilitacion

Aplicacion: Transener Operaciones - Licencias de TrabajoVersion: 1.0.30

Conceptos Generales

El sistema gestiona dos pares de operaciones complementarias sobre Estaciones (ET):

Operacion	Complemento	Descripcion
Colocacion	Retiro	Colocar/retirar un PAT o PAT/A en u...
Inhibicion	Habilitacion	Inhibir/habilitar una estacion

Cada operacion funciona en **pares obligatorios**: no se puede realizar un Retiro sin una Colocacion previa, ni una Habilitacion sin una Inhibicion previa.

Roles Autorizados

Solo los siguientes roles pueden ejecutar estas operaciones:

Rol	Descripcion
Jefe_Turno_COT	Jefe de Turno COT
Jefe_Turno_COTDT	Jefe de Turno COT/DT
Operador_COT	Operador COT
Operador_COTDT	Operador COT/DT

Usuarios con otros roles no verán habilitados los botones de estas acciones.

Estados (Status) Habilitados

Las operaciones de Colocacion/Retiro e Inhibicion/Habilitacion **solo estan disponibles** cuando la licencia se encuentra en uno de estos dos estados:

Codigo	Estado	Descripcion
01	Autorizada	La licencia fue autorizada
28	Normalizada	La licencia fue normalizada

En cualquier otro estado (Generada, En tramite, Coordinada, Observada, Suspendida, etc.) estas acciones no estarán disponibles.

Flujo de Trabajo

Colocacion y Retiro

1. Usuario abre licencia en estado Autorizada (01) o Normalizada (28)
2. En la seccion Colocacion, completa una fila nueva:
 - Fecha (obligatoria)
 - Hora (obligatoria)
 - Estacion / ET (obligatoria)
 - TECET (obligatorio)
 - PAT o PAT/A (obligatorio)
 - Comentarios (opcional)
3. Presiona "Enviar" en la fila
4. Si la validacion es exitosa, se guarda en backend
5. La fila de Colocacion queda en solo lectura
6. Automaticamente se genera una fila espejo en la tabla de Retiro (con la misma ET, habilitada para editar fecha, hora, TECET y comentarios)
7. El usuario completa los datos del Retiro y lo envia
8. El par Colocacion/Retiro queda cerrado

Inhibicion y Habilitacion

1. Usuario abre licencia en estado Autorizada (01) o Normalizada (28)
2. En la seccion Inhibicion, completa una fila nueva:
 - Fecha (obligatoria)
 - Hora (obligatoria)
 - Estacion / ET (obligatoria)
 - TECET (obligatorio)
 - Comentarios (opcional)
3. Presiona "Enviar" en la fila
4. Si la validacion es exitosa, se guarda en backend
5. La fila de Inhibicion queda en solo lectura
6. Automaticamente se genera una fila espejo en la tabla de Habilitacion (con la misma ET, habilitada para editar fecha, hora, TECET y comentarios)
7. El usuario completa los datos de la Habilitacion y la envia
8. El par Inhibicion/Habilitacion queda cerrado

Validaciones y Restricciones

Validaciones Comunes (aplican a las 4 operaciones)

Campo	Validacion	Mensaje de Error
Fecha	Obligatoria	"La fecha es obligatoria"
Hora	Obligatoria	"La hora es requerida"
Estacion (ET)	Obligatoria	"Debe de agregar una Estacion para..."
TECET	Obligatorio (Colocacion, Retiro,...)	"Debe completar el campo TECET."

Validaciones Especificas por Operacion

Colocacion

Validacion	Descripcion	Mensaje de Error
ET activa duplicada	No se puede colocar en una ET que...	"Ya existe una colocacion activa par..."
PAT requerido	Debe seleccionar PAT o PAT/A	"Debe seleccionar PAT o PAT/A para..."

Inhibicion

Validacion	Descripcion	Mensaje de Error
ET activa duplicada	No se puede inhibir una ET que ya...	"Ya existe una inhibicion activa para...
Unicidad en filas nuevas	No se puede agregar la misma ET...	"Ya existe una inhibicion activa para...

Retiro

- Solo se habilita cuando existe una Colocacion previa guardada en backend.
- La fila de Retiro se genera automaticamente como espejo de la Colocacion.

Habilitacion

- Solo se habilita cuando existe una Inhibicion previa guardada en backend.
- La fila de Habilitacion se genera automaticamente como espejo de la Inhibicion.

Comportamiento de la Interfaz

Filas Nuevas vs Guardadas

Estado de la fila	Editable	Boton Enviar	Visual
Nueva (sin guardar)	Si	Habilitado	Campos editables
Guardada en backend	No	Deshabilitado	Solo lectura, muestra...
Espejo (pendiente de...	Si (fecha, hora, TECET,...	Habilitado	Generada...

Comentarios Expandibles

Cada fila cuenta con un boton de icono (lupa) con tooltip "Ver comentario completo" que abre un dialogo ampliado para ver o editar el comentario. El dialogo es redimensionable y arrastrable, con un area de texto de 10 filas expandible hasta 20.

Resumen de Reglas de Negocio

- ****Pares obligatorios****: Colocacion requiere Retiro posterior. Inhibicion requiere Habilitacion posterior.
- ****Sin duplicados activos****: No se puede tener dos colocaciones o dos inhibiciones activas sobre la misma ET simultaneamente.
- ****Orden secuencial****: Primero se envia la operacion inicial (Colocacion o Inhibicion), luego se habilita su complemento (Retiro o Habilitacion).
- ****Roles especificos****: Solo roles de COT y COTDT (Jefe de Turno y Operador).
- ****Estados limitados****: Solo en licencias Autorizadas (01) o Normalizadas (28).
- ****Inmutabilidad post-envio****: Una vez enviada, la operacion queda en solo lectura y no puede modificarse.
- ****Generacion automatica del espejo****: Al guardar exitosamente una Colocacion/Inhibicion, el sistema crea automaticamente la fila espejo de Retiro/Habilitacion para que el usuario la complete.