# 目录

第一章 概述	₺	1
第二章 卫星	<b>閏钟差解算原理</b>	2
2.1	基本观测方程	2
2.2	PCE 函数模型	2
2.3	随机模型	4
第三章 环境	<b>等要求和许可证</b>	5
3.1	许可证	5
3.2	环境要求	5
3.3	版权	5
第四章 编词	<b>泽与安装</b>	6
4.1	Windows	7
4.2	Linux 1	10
第五章 软件	<b>‡使用说明</b>	12
5.1	数据下载 1	12
5.2	GREAT-PCE 软件1	13
第六章 算例	<b>列数据处理说明</b>	14
6.1	算例文件目录结构 1	14
6.2	在VS中进行参数配置与运行 1	14
第七章 附录	₹1	16
7.1	PCE XML 配置文件说明 1	16
7.2	PCE 结果文件说明	20

# 第一章 概述

GREAT (GNSS+ REsearch, Application and Teaching) 软件由武汉大学测绘学院设计开发,是一个用于空间大地测量数据处理、精密定位和定轨估钟以及多源融合导航的综合性软件平台。软件中,核心计算模块使用 C++语言(C++17)编写,辅助脚本模块使用 Python3 和 C-Shell 语言实现自动化数据处理。其中,所有 C++模块的编写都遵循 Google 开源项目代码风格指南,并且使用 GIT 工具进行版本控制。GREAT 软件使用 CMake 工具进行编译管理,用户可以灵活选择 GCC、 Clang、MSVC 等主流 C++编译器。目前软件提供了 Windows 和 Linux 平台的命令行应用程序。

GREAT-PCE 是 GREAT 软件中的一个重要模块,主要用于精密卫星钟差解算。GREAT-PCE 由 2 个可移植程序库组成,分别是 LibGREAT 和 LibGnut。LibGREAT 库主要用于最小二乘解算,包括估计中涉及的数据解码、存储以及 PCE 算法的实现。LibGnut 库来源于开源 GNSS 软件 G-nut,包括 GNSS 数据的解码和存储以及基本参数配置模块。GREAT-PCE 主要特点包括:

- 支持 GPS、GLONASS、Galileo、BDS-2/3 等卫星导航系统
- 支持双频无电离层组合观测值组合方式
- 支持整体解算与仿实时解算两种模式

为服务大地测量与导航领域的青年学子,现开源GREAT软件精密卫星钟差估计部分的代码。此为内测版,时间仓促,不足之处恳请批评指正,我们将持续完善。

# 第二章 卫星钟差解算原理

### 2.1 基本观测方程

测码伪距和载波相位是 GNSS 导航定位的两个基本观测量。对于任一 GNSS 系统的任一频率,测码伪距 P 及载波相位 L 观测值(单位为米)可表述为

$$P_{rn}^{s} = \rho_{r}^{s} + c(t_{r} - t^{s}) + \gamma_{n} \cdot I_{r1}^{s} + T_{r}^{s} + dm_{rn}^{s} + e_{rn}^{s}$$
(2.1)

$$L_{rn}^{s} = \rho_{r}^{s} + c(t_{r} - t^{s}) - \gamma_{n} \cdot I_{r1}^{s} + T_{r}^{s} + \lambda_{n} \cdot (b_{rn} - b_{n}^{s}) + \lambda_{n} \cdot N_{rn}^{s} + \delta m_{rn}^{s} + \varepsilon_{rn}^{s}$$
 (2.2)

式中:

上标s表示卫星的标识;下标r和n分别表示接收机和频率的标识;

c表示真空中的光速,单位为米/秒;

t.、t<sup>s</sup>分别为接收机和卫星端的钟差,单位为秒;

 $I_{r1}^s$ 为 L1 频率对应的电离层延迟误差,单位为米;

T: 为卫星信号传播路径上的对流层延迟,单位为米;

 $\gamma_n$ 为与频率 f 相关的电离层系数, 即  $\gamma_n = f_1^2/f_n^2$ ;

λ, 为载波相位波长, 单位为米/周;

 $b_{r,n}$ 和 $b_{s,n}^{s}$ 分别表示接收机端和卫星端未检校相位时延的小数部分,单位为周;

 $N_{r,n}^{s}$  为整周模糊度,单位为周;

 $dm_{r,n}^{s}$ 和  $\delta m_{r,n}^{s}$ 分别表示伪距和载波相位观测值的多路径效应,单位为米;

 $e_{r,n}^s$ 和 $\varepsilon_{r,n}^s$ 分别表示伪距和载波相位观测值的噪声,单位为米;

 $\rho_r^s$ 为卫星至接收机的几何距离 $\rho_{r,s}^s$ 及其余延迟项 $d\rho_r^s$ 的综合,单位为米。

卫星至接收机的几何距离  $\rho_{r,g}^{s}$  可表示为:

$$\rho_{r,g}^{s} = \sqrt{(X^{s} - X_{r})^{2} + (Y^{s} - Y_{r})^{2} + (Z^{s} - Z_{r})^{2}}$$
 (2.3)

式中:  $(X^s, Y^s, Z^s)$  和 $(X_r, Y_r, Z_r)$ 分别为卫星和接收机在地心地固系下的三维坐标。 GNSS 定位过程中,卫星的坐标通常可由广播星历或精密星历计算得到,接收机的 三维坐标当作未知数进行估计。

### 2.2 PCE 函数模型

从 GNSS 基本观测方程出发,可以构建 PCE 函数模型。对于双频观测数据,

通常采用无电离层(Ionosphere-Free,IF)组合消除一阶电离层延迟的影响。对于传播路径上的对流层延迟,无论是湿分量还是干分量,均可以表达为天顶对流层延迟与对应投影函数的乘积,对流层延迟的干分量通常通过先验模型进行改正,如萨斯塔莫宁模型等,因此这里不再给出。而对流层湿分量由于具有较强的不确定性,难以精确的模型化,因此通常采用参数估计的方式获得对流层湿分量。其他误差如卫星和接收机端天线相位中心偏差(Phase Center Offset,PCO)与天线相位中心变化(Phase Offset Variation,PCV)、相对论效应、固体潮和海潮、相位缠绕等都可以通过已有的误差模型进行改正。另外,由于卫星和接收机端的硬件延迟与钟差参数耦合在一起,因此常将两者合并为一个参数,此时的钟差吸收了硬件延迟部分。因此,卫星钟差估计的观测方程可以表示为:

$$\begin{cases} L_{r,IF}^{s} = \rho_{rg}^{s} + c(dt_{r,IF} - dt_{IF}^{s}) + m_{r}^{s} Z_{r} + \lambda_{IF} (N_{r,IF}^{s} + b_{r,IF} - b_{IF}^{s}) + \varepsilon_{r,IF}^{s} \\ P_{r,IF}^{s} = \rho_{rg}^{s} + c(dt_{r,IF} - dt_{IF}^{s}) + m_{r}^{s} Z_{r} + \varepsilon_{r,IF}^{s} \\ dt_{r,IF}^{s} = t_{r,IF}^{s} + d_{r,IF}^{s} \\ dt_{IF}^{s} = t_{IF}^{s} + d_{IF}^{s} \end{cases}$$

$$(2.4)$$

式中, $dt_{r,IF}$  和 $dt_{IF}^s$  分别表示吸收了码硬件延迟的接收机钟差和卫星钟差。由于不同 GNSS 卫星的频率和信号结构都不相同,因此在同一款 GNSS 接收机中码延迟  $dt_{r,IF}$  各不相同。因此,在多系统钟差估计过程中,不同卫星系统对应的接收机钟差存在差异,这种差异称为伪距观测值的系统间偏差(Inter-System Bias,ISB)。同样地,在载波相位观测值中,相位延迟也各不相同,也存在类似的系统间偏差。另外由于 GLONASS 不同的卫星有不同的频率系数,因此不同 GLONASS 卫星对应的接收机的硬件延迟也存在差异,被称作为频率间偏差(Inter-Frequency Bias,IFB)。

在对多系统数据进行联合解算的时候,需要考虑 ISB 和 IFB 的影响。对于系统间偏差通常由两种处理方式,一种是独立钟差法,另一种是 ISB 参数法。独立钟差法对不同卫星系统的观测值设置系统独立的接收机钟差参数。当引入 ISB 参数时,则选择一个系统的接收机钟差作为基准钟差,其他系统的接收机钟差则在基准钟差的基础上加上相对于该基准钟差的 ISB 参数,即:

$$dt_{r,g} = dt_{r,G} + d_{r,g} (2.5)$$

其中, $dt_{r,g}$ 表示 GPS 观测值对应的接收机钟差, $d_{r,g}$ 为系统 g ( g=G,R,C,E 等)相对于 GPS 接收机钟差的 ISB, $dt_{r,g}$ 为系统 g 对应的接收机钟差。

由于卫星钟差和接收机钟差被同时解算,因此方程是秩亏的。一般 P1 和 P2 的无电离层组合观测值被用作解算基准,当使用其他类型的码类型观测值时需要引入差分码偏差(Differential Code Bias,DCB)进行修改。同时,对于所有估计的 ISB 和 IFB 参数需要引入零均值基准,即所有测站对同一系统的 ISB 参数的和为零并且对同一频率 GLONASS 卫星的 IFB 参数的和为零。

### 2.3 随机模型

参见 GREAT-PVT\_1.0.pdf(<u>https://github.com/GREAT-WHU/GREAT-PVT/tree/ma</u>in/doc)

# 第三章 环境要求和许可证

用户可以使用开源、跨平台的编译工具 CMake 在他们自己的操作系统 (Windows、Linux 或 Macintosh)上构建可执行的二进制应用程序。

### 3.1 许可证

GREAT-PCE 是一个开源软件, 遵循GNU通用公共许可证(版本3) (https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html)。

### 3.2 环境要求

应用程序是由VS (Microsoft Visual Studio)在Windows 11 (64位)上构建的。文件夹中包含了所有必需的动态链接库。

### 3.3 版权

开发人员:

- 武汉大学 GREAT 团队,Wuhan University
- 三方库:
- GREAT-PCE 使用G-Nut 库 (<a href="http://www.pecny.cz/">http://www.pecny.cz/</a>) Copyright (C) 2011-2016
   GOP Geodetic Observatory Pecny, RIGTC.
- GREAT-PCE 使用 pugixml 库(<u>http://pugixml.org</u>)Copyright (C) 2006-2014

  Arseny Kapoulkine
- GREAT-PCE 使用 Newmat 库(<u>http://www.robertnz.net/nm\_intro.htm</u>)
  Copyright(C) 2008: R B Davies
- GREAT-PCE使用Eigen库(<u>https://eigen.tuxfamily.org</u>)Copyright (C) 2008-2011 Gael Guennebaud

# 第四章 编译与安装

该软件包可以通过网站<u>https://github.com/GREAT-WHU/GREAT-PCE</u>访问。 将软件包 **GREAT-PCE\_<ver>.zip** 解压到适当的目录 **<install\_dir>**。GREAT-PCE 目录结构如下。

表4.1 GREAT-PCE 软件目录结构

	•	*
目录/文件	目录/文件	说明
./src		源代码
	./app	GREAT-PCE 主程序
	./LibGREAT	精密卫星钟差解算库
	./LibGnut Gnut 库	
	./third-party	三方库(Eigen)
	CMakeLists.txt	CMakeLists 文件
./ sample_data		算例数据
	./PCE _2020100	PCE 算例
./doc		文档文件
	GREAT_PCE.xml	PCE 配置文件模板
	GREAT-PCE_1.0.pdf	用户指南

#### 4.1 Windows

以下说明展示了如何在 Windows 上构建 GREAT-PCE 可执行程序。

- (1) 通过网站 (<a href="https://cmake.org/download/">https://cmake.org/download/</a>) 获取并安装 CMake。请注意,CMake 版本的最低要求是 3.0.0。
  - (2) 执行 cmake-gui。
- (3) 执行 "Browse Source...",然后选择目录 **<install\_dir>/GREAT-PCE** \_**<ver>/src**,或者将目录 **<install\_dir>/GREAT-PCE**\_**<ver>/src** 中的 CMakeList.t xt 拖放到 cmake-gui 界面。然后将属性 Where to build the binaries"修改为 **<install\_dir>/GREAT-PCE**\_**<ver>/src/build**。
- (4) 执行 "Configure"并为项目选择集成开发环境(Integrated Development Environment, IDE) (仅在第一次单击 Configure"按钮时出现)。




图4.1 IDE 选择示例

(5) 配置三方库路径。




图 4.2 配置三方库路径

- (6) 执行"Generate"将构建文件写入 <install\_dir>/GREAT-PCE\_<ver>/src/build。
  - (7) 执行"Open Project",然后在相应的 IDE 中编译源代码。




图 4.3 GREAT-PCE 在 Windows 环境下的编译过程

### 4.2 Linux

对于 Linux 环境,您可以按照以下说明在 Linux 上构建 GREAT-PCE 可执行程序。

- (1) 通过网站(<u>https://cmake.org/download/</u>)获取 CMake并安装。请注意, CMake 的最低版本要求是 3.0.0。
- (2) 在目录 **<install\_dir>/GREAT-PCE\_<ver>/src** 中创建 "build" 目录并 切换到该目录。
  - 1. mkdir build
  - 2. cd build/
- (3) 执行 cmake3../ 然后执行 make -j8 以编译源代码。GREAT-PCE 的可执行程序可以在 **<install\_dir>/GREAT-PCE\_<ver>/src/build\_Linux/Bin** 中找到。
  - 3. cmake3 ..
  - 4. make -j8

图 4.4 Linux 系统 CMake 配置结果示例

(4) 在这里,CMake 将自动找到系统上的默认 C/C++ 编译器及其构建工具。如果 CMake 报告找不到编译器错误,如 "CMake Error: CMAKE\_C\_COMPIL ER not set",您应根据链接(https://stackoverflow.com/questions/45933732/how-to-specify-a-compiler-in-cmake) 指定 C/C++ 编译器的路径。同样, 您可以根据链接(https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-generators.7.html )为 CMake 指定构建工具。

# 第五章 软件使用说明

### 5.1 数据下载

GREAT-PCE 软件所需的输入文件包括观测值、广播星历、精密轨道、精密测站坐标、差分码偏差(Differential Code Bias,DCB)、IGS天线文件、行星星历文件、海潮文件、地球定向参数文件,表 5.1 和表 5.2 分别列出了 GREAT-PCE 软件所需输入文件的格式说明和获取方式:

表5.1 GREAT-PCE 输入文件及文件格式

输入文件	文件描述	文件格式说明		
RINEXO	GNSS 观测值	https://files.igs.org/pub/data/format/rinex304.pdf		
RINEXN	广播星历	https://files.igs.org/pub/data/format/rinex304.pdf		
SINEX	精密测站坐标	https://files.igs.org/pub/data/format/sinex.txt		
SP3	精密轨道	https://files.igs.org/pub/data/format/sp3d.pdf		
DCB	差分码偏差	https://files.igs.org/pub/data/format/sinex_bias_100.pdf		
jpleph_de405	行星星历	https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/eph_export.html		
oceanload	海潮文件	http://holt.oso.chalmers.se/loading/example_blq.html		
nolou41	地球定向参	参见GREAT-PVT_1.0.pdf		
poleut1	数文件	(https://github.com/GREAT-WHU/GREAT- PVT/tree/main/doc)		
atx	天线文件	https://files.igs.org/pub/station/general/antex14.txt		

表5.2 GREAT-PCE 输入文件及数据获取方式

输入文件	文件描述	数据获取方式说明		
RINEXO	GNSS 观测值	https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/data/daily/		
RINEXN	广播星历	https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/data/daily/2024/brdc/		
SINEX	精密测站坐标	https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/products/		
SP3	精密轨道	https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/products/		
DCB	差分码偏差	https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/products/bias/		
jpleph_de405	行星星历	https://ssd.jpl.nasa.gov/ftp/eph/planets/Linux/		
oceanload	海潮文件	http://holt.oso.chalmers.se/loading		
1 (1	地球定向参数	参见GREAT-PVT_1.0.pdf		
poleut1	文件	( <a href="https://github.com/GREAT-WHU/GREAT-PVT/tree/main/doc">https://github.com/GREAT-WHU/GREAT-PVT/tree/main/doc</a> )		
atx	天线文件	https://files.igs.org/pub/station/general/pcv_archive/		

### 5.2 GREAT-PCE 软件

在进行 GREAT-PCE 精密钟差解算之前,用户需要生成 XML(Extensible Markup Language,可扩展标记语言)格式的配置文件,PCE 解算的配置文件的详细设置请参见附录 7.1。为方便参考和修改,为 PCE解算提供了名为"GREAT\_PCE.xml"的模板配置文件,该文件位于<install\_dir>/GREAT-PCE <ver>/doc 文件夹下。

需要注意的是,算例中提供的是 Windows 下 xml 文件,在 Linux 环境下运行可执行程序时,要将 xml 文件中的路径分隔符改为 "/"。PCE 解算的结果文件格式可参见附录 7.2。

# 第六章 算例数据处理说明

### 6.1 算例文件目录结构

PCE 算例数据在文件夹 **<install\_dir>/GREAT-PCE\_<ver>/sample\_d ata/PCE\_2020100**,选取 2020 年 4 月 9 日 的数据进行 PCE解算,文件目录结构如下:

目录/文件	说明
./gnss	GNSS 数据文件夹
./log_tb	测站周跳探测信息文件夹
./model	系统文件夹
./obs	观测值文件夹
./xml	xml 配置文件夹
./result	结果输出文件夹

表6.1 PCE 算例文件目录结构

### 6.2 在VS中进行参数配置与运行

PCE数据解算分为以下几步:

(1) 在Visual Studio 解决方案资源管理器中打开 app 文件夹,右键 GREAT\_P CE,将 GREAT PCE 设为启动项目。



图6.1 GREAT PCE 设为启动项目

(2) 右键 GREAT\_PCE,选择属性,将算例所在目录设为工作目录,并设置命令参数。




图6.2 PCE 解算命令参数和工作目录设置

(3) 运行即可(一般选择RelWithDebInfo模式运行)。



图6.3 运行 GREAT-PCE

# 第七章 附录

# 7.1 PCE XML 配置文件说明

配置文件格式为 xml, 其中包含了输入输出文件设置、处理方案、解算策略等信息。每行中以"<!--"开始并以"-->"结尾的部分为注释。下表展示了 PCE XML文件的格式。

表7.1 PCE xml 配置文件说明

项目	说明	XML 文件中
·	的	
		标签或属性
GREAT_ PC	E 的基础设置(一级节点)	<gen></gen>
开始时刻	设置开始时刻的 GPS 时,格式为'YYYY-MM-	 beg>
	DD hh:mm:ss"	
结束时刻	设置结束时刻的 GPS 时,格式为'YYYY-MM-	<end></end>
	DD hh:mm:ss"	
卫星系统	设置参与解算的卫星系统	<sys></sys>
测站列表	设置参与解算的测站列表,4位字符	<rec></rec>
采样频率	设置观测值的采样频率	<int></int>
估计方法	最小二乘	<est></est>
测站信息	设置测站坐标初值,接收机和天线类型信息	<receiver></receiver>
GREAT_PC	E 的输入文件设置(一级节点)	<inputs></inputs>
RINEX 观	用于进行解算的 RINEX 观测值文件。支	<rinexo></rinexo>
测值文件	持	
	RINEX 2.10, 2.11, 2.12, 3.00, 3.01, 3.02, 3.03,	
	3.04, 3.05 格式。	
RINEX 广	用于进行解算的 RINEX 广播星历文件。	<rinexn></rinexn>
播星历文	支持	
件	RINEX 2.10, 2.11, 2.12, 3.00, 3.01, 3.02,	
	3.03, 3.04, 3.05 格式。	
精密星历文 件	用于进行解算的精密星历文件。	<sp3></sp3>
天线文件	用于天线相位中心改正的卫星天线信息文件	<atx></atx>
海洋潮汐文件	用于潮汐改正的海洋潮汐文件	<bl></bl> blq>
行星星历文 件	用于计算行星参数	<de></de>
地球定向参 数文件	用于地球定向参数	<pre><poleut1></poleut1></pre>

		*/*/*/*
项目	说明	XML 文件中的标签或属性
DCB 文件	用于进行差分码偏差改正的 DCB 文件	 biabern>
SINEX 文件	精密测站坐标文件	<sinex></sinex>
GREAT_PC	E 的输出文件设置(一级节点)	<outputs></outputs>
日志文件	用于记录输出的日志信息	<log></log>
卫星钟差计 算结果	卫星钟差计算结果文件	<satclk></satclk>
接收机钟差计算结果	接收机钟差计算结果文件	<recclk></recclk>
GREAT PC	E 的测站和卫星参数设置(一级节点)	<pre><parameters></parameters></pre>
测站坐标和 接收机钟差 参数sigma	待估参数的先验 sigma	<sta></sta>
	待估参数的先验 sigma	<sat></sat>
数sigma	14 11/2 // 11/2	
GREAT_PC	E 的解算设置(一级节点)	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
相位观测值	是否使用载波相位观测值:	<pre><phase></phase></pre>
	true: 使用	
	false: 不使用	
对流层参数	是否估计对流层参数:	<tropo></tropo>
	true: 估计	
	false: 不估计	
对流层梯度	对流层投影函数参数	<grad_mf></grad_mf>
投影函数		
对流层梯度	对流层投影函数参数	<gradient></gradient>
参数	true: 估计	
	false: 不估计	
电离层参数	是否估计电离层参数:	<iono></iono>
	true: 估计	
	false: 不估计	
对流层模型	使用的对流层模型	<tropo_model></tropo_model>
参考钟的	参考钟的先验 sigma	<sig_ref_clk></sig_ref_clk>
sigma		<b>-</b>
观测值组合	用于解算的观测值组合方式	<obs_combinatio< td=""></obs_combinatio<>

		 XML 文件中
项目	说明	的标签或属性
截止高度角	可用卫星观测值的最小高度角	<minimum_elev></minimum_elev>
测站待估参 数的先验	测站待估参数的先验 sigma	<sig_init_crd></sig_init_crd>
sigma	N.L. for Left . IN	1 1 .
lsq计算模式		<lsq_mode></lsq_mode>
	LSQ: 整体解	
	EPO: 仿实时逐历元解	. 11 11
系统间偏差		<sysbias_model></sysbias_model>
	ISB+CON	Z1
坐标约束	坐标约束方法:	<crd_constr></crd_constr>
	est: 估计值约束	
	fix: 固定解约束	
	kin: 动态约束	. 1' >
动态模式	是否为动态模式:	<pos_kin></pos_kin>
	true: 是	
2011年4月47	false: 不是	. 1 . 1.15
		<obs_weight></obs_weight>
北斗卫星码	是否改正北斗卫星的码偏差:	<bds_code_bias_c< td=""></bds_code_bias_c<>
偏差	true: 是	orr>
	false: 不是	. 1' 1 h
周跳探测	周跳探测模型	<slip_model></slip_model>
	default 默认	
观测值频率	turboedit 用于解算的观测值频率个数	<b>√</b> €
		<frequency></frequency>
GREAT_PCE	的工生仪且(一级 1点)	<gps>/<bds></bds></gps>
观测值的先	伪距	/ <b><gal></gal></b> / <b><glo></glo></b> sigma C
验sigma	载波相位	sigma_C sigma_L
—————————————————————————————————————	卫星频率,对应频段,可选值 1/2/3/4/5	<freq></freq>
	卫星PRN号	<sat></sat>
	设置不同卫星系统对应频段的观测值	<bar></bar> <bar></bar> <bar></bar> <bar></bar>             
<i>沙</i> 火七又	GPS: 1->L1, 2->L2, 5->L5	\oanu>
	GAL: 1->E1, 5->E5a, 7->E5b, 8->E5, 6->E6	
	BDS: 2->B1I, 7->B2I, 6->B3I, 1->B1C,	
	5->B2a, 9->B2b, 8->B2a+b	
	GLO: 1->G1, 2->G2	
	OLO, 1701) 2702	

示例:

```
<beq> 2020-04-09 00:00:00 </beq>
                                    <!--> begin time <!-->
<end> 2020-04-09 23:59:30 </end>
                                   <!--> end time <!-->
<int> 300 </int>
                                    <!--> sampling interval <!-->
<sys> GPS GLO GAL BDS </sys>
                                    <!--> system ex: GPS GAL GLO QZS BDS SBS <!-->
                                    <!--> site (4-char upper) <!-->
<rec>
     ABMF ABPO AIRA ALGO ANMG AREG ARHT ARUC ASCG BIKO BOGT BOR1
     BRAZ BREW BRST BSHM CCJ2 CEDU CHPG CKIS CPVG CRO1 CUSV DARW
     DAV1 DGAR DJIG DUBO DYNG FAA1 FALK FFMJ GAMB GAMG GANP GCGO
     GLPS GODN GOP6 GRAZ GUAM HARB HERS HKWS HOB2 HOFN IISC JFNG
     JOZE KARR KAT1 KERG KIRU KITG KOKV KOUC KOUG KRGG LAUT LHAZ
     LMMF MAJU MAL2 MAS1 MATG MAW1 MAYG MCHL METG MGUE MIZU MRO1
     NICO NIUM NKLG NYA2 OHI3 OUS2 OWMG PADO PALM PARK PERT PICL
     PIE1 PNGM POLV POTS POVE PTBB PTGG QUIN RAEG REYK RGDG ROAG
     SALU SAMO SASK SAVO SCH2 SCRZ SEYG SGOC SOD3 SOLO STHL STJ3
     STK2 STR1 SUTH THTG TLSE TOW2 TSK2 TWTF UFPR ULAB UNB3 UNSA
     URUM VACS VILL VOIM WARN WIND WTZZ WUH2 XMIS YAR3 YARR YEL2
     ZAMB ZIM3
</red>
<est> LSQ </est>
                                    <!--> Estimator : LSO <!-->
```

#### 图7.1 PCE XML 配置文件示例 (a)

```
gps sigma_C="0.6" sigma_L="0.01">
                                        <!--> GPS pseudorange sigma & phase sigma <!-
                                         <!--> satellite prn <!-
         G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14 G15
         G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30
         G31 G32
   <band> 1 2 </band>
                                       <!--> the satellite frequency, for example, C5X, is represented as 5 <!--> <!--> satellite frequency, corresponding to band, optional value 1/2/3/4/5 <!-->
   <freq> 1 2 </freq>
kglo sigma_C="3.0" sigma_L="0.01"> <!--> GLO pseudorange sigma & phase sigma <!-->
         R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
   <freq> 1 2 </freq>
E01 E02 E03 E04 E05 E07 E08 E09 E11 E12 E13 E14 E15 E18 E19
         E21 E24 E25 E26 E27 E30 E31 E33 E36
   </sat>
<br/>
<band> 1 5 </band>
    <freq> 1 2 </freq>
/gal>
cbds sigma_C="1.7" sigma_L="0.01"> <!--> BDS pseudorange sigma & phase sigma <!-->
        C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46
   </sat>
<bady 2 6 </band>
    <freq> 1 2 </freq>
```

图 7.2 PCE XML 配置文件示例 (b)

```
phase="true"
frequency="2"
obs combination="IONO FREE"
minimum elev="7"
obs_weight="PARTELE"
slip_model="turboedit"
tropo="true"
tropo mf="gmf"
tropo_model="saastamoinen"
gradient="false"
grad mf="BAR SEVER"
crd constr="EST"
sig_init_crd="100"
lsq_mode="EPO"
sysbias_model="ISB+CON"
ztd_model="PWC:120"
bds2_isb="true"
ref_clk="PTBB"
sig_ref_clk="0.001"
num_threads="1">
</process>
```

### 图 7.3 PCE XML 配置文件示例 (c)

```
| Secondary | Company | Co
```

#### 图 7.4 PCE XML 配置文件示例 (d)

#### 图 7.5 PCE XML 配置文件示例 (e)

图 7.6 PCE XML 配置文件示例 (f)

## 7.2 PCE 结果文件说明

clk yyyydoy文件记录了精密卫星钟差解算结果,具体如下(详细说明文档可参考IG

S rinex\_clock格式说明 https://files.igs.org/pub/data/format/rinex\_clock304.txt):

# 表 7.2 GREAT-PCE 结果文件说明

行号	行名	行说明	格式
1	RINEX VERSION / TYPE	版本号和文件类型	F4.2,17X, A1,20X, A1,22X
2	INTERVAL	钟差数据采样率	I6
3	PGM/RUNBY/ DATE	创建当前文件的程序名称, 创建当前文件的机构名称, 创建当前文件的时间	A19,2X, A19,2X, A21,2X,
4	# / TYPES OF DATA	存储的不同钟差数据类型的数量, 钟差数据类型列表	I6, 5(4X,A2)
5	# OF CLK REF	基准钟差数量, 文件数据起始时间, 文件数据结束时间	I6,1X, I4,1X, 4(2I,1X), F10.6,2X, I4,1X, 4(2I,1X), F10.6,2X
6	END OF HEADER	头文件的结束标记符	65X
7-End	TYP/EPOCH/CL K	钟差类型, 卫星或接收机名称, 历元时间(年、月、日、时、分、秒), 数据个数, 钟差数据	A2,1X, A9,1X,or A4,6X,or A3,7X, I4,1X,4(I2,1X) F9.6,1X I2,3X, E19.12,2X E19.12

# 示例:

Г	2	.00			С				G RINEX VERSION / TYPE
	300	.00							INTERVAL
GRI	EAT	SGG-WHU				GG−1	√HU		20250415 092510 UTC PGM / RUN BY / DATE
1		AS							# / TYPES OF DATA
1		2020	4	9	0	0	0.000000 2	020	4 9 23 55 0.000000# OF CLK REF
									END OF HEADER
AS	C06	2020	4	9	0	0	0.000000	1	2.431538520208E-04
AS	C07	2020	4	9	0	0	0.000000	1	8.779530291978E-04
	C08	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-1.925871223932E-04
	C09	2020	4	9	0	0	0.000000	1	4.592995917464E-04
	C10	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-8.376302121258E-04
	C11	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-2.913675034709E-04
	C12	2020	4	9	0	0	0.000000	1	3.464591220881E-04
	C13	2020	4	9	0	0	0.000000	1	3.707347837451E-04
	C14	2020	4	9	0	0	0.000000	1	2.788359763366E-04
	C16	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-6.882601137175E-04
	E01	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-8.319506038685E-04
	E02	2020	4	9	0	0	0.000000	1	1.251455188413E-04
	E03	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-2.858220292672E-04
	E04	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-5.016719481971E-04
	E05	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-3.902279691117E-04
	E07	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-3.655533609389E-04
	E08	2020	4	9	0	0	0.000000	1	6.195078922128E-03
	E09	2020	4	9	0	0	0.000000	1	6.099142625577E-03
	E11	2020	4	9	0	0	0.000000	1	2.168022590206E-03
	E12	2020	4	9	0	0	0.000000	1	5.863593422540E-03
	E13	2020	4	9	0	0	0.000000	1	3.999324032658E-04
	E14	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-9.706633098174E-04
	E15	2020	4	9	0	0	0.000000	1	8.711510327287E-04
	E18	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-1.069126121629E-03
AS	E19	2020	4	9	0	0	0.000000	1	-2.982993191206E-04

图 7.7 GREAT-PCE 结果输出文件示例