

# Introduzione ai sistemi in tempo reale

prof. Stefano Caselli

stefano.caselli@unipr.it
http://rimlab.ce.unipr.it

#### Indice



- Introduzione ai sistemi in tempo reale
  - Sistemi di elaborazione operanti con vincoli temporali e sistemi embedded
  - Tipologie dei sistemi in tempo reale e parametri caratteristici
  - Modello di riferimento per i sistemi di elaborazione in tempo reale

#### Indice



#### Scheduling

- ▶ Task aperiodici
- ▶ Task periodici
- Sistemi di task misti (periodici e aperiodici)
- ► Algoritmi di scheduling: Rate Monotonic, Erliest Deadline First, ed altri
- ▶ Protocolli di accesso a risorse condivise

#### Indice





- Sistemi operativi e programmazione multithread
  - Funzionalità dei sistemi operativi per l'elaborazione in tempo reale
  - ▶ Lo standard POSIX
  - ► Funzionalità del sistema operativo Linux
  - ▶ Programmazione con thread POSIX e C++

#### Risorse



- J. W.S. Liu, «Real-Time Systems»,
   Prentice-Hall, 2000. (Chapt. 1-8).
- G. Buttazzo, «Hard Real-Time Computing Systems», Springer, 2011.
- D.R. Butenhof, «Programming with POSIX Threads», Addison-Wesley, 1997.







# Dove si trovano i sistemi in tempo reale




- In ogni applicazione di controllo di un sistema fisico si possono distinguere tre componenti principali:
  - il sistema da controllare
    - talvolta chiamato plant
    - eventualmente comprensivo di sensori ed attuatori
  - il controllore
    - invia segnali al sistema in base ad obiettivi di controllo predefiniti
  - l'ambiente in cui opera il sistema
- I sistemi in tempo reale che interagiscono con sistemi fisici sono talvolta denominati sistemi ciberfisici (cyber-physical systems, CPS), o anche sistemi embedded (embedded sys., ES)

## Un tipico sistema di controllo




Schema a blocchi:



Quale è il ruolo del sistema in tempo reale?

# Più in dettaglio





# Tipi di sistemi di controllo




- In base all'interazione sistema-ambiente, si possono distinguere tre tipi di sistemi di controllo:
  - sistemi di monitoring
    - non modificano l'ambiente
  - sistemi di controllo ad anello aperto
    - modificano in modo lasco l'ambiente
  - sistemi di controllo ad anello chiuso
    - interazione stretta tra percezione e azione

# Sistemi di monitoring



Non modificano l'ambiente




- Esempi: sistemi di sorveglianza, traffico aereo, monitoring di impianti industriali, farmaceutica
- Attività supervisionate e <u>spesso normate</u>, con vincoli sui tempi di restituzione delle informazioni all'operatore

## Sistemi di monitoring



Non modificano l'ambiente




- Esempi: sistemi di sorveglianza, traffico aereo, monitoring di impianti industriali, farmaceutica
   BAT «Best Available Technologies»
- Attività supervisionate e spesso normate, con vincoli sui tempi di restituzione delle informazioni all'operatore

## Sistemi di controllo ad anello aperto



Percezione e controllo accoppiati in modo lasco



Esempio: robot in compiti pre-pianificati (montaggio, linee industriali)

## (Da una tesi di LMII)



#### Linea di pallettizzazione con robot - vantaggi:

- **✓ RIDUZIONE COSTI**
- ✓ AUMENTO DEL THROUGHPUT
- ✓ELEVATI STANDARD QUALITATIVI
- ✓ MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO
- ✓ CONTROLLO DELLA LINEA PRODUTTIVA
- ✓ RIDUZIONE DEL CARICO DI LAVORO PER OPERATORI
- ✓ ACCURATEZZA E PRECISIONE OPERAZIONI
- **✓UNIFORMITÀ OUTPUT**
- ✓ AGEVOLE CAMBIO FORMATO PRODOTTI




Linea OCME srl

## (Da una tesi di LMII)



#### Linea multirobot per smistamento pacchi:


- ✓ SIMULAZIONE PROGRAMMA
  DI CONTROLLO CON
  ROBOGUIDE FANUC
- ✓ CONFIGURAZIONE PACCHI RILEVATA MEDIANTE SISTEMA DI VISIONE
- ✓ PIANIF. MOVIMENTI PER EVITARE URTI
- ✓ QUALE PACCO? TUTTI I PACCHI DEVONO ESSERE PRELEVATI
- ✓PIU' MANIPOLATORI LUNGO LA LINEA
- ✓ ELABORAZIONE INIZIALE ASSEGNA PACCHI A CIASCUN MANIPOLATORE



#### Sistemi di controllo ad anello chiuso



Percezione e controllo strettamente accoppiati




Esempi: sistemi militari ed industriali,
 controllori aerei, robot, sistemi biologici, vita
 nel mondo reale fisico



#### Sistemi di controllo ad anello chiuso



Percezione e controllo strettamente accoppiati




La robotica di servizio deve essere collaborativa ed è soggetta a normative stringenti

Esempi: sistemi militari ed industriali,
 controllori aerei, robot, sistemi biologici, vita
 nel mondo reale fisico



#### Sistemi di controllo con retroazione multilivello






Controllo

La presenza di più livelli di elaborazione determina la necessità di scale temporali multiple per i diversi task che partecipano al controllo

# Controllo digitale



Sistemi a tempo campionato



Legge di controllo (ad es. da PID) del tipo:

$$u(k)=u(k-1)+ae(k)+be(k-1)+ce(k-2)$$

# Controllo digitale



- Anello di controllo in retroazione:
  - inizializza timer per interruzione periodica con periodo T;
  - ad ogni interruzione da timer do:
    - conversione A/D di y;
    - lettura o conversione A/D di r;
    - calcolo del segnale di controllo u;
    - attuazione di u ed esecuzione di conversione D/A;
       end do;
- Ipotizziamo che il sistema renda disponibile un timer, che una volta configurato generi un'interruzione ogni T unità di tempo

# Periodo di campionamento



- Il periodo di campionamento T è un parametro di progetto importante
- I coefficienti della legge di controllo <u>dipendono</u> dal periodo di campionamento
- Ad es., per il PID la derivata di e(t) si calcola da differenze finite (e(k)-e(k-1))/T, l'integrale con la regola trapezoidale, etc.
- □ Un periodo "piccolo" approssima meglio la legge di controllo analogica, ma produce un maggior carico computazionale → tradeoff

# Scelta del periodo di campionamento




- Prontezza percepita del sistema complessivo (plant+controllore):
  - Se il sistema è gestito da un operatore, un nuovo comando può essere gestito dal controllore con un ritardo max di T
  - ► T≤100ms per ogni ingresso manuale

#### Dinamica del sistema:

- occorre garantire sia una risposta corretta da parte del sistema sia la sua stabilità
- il parametro di riferimento è R/T, ove R è il tempo di salita della risposta a gradino

# Effetti del periodo di campionamento





# Periodo di campionamento



- Rules of thumb verificate in casi specifici ...
- Valori consigliati per R/T nel range 10-20
- □ R/T ≈ 20 assicura una risposta molto vicina a quella del corrispondente sistema con controllo analogico
- □ R/T ≈ 10 dà luogo ad un limitato degrado della risposta
- R/T = 4 è spesso il minimo valore che dà luogo ad una risposta accettabile, stabilità borderline

# Periodo di campionamento



- R/T molto elevati, ad es. >> 20, determinano una eccessiva influenza dell'errore di quantizzazione nell'azione di controllo (lungh. parola finita)
- In base al teor. di Shannon, 1/T≥2B, ove B è la banda lorda,
   B=1/2R
  - poco restrittivo ma potrebbe richiedere valori del segnale di controllo u(k) eccessivi o non realizzabili
  - ▶ in pratica, si avrebbe instabilità

# Sistemi ciberfisici con più variabili controllate



- Un impianto complesso ha tipicamente più variabili controllate, con caratteristiche dinamiche molto diverse (ad es. velocità motore e temperatura)
- □ Controllare tutte le variabili di un impianto complesso alla frequenza imposta dalla dinamica più veloce non è fattibile per diversi motivi e implicherebbe uno spreco di risorse → sistemi multirate (anelli di controllo a frequenze diverse)
- Per variabili correlate si possono spesso usare insiemi di frequenze armoniche (semplicità, efficienza)

# Esempio: Sistema di controllo dell'assetto di volo per un elicottero



- Ciclo principale a 180 Hz
- Cicli minori a 90 Hz e 30 Hz
- I comandi del pilota sono letti in un ciclo a 30 Hz
- (dettagli a pag. 6-7 del libro)

- E' una parte del sistema di controllo complessivo di un elicottero
- Le altre parti, non riferite all'assetto di volo, non sono vincolate ad eseguire con frequenze armoniche

# Sistemi di controllo più complessi



- Ulteriori problemi di progetto dei sistemi in tempo reale:
- □ Filtro di Kalman e varianti, filtri particellari, stima online in segnali affetti da rumore, etc. → complessità intrinseca
- □ Anelli di controllo che incorporano ad ogni passo elaborazioni ad alta varianza (pianificatore, ricerca di target in immagine, etc.) → tempo di esecuzione non deterministico
- □ Gruppi di variabili tra loro non correlate → difficoltà ad impostare le frequenze in modo armonico


# Vincoli e scadenze temporali



- L'interazione stretta con l'ambiente richiede reazioni agli eventi, da parte del sistema, entro precise scadenze temporali
- Le scadenze temporali sono imposte dalla dinamica dell'ambiente
- →Il sistema operativo deve essere in grado di eseguire task rispettando scadenze e vincoli temporali

## Sistemi in tempo reale





 Un sistema di elaborazione in grado di rispondere ad eventi rispettando precisi vincoli temporali è un Sistema in Tempo Reale


## Applicazioni real-time



- controllo di impianti nucleari e chimici
- robotica
- automotive, x-by-wire
- controllo assetto aereo in volo, atterraggio, ...
- sistemi medicali
- gestione impianti ferroviari
- monitoraggio e controllo di traffico aereo
- sistemi di telecomunicazione
- multimedia
- 🗅 alas, militari ...

## La crescente complessità del software






- https://informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code/
- In un'auto moderna: circa 100M linee di codice e 20+ CPU


# Steer by wire



#### Meccanico



#### Meccatronico



Meglio rispettare le deadline ...

#### Sistemi embedded



- I sistemi di elaborazione RT sono spesso nascosti, integrati in altri apparati
- Il corretto funzionamento del sistema complessivo può dipendere strettamente dalla tempestività della elaborazione (embedded real-time systems)

#### Sistemi RT critici



- I malfunzionamenti, in alcuni dei sistemi RT elencati, possono avere conseguenze importanti:
  - sistemi mission critical (integrità applicazione, money at stake)
  - sistemi safety critical (integrità persone, people at stake)
- I sistemi RT critici:
  - devono funzionare correttamente e reagire in modo pronto
  - necessitano di garanzie formali di correttezza e di tempo di risposta
- Validazione --> dimostrazione rigorosa del comportamento temporale del sistema

## Esempio



- Il controllo di un braccio robotico:
  - ▶ livello "servo"
  - livello interpolatore delle traiettorie
  - ▶ livello "move"
  - livello pianificatore del compito



 Scale temporali diverse per la gestione degli eventi ai diversi livelli

## Esempio



- Il controllo di un robot mobile in un ambiente domestico:
  - ancora articolato su diversi livelli (servo, traiettorie, move, task)
  - qui però l'ambiente è molto dinamico

Robot Nomad200, RIMLab, Circa 1996-2002



Q: Cosa succede in questi sistemi se non si reagisce in tempo utile agli eventi?




Figure 1: The Robot RHINO in the 'Deutsches Museum Bonn'.

#### Q: Cosa succede ...



 Esecuzione di una traiettoria curvilinea, al variare del carico computazionale




Con supporto di esecuzione RT



#### Q: Cosa succede ...



Senza supporto di esecuzione RT:




→ Comportamenti impredicibili e potenzialmente pericolosi

## Assenza di supporto per elaborazione RT



- Effetti in un compito che prevede interazioni sensomotorie:
- evidente degrado delle prestazioni in assenza di supporto RT
- comportamento non prevedibile in presenza di un carico computazionale elevato o variabile



## Approccio empirico



- Molte applicazioni RT, ampiamente diffuse, sono progettate secondo tecniche o con soluzioni empiriche:
  - programmazione assembly
  - temporizzazione con timer hardware dedicati
  - programmazione di driver di basso livello
  - ▶ modifica delle priorità in modo ad hoc
- Tutto utile, ma risolutivo solo nei casi più semplici!

#### Problemi



- Programmazione difficoltosa, efficacia basata fortemente sulle capacità del programmatore
- Codice poco comprensibile
- Scarsa manutenibilità del codice
- Difficile verifica del rispetto dei vincoli temporali

scarsa affidabilità

#### Alcune indicazioni



- I collaudi («testing»), pur necessari, permettono solo una verifica parziale del comportamento di un sistema; non ne garantiscono la correttezza! (Butler e Finelli, 1993)
- La predicibilità al livello del supporto del sistema operativo (kernel) ha un ruolo importante nei sistemi in tempo reale
- E' necessario gestire le situazioni di sovraccarico ed integrare meccanismi di tolleranza ai guasti
- I sistemi critici devono essere progettati adottando ipotesi pessimistiche (scenari «worst case»)

# Programmazione concorrente e in tempo reale




- Le applicazioni real-time significative richiedono la presenza di task (real-time) interagenti
- □ → architettura multitask, tipicamente con interazione in ambiente globale (perché?)
- □ → la programmazione concorrente è alla base della programmazione in tempo reale ...

## Perseverance, 2021



- Su Marte dal 18 Febbraio
- Un concentrato di tecnologia



# Sojourner on Mars - 1997: una storia robotica *e* real-time



- Sojourner è il rover scaricato su Marte nel 1997 dalla navetta Pathfinder:
- 20MHz CPU, 128MB DRAM, VxWorks OS
- telecamere, strumenti scientifici, batterie, solare, attuazione, comunicazione
- sistema multithread





Reset? Reboot?

## Wrap-up



- I sistemi che devono operare in tempo reale sono pervasivi
- L'elaborazione che li guida può richiedere molteplici attività periodiche, non periodiche, attività di durata impredicibile, interazione con operatori
- Complessità crescente
- Il rispetto di vincoli temporali è cruciale per la sicurezza e l'integrità dei sistemi
- Come certificare un veicolo autonomo? Un impianto industriale?
- Spesso è necessario dare garanzie formali!
  - Robot collaborativi, impianti farmaceutici, norme BAT, ...