
D1
Q1
BT1
U1
SW4
U2
R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R10
R9
SW2
SW3
Mode/Select
AFF1
Roll/Reset