# Kapitel C1 – RoboCar

### **Robot-Chassis nutzen**


Kabelfarben und Pin-Belegungen Software-Objekte kapseln I2C – LCD Display verwenden Ein Menü-System mit 2 Tasten generieren

### Aufgabe C1.1:

- Erstelle eine Tabelle mit 3 Spalten, wie jedes Kabel zwischen Arduino und den Komponenten angeschlossen ist! Nutze die linke Spalte für die Komponente mit Anschlussbezeichnung, die mittlere Spalte für die Kabelfarbe und die rechte Spalte für den betreffenden Arduino-Pin.
- Die Belegungstabelle dient auch der GitHub-Dokumentation (Hardware).

### Aufgabe C1.2:

Wir verändern den HC-Sensor-Sketch aus Kapitel B8 um eine neue Datei, in die die Routine "gekapselt" wird. Alle notwendigen Einstellungen werden neben dem Code hinüber kopiert. Erzeuge über Sketch/Sketchordner anzeigen eine neue Datei "HC-Sensor.h" (Header). Der Sketch muss danach neu gestartet werden. Diese Datei wird mit #include "HC-Sensor" in das Hauptprogramm



- Bringe mit Serial.print(readHC); innerhalb einer kleinen void mit "Wecker" alle 500ms den aktuellen Abstand zur Anzeige.
- Speichere den Skript unter C1\_Robo\_HC ab!
- Für unseren Robo benötigen wir diese Routine 3 mal. Aus messHC() wird messHcL(), messHcM(), messHcR() und analog readHcL, readHcM und readHcR.

## Aufgabe C1.3:

- Für den Robo nutzen wir eine spezielle Bibliothek LiquidCrystal\_I2C, die in der Datei "LCD-Anzeige.h" zum Einsatz kommt. Die Verwendung entspricht Kapitel B6, nur dass nur 4
  Leitungen (Serielle Datenverbindung) anzuschließen sind. Da diese Bibliothek intern delays verwendet, können wir die Anzeige während der Robo-Fahrt nicht nutzen. Sie beeinflusst den DC-Motor, den Servo und vor allem die HC-Sensoren.
   Die Anzeige von Messwerten oder dem Menü erfolgt wie bekannt über eine kleine Wecker.
  - Die Anzeige von Messwerten oder dem Menü erfolgt wie bekannt über eine kleine Wecker-Routine.
- Zwei Tasten dienen der Robo-Steuerung: die linke wählt verschiedene Menüpunkte und die rechte Taste startet bzw. stoppt den Programmablauf. In der LCD-Datei initialisieren wir die Ports A2, A3 als D15, D16 als INPUT\_PULLUP. Um die Tasten beim Betätigen zu entprellen, schaltet in einer kleinen Wecker-Routine nur die HL-Flanke!

### Aufgabe C1.4:

 Analog binden wir den DC-Motor aus Kapitel B7 Teil 2 und den Servo-Motor aus Kapitel B4 in unser Projekt ein. Alle sollten ein eigenständiges Objekt bilden.



```
Datei Bearbeiten Sketch Werkzeuge Hilfe
                          PWM von 1 Gleichstrom
* 3 HC-Sensoren auslese
* 1 Servo ansteuern
* LCD-Anzeige
* 2 Tasten abfragen
#include "DC-Motor.h"
#include "HC-Sensor.h"
#include "Servo.h"
#include "LCD-Anzeige.h"
void setup(){
 motSetup();
                                           // HC-
 hcSetup();
  servoSetup();
 lcdSetup();
```

# Aufgabe C1.5:


• Erstelle eine Übersicht über die nutzbaren Funktionen mit ihren Attributen, um die Objekte DC-Motor und Servo-Motor zu steuern. Ergänze alle nutzbaren Variable. Beschreibe die Benutzung für den Robo, auch für die Dokumentation bei GitHub (Software).

# Kapitel C2 – RoboCar Fahrregler

#### **Robot-Chassis nutzen**

Fahreigenschaften programmieren Menü-System nutzen PID-Regler

Info PID-Regler: Um dem RoboCar autonomes Fahren zu lernen, benötigt er Antrieb, Lenkung und Sensoren. Antrieb und Lenkung nennt man in der Automatisierungstechnik "Stellglieder". Aus Sensorinformationen wird fortlaufend eine Abweichung von einem Zielwert (Fehler)



PID-Regler bestehen aus maximal 3 Komponenten, die zusammenwirken: P-Proportionalregler, I-Integralregler und D-Differentialregler. Wie stark jeder Regler einwirkt wird über 3 Faktoren eingestellt: Kp, Ki, Kd und damit an jedes beliebige zu steuernde System angepasst.

P-Regler verstärken (>1) oder dämpfen (<1) über Kp den Fehler: P-Regler = Fehler \* Kp I-Regler addieren gedämpft (<1) Fehler der Vergangenheit auf: I-Regler = I-Regler + Fehler \* Ki, sinngemäß tastet sich der Regler langsam an den Zielwert heran.

D-Regler reagieren auf plötzliche Änderungen des Fehlers im Vergleich zum letzten Wert. Er erzeugt eine sofortige Reaktion: D-Regler = Fehler \* Kd.

Alle Regler gemeinsam wirken auf das Stellglied: Stellglied = P-Regler + I-Regler + D-Regler

### Aufgabe C2.1:

- Das entscheidende Stellglied am RoboCar ist die Lenkung. Ermittle mit der vorgegebenen Testroutine (Listing 1) unter Menüpunkt 0 die einstellbaren Lenkwinkel! Wie lässt sich das Lenkverhalten links / rechts ausgleichen?
- Welchen Fehler können die HC-Sensoren ermitteln? Was ist der Zielwert?
   Simuliere in einer Teststrecke die Bewegung des RoboCars, checke alle möglichen auftretbaren Fälle und ermittle die Sensorwerte in einer Tabelle für Sensor Links, Mitte und Rechts! Skizziere die Lage des RoboCars mit Dreiecken!
- Berechne in einer 4. Spalte für jeden Fall den gewünschten Zielwert den Fehler! Was muss der Regler in einer 5. Spalte tun, um den Fehler auszugleichen? Auf welches Stellglied muss die Korrektur wirken?

## Aufgabe C2.2:

 Innerhalb unseres Menü-Systems können wir PID-Regler mit verschiedenen K-Parametern vergleichsweise einbauen und testen. Suche eine optimale Konfiguration für die Rundfahrt des RoboCars, indem Kp, Ki, Kd optimiert wird!

```
static boolean lr=0;
...
switch(robotMenue){
   case 0: {
     if(robotGo){
        if(lr==0) lenkWinkel--; else lenkWinkel++;
        if(lenkWinkel==40) lr=1;
        if(lenkWinkel==120) lr=0;
     }
     break;
}
```



```
case 1: {
    if(robotGo){
     fahrRegler();
    break;
 }
void fahrRegler(){
  int fehler = (readHcL+readHcR)/2-readHcL;
                                                  // Fehler = Soll - Ist
                                                  // Proportionalregler
  int PRegler;
  static int IRegler
                                                  // Integralregler
                                                  // Differentialregler
 int DRegler;
  static int hcLOld, hcMOld, hcROld; // Vergleichswerte vom letzten Lauf
 int deltaL=readHcL-hcLOld;
  int deltaM=readHcM-hcMOld;
  int deltaR=readHcR-hcROld;
      // PID Regler berechnen
 PRegler = fehler * 1.2; // Kp
 IRegler = IRegler + ((readHcL+readHcR)/2-readHcL) * 0.2; // Ki
 DRegler = 0;
      // Linkskorrektur zur Mitte
 if(readHcL>readHcR) lenkWinkel=90 + PRegler + IRegler + DRegler;
 if (lenkWinkel<40) lenkWinkel=40;</pre>
       // Rechtskorrektur zur Mitte
 if(readHcL<readHcR) lenkWinkel=90 + 0.83*(PRegler + IRegler + DRegler);</pre>
 if (lenkWinkel>120) lenkWinkel=120;
       // Motor Halt
 if(readHcM<30) motorSoll=0; else motorSoll=100;</pre>
 hcLOld = readHcL;
 hcMOld = readHcM;
 hcROld = readHcR;
                      // Sensorwerte für nächsten Lauf merken
}
```