



ELM Адаптер USB

С возможностью диагностики всех современных автомобилей начиная с 1996 г.в.

Адаптер предоставлен сайтом
<http://diagnost7.ru/>



Инструкция по диагностике с помощью ELM Адаптера(USB)

Установка драйвера ELM адаптера (USB)


Для начала работы с адаптером необходимо установить драйвер. Как это сделать?

ВАРИАНТ 1 (Если в диспетчере устройств адаптер именуется Serial 2.0)


Зайдите в диспетчер устройств (правой кнопкой мыши на **Мой компьютер** – **Свойства** – **Диспетчер устройств**)



Заходим в папку **Драйвер для ELM адаптера** адаптера и запускаем **ch341ser.exe**



Далее нажимаем кнопку Install и наслаждаемся установкой драйвера адаптера.




Драйвер установлен!


-Перезапускаем компьютер !

Чтобы удостовериться что драйвер действительно установился. Подключите адаптер к ноутбуку и зайдите в Диспетчер устройств (Правой кнопкой мыши на Мой компьютер – свойства – диспетчер устройств)

После успешной установки появится новое устройство **USB-Serial CH340**.



Обязательно зайдите в Диспетчер устройств и проверьте установились ли драйвера. Если драйвера не установились , вы увидите Желтый восклицательный знак. Вот такой



В таком случае. Нужно пробовать их переустановить.

Если же при установке у вас выдает сообщение об **отсутствии цифровой подписи драйверов**, нажимайте Все равно установить , либо отключите проверку подписи драйверов Виндовс – смотри здесь как - <http://www.softo-mir.ru/kak-otklyuchet-proverku-tsifrovoy-podpisi-drayverov/>

Драйвер Установлен ! Приступаем к диагностике!


ВАРИАНТ 2 (Если в диспетчере устройств адаптер именуется USB Serial Controller или Prolific)

1) Воткните кабель в ноутбук . И установите драйвера, они находятся в архиве или на диске , в папке


Драйвер для ELM адаптера/ PL2303_Driver.exe

Запустите и установите PL2303_Driver.exe , Перезапустите компьютер!

2)Зайдите в диспетчер устройств (правой кнопкой мыши на **Мой компьютер – Свойства – Диспетчер устройств**)




Если драйвер установлен, то вы увидите



Если вы увидите что на устройстве Prolific USB-to-Serial Comm Port нарисован восклицательный знак желтого цвета, это значит что драйвер не установлен)
Зайдите в папку *Дополнительные драйвера* и установите драйвера оттуда , но перед этим удалите предыдущие драйвера программой Удаление драйвера.exe, она находится в этой же папке.

Перезапустите компьютер!



Снова проверьте в диспетчере устройств, исчез ли восклицательный знак желтого цвета на устройстве Prolific USB

Если все равно драйвер не установлен и выдает ошибку Запуск данного устройства невозможен (Код 10) то тогда следуйте рекомендациям из видео

http://www.youtube.com/watch?t=2&v=iLLQQ_8Zifg

https://www.youtube.com/watch?v=aWquKi_e-3A

Вот необходимые программы для этого (https://yadi.sk/d/nqgpA_cJiW5Ag)

http://wp.brodzinski.net/wp-content/uploads/2014/10/IO-Cable_PL-2303_Drivers-Generic_Windows_PL2303_Prolific.zip

Если же при установке у вас выдает сообщение об **отсутствии цифровой подписи драйверов**, нажимайте Все равно установить, либо отключите проверку подписи драйверов Виндовс – смотри здесь как - <http://www.softo-mir.ru/kak-otklyuchet-proverkutsifrovoy-podpisi-drayverov/>

Драйвер Установлен ! Приступаем к диагностике!

Диагностика с помощью программы ScanMaster ELM 2.1

Данная программа универсальна и подходит практически ко всем автомобилям!

Установка и русификация программы

Программа находится в папке / !!!!ScanMasterELM_2.1.104.771(самая функциональная программа)

1. Отключите антивирусник
2. Распакуйте архив
3. Запускаем файл setupScanMaster21.exe. Программа установилась.
4. Запускаем ярлык с этой программой на рабочем столе.
5. Программа выдает окошко, где есть надпись: Install Code: *****
6. Копируем этот Install Code.
7. Запускаем KeyGen-scanmaster-2.1.exe. Вставляем ваш Install Code (который скопировали) в окошко и нажимаем Generate Key
8. Полученный Generate Key копируем и вставляем в саму программу и нажимаем Register.
9. Для руссификации папку RU скопировать в каталог locale.
10. Выбрать в меню язык интерфейса -русский.


Вот видео где подробно показана процедура установки и русификации.

<https://youtu.be/V48EDhince0> - ВИДЕО!

Разъем диагностики

Разъем есть у всех автомобилей. В зависимости от модели автомобиля он может быть расположен под рулевой колонкой, в подкапотном пространстве , в районе ног пассажира или водителя , в бардачке.


Разъем ОБД 2:




Если на вашем автомобиле какой либо другой разъем, то вы можете подобрать переходник для подключения адаптера к своему разъему у нас на сайте <http://diagnost7.ru/collection/perehodniki>

Подключите Универсальный адаптер ELM в разъем автомобиля и следуйте дальнейшим инструкциям.

Запустите программу – зайдите в меню **Установки – Связь** и выставьте такие настройки





и нажмите кнопку **Соединить**. Программа автоматически подберет протокол обмена данными и соединится с вашим автомобилем.



Оперативные данные (Режим 01)						
PID	Описание	Значение	Единица	Мин.	Средн.	Макс.
03	Топливная система, статус 1/2	CL/CL	-	-	-	-
04	Значение расчетной нагрузки	11	%	11	12	13
05	Температура охлаждающей жидкости	96	°C	96	96	96
06	Кратковременная топливная коррекция - Банк 1	2,3	%	-1,6	1,15	3,9
07	Долговременная топливная коррекция - Банк 1	-6,3	%	-6,3	-6,3	-6,3
08	Кратковременная топливная коррекция - Банк 2	3,1	%	-0,8	1,15	3,1
09	Долговременная топливная коррекция - Банк 2	-5,5	%	-5,5	-5,5	-5,5
0C	Обороты двигателя	2260	об/мин	1171	1715,5	2260
0D	Скорость движения автомобиля	0	км/ч	0	0	0
0E	Опережение зажигания для 1 цилиндра	28	°	15	21,5	28
0F	Температура всасываемого воздуха	59	°C	59	59	59
10	Количество всасываемого воздуха	9,80	г/с	7,56	8,68	9,80
11	Абсолютное положение дроссельной заслонки	0,0	%	0,0	0	0,0
12	Задано состояние вторичного воздуха	air off	-	-	-	-
14	Лямбда-зонд 1, Банк 1	0,220 - 0,8	B-%	-	-	-
15	Лямбда-зонд 2, Банк 1	0,340 - 99,2	B-%	-	-	-
18	Лямбда-зонд 1, Банк 2	0,200 - 0,8	B-%	-	-	-
19	Лямбда-зонд 2, Банк 2	0,605 - 99,2	B-%	-	-	-

У данной программы очень широкий функционал, она считывает много параметров, в том числе обороты двигателя, расход топлива, температуру, показания всех датчиков и многое- многое другое..



В интерфейсе программы есть вкладка Коды ошибок. Здесь можно считать ошибки авто, а также стереть их.

Также в комплекте имеются другие программы для диагностики. Все они работают с **ELM адаптером**

MTP (Mitsubishi)

Архив содержит программы тестирования автомобилей фирмы Misubishi В каталоге ELM - программа для адаптера ELM. Протокол ISO9141. Возможна работа с автомобилями после 2002 года.

FiatECUScan 3.6 rus (Fiat, Alfa, Lancia)

Программа предназначена для диагностики электронных блоков управления автомобилей Fiat, Alfa, Lancia через интерфейсы: ELM327 USB,

TiggoDiag(Cherry Tiggo, Great Wall, Mitsubishi)

VauxCheck(Opel и Vauxhall 1997 - 2003)

программа для диагностики электронных блоков управления (двигателя, АКПП, ABS, иммобилайзера) автомобилей Opel и Vauxhall 1997 - 2003 года выпуска через интерфейс ELM327.

FORScan Для Форд и Мазда

TECUv2.3.2.9с Для японских (правый руль)

Если Вы хотите диагностировать все **русские авто** а также (**Ауди, Фольцваген, Бмв, Фиат, шкода (до 2004г.в)**) А также некоторые **японцы и китайцы** вам для этого нужен наш **VAG адаптер**. Мы предоставляем его в комплекте со всем программным обеспечением

Стоимость данного адаптера 1090р. Подробнее на сайте



<http://diagnost7.ru/>