

## Hinweise zum Bau:

- Planscheibe (R041) und Schnurrrolle (R006) sind mit der Achse (W011) per Madenschraube fest verbunden. Die Achse selber ist in einem Mittelflansch (K031) gelagert.
- Zwischen Mittelflansch (K031) und U-Platte (P033) Unterlagsscheibe nicht vergessen.
- Beim Kreuz auf der Planscheibe den oberen Stab mit Unterlagsscheiben unterlegen (Stabdicke kompensieren)

