Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Centro Tecnológico - CTC Dep. de Engenharia Elétrica e Eletrônica – EEL Disciplina: Introdução à Microeletrônica

Tutorial do LASI e leiaute do inversor CMOS

1ª Parte) Download e Instalação:

Instalação do software disponível em: http://lasihomesite.com/download.htm

2^a. Parte) Configuração do software:

Existem duas possibilidades ao iniciar o LASI. Na primeira delas pode aparecer uma janela de comado semelhante à da Figura 1 ou, dependendo da maneira que é instalado o software pode pular esta etapa e ir para a janela de comando da Figura 2.



Figura 1 – Janela de comando 1

No caso de aparecer a janela da Figura 1 basta escolher o comando BROWSE ir até a pasta **Tutor** e escolher qualquer arquivo .TLC para ser aberto (Exemplo: TUNNEL.TLC). Depois, basta selecionar o comando OK da janela de comando da Figura 1 e o LASI será iniciado como mostra a Figura 2.




Figura 2 – Janela de comando 2

Na janela de comando da Figura 2 basta incluir um novo nome para o leiaute que será iniciado e dar um OK para que o LASI fique pronto para ser utilizado como mostram as Figuras 3 e 4.





Figura 3 – Nome do novo leiaute



Figura 4 – Escolha do rank (classificação) da célula que será desenhada

Ao iniciar o LASI, o programa encontra-se no modo de desenho, onde são definidos os padrões que serão utilizados para a construção do leiaute. A janela do programa está organizada da seguinte maneira:

- 1. Comandos do programa no topo. Eles fornecem as funções do sistema tais como: salvar, ajuda, etc. ou funções que controlam a visualização do leiaute.
- 2. Comandos de desenho (botões) à direita para criar e editar os padrões.
- 3. Informações do programa na parte inferior da janela.
- 4. Área de desenho no centro.



Antes de iniciar o leiaute faça os seguintes ajustes:

- 1) No menu superior escolha IMPORT → selecione arquivos do tipo TLD e acione o botão BROWSE. Vá até a pasta **Resource** novamente e selecione Layers_ami_c5n.TLD (escolha do arquivo com o processo tecnológico).
- 2) No menu superior escolha SYSTEM → LasiDrc. Uma nova janela irá se abrir. Escolha SETUP e vá em BROWSE. Selecione vá até a pasta **Resource** novamente e selecione Mosis_cmosedu.DRC (escolha do arquivo com as regras de projeto).


O primeiro arquivo inclui camadas de fabricação na biblioteca do LASI e o segundo arquivo inclui as regras de projeto que deverão ser obedecidas pelo leiaute.

3ª. Parte) Edição do leiaute:


Quando abrir o LASI, ele irá apresentar uma janela na qual é possível nomear uma nova célula ou abrir uma já existente. Se o programa já estiver rodando, esta janela pode ser aberta clicando no menu **Load** no topo da tela. Uma vez que vamos iniciar um novo leiaute, devemos nomear uma nova célula e definir o rank como 1.

Verifique se o *grid* está ativo. Quando carregamos uma nova célula, o *grid* deve ser visualizado. Caso contrário, pressione o botão **Grid** no lado direito da tela. Clique também no botão **R** no canto direito da tela e **Fit** no topo da mesma, para que a origem fique no centro da janela de desenho. Depois clique em **Xpnd** no topo da tela algumas vezes até que o grid possa ser claramente visualizado.


Assumindo inicialmente um substrato tipo p, precisamos então criar um poço n onde será feito o transistor PMOS. Para tanto, selecione **Layr** no Menu 1 e, na tabela de camadas, selecione a camada NWEL e aperte OK. Selecione o botão **Obj** e clique duas vezes em BOX. Em seguida, clique no comando **Add**. Mova o cursor de forma a definir a região do poço n. Este procedimento será repetido para as demais camadas a serem acrescentadas. Para definir as dimensões dos padrões é necessário observar que cada unidade de grid corresponde a λ.




O próximo passo será definir as regiões ativas. Para isso adicione a camada ACTIVE encontrada em **Layr**. As regras de design definem que a região ativa deve ser maior que $3 \lambda x 3 \lambda$.




Agora devemos definir a região da porta. Para ela deve ser selecionada a camada POLY da tabela de camadas. Esta camada deve ter no mínimo largura de 2λ .



A seguir deve ser definido o tipo de dopagem para cada região ativa. Para tanto selecione a camada N+BLOCK (em verde) para o transistor NMOS e a camada P+SELECT (em amarelo) para o transistor PMOS. Estas camadas devem ser espaçadas por uma distância de pelo menos $2\,\lambda$ da camada ativa.




Agora devem ser definidas as regiões dos contatos. Isso será feito adicionando a camada CONTACT. Os contatos devem ter dimensões $2\lambda \times 2\lambda$.



A seguir devem ser colocados os contatos metálicos. É importante lembrar que, no inversor MOS, tanto os drenos como as portas devem ser ligados. Para adicionar o metal selecione a camada METAL1. Estas camadas devem cobrir completamente os contatos por

pelo menos 1 λ de sobra em cada um dos lados e a separação entre duas camadas de metal tem que ser de 3 λ .

Desta maneira, o leiaute final do inversor MOS será o seguinte:



Após a construção do leiaute, este deve ser validado a partir das verificações de DRC (design rule check).

Para realizar a DRC no seu leiaute siga as seguintes instruções, mas lembre-se de salvá-lo antes, uma vez que o LasiDrc verifica o arquivo armazenado no momento e não o que aparece na tela.

 a. Clique em System no menu de cima. Na caixa de diálogo que vai aparecer clique em LasiDrc. Uma pequena janela de comando irá aparecer no topo da tela do LASI.



b. Clique em Go na janela de controle LasiDrc7. Caso a DRC encontre um erro, o programa irá parar momentaneamente e mostrar uma pequena figura do leiaute. Após esta pausa, a verificação irá continuar, parando a cada erro até que a verificação de todo o circuito esteja completa. No fim, uma caixa de diálogo irá comunicar quantos erros foram sinalizados ("flagged").

- c. Na janela de controle LasiDrc7, aperte Run e depois Ok. O arquivo de texto *Lasidrc.rpt* irá abrir utilizando o bloco de notas do Windows. Os erros são listados em detalhe. Procure por "Area(s) Flagged:" para determinar quais regras de projeto foram violadas.
- d. Para visualizar onde os erros encontram-se no leiaute clique em Map na janela de controle LasiDrc7. Selecione um dos arquivos pcx (um para cada regra violada). A localização de cada erro é mostrada em branco.
- e. Corrija o seu leiaute quantas vezes forem necessárias ate que sua LasiDrc rode sem nenhum erro. Salve os arquivos corrigidos cada vez antes de rodar novamente a LasiDrc.