
EEL7030 Microprocessadores – Laboratório 3 Prof. Raimes Moraes

Subrotinas

A tarefa executada pelo programa a seguir é mostrar o caractere 1 no *display* 0 do EDSIM51 (http://www.edsim51.com/), sendo que o mesmo ilustra o emprego de subrotina.



Para permitir a escrita no *display* 0 do EDSIM51, deve-se fazer CS='1', END0=END1='0'. A subrotina CONVERTE recebe, como parâmetro, o valor contido no acumulador (1 no exemplo abaixo) que se deseja mostrar no display (de 0 a FH); a subrotina retorna, no acumulador, o valor a ser escrito no *display* de 7 segmentos (através da porta P1) para mostrar o valor passado como

parâmetro para a subrotina (1 no exemplo abaixo). Compile o programa no Keil e o carregue no EDSIM51 (arquivo .hex) para observar a sua execução. Obs: Modifique o campo "Update Frequency" do EDSIM para que a velocidade de execução não seja muito lenta.

```
;Programa
            MOSTRA1.asm
CS
           P0.7
     EQU
END0 EQU
            P3.3;
END1 EQU
           P3.4;
     ORG
           0h
     CLR
            END0
      CLR
           END1
     SETB CS
     MOV A,#1
      CALL CONVERTE
      MOV
           P1,A
      JMP
CONVERTE:
           INC A
            MOVC A,@A+PC
            RET
TABELA: DB 40H, 79H, 24H, 30H, 19H, 12H, 02H, 78H, 00H, 10H, 08H, 03H, 46H,
21H, 06H, 0EH
            END
```

Exercícios:

- 1) Modifique o programa anterior para mostrar valor lido das chaves (0 a FH) conectadas à porta P2 (Switch Bank) no display 0. Valor lido de chave aberta equivale a '1'; de chave fechada, '0'. Portanto, complemente (instrução CPL A) o valor lido de P2 antes de apresentá-lo à subrotina de conversão.
- 2) Modifique o programa anterior para mostrar no display 1, o nro de chaves fechadas. OBS: Para tal, use a instrução RLC A e teste o flag de carry para contar o número de chaves fechadas. Fazer isto ciclicamente.
- 3) Modifique o programa anterior para realizar uma contagem decrescente (9 a 0) no display 0. Para tal, seu código deve possuir

rotina de atraso entre apresentações da contagem, tal que seja possível visualizar a mesma. Veja sugestão de como implementar tal subrotina:

ATRASO EQU 0FEH

MOV A,#ATRASO CALL DELAY

DELAY:

DJNZ Acc, DELAY; subrotina DELAY

RET

Obs: Modifique o campo "Update Frequency" do EDSIM caso o atraso seja baixo ou alto.


- 4) Modifique o programa anterior para que a subrotina de atraso passe a não alterar qualquer registrador.
- 5) Há também leds conectados à Porta P1. Faça um programa com duas subrotinas. Uma para inserção de atraso. A outra rotina deve rotacionar um led aceso (obs: cor do led vai para branco) da direita para a esquerda inserindo atraso entre rotações. Fazer como procedimento cíclico. OBS: Inibir CS do display. Utilizar instrução RL Α.
- 6) Faça um programa com duas subrotinas. Uma para inserção de atraso. A outra rotina deve ir acendendo todas os 8 leds, um a um (da direita para a esquerda) com inserção de atraso; quando todos os leds estiverem acesos, ir apagando um a um (da esquerda para a direita). Fazer como procedimento cíclico. OBS: Utilizar as instruções RRC e RLC, além de setar, limpar ou testar o flag de carry. Tenha em mente que algumas instruções podem afetar o flag de carry.

Obs: Modifique o campo "Update Frequency" do EDSIM caso o atraso seja baixo ou

alto.

- 7) Faça um programa que teste a chave conectada a P2.7. Se a mesma estiver fechada (P2.7='0'), rotacione um led aceso para a esquerda (P2.6='1') ou para a direita (P2.6='0') pelo número de vezes especificado pelo complemento do valor das 4 chaves menos significativas (P2.3 a P2.0). Se a chave P2.7 estiver aberta, fique aguardando ser alterada.
- 8) Faça um programa que identifique a tecla pressionada no *keypad* conectado à porta P0 e a apresente no *display* 0. A rotina para identificar a tecla pressionada é apresentada a seguir; este código coloca uma das linhas do teclado (P0.3 a P0.0) em nível lógico baixo, uma após a outra. Quando uma das linhas é colocada em nível lógico baixo, as colunas são testadas (P0.6 a P0.4) para verificar se, em alguma delas, '0' é lido (observe que a tecla pressionada fecha contato da linha com coluna). Se '0' for lido, a tecla pressionada corresponde àquela combinação de linha e coluna. Modificar a tabela da função converte, conforme abaixo. Obs: Modifique o campo "Update Frequency" do EDSIM caso o atraso seja baixo ou alto. Usar teclado no modo "PULSE"

; Subrotina que retorna em R0 o valor do dígito pressionado no teclado do EDSIM51 ; (Obs: retorna A para * e C para #)



KEYPAD:

ORL P0,#7Fh ; escreve '1' em 7 pinos da porta P0
CLR F0 ; limpa flag que identifica tecla pressionada

MOV R0, #0 ; limpa R0 – retorna o número da tecla foi pressionada

; varre primeira linha

CLR P0.3 ; coloca '0' na linha P0.3

CALL colScan ; chama rotina para varredura de coluna

```
JB
               F0, finish
                                       ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna
       ; varre segunda linha
                               ; seta linha P0.3
       SETB P0.3
       CLR
               P0.2
                               ; coloca '0' na linha P0.2
       CALL colScan
                                       ; chama rotina para varredura de coluna
                                       ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna
       JB
               F0, finish
       ; varre terceira linha
       SETB P0.2
                                       ; seta linha P0.2
       CLR
               P0.1
                                       ; coloca '0' na linha P0.1
       CALL colScan
                                       ; chama rotina para varredura de coluna
               F0, finish
                                       ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna
       JB
       ; varre quarta linha
       SETB P0.1
                                       ; seta linha P0.1
       CLR P0.0
                                       ; coloca '0' na linha P0.0
       CALL colScan
                                       ; chama rotina para varredura de coluna
       JB F0, finish
                                       ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna
       JMP KEYPAD
                               ; se flag F0 = '0', tecla não identificada => repete varredura
finish:
       RET
; Subrotina que varre as colunas para identificar a qual pertence a tecla pressionada
; o registrador R0 é incrementado a cada insucesso de forma a conter o nro. da tecla
; pressionada
colScan:
       JNB P0.6, gotKey
                               ; tecla pressionada pertence a esta coluna - retornar
       INC R0
       JNB P0.5, gotKey
                               ; tecla pressionada pertence a esta coluna - retornar
       INC R0
       JNB P0.4, gotKey
                               ; tecla pressionada pertence a esta coluna - retornar
       INC R0
       RET
                               ; tecla pressionada não pertence a esta linha - retornar
gotKey:
       SETB F0
                               ; faz flag F0 = '1' => tecla identificada
       RET
: Subrotina converte com tabela modificada para o exercício solicitado
CONVERTE:
               INC A
               MOVC A,@A+PC
               RET
TABELA:
               DB 79H, 24H, 30H, 19H, 12H, 02H, 78H, 00H, 10H,08H,40H, 46H
```