## EEL7030 Microprocessadores – Laboratório 6 – TIMERS/CONTADORES

## **Prof. Raimes Moraes**

Compile e execute o programa abaixo que envia caracteres para a porta P1 em intervalos de 100 ciclos de instrução (isto é, clock do cristal/12). Para tal, utiliza timer0 em modo 1.

```
0h
reset
       equ
       equ
              0bh; local tratador
ltmr0
state
       equ
              20h
                             ;PC=0 depois de reset
               orq
                      reset
              jmp
                      inicio
              org
                      ltmr0
                      mov
                              tl0.#09ch
                              th0,#0ffh
                      mov
                      state,#1h
              mov
              reti
inicio:
                      ie,#10000010b ; habilita
              mov
              mov
                      tmod,#01h
                                       ; modo 1
                      th0,#0ffh
              mov
              mov
                      tl0,#09ch
               mov
                      state,#0h ;inicialização
                      r0,#state
              mov
                      dptr,#tabela
              mov
                      r1,#0
              mov
              setb
                      tr0
volta:
                      @r0,#1,volta
              cine
                      mov
                              state,#0h
              mov
                      a,r1
                      a,@a+dptr
              movc
              mov
                      p1,a
                      r1
              inc
                              r1,#16,volta
                      cjne
                              tr0
                      clr
              jmp
                      $
tabela:
              db 'Microcontrolador'
              end
```

## Exercícios:

- Refaça o programa anterior para que cada caractere seja enviado em intervalos de 640 ciclos de instrução (clock do cristal/12).
- Refaça o programa anterior, utilizando o timer1 no modo 0, para que cada caractere seja enviado em intervalos de 640 ciclos de instrução (clock do cristal/12).
- 3. Refaça o programa anterior, utilizando o timer0 no modo 2, para que cada caractere seja enviado para a porta P1 em intervalos de 640 ciclos de instrução (clock do cristal/12). Faça também com que a mensagem seja enviada de forma cíclica, ou seja, quando o último caractere for enviado, voltar a enviar o primeiro.
- 4. Acrescente ao programa do exercício 3, a geração de uma onda quadrada no pino 3 da porta P2 com período de 960 ciclos de instrução (ou seja, alterar o nível lógico do pino 3 da porta P2), utilizado o Timer1 no modo 0.
- 5. Modifique o programa do exercício 3 para que, caso a interrupção externa 1 seja chamada (e sempre que a mesma ocorrer), valor seja lido da porta P2 (a ser especificado pelo usuário); este valor deve ser utilizado pelo timer0 no modo 2 para determinar o valor da contagem de ciclos de instrução realizada pelo timer0. No início do programa, quando a interrupção externa 1 não tiver sido ainda solicitada, enviar os caracteres em intervalos de 640 ciclos de instrução.