# EEL7030 - Microprocessadores



Laboratório de Comunicações e Sistemas Embarcados


Prof. Raimes Moraes
EEL - UFSC


□ Objetivo:

- Configurar TIMER no STM32CubeMX como contador
- Gerar código e utilizar funções HAL
- Acender/apagar led a cada contagem de 5 pulsos

- Crie projeto no STMCubeMX:
  - 1. New Project
  - No MCU Selector: STM32F4 (series); STM32F429/439 (lines ); LQFP144 (package); selecione: STM32F429ZITx OBS: Selecionar crystal em RCC e configurar clocks; Selecionar SWD para Debug em SYS

- 3. Selecione TIM1 e especifique fonte de clock: ETR2
- 4. Clique no pino PG14 na figura do chip e selecione GPIO\_Output (LED)







5. Conecte pino PA0 (*Push Button*) ao pino PE7 (ETR)




6. Configure o TIMER1 => Tab->Configuration->Control->TIM1




- 7. Configurar registradores para contagem de 5 clocks:
- Tab->Parameter Settings
- Counter period: 5
- Programe filtragem adequada para rejeição de bouncing no campo clock




- 8. Configurar registradores para gerar interrupção:
  - Tab-> NVIC Settings
  - Enable TIM1 Update interrupt
  - Clique em Ok



- 9. Forneça dados para geração do código:
  - Menu -> Project -> Project Settings
  - Digite Project name
  - Digite Project location
  - Escolha toolchain (MDK-ARM V5)
  - Clique em Ok
- 10. Gere template para código:
  - Menu -> Project -> Generate Code
  - Open Project



#### HAL Library TIM com interrupção



- 11. Abra o projeto no Keil
- 12. Deve-se inserir funções em main.c (em Application User) entre os rótulos /\* USER CODE BEGIN 2 \*/ e /\* USER CODE END 2 \*/
- Para a inicialização do Timer, utilize a função:

```
HAL_TIM_Base_Start_IT((&htim1)
```

Para atender a interrupção, utilize a função:

```
HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
```

Para piscar o led, utilize a função:

```
HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
```

□ Solução

Inicialização do Timer:

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
/* USER CODE END 2 */
```

Atendimento de interrupção:

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG,GPIO_PIN_14);
}
/* USER CODE END 4 */
```