

第8章 输入输出系统


广西大学计算机与电子信息学院

2022.5





回顾:第一章:计算机的主要组成结构





内容简介

CPU与外设间的信息交换方式

程序查询方式

程序中断方式

DMA方式、通道方式

I/O标准接口



第8章输入输出系统

- 8.1 CPU与外围设备之间的信息交换方式
- 8.2 程序查询方式
- 8.3 程序中断方式
- 8.4 DMA方式
- 8.5 通道方式
- 8.6 通用I/O标准接口




8.1 CPU与外围设备的信息交换方式

- 一. 输入输出接口与端口
- 二. 输入输出操作的一般过程
- 三. I/O接口与外设间的数据传送方式
- 四. CPU与I/O接口的数据传送方式



输入输出接口与端口


- •接口也叫适配器,是CPU和外设之间通过总线进行连接的标准化逻辑部件。
- 起转换器的作用,以便实现彼此之间的信息传送





输入输出接口与端口

- •为了与CPU交互信息的方便,接口内部一般要设置一些可以直接被CPU访问的寄存器(端口)。
- •命令口
- 状态口
- •数据口





输入输出接口与端口

• 1、设备编址

- 统一编址: I/O设备接口中的控制寄存器、数据寄存器、状态寄存器等和内存单元一起编排地址
- 独立编址:内存和I/O设备地址分开。要使用专门的I/O指令访问I/O设备。



输入输出操作的一般过程

- · 外设同CPU交换数据的过程(输入):
 - CPU把地址值放在地址总线上
 - CPU等待输入设备的数据有效
 - CPU从数据总线上读入数据,放到寄存器上。
- 外设同CPU交换数据的过程(输出):
 - CPU把地址值放在地址总线上
 - CPU把数据放在数据总线上
 - 输出设备认为数据有效时把数据取走



输入输出操作的一般过程

- 什么时候数据才成为有效?
- 外设种类繁多,存在以下几种情况:
 - 不同种类的外设数据传输速率差别很大
 - 同一种设备在不同时刻传输速率也可能不同
- 高速的CPU与速度参差不齐的外设怎样联络?
- 实现在时间上同步?



输入输出操作的一般过程

- I/O对系统性能的影响
- •输入输出系统(I/O系统)作为计算机系统中的一个重要组成部分,其性能的好坏对CPU的性能有很大的影响。
- 【例8.1】



Guangxi Universit、I/O接口与外设间的数据传送方式

- 高速的CPU与速度参差不齐的外设怎样在时间上同步呢(定时问题)?
- (1) 速度极慢或简单的外设: 无条件传送方式
 - 如机械开关、显示二极管
 - CPU只需要接受或者发送数据即可
 - 无需联络信号
 - 接口只需要实现数据缓冲和寻址功能



Guangxi Unive 三、I/O接口与外设间的数据传送方式

- 高速的CPU与速度参差不齐的外设怎样在时间上同步呢(定时问题)?
- (2) 慢速或者中速的设备: 应答方式(异步传送方式)
 - 外设与主机速度不在一个数量级,或者设备本身的操作时间不规则
 - 如键盘、打印机等
 - 需要联络信号线
 - 异步定时的方式,应答式数据交换




Guangxi Universit、I/O接口与外设间的数据传送方式

- 高速的CPU与速度参差不齐的外设怎样在时间上同步呢(定时问题)?
 - (3) 高速外设: 同步传送方式
 - 按规则间隔工作的外部设备,接口可以某一确定的时钟速率和外设交换信息
 - 同步定时方式,时钟脉冲控制



- 无条件传送方式
- 程序查询方式
- 程序中断方式
- DMA方式
- 通道方式





- (1) 无条件传送方式
 - 外设始终处于准备就绪状态, CPU直接执行I/O指令进行数据传输
 - 接口与外设之间用无条件传送方式时, CPU与接口之间才能用



- (2)程序查询方式
 - •数据传送前,CPU需要通过接口对目标设备的状态进行查询
 - 若外设已准备好,则可以进行数据传送
 - 若外设没有准备好数据,则CPU不断地查询并等待,直到外设准备好
 - 查询循环会消耗大量的CPU时间



- (3)程序中断方式
 - 外设准备就绪后主动通知CPU,准备传送数据
 - 中断发生时,CPU暂停现行程序,转向中断处理程序,进行数据传送
 - 中断处理完毕,CPU再返回原来的地方执行程序
 - 节省CPU时间



- (4) 直接内存访问(DMA)方式
 - 由DMA控制器接管对总线的控制,数据交换不经过CPU,直接在内存和外设之间进行
 - 高速传送数据,传送速率仅受内存访问时间的限制
 - 高速、成批传送数据
 - 适用于内存和高速外设之间大批量数据交换



- (5) 通道/IOP方式
 - 对外设进行统一管理
 - 对外设与内存之间的数据 传送控制
 - 进一步提高CPU的效率
 - 耗费更多的硬件为个代价



程序查询、程序中断和DMA三种方式的性能比较

- •【1】**数据传送方式角度**:程序查询方式和程序中断方式主要依靠软件来实现,而DMA方式依靠硬件来实现。
- •【2】传送数据的基本单位角度:程序查询方式和中断方式是以字为单位进行传输的,而DMA是以块进行传输的。
- •【3】并行性角度:程序查询方式是CPU和I/O串行,而程序中断和DMA是CPU和I/O在数据准备阶段是并行的,传输的阶段和主程序是串行的。



海海標序查询、程序中断和DMA三种 方式的性能比较

- •【4】主动性角度:程序查询方式是CPU主动发出,而程序中断和DMA是设备主动发出。
- •【5】传输速度角度:程序查询方式和程序中断方式都有CPU的参与, 所以传输速度慢,而DMA方式没有CPU进行参与,是主存直接和DMA 设备进行数据交换,传输速度快。
- •【6】**应用对象角度**:程序查询方式应用于低速设备,程序中断方式应用于中速设备,DMA方式应用于高速设备或者批量传输。



- 数据在CPU和外设之间的传送由程序控制
- 当需要进行输入/输出时,CPU暂停主程序,转去执行设备输入/输出的服务程序,根据服务程序中的I/O指令进行数据传送
- 只需要很少的硬件



• 1、输入输出指令

- I/O指令的功能
- (1) 通过触发器控制设备动作
- (2)测试设备的状态,以便决定下一步操作(如SKP)
- (3) 传送数据 (如:DOAS 2,13) (如:DICC 3,12)

• 如:


0 1		R0~R7		OP		控制		DMs	
0	1	2	4	5	7	8	9	10	15



- 2、程序查询接口:总线和外设之间的逻辑部件,作为转换器,保证外部设备用系统所要求的形式改善或接收。
- 主要组成
 - 设备选择电路
 - 数据缓冲寄存器
 - 设备状态寄存器



起土有总




(4) (2) 从I/O接口读入状态学: (2) 从I/O接口读入状态学: 经理解现代CPU输出率接货净数播爱深



- (1)先向I/O设备发出命令字,请求进行数据传送
- (2)从I/O接口读入状态字;
- (3)检查状态字中的标志,看看数据交换是否可以进行;
- (4)假如这个设备没有准备就绪,则第(2)、第(3)步重复进行,一直到这个设 备准备好交换数据,发出准备就绪信号"Ready";
- (5) CPU从I/O接口的数据缓冲寄存器输入数据,或者将数据从CPU输出至接 口的数据缓冲寄存器。与此同时,CPU将接口中的状态标志复位。
- 27(6)数据传送







8.3程序中断方式

- 一. 中断的基本概念
- 二. 程序中断方式的基本I/O接口
- 三. 单级中断
- 四. 多级中断
- 五. 中断控制器
- 六. Pentium中断机制



中断的基本概念

- 中断是一种程序随机切换的方式,也称为异常。
- 典型应用
 - CPU与外界进行信息交换
 - 故障处理
 - 实时处理
 - 程序调度
 - 软中断,进行软件的升级维护



一、中断的基本概念

- •程序中断是外设准备好数据后,由设备主动发出中断信号,请求CPU 暂时中断目前正在执行的程序而进行数据交换。
- CPU响应中断时,暂停正在执行的主程序,自动转移到设备的中断服务程序。
- 中断服务程序结束后,CPU又回到原来的主程序。




一、中断的基本概念

- 外设在准备数据时, CPU照常执行自己的主程序
- •程序中断方式CPU和I/O在数据准备阶段是并行的,传输阶段和主程序是串行的。
- 效果比程序查询方式提高了




中断的基本概念

• 中断(Interrupt)是指CPU暂停现行程序,去处理随机发生的紧急事件,处理 完后自动返回原程序的功能和技术。中断系统是计算机实现中断功能的软硬件 总称。一般在CPU中设置中断机构,在外设接口中设置中断控制器,在软件上设 置相应的中断服务程序。





中断处理过程



勤尽撲城厚些致新



中断的基本概念

- 中断处理过程注意几个问题:
 - **响应中断时机**: 外界中断请求时随机的,但CPU只有在**当前指令执行完**,才转 至公操作
 - 断点保护问题 (PC, 寄存器内容和状态的保存)
 - 原子操作: 开中断和关中断问题。
 - 中断是由**软硬件结合**起来实现的
 - 中断分为内中断(异常)和外中断




Guangxi University 程序中断方式的基本I/O接口

- 设备选择器。判别总线上送出的地址(或称呼叫设备)是否为本设备,它实际上是设备地址的译码比较电路。
 - BS外设接口忙(BuSy)标志
 - RD外设准备就绪(ReaDy)标志,数据准备好时,RD置1
 - EI(Enable Interrupt中断允许触发器), EI为"1"时,接口可以向CPU发出中断请求信号;
 - IR (Interrupt Request) 中断请求触发器, CPU接收到"中断请求"时, 标志 IR=1;
 - IM(Interrupt Mask)中断屏蔽触发器,IM为"0"时,CPU受理外设的中断请求



v. 20




(1) 表表示 (1) 表表示 (1) 表表示 (1) 表示 (1) 表示

勤恳撲诚 厚些致新



三、单级中断

- 单级中断的概念: 所有中断源属于同一级, 离CPU越近, 优先级越高。
- 中断源的识别: 串行排队链法





三、单级中断

• 中断向量:

- 当CPU响应中断时,由硬件直接产生一个固定的地址(即向量地址)
- 由向量地址指出每个中断源设备的中断服务程序入口,这种方法通常称为向量中断。


勤風撲滅 厚墨致新




• 概念

- 每级有一个中断优先权
- 一个系统有
 n级中断,
 则CPU中有n
 个IR, n个
 IM


四、多级中新








- •某级中断被响应后,则关闭本级和低于本级的IM,开放 更高级的IM。
- 多级中断可以嵌套,但同一级的中断不允许嵌套






- 中断响应时,确定哪一级中断和中断源采用硬件实现。采用了独立请求方式和链式查询方式。
- 使用多级堆栈保存现场





• 多级中断源的识别

- 中断优先排队电路
- 中断向量产生电路






- 【例8.2】、参见图8.12所示的二维中断系统。请问:
- (1)在中断情况下,CPU和设备的优先级如何考虑?请按降序排列各设备的中断优先级。
- (2)若CPU现执行设备B的中断服务程序,IM2,IM1,IM0的状态是什么?如果CPU执行设备D的中断服务程序,IM2,IM1,IM0的状态又是什么?
- (3)每一级的IM能否对某个优先级的个别设备单独进行屏蔽?如果不能,采取什么办法可达到目的?
- (4)假如设备C一提出中断请求,CPU立即进行响应,如何调整才能满足此要求?



- (1)在中断情况下, CPU的优先级最低。各设备的优先次最低。各设备的优先次序是: A→B→C→
 D→E→F→G→H→I→CPU
- (2)执行设备B的中断服务程序时 $IM_2IM_1IM_0=111$;执行设备D的中断服务程序时,




(b) 一维、二维多级中断结构

 $IM_{2}IM_{1}IM_{0} = 011$.

勤恳撲城厚壁致新



- (3)每一级的IM标志不能对某个优先级的个别设备单独屏蔽。可将接口中的EI(中断允许)标志清 "0",它禁止设备发出中断请求。
- (4)要使设备C的中断请求及时得到响应,可将设备C从第2级取出来,单独放在第3级上,使第3级的优先级最高,即令IM3=0即可。





•【例8.3】参见图8.12所示的系统,只考虑A,B,C三个设备组成的单级中断结构, 它要求CPU在执行完当前指令时对中断请求进行服务。假设: (1)CPU"中断批准" 机构在响应一个新的中断之前,先要让被中断的程序的一条指令一定要执行完 毕; (2)TDC为查询链中每个设备的延迟时间; (3)TA, TB, TC分别为设备A, B, C的服务程序所需的执行时间; (4)TS,TR为保存现场和恢复现场所需的时间; (5) 主存工作周期为TM。 试问:就这个中断请求环境来说,系统在什么情况下达到 中断饱和?



- [例8.3] 解:中断处理流程,并假设执行一条指令的时间也为TM。如果三个设备同时发出中断请求,那么依次分别处理设备A、设备B、设备C的时间如下:
- tA = 2TM + TDC + TS + TA + TR
- tB = 2TM + 2TDC + TS + TB + TR
- tC = 2TM + 3TDC + TS + TC + TR
- 处理三个设备所需的总时间为:
- T=tA+tB+tC

优先权 $^{0}IR_{2}^{1}$ $^{0}IM_{2}^{1}$ 2级IR 中断优先 级排队电 高 设备*B* ∷ 设备(::: 路与中断 控制逻辑 $^{0}IR_{1}^{1}$ $^{0}IM_{1}^{1}$ 1级IR 优 设备*E* 设备*F* ∷: 先 0 IR $_{0}^{1}$ ${}^{0}IM_{0}^{1}$ 0级IR 低 设备*G* 设备H 设备/ **CPU**

(b) 一维、二维多级中断结构

• T是达到中断饱和的最小时间,即中断极限频率为: f=1/T



8.4 DMA方式

- 一. DMA的基本概念
- 二. DMA传送方式
- 三. 基本的DMA原理
- 四. 选择型和多路型DMA控制器



DMA的基本概念

- 直接存储器访问(Direct Memory Address) DMA方式是为了在主存储器与I/O设备间高速交换批量数据而设置的。
- 基本思想是:通过硬件控制实现主存与I/O设备间的直接数据传送, 在传送过程中无需CPU的干预。数据传送是在DMA控制器控制下进 行的,
- 优点:速度快。有利于发挥CPU的效率。



DMA的基本概念

- DMA的基本操作。
 - 从外设发出DMA 请求
 - CPU响应请求, DMA控制器获得总线控制权
 - DMA控制器对内存寻址,确定内存单元地址和传送数据量
 - 数据传送
 - 向CPU报告DMA操作结束




- DMA与CPU分时使用内存的三种方法:
- 1、停止CPU访问内存
- 2、周期挪用方式
- 3、DMA与CPU交替访内



- 1、停止CPU访问内存
- 主机响应DMA请求后,让出总线。直到一组数据传送完毕,DMA控制器才把总 线控制权交还给CPU。
- 采用DMA方式的I / O设备,在其接口中一般设置有小容量存储器,I / O设备先与小容量存储器交换数据,小容量存储器再与主机交换数据,减少DMA传送占用总线的时间,也即减少了CPU暂停工作的时间。



• 1、停止CPU访问内存






- 1、停止CPU访问内存
 - 优点: 控制简单, 适用于数据传输率很高的设备进行成组传送。
 - **缺点**: 在DMA控制器访存阶段,内存的效能没有充分发挥,相当一部分内存工作周期是空闲的。



• 2、周期挪用方式

• DMA控制器与主存储器之间传送数据时,占用(窃取)一个或多内存周期。






- 2、周期挪用方式
- 两种情况:
 - (1) CPU在DMA传送时不需要访问内存,I/O设备挪用一两个内存周期对CPU 执行程序没有影响。
 - (2) I/O设备访存时,CPU也需要访存,会产生冲突。CPU延缓指令执行,让 外设
- 适用于I/O设备读写周期大于内存存储周期的情况。



• 3、DMA与CPU交替访内

- 如果CPU的工作周期比内存存取周期长很多,可以采用交替访内方法
- 总线控制权的转移速度快, DMA效率高。






• 1、DMA基本构

成

- (1)内存地址计数器: 数据的起始地址
- (2)字计数器:传送数据块的长度。进位时触发中断机构发生中断请求






• 1、DMA基本构

成

- (3)数据缓冲寄存器
- (4)"DMA请求"标 志
- (5)"控制/状态"逻辑
- (6) 中断机构






- 2、DMA数据传送过程
- 当外设有DMA请求时,通常CPU在本机器周期结束后,响应 DMA请求。



• 2、 DMA数据传送过


程:

- •传送前预处理(初始化)。
- 正式传送
- 传送后处理






- 选择型
- 物理上可以连接多个设备,逻辑上只允许一个






- 多路型
- 物理上可以连接多个设备,逻辑上也允许连接多个设备
- 独立的信号和独立的寄存器






• 典型DMA芯片





- 【例8.4】:假设有磁盘、磁带、 打印机三个设备同时工作。磁盘以
 30μs的间隔向控制器发DMA请求, 磁带以45μs的间隔发DMA请求, 打印机以150μs间隔发DMA请求。
- 磁盘优先权最高,磁带次之,打印机最低。假设DMA控制器每完成一次DMA传送所需的时间是5µs。
- 若采用多路型DMA控制器,请画出 DMA控制器服务三个设备的工作时 间图。





Guangxi Uni也、选择型和多路型DMA控制器

- •解:T1间隔中控制器首先为打印机服务,因为此时只有打印机有请求。
- T2间隔前沿磁盘、磁带同时有请求,首先为优先权高的磁盘服务,然后为磁带服务,每次服务传送一个字节。
- 在120μs时间阶段中,为打印机服务只有一次(T1),为磁盘服务四次(T2, T4, T6, T7),为磁带服务三次(T3, T5, T8)。
- DMA尚有空闲时间,说明控制器还可以容纳更多设备。



8.5 通道方式

- 一. 通道的功能
- 二. 通道的类型
- 三. 通道结构的发展



- 执行通道指令,组织外围设备和内存进行数据传输,按I/0指令要求启动外围设备,向CPU报告中断等,具体有以下五项任务:
 - (1)接受CPU的I/0指令,按指令要求与指定的外围设备进行通信。



- 执行通道指令,组织外围设备和内存进行数据传输,按I/0指令要求启动外围设备,向CPU报告中断等,具体有以下五项任务:
 - (2) 从内存选取属于该通道程序的通道指令,经译码后向设备控制器和设备发送各种命令。
 - (3)组织外围设备和内存之间进行数据传送,并根据需要提供数据缓存的空间,以及提供数据存入内存的地址和传送的数据量。




- 执行通道指令,组织外围设备和内存进行数据传输,按I/0指令要求启动外围设备,向CPU报告中断等,具体有以下五项任务:
 - (4) 从外围设备得到设备的状态信息,形成并保存通道本身的状态信息,根据要求将这些状态信息送到内存的指定单元,供CPU使用。
 - (5) 将外围设备的中断请求和通道本身的中断请求,按次序及时报告CPU。



• 通道结构

- 在一般用户程序中,通过调用通道来完成一次数据输入输出的过程如图1所示。
- CPU执行用户程序和管理程序, 通道处理机执行通道程序的 时间关系如图所示。





• 选择通道

- 选择通道每次只能从所连接的设备中选择一台I/O设备的通道程序,此刻该通道程序独占了整个通道。连接在选择通道上的若干设备,只能依次使用通道与主存传送数据。
- 数据传送以成组(数据块)方式进行,每次传送一个数据块,因此,传送速率 很高。选择通道多适合于快速设备(磁盘),这些设备相邻字之间的传送空闲 时间极短。



- 字节多路通道(Byte Multiplexor Channel)
 - 是一种简单的共享通道,在时间分割的基础上,服务于多台低速和中速面向字符的外围设备。
 - 字节多路通道包括多个子通道,每个子通道服务于一个设备控制器,可以独立地执行通道指令。每个子通道都需要有字符缓冲寄存器、I/O请求标志/控制寄存器、主存地址寄存器和字节计数寄存器。而所有于通道的控制部分是公共的,由所有子通道所共享。



- 字节多路通道(Byte Multiplexor Channel)
 - 通常,每个通道的有关指令和参量存放在主存固定单元中。当通道在逻辑上与某一设备连通时,将这些指令和参量取出来,送入公共控制部分的寄存器中使用。
 - 字节多路通道要求每种设备分时占用一个很短的时间片,不同的设备在各自分得的时间片内与通道建立传输连接,实现数据的传送。



- 数组多路通道(Block Multiplexor Channel)
 - 数组多路通道把字节多路通道和选择通道的特点结合起来。它有多个子通道, 既可以执行多路通道程序,象字节多路通道那样,所有子通道分时共享总通道; 又可以用选择通道那样的方式传送数据。
 - 数组多路通道和字节多路通道的比较



通道结构的发展

- 输入输出处理机(IOP)
 - 输入输出处理机(IOP)不是一台独立的计算机,而是计算机系统中的一个部件。IOP可以和CPU并行工作,提供高速的DMA处理能力,实现数据的高速传送。此外,有些IOP还提供数据的变换、搜索和字装配 / 分拆能力。
 - 8位和16位微机中使用的Intel 8089 I / O处理器就是这种通道型I / O处理器



通道结构的发展

• 外围处理机

• 外围处理机结构更接近于一般处理机,或者就是选用已有的通用机。外围机基本上是独立于主处理机工作的,应用于大型高效率的计算机系统中。




8.6 通用1/0接口标准

- 一. 并行I/O标准接口SCSI
- 二. 串行I/O标准接口IEEE1394



并行I/O标准接□SCSI


小型计算机系统接口的简称,它是一个高速智能接口,可以混接各种磁盘、光盘、磁 带机、打印机、扫描仪、条码阅读器以及通信设备。





串行I/O标准接□IEEE1394


- IEEE 1394是一种高速串行I/0标准接口。各被连接装置的关系是平等的,不用 PC介入也能自成系统。这意味着1394在家电等消费类设备的连接应用方面有很好的前景。
 - (1) 数据传送的高速性
 - (2) 数据传送的实时性
 - (3) 体积小易安装,连接方便





串行I/O标准接□IEEE1394

• 图8.23 IEEE 1394协议集





- 各种外围设备的数据传输速率相差很大。如何保证主机与外围设备在时间上同步,则涉及外围设备的定时问题。在计算机系统中,CPU对外围设备的管理方式有:①程序查询方式;②程序中断方式;③DMA方式;④通道方式。每种方式都需要硬件和软件结合起来进行。
- •程序查询方式是CPU管理I/O设备的最简单方式,CPU定期执行设备服务程序, 主动来了解设备的工作状态。这种方式浪费CPU的宝贵资源。



• 程序中断方式是各类计算机中广泛使用的一种数据交换方式。当某一外设的数据准备就绪后,它"主动"向CPU发出请求信号。CPU响应中断请求后,暂停运行主程序,自动转移到该设备的中断服务子程序,为该设备进行服务,结束时返回主程序。中断处理过程可以嵌套进行,优先级高的设备可以中断优先级低的中断服务程序。



- DMA技术的出现,使得外围设备可以通过DMA控制器直接访问内存,与此同时,CPU可以继续程序。DMA方式采用以下三种方法:①停止CPU访内;②周期挪用;③DMA与CPU交替访内。DMA控制器按其组成结构,分为选择型和多路型两类。
- 通道是一个特殊功能的处理器。它有自己的指令和程序专门负责数据输入输出的传输控制,从而使CPU将"传输控制"的功能下放给通道,CPU只负责"数据处理"功能。这样,通道与CPU分时使用内存,实现了CPU内部的数据处理与I/O设备的平行工作。通道有两种类型:①选择通道;②多路通道。




- 标准化是建立开放式系统的基础。CPU、系统总线、I/O总线及标准接口技术近年来取得了重大进步。其中并行I/O接口SCSI与串行I/O接口IEEE 1394是两个最具权威性和发展前景的标准接口技术。
- SCSI是系统级接口,是处于主适配器和智能设备控制器之间的并行I/O接口,改进的SCSI可允许连接1~15台不同类型的高速外围设备。SCSI的不足处在于硬件较昂贵,并需要通用设备驱动程序和各类设备的驱动程序模块的支持。



• IEEE 1394是串行I/O标准接口。与SCSI并行I/O接口相比,它具有更高的数据传输速率和数据传送的实时性,具有更小的体积和连接的方便性。IEEE 1394的一个重大特点是,各被连接的设备的关系是平等的,不用PC介入也能自成系统。因此IEEE 1394已成为Intel、Microsoft等公司联手制定的新标准。



• 图8.1 外围设备的输入/输出方式





作业

- 1. 在程序中断方式下,中断响应发生在____
- A. 一条指令执行结束
- B. 一条指令执行开始
- C. 一条指令执行中间
- D. 一条指令执行的任何时刻



作业

- 2.DMA接口具有的功能有____
- A. 向CPU申请DMA传送
- B. 在CPU允许DMA工作时,接管总线控制权
- c. 在DMA期间管理系统总线,控制数据传送
- D. 确定数据传送的起始地址和数据长度
- E. 在数据块传送结束时给出DMA操作完成的信号



作业

- 3. DMA控制器和CPU在竞争内存时,可以使用以下方式____
- A. 停止CPU访问内存
- B. 周期挪用
- C. DMA与CPU交替访问
- D. 停止DMA访问内存