k230目标跟踪

k230目标跟踪
k230和Jetson Orin通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和Jetson Orin通信

1. 实验前提

本教程使用的是Jetson Orin开发板，对应例程路径为【14.export\Jetson-K230\15_k230_nano_tracker.py】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\15.nano_tracker.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。


需要用到的物品：

Windows系统电脑
Jetson Orin开发板
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	usb转ttl模块
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD
RXD(IO10)	TXD

k230视觉模块	usb转ttl模块
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD
RXD(IO10)	TXD



3. 主要代码讲解

```
import serial

com="/dev/ttyUSB0"
ser = serial.Serial(com, 115200)

FUNC_ID = 15

def parse_data(data):
    if data[0] == ord('$') and data[len(data)-1] == ord('#'):
        data_list = data[1:len(data)-1].decode('utf-8').split(',')
        data_len = int(data_list[0])
        data_id = int(data_list[1])
        if data_len == len(data) and data_id == FUNC_ID:
            # print(data_list)
            x = int(data_list[2])
            y = int(data_list[3])
            w = int(data_list[4])
            h = int(data_list[5])
            return x, y, w, h
        elif (data_len != len(data)):
            print("data len error:", data_len, len(data))
        elif(data_id != FUNC_ID):
            print("func id error:", data_id, FUNC_ID)
    else:
        print("pto error", data)
    return -1, -1, -1, -1

while True:
    if ser.in_waiting:
        data = ser.readline()
        # print("rx:", data)
        x, y, w, h = parse_data(data.rstrip(b'\n'))
```

```
        print("tracker:x:%d, y:%d, w:%d, h:%d" % (x, y, w, h))
```


以上程序为解析K230数据的功能，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中


- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



K230在开机时，画面中会出现一个绿色方框，请将绿框对准要跟踪的目标，（这里以超声波为例），等待几秒，当绿框变为红框时，说明已检测到目标，此时移动目标物体，可以看到红框也会跟着动。





注意：请不要快速的移动待追踪的物体，否则会无法正确追踪

2. 将程序文件传入系统，并打开终端进入对应目录，再运行以下命令开启程序。

```
python3 15_k230_nano_tracker.py
```

3. 当K230摄像头画面识别到目标物体时，终端会解析并打印出k230传输的信息。

其中

- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度

如下图所示

```
[2025-04-30 12:13:26.935]# RECV ASCII>
tracker:x:231, y:161, w:34, h:81

[2025-04-30 12:13:26.983]# RECV ASCII>
tracker:x:233, y:164, w:34, h:80

[2025-04-30 12:13:27.140]# RECV ASCII>
tracker:x:234, y:168, w:34, h:80
tracker:x:235, y:172, w:34, h:80
tracker:x:237, y:174, w:34, h:80

[2025-04-30 12:13:27.299]# RECV ASCII>
tracker:x:236, y:176, w:34, h:80
tracker:x:236, y:179, w:34, h:80
tracker:x:237, y:179, w:34, h:80

[2025-04-30 12:13:27.347]# RECV ASCII>
tracker:x:239, y:180, w:34, h:78
```