由 Foxit PDF Editor 编辑 版权所有 (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009 仅用干评估。

PCF8951 AD/DA 模块使用说明

一 PCF8591 AD/DA 芯片介绍

PCF8591是一个单片集成、单独供电、低功耗、8-bit CMOS 数据获取器件。PCF8591具有4个模拟输入、1个模拟输出和1个串行I2C总线接口。PCF8591的3个地址引脚A0,A1和A2可用于硬件地址编程,允许在同个I2C总线上接入8个PCF8591器件,而无需额外的硬件。在PCF8591器件上输入输出的地址、控制和数据信号都是通过双线双向I2C总线以串行的方式进行传输。

PCF8591 主要性能指标:

- ★单电源供电
- ★PCF8591 的操作电压范围 2.5V-6V
- ★低待机电流
- ★通过 I2C 总线串行输入/输出
- ★PCF8591 通过 3 个硬件地址引脚寻址
- ★PCF8591 的采样率由 I2C 总线速率决定
- ★4 个模拟输入可编程为单端型或差分输入
- ★自动增量频道选择
- ★PCF8591 的模拟电压范围从 VSS 到 VDD
- ★PCF8591 内置跟踪保持电路
- ★8-bit 逐次逼近 A/D 转换器
- ★通过1路模拟输出实现 DAC 增益

二 模块功能描述

- 1 模块芯片采用 PCF8951
- 2 模块支持外部 4 路电压输入采集 (电压输入范围 0-5v)
- 3 模块集成光敏电阻,可以通过 AD 采集环境光强精确数值
- 4 模块集成热敏电阻,可以通过 AD 采集环境温度精确数值
- 5 模块集成 1 路 0-5V 电压输入采集(通过蓝色电位器调节输入 电压)
- 6 模块带电源指示灯(对模块供电后指示灯会亮)
- 7 模块带 DA 输出指示灯, 当模块 DA 输出接口电压达到一定值, 会点亮板上 DA 输出指示灯, 电压越大, 指示灯亮度越明显;
 - 8 模块 PCB 尺寸: 3.6cm*2.3cm
- 9 标准双面板, 板厚 1.6mm , 布局美观大方, 四周设有通孔, 孔径为: 3mm, 方便固定

三 模块接口说明

本模块左边和右边分别外扩 2 路排针接口, 分别说明如下:

左边 AOUT 芯片 DA 输出接口

AINO 芯片模拟输入接口 0

AIN1 芯片模拟输入接口 1

AIN2 芯片模拟输入接口 2

AIN3 芯片模拟输入接口 3

由 Foxit PDF Editor 编辑 版权所有 (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009 仅用于评估。

右边 SCL IIC 时钟接口 接单片机 IO 口

SDA IIC数字接口 接单片机 IO口

GND 模块地 外接地

VCC 电源接口 外接 3.3v-5v

四 模块红色短路帽使用说明

模块共有3个红色短路帽,分别作用如下:

P4 接上 P4 短路帽, 选择热敏电阻接入电路

P5 接上 P5 短路帽, 选择光敏电阻接入电路

P6 接上 P6 短路帽,选择 0-5V 可调电压接入电路

注:如果需要使用四路外部电压输入,请将3个红色短路帽都取下

五 测试说明

提供一个 51 单片机串口显示 AD 采集值得程序 说明如下:

编译环境: keil4


测试单片机 STC89C52

串口波特率: 9600

AD 模块与单片机连接: SCL- P2. 0 SDA-P2. 1 VCC-VCC GND-GND

串口输出数据格式(共四个字节)如下图:

由 Foxit PDF Editor 编辑 版权所有 (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009 仅用于评估。



字节 1: 光敏电阻 AD 转换值

字节 2: 热敏电阻 AD 转换值

字节 3: 悬空

字节 4: 0-5V 可调电压转换值 (蓝色电位器调节)



测试硬件部分