GUI模拟器Lua脚本语法

自定义lua脚本语法

Lua脚本语法说明文档 UI模块 ui 获取控件句柄 切换页面、工程 页面相关 普通控件 obj 常规 属性 控件Control 旋转 自定义属性Attr 坐标Pos 画图Draw 事件Event 特效 業时间日期DateTime 滑动容器Scroll控件 常规 子控件 子项Item 事件 特效 工具类模块 utils 滑动页面模块 slide 系统接口 sim_system 文件模块 sim_file

模拟数据 sim_virtual

传感器模块 sim_sensor

UI工具模拟器操作说明

Lua脚本语法说明文档

待完善

文本控件:滚动、截取字符串指定长度显示

满天星

圆弧菜单

事件触发模拟

画圆弧接口

文本、数字、时间控件图片拼接设置接口

.

UI模块 ui

获取控件句柄

获取控件句柄

ui:getComponentByName(ename)

根据控件名称ename获取控件对象,普通控件(除了列表和表格控件外)

ename: 控件名称

1 ui:getComponentByName('BTN_ID')

Lua 🗗 夕复制代码

ui:getScrollListByName(ename)

根据控件名称ename获取容器控件对象,(列表控件)

ename: 控件名称

1 ui:getScrollListByName('LIST_VIEW_ID')

Lua 口复制代码

ui:getScrollGridByName(ename)

根据控件名称ename获取容器控件对象(表格控件)

ename: 控件名称

```
Lua 少复制代码
     local ename = 'BaseForm_231'
 1
 2
     local type = ui:getControlType(ename)
     print(ename .. ":" .. type)
 3
     if type == 'NewGrid' then
 4
 5
       local grid = ui:getScrollGridByName(ename)
       local ctrls = grid:getSubControls()
 6
 7
       print("表格控件" .. #ctrls)
     elseif type == 'VerticalList' then
8
       local list = ui:getScrollListByName(ename)
9
       local ctrls = list:getSubControls()
10
       print("垂直列表" .. #ctrls)
11
12
     elseif type == 'HorizontalList' then
       local list = ui:getScrollListByName(ename)
13
       local ctrls = list:getSubControls()
14
       print("水平列表" .. #ctrls)
15
16
     end
17
```

ui:getContainerByName(ename)

根据ename获取容器里控件 水平列表、垂直列表、表格控件

切换页面、工程

切换页面、工程

ui:switchPageByName(ename, type)

根据页面名称切换页面

ename: 页面名称

type: 切换方式, left right up down

1 ui:switchPageByName('PAGE_1', 'right')

Lua **口**复制代码

ui:switchPage(index, type)

根据页面序号切换页面

index: 页面序号从0开始

type: 切换方式, 0-left,1-right, 2-up, 3-down

1 ui:switchPage(1, 'left')

Lua 口复制代码

ui:switchPageByName(ename, type)

根据页面ID切换页面

ename: 页面需要从0开始 PAGE 0

type: 切换方式, 0-left,1-right, 2-up, 3-down

ui:switchPageByHexAddr(hex, type)

根据ID十六进制切换页面(转成10进制也可以)

hex:页面ID十六进制值,ename.h 里面的宏定义

type: 切换方式, 0-left,1-right, 2-up, 3-down

```
Lua 口复制代码
ui:switchPageByHexAddr(0x282000A, 'right')
ui:switchPageByHexAddr(42074122, 'right')
```

```
Lua 口复制代码
 1
     修改前
 2
     [31~24] : type
 3
     [23~0]: id
 4
 5
     修改后
     [31~29]:prj 3bit(0~7)
 6
 7
     [28~22]:page 7bit(0~127)
     [21\sim16]:type 6bit(0\sim63)
 8
 9
     [15~0]: id
10
          0000000001111111111122222222233
11
12
          01234567890123456789012345678901
13
14
                  CtrlID
                                     TypeID
15
16
17
                CtrlID
18
19
20
21
                      TypeID←
                                           → PrjID
22
                                   PageID
```

ui:backToPreviousPage(type)

对通过switchPage切换页面后,进行返回,返回上一个页面

注意: 跨工程切换无效 type: 切换方式

```
Lua の复制代码
1 ui:backToPreviousPage('right')
```


ui:switchProject(projid, pageid)

切换工程

通过模式-多工程模式进行切换到多工程模式。



然后对需要作为运行的工程进行勾选,如果不勾选,那么默认第一个作为对应工程ID的工程。



lua代码中,通过ui:switchProject(projid, pageid),如下面代码,就表示切换到模式界面对应工程的第一个页面。

下面的第二行代码,表示切换到侧边栏界面的第二个页面。

```
Lua 口复制代码
ui:switchProject(0, 0)
ui:switchProject(2, 1)
```

ui:switchProjectByAddrHex(hex)

同上,也是切换页面,但是传入的值是 ename.h 中对应宏定义里面的十六进制值。

ui:reloadPage(pageid)

重新加载页面,除了工具上的Ctrl+R重新加载当前页外,也可以通过代码重新加载当前页。

ui:reloadProject(pageid)

重新加载工程,并跳转到对应的PAGE页

ui:replaceProjectPage(filename, frompageid, topageid)

从filename这个工程中,加载对应的frompageid页面内容,替换掉当前运行中的topageid页面内容,然后执行ui:switchPage(0) 进行切换,实现表盘切换和加载多工程效果。



页面相关

页面相关

ui:getControlType(ename)

同控件ename获取控件类型,返回工程json文件里面控件的-type字段

```
Lua 口复制代码

local type = ui:getControlType('BTN')
```

ui:getPageCount()

获取当前工程总共有多少个页面

```
Lua 口复制代码
1 local count = ui:getPageCount()
```

ui:getCurrPageID()

获取当前运行状态下的页面PAGE 返回整数

```
Lua 少复制代码
1 local id = ui:getCurrPageID()
```

ui:getCurrPageName()

获取当前运行状态下的页面PAGE 名称 PAGE_1 PAGE_2 返回字符串

```
Lua の复制代码
1 local pagename = ui:getCurrPageName()
```

ui:getPrevPageID()

获取上一个页面ID

ui:getPrevPageName()

ui:getListPrevPageID()

获取页面栈里页面ID集合列表(数组)

ui:getListPrevPageName()

获取页面栈里页面名称集合列表(数组)

```
Lua D复制代码
     ui:switchPageByName('PAGE 1')
     ui:switchPageByName('PAGE 0')
 2
     local pageid = ui:getCurrPageID();
     print('curr id:' .. pageid)
 4
 5
     local pagename = ui:getCurrPageName();
     print('curr name:' .. pagename)
 6
 7
     print('----')
     pageid = ui:getPrevPageID()
 8
     print('prev id:' .. pageid)
9
10
     pagename = ui:getPrevPageName()
11
     print('prev name:' .. pagename)
     print('----')
12
     local list = ui:getListPrevPageID();
13
     print('prev ids:')
14
15
     print(list)
16
     list = ui:getListPrevPageName()
17
     print('prev names:')
18
     print(list)
```

运行结果

```
Lua 夕复制代码
1 curr id:0
2 curr name:PAGE_0
3
    ____
4
    prev id:1
5
    prev name:PAGE 1
    _____
6
7
    prev ids:
8
    类型为: table, 内容为: {1=0,2=1}
    prev names:
9
10
    类型为: table, 内容为: {1='PAGE_0',2='PAGE_1'}
11
12
    本次执行耗时: 13ms (2021-09-03 16:45:48,506)
```

ui:touchEventTakeOverOn()

事件接管,事件终止,表示父控件不执行(触发)当前事件

ui:touchEventTakeOverOff()

事件委托, 执行完当前事件代码后, 继续执行父控件当前类型事件

```
ONLOAD UNLOAD TOUCH_DOWN TOUCH_MOVE TOUCH_R_MOVE TOUCH_L_MOVE TOUCH_D_MOVE TOUCH_

Event: TOUCH_DOWN [Type:2]

1 local status = 1
2 if status==1 then
3 ui: touchEventTakeOverOn(); --事件接管
4 else
5 ui: touchEventTakeOverOff(); --事件不接管, 执行后触发父控件事件
6 end
7 print('aaa')
8
```

图中功能表示,如果按下当前按钮,将触发TOUCH_DOWN事件里面的代码。但是,当status==1时,那么就执行完当前代码段后,就结束整个事件触发流程。当status~=1时,那么就执行完当前代码段后,主动触发该按钮的父控件(所处布局)的TOUCH_DOWN事件

```
Lua 口复制代码

local status = 1

if status==1 then

ui:touchEventTakeOverOn(); --事件接管

else

ui:touchEventTakeOverOff(); --事件不接管,执行后触发父控件事件

end

print('aaa')
```

普通控件 obj

普通控件模块

除了表格控件和列表控件外的所有控件

控件模块,是通过ui:getComponentByName(ename) 获取对象后,通过对象访问其属性

```
Lua D复制代码

local obj = ui:getComponentByName('BTN') --获取Ename对应控件对象

obj:show() --通过对象进行操作(显示)
```

常规

常规

obj:show()

控件进行显示

```
Lua 口复制代码

local obj = ui:getComponentByName('BTN')

obj:show()
```

obj:hide()

控件进行隐藏

```
Lua 口复制代码
local obj = ui:getComponentByName('BTN')
obj:hide()
```

obj:setRect(x, y, w, h)

设置控件的位置信息

```
Lua 夕复制代码

local obj = ui:getComponentByName('BTN')

obj:setRect(10, 10, 100, 40)
```

obj:isHide()

获取当前控件显示状态

obj:setMovable(bool)

设置控件是否可移动

obj:getMovable()

获取控件是否可移动状态

obj:setMovableRange(bool)

设置空间是否可移动(并限制在父控件内)

obj:getMovableRange()

获取控件是否可移动状态

obj:setBackgroundColor(color)

设置控件背景颜色

obj:setBackgroundImage(filename)

设置背景图片,filename为绝对路径或相对路径图片地址

```
local u = ui:getComponentByName('BaseForm_12')
u:setBackgroundImage('C:\\Users\\ZPC19-023\\Pictures\\slider-001.jpg')

local u = ui:getComponentByName('BaseForm_12')
print(sim_system:getWorkSpacePath())
u:setBackgroundImage(sim_system:getWorkSpacePath() .. '\\config\\m26.png')
```

obj:setBackgroundScale(scale)

设置背景图片,缩放比例.取值(0~1)

obj:info()

打印控件调试信息

属性

属性

obj:showCaption(text)

如果是非文本控件, 想要显示文本, 可通过该接口显示纯文本提示

```
Lua 口复制代码

local obj = ui:getComponentByName('Text')

obj:showCaption('2020-01-01 17:29:10')
```

数字控件

obj:setNumber(num)

控件如果是数字控件, 那么可以对其设置对应数值

obj:getNumber()

获取控件数值,由于Lua是没有区分int,short,float,double的,所以业务层要自己处理

文本控件

obj:setText(text)

控件如果是文本控件(类型为ascii),那么可以对其设置文本

```
Lua 口复制代码

local obj = ui:getComponentByName('Text')

obj:setText('ascii')
```

obj:getText()

获取控件文本

obj:getTextType()

获取文本控件文本类型 类型有ascii、picstr



```
Lua 夕复制代码
    local txt = ui:getComponentByName('Text')
2
    local type = txt:getTextType()
3
    print(type)
    if type == 'ascii' then
4
     txt:setText('ASCII Code') --显示ascii文字
5
    else
6
7
      txt:showTextFontByIndex(0) --显示多国语言
8
    end
```

obj:setTextHighLight(bool)

设置文本控件(数字控件)是否高亮颜色显示

```
Lua 口复制代码

local obj = ui:getComponentByName('Text')

obj:setTextHighLight(true)
```

obj:showTextFontByIndex(index)

控件如果是文本控件(类型为strpic),那么可以对其设置显示的文本

```
Lua 口复制代码

local obj = ui:getComponentByName('Text')

obj:showTextFontByIndex(0)
```

obj:getTextFontIndex()

获取strpic类型多国语言文本控件当前显示文本的id号

obj:getTextFontNumber()

获取strpic类型多国语言文本控件包含文本数

```
local txt = ui:getComponentByName('Text')
txt:showTextFontByIndex(2)
print(txt:getTextFontIndex())
print(txt:getTextFontNumber())
```

obj:setTextImage(text)

以图片方式设置文本



obj:getTextImage(text)

获取以图片方式设置的文本内容

obj:setTextOffset(offset)

传入偏移整数,设置文本控件内文本偏移,通过定时器实现字幕滚动效果 offset大于0,表示向左滑动 offset小于0,表示向右滑动 注意 具体使用技巧可以参考特效页

obj:setTextByImageList(list)

通过list传入图片列表属性, 拼接成背景图



```
Lua 夕复制代码
1
    local time = {
        {pic=0, idx=2}, --第1个图片列表属性, 第3个图片, 数字2
2
        {pic=0, idx=0}, --第1个图片列表属性, 第1个图片, 数字0
3
        {pic=1, idx=0}, --第2个图片列表属性, 第1个图片, 字符:
4
        {pic=0, idx=2}, --第1个图片列表属性, 第3个图片, 数字2
5
        {pic=0, idx=5}, --第1个图片列表属性, 第6个图片, 数字5
6
7
8
    local obj = ui:getComponentByName('NUM BLUE')
    obj:setTextByImageList(time);
9
10
    local time = {
        {pic=0, idx=2}, --第1个图片列表属性, 第3个图片, 数字2
11
12
        {pic=0, idx=0}, --第1个图片列表属性, 第1个图片, 数字0
        {pic=2, idx=0}, --第3个图片列表属性, 第1个图片, 字符 空格
13
        {pic=0, idx=2}, --第1个图片列表属性, 第3个图片, 数字2
14
15
        {pic=0, idx=5}, --第1个图片列表属性, 第6个图片, 数字5
16
17
    local obj = ui:getComponentByName('NUM_BLUE')
    obj:setTextByImageList(time);
18
```

高亮

obj:setCss(index)

切换控件CSS属性页(设置正常与高亮)

由于UI工具是通用性,动态属性,动态控件



这里是CSS属性,有些控件用来实现普通模式和高亮模式,那么就需要这样封装

```
Lua 口复制代码

1 ——设置普通模式

2 function setNormalMode()

3 obj:setCss(0)

4 end

5 ——设置高亮模式

6 function setHighLightMode()

7 obj:setCss(1)

8 end
```

obj:getCss(index)

```
Lua ②复制代码

local obj = ui:getComponentByName('Active')

obj:setCss(0)

local table = obj:getCss(0);

utils:print(table)

print(table.rect.x)
```

```
Lua ②复制代码

{
2     'border'={
3          'color'='', 'height'=1, 'width'=1, 'x'=0, 'y'=0
4     },
5     'hide'=false,
6     'rect'={
7          'height'=78, 'width'=196, 'x'=33, 'y'=24
8     }
9  }
```

obj:showImageByIndex(sn, idx)

设置带有图片列表属性功能控件,显示对应图片列表属性上图片功能

sn: 表示第sn个图片列表属性

idx:表示显示第sn个图片列表属性里面的第idx个图片





obj:getlmageIndex(sn)

返回第sn个图片列表当前显示的是哪个序号的图片

obj:getImageNumber(sn)

返回第sn个图片列表属性总共有多少个图片

```
local pic = ui:getComponentByName('BaseForm 2') -- 获取控件
1
2
     print(pic) --打印控件信息
     pic:showImageByIndex(0, 1) --控件切换到图片
4
     print(pic:getImageIndex(0)) --图片控件当前显示序号
5
     print(pic:getImageNumber(0)) --图片控件数量
6
7
     cnt = pic:getImageNumber(0)
     cnt = cnt - 1
8
9
    for i=0, cnt do
10
        print(i)
      pic:showImageByIndex(0, i)
11
12
     end
13
14
     --封装普通图片列表属性显示
15
     function showNormalImageByIndex(idx)
      pic:showImageByIndex(0, idx)
16
17
     end
     --封装高亮图片列表属性显示
18
     function showHighLightImageByIndex(idx)
19
20
      pic:showImageByIndex(1, idx)
21
     end
```

控件Control

控件

obj:getControlEname()

获取控件ID, Ename

```
Lua local btn = ui:getComponentByName('Active')
print(btn:getControlEname())
```

obj:getControlType()

获取控件类型,这里的类型是工程json文件里面的-type,该函数getControlType与ui:getControlType 效果一致

```
Lua 口复制代码

local btn = ui:getComponentByName('Active')

print(btn:getControlType())
```

obj:getComponentParent

获取控件的父控件,父控件必须是普通控件,如果父控件是水平列表,垂直列表或者表格控件的,请通过getScrollListParent或getScrollGridParent获取

```
local pic = ui:getComponentByName('Pic')
print(pic)
local layout = pic:getComponentParent()
if layout ~= nil then
print(layout)
end
```

obj:getScrollListParent

获取控件的父控件, 父控件必须是列表控件(包含水平列表, 垂直列表)

obj:getScrollGridParent

```
Lua 中复制代码
    local pic = ui:getComponentByName('Pic')
2
    local parent = pic:getComponentParent()
    if parent == nil then
3
     parent = pic:getScrollListParent()
4
5
     end
6
    if parent == nil then
     parent = pic:getScrollGridParent()
7
8
9
10
    if parent == nil then
11
      print("当前控件找不到父控件")
12
     end
```

obj:createWidget(object)

动态创建子控件

x,y,w,h 表示动态创建控件xy坐标及其对应的宽高 name 表示控件的Ename, 全局唯一名称,后续通过 ui:getComponentByName('ename') 获取控件对象

```
Lua 口复制代码

local obj = ui:getComponentByName('BTN')

obj:createWidget({x=1, y=1, w=100, h=100, name='SUB_BTN'})

local obj2 = ui:getComponentByName('SUB_BTN')

obj2:info()
```

obj:getSubControls

获取所有子控件(不包含滑动控件:表格控件,列表控件)

obj:getSubControlsNumber

获取所有子控件数量

```
Lua 夕复制代码
    local layout = ui:getComponentByName('LAYOUT')
1
2
    print(lavout)
3
    local subs = layout:getSubControls()
    print(#subs)
    local nums = layout:getSubControlsNumber()
    print(nums)
6
    for i=1, nums do
7
    print(subs[i]:getControlEname())
8
9
    end
```

obj:getSubControlsEname


获取所有子控件唯一ID号

obj:getSubScrolls

获取所有滑动容器控件 (表格控件, 列表控件)

obj:getSubScrollsNumber

获取所有滑动容器控件数量




旋转

obj:setRotate(angle)

设置旋转角度,以圆心为圆点,顺时针旋转angle度

obj:getRotate()

获取旋转角度




obj:setRotateByPos(angle, rx, ry, dx, dy)

设置旋转angle角度,以坐标(dx, dy)相对于父控件,以圆心(rx, ry)相对于当前控件,顺时针旋转angle 度。

这里的坐标(dx, dy)是以父控件的左上角作为坐标圆点。


obj:getRotateByPos()

获取旋转角度信息



自定义属性Attr

控件自定义属性



按idx顺序获取控件自定义属性,比如obj:getAttrTextByIndex(0) 表示获取数据源, obj:getAttrEnumByIndex(0)表示获取自动计时枚举属性, obj:getAttrTextByIndex(1) 表示获取格式

obj:getAttrNumberByIndex(idx)

获取自定义属性,数值属性

```
Lua ②复制代码

local time = ui:getComponentByName('NUMBER')

local val = time:getAttrNumberByIndex(0)

print(val)
```

obj:setAttrNumberByIndex(idx, num)

设置自定义属性,数值类型

```
Lua 口复制代码

local time = ui:getComponentByName('NUMBER')

time:setAttrNumberByIndex(0, 2)
```

obj:getAttrTextByIndex(idx)

获取自定义属性, 文本类型

obj:setAttrTextByIndex(idx, str)

设置自定义属性, 文本类型

obj:getAttrEnumByIndex(idx)

获取自定义属性, 枚举类型

obj:setAttrEnumByIndex(idx, num)

设置自定义属性,枚举类型

坐标Pos

坐标

obj:setX(x)

设置控件X坐标

obj:setY(y)

设置控件Y坐标

obj:setWidth(w)

设置控件宽度

obj:setHeight(h)

设置控件高度

obj:getRect();

获取控件的位置信息

```
Lua ②复制代码

local obj = ui:getComponentByName('BTN')

local rect = obj:getRect()

util:print(rect)

Lua ②复制代码

{'height'=75,'width'=75,'x'=120,'y'=75}
```

obj:getX()

返回控件X坐标

obj:getY()

返回控件Y坐标

obj:getWidth()

返回控件长度

obj:getHeight()

返回控件高度

obj:getPos()

获取控件相对于父控件的相对坐标

obj:getGlobalPos()

获取控件相对于工程页面左上角的绝对坐标

画图Draw

画图

obj:clearDraw()

删除通过drawLine,drawRect,drawCircle,drawPoint 这种方式画的图形

obj:drawLine(object)

使用画板画直线
object对象里面为可选参数
x1,y1 表示起始坐标
x2,y2 表示结束坐标
size 表示线条粗细
color 表示线条颜色

```
Lua 口复制代码

local obj = ui:getComponentByName('BTN')

obj:drawLine({x1=1, y1=1, x2=100, y2=100, size=10, color='red'})
```

obj:drawRect(object)

使用画板画长方形object对象里面为可选参数x,y表示左上角坐标w,h表示长方形宽高size表示线条粗细color表示线条颜色

```
Lua 口复制代码

local obj = ui:getComponentByName('BTN')

obj:drawRect({x=1, y=1, w=10, h=10, size=2, color='green'})
```

obj:drawCircle(object)

使用画板画圆圈 x,y 表示圆心坐标 r 表示半径 size 表示线条粗细 color 表示线条颜色

obj:drawPoint(object)

使用画板画点

obj:drawArc(object)

以圆心(x, y)作为圆点,半径为r。画圆弧。

起始角度start, 所画角度span, 弧度以时钟0点为起点, 顺时针增加, 时钟6点时, 为180度。

圆弧大小size=10

圆弧颜色color={'#ffffff', 'red'} 十六进制或颜色

画笔类型pencap={'flat', 'round'}

左边是pencap=flat, 右边是pencap=round





```
Lua 🗗 夕复制代码
     local u = ui:getComponentByName('BaseForm_1')
1
2
     u:clearDraw()
3
     local arc = {
4
     x = 100,
5
      y = 100,
6
      r = 50,
7
       start = -120,
8
       span = 240,
9
       size = 10,
       color = 'red',
10
       pencap = 'round'
11
12
13
     u:drawArc(arc)
14
     local arc = {
15
     x = 100,
     y = 100,
16
17
      r = 35,
18
       start = -120,
19
       span = 240,
20
       size = 10,
21
       color = 'purple',
22
       pencap = 'round'
23
     }
24 u:drawArc(arc)
```



── Lua模拟器

```
1 local u = ui:getComponentByName('BaseForm_1')
 2 u:clearDraw()
 3 1oca1 arc = {
 4 \times = 100
 5 y = 100,
 6 r = 50,
 7 start = -120,
 8 \text{ span} = 240,
 9 size = 10,
10 color = 'red',
11 pencap = 'round'
12
13 u: drawArc(arc)
14 local arc = {
15 x = 100,
16 + = 100
```

事件Event

事件

事件绑定,除了在UI设计阶段,通过ui-tools编辑工具在开发阶段进行配置外,还可以通过代码动态设置绑定事件。

事件清单

序号	EVENT	事件名称	说明
1	TOUCH_DOWN	TouchDown	按下事件
2	TOUCH_UP	TouchUp	弹起事件
3	TOUCH_MOVE	TouchMove	滑动事件
4	TOUCH_U_MOV E	TouchUMove	向上滑动事件
5	TOUCH_D_MOV E	TouchDMove	向下滑动事件
6	TOUCH_L_MOV E	TouchLMove	向左滑动事件
7	TOUCH_R_MOV E	TouchRMove	向右滑动事件
8	TOUCH_HOLD	TouchHold	长按触发事件
9			
10			

事件捕获,事件冒泡

layer->layout->control 事件一层一层向上递归,称之为事件冒泡control->layout->layer 事件一层一层向下递归,称之为事件捕获通常在某个控件control,触发touch事件后,需要通知它的上层父控件layout,并触发layout的点击事件。可以在代码里面,获取控件的父控件,然后显式(主动)调用父控件的touch事件举例



```
local txt = ui:getComponentByName('Txt')
local parent = txt:getComponentParent();
parent:touchDown();—主动触发父控件touchdown事件
```

事件传递规则

改成用一个接口控制是否接管touch事件。小机上逻辑是这样的: touch消息从最上层控件开始往下传递,如果没有lua代码就默认向下传递给父控件,如果有lua代码被执行就默认把消息接管,不再向下传递;如果有lua代码执行还想要把消息传递给它的父控件,就调用 ui:touchEventTakeOverOn(); ,这样执行完lua代码后touch消息会继续往下传给父控件响应。如果不想让父控件响应就子控件添加lua代码 ui:touchEventTakeOverOff();

参考ui库

obj:bindTouchDown(function)

动态绑定touchdown事件

obj:touchDown()

代码层面主动触发touchdown事件

```
Lua 口复制代码
    local obj = ui:getComponentByName('BTN')
2
    obj:bindTouchDown(
3
      function()
        utils:print('touch down event')
4
5
      end
6
    )
7
    --主动触发
    obj:touchDown()
8
```

obj:bindTouchUp(function)

动态绑定touchup事件

obj:touchUp()

代码层面主动触发touchup事件

obj:bindTouchUMove(function)

动态绑定touch_u_move事件

obj:touchUMove()

代码层面主动触发touch_u_move事件

obj:bindTouchDMove(function)

动态绑定touch_d_move事件

obj:touchDMove()

代码层面主动触发touch_d_move事件

obj:bindTouchLMove(function)

动态绑定touch_I_move事件

obj:touchLMove()

代码层面主动触发touch_l_move事件

obj:bindTouchRMove(function)

动态绑定touch_r_move事件

obj:touchRMove()

代码层面主动触发touch_r_move事件

obj:bindTouchMove(function)

动态绑定touch_move事件

obj:touchMove()

代码层主动触发touch_move事件

obj:bindTouchHold(function)

动态绑定touch_hold事件

obj:touchHold()

代码层主动触发 touch_hold 事件

obj:bindMovable(func)

绑定控件设置movable时,每次滑动时触发事件,下面以滑动条为例。

```
Lua D复制代码
     local slider = ui:getComponentByName('MUSIC_VOICE_SLIDER');
 1
 2
     local list = slider:getSubControls()
 3
     local left_pic = nil;
 4
     local right pic = nil;
 5
     local slider_pic = nil;
     local nums = #list;
 6
 7
     for i=1. nums do
 8
         if list[i]:getControlType() == 'right_pic' then
             right_pic = list[i];
9
10
         end
         if list[i]:getControlType() == 'left_pic' then
11
12
             left pic = list[i];
13
         end
14
         if list[i]:getControlType() == 'slider pic' then
15
             slider_pic = list[i];
16
         end
17
     end
18
     if left_pic == nil or right_pic == nil or slider_pic == nil then
19
20
         print('error');
21
         return ;
22
     end
23
24
     slider pic:setMovableRange(true);
25
     left_pic:setX(-left_pic:getWidth())
26
     slider pic:bindMovable(function(x, y)
27
         local left_x = (-left_pic:getWidth()) + x;
28
         local right_x = x;
29
         left pic:setX(left x);
30
         right_pic:setX(right_x);
         local val = slider_pic:getX() / (slider:getWidth() -
31
     slider_pic:getWidth()) * 100;
         print(val .. '%')
32
33
     end)
```

obj:movable()

代码层主动触发 movable 事件

obj:setInterval obj:clearInterval 这两个函数弃用,改用utils:createTimer实现

特效

满天星



```
Lua 口复制代码
     local moving = ui:getComponentByName('MOVING_1')
1
2
     moving:setMovable(true)
3
     local layer = moving:getComponentParent(); ---父控件图层
4
     local dw = layer:getWidth() / 2;
5
     local dh = layer:getHeight() / 2;
     local dl = (dw + dh) / 2; ---计算最远距离
6
7
     local ctrls = moving:getSubControls();
8
     local count = #ctrls;
9
     moving:bindMovable(function(x, y)
10
11
         for i=1, count do
12
             local ctrl = ctrls[i];
13
             --计算控件的中心点坐标
             cx = ctrl:getX() + ctrl:getWidth() / 2;
14
15
             cy = ctrl:getY() + ctrl:getHeight() / 2;
16
             --控件相对于layer的距离
17
             cx = cx + x;
18
             cy = cy + y;
19
             dst = math.sqrt(((cx-dw) * (cx-dw)) + ((cy-dh) * (cy-dh)))
20
             local bl = 1 - (dst / dl); --缩放比例
             if bl <= 0.0001 then
21
22
                 bl = 0.1
23
             end
24
             if bl >= 1.0 then
25
                 bl = 1:
26
             end
27
             ctrl:setBackgroundScale(bl)
28
         end
29
     end)
```

字幕滚动效果



模拟器内部会自动计算。具体滚动时延和滚动速度,通过代码实现。

```
Lua 口复制代码

local u = ui:getComponentByName("MUSIC_NAME_TEXT")

local offset = 0;

utils:createTimer(100, function()

offset = offset - 10;

u:setTextOffset(offset);

end);
```

★时间日期DateTime

请使用 Utils 工具包实现

时间日期

obj:getSystemDateTime

获取系统日期时间, 返回一个table

```
Lua 口复制代码

local time = ui:getComponentByName('Pic')

local dt = time:getSystemDateTime()

print(dt)

utils:print(dt)

--{day=2,hour=17,minute=14,month=8,second=18,year=2021}
```

obj:getSystemDate

获取系统日期,返回 个table

```
Lua 夕复制代码

local time = ui:getComponentByName('Pic')

local dt = time:getSystemDate()

utils:print(dt)

--{day=2,month=8,year=2021}
```

obj:getSystemTime

获取系统时间,返回 个table

```
Lua 包复制代码

local time = ui:getComponentByName('Pic')

local dt = time:getSystemTime()

utils:print(dt)

--{hour=17,minute=19,second=11}
```

obj:setSystemDateTime(datetime)

```
Lua ②复制代码

local time = ui:getComponentByName('Pic')

local dt = time:setSystemDateTime({day=2,hour=17,minute=14,month=8,second=18,year=2021})
```

obj:setSystemDate(date)

设置系统日期

obj:setSystemTime(time)

设置系统时间

obj:setTimeCountDown(count, func, args)

创建一个倒计时任务,并执行

count: 倒计时秒数

func: 倒计时时间到时, 进行回调

obj:clearTimeCountDown

清除当前正在运行的倒计时

obj:getTimeCountDownNumber

获取当前运行时倒计时数值

```
Lua 夕复制代码
     local time = ui:getComponentByName('Pic')
1
2
     local args = {a='1', b='2'}
3
    time:setTimeCountDown(15,
4
      function(cell)
        print("15s timeout." .. cell.a)
5
6
      end
7
     , args)
8
9
     --按下按钮时暂停倒计时
     local btn = ui:getComponentByName('Text')
10
11
     btn:bindTouchDown(
12
     function()
        print(time:getTimeCountDownNumber()) --获取当前倒计时数值
13
         print("clear Time CountDown")
14
        time:clearTimeCountDown()
15
      end
16
17
     )
```

obj:setTimeCountUp(func, args)

设置正计时,每秒 次回调

```
local pic = ui:getComponentByName('Pic')
print(pic)

local args = {a=1, b=2}
function callback(cell)
utils:print(cell.a);
end

pic:setTimeCountUp(callback, args);
```

obj:clearTimeCountUp

删除正计时

obj:getTimeCountUpNumber

获取当前正计时数值

```
Lua 🛮 🗗 复制代码
     local time = ui:getComponentByName('Pic')
1
     time:setTimeCountUp(
 2
       function()
 3
        local val = time:getTimeCountUpNumber();
4
        print("curr Number:" .. tostring(val))
 5
        if (val == 5) then
6
7
        time:clearTimeCountUp()
8
       end
9
     end
10 )
```

滑动容器Scroll控件

滑动容器Scroll控件

容器滑动控件,包含垂直列表控件VList,水平列表控件HList和表格控件Grid三种

常规

常规

Lua 口复制代码

local scroll = ui:getScrollListByName('LIST_VIEW_ID')

scroll:show

设置容器显示

scroll:hide

设置容器隐藏

scroll:getControlEname

获取容器Ename

scroll:getControlType

获取容器类型 垂直列表, 水平列表, 表格控件

子控件

子控件(SubControls)

scroll:getSubControls

获取子控件列表,返回值是数组

```
Lua 口复制代码
    local grid = ui:getScrollListByName('BaseForm_220')
     local list = grid:getSubControls()
2
     local len = #list --获取子控件数量
3
4
5
     for i=1, len do
       print(list[i]:getControlEname())
       if (i % 2 == 0) then
7
         print(i)
8
9
        list[i]:hide()
10
      end
     end
11
```

scroll:getSubControlsNumber

获取子控件数量

```
Lua D复制代码
1
     local grid = ui:getScrollListByName('BaseForm_220')
     local list = grid:getSubControls()
     local len = grid:getSubControlsNumber() --获取子控件数量
3
4
5
    for i=1, len do
6
       print(list[i]:getControlEname())
7
       if (i % 2 == 0) then
         print(i)
8
9
         list[i]:hide()
10
       end
11
     end
```

scroll:getSubControlItem(idx)

根据下标获取子控件

```
local grid = ui:getScrollListByName('BaseForm_220')
local obj = grid:getSubControlItem(0)
print(obj:getControlEname())
obj:setCss(1)
```

scroll:copySubControlltemByIndex(idx)

根据下标从idx位置复制item 到最后面位置

注意 通过copy方式插入的控件将无法通过ename获取控件对象,但是可以通过 scroll:getSubControlltem(idx) 下标方式获取对应的控件对象。控件内部的子控件,也可以通过 obj:getSubControls 获取子控件列表

```
口复制代码
                                                        Lua
    local scroll = ui:getScrollListByName('BaseForm_11') --获取滚动控件
1
2
    print(scroll)
    scroll:copySubControlItemByIndex(1) --复制下标为1的Item到最后面(下标从0开始)
4
    local obj = scroll:getSubControlItem(1) --获取下标为1的子控件(下标从0开始)
5
    print(obj)
    local list = obj:getSubControls() --获取下标为1的子控件下的所有子控件(下标从0开
6
    始)
    print(list)
7
8
    obj = list[1] --由于Lua下标从1开始,所有list[1]就是获取对应的文本控件(下标从1开始)
9
    print(obj)
    obj:showTextFontByIndex(1)
10
```



print(scroll) 就是打印BaseForm_11控件
print(obj) 就是打印BaseForm_13控件
print(list[1]) 就是打印BaseForm_16控件
由于BaseForm_16控件是文本控件,因此可以使用 obj:showTextFontByIndex(1) 进行多国语言文本切换。通过 obj:setCss(1) 进行设置是否高亮

scroll:removeSubControlItemByIndex(idx)

根据下标删除指定位置的item

```
Lua 口复制代码

local scroll = ui:getScrollListByName('BaseForm_11')

print(scroll)

scroll:copySubControlItemByIndex(1)

scroll:copySubControlItemByIndex(1)

scroll:removeSubControlItemByIndex(1);
```

子项Item

子项 (Item)

scroll:getVisibleItemCount()

获取当前列表控件可显Item个数

scroll:setVisibleItemCount(cnt)

设置当前列表控件(水平列表、垂直列表)可显ltem个数。当个数小于列表控件大小时,列表子项ltem不可活动。当子项个数超出控件列表大小时,列表子项可上下(左右)活动。

```
Lua 口复制代码

local b = ui:getComponentByName('BT_PLAY_EARPHONE_LAYOUT')

b:hide();

--b:show()

local b = ui:getContainerByName('BT_SETTING_MENU')

b:setVisibleItemCount(3);
```

scroll:getFirstScrollArealtemID()

获取当前滑动列表控件第一个显示的Item ID号。如果是 垂直列表 控件,那么返回最上面的Item ID号,下标从0开始。如果是 水平列表 控件,那么返回最左边的Item ID号。

scroll:getMiddleScrollArealtemID()

获取当前滑动列表控件,中间显示的Item ID号

scroll:getLastScrollArealtemID()

获取当前滑动列表控件,最后一个显示的Item ID号。垂直列表控件,返回最下面的Item ID号,水平列表控件,返回最右边的Item ID号

scroll:setFirstScrollArealtemID(idx)

设置当前滑动列表控件第一个显示的Item ID号。跳转到指定Item。下标从0开始。

scroll:setMiddleScrollArealtemID(idx)

设置当前滑动列表控件中间显示的Item ID号。

scroll:setLastScrollArealtemID(idx)

设置当前滑动列表控件最后一个显示的Item ID号。

scroll:getVerticalScrollSliderPos()

获取列表控件、表格控件垂直方向上已经滑动的像素点。(水平列表,该返回值始终为0)

scroll:getHorizontalScrollSliderPos

获取列表控件、表格控件水平方向上已经滑动的像素点。(垂直列表,该返回值始终为0)

scroll:setVerticalScrollSliderPos

设置列表控件、表格控件垂直方向上滑动的像素点。

scroll:setHorizontalScrollSliderPos

设置列表控件、表格控件水平方向上滑动的像素点。

local u = ui:getContainerByName('VERTLIST')
print(u:getVisibleItemCount())
print(u:getFirstScrollAreaItemID())
print(u:getMiddleScrollAreaItemID())
print(u:getLastScrollAreaItemID())
print(u:getVerticalScrollSliderPos())
print(u:getHorizontalScrollSliderPos())

u:setFirstScrollAreaItemID(1)





事件

事件

事件绑定,除了在UI设计阶段,通过ui-tools编辑工具在开发阶段进行配置外,还可以通过代码动态设置绑定事件。

事件清单

序号	EVENT	事件名称	说明
1	TOUCH_DOWN	TouchDown	按下事件
2	TOUCH_UP	TouchUp	弹起事件
3	TOUCH_HOLD	TouchHold	长按触发事件
4			

事件捕获,事件冒泡

layer->layout->control 事件一层一层向上递归,称之为事件冒泡control->layout->layer 事件一层一层向下递归,称之为事件捕获通常在某个控件control,触发touch事件后,需要通知它的上层父控件layout,并触发layout的点击事件。可以在代码里面,获取控件的父控件,然后显式(主动)调用父控件的touch事件举例

```
DIADAD UNLOAD TOUCH_DOWN TOUCH_MOVE TOUCH_R_MOVE TOUCH_
event: TOUCH_DOWN type:2

1 local txt = ui:getComponentByName('Txt')
2 local parent = txt:getComponentParent();
3 parent:touchDown();
4
```

```
Lua 口复制代码

local txt = ui:getComponentByName('Txt')

local parent = txt:getComponentParent();

parent:touchDown();—主动触发父控件touchdown事件
```

事件传递规则

改成用一个接口控制是否接管touch事件。小机上逻辑是这样的: touch消息从最上层控件开始往下传递,如果没有lua代码就默认向下传递给父控件,如果有lua代码被执行就默认把消息接管,不再向下传递;如果有lua代码执行还想要把消息传递给它的父控件,就调用 ui:touchEventTakeOverOn(); ,这样执行完lua代码后touch消息会继续往下传给父控件响应。如果不想让父控件响应就子控件添加lua代码 ui:touchEventTakeOverOff();

参考ui库

obj:bindTouchDown(function)

动态绑定touchdown事件

obj:touchDown()

代码层面主动触发touchdown事件

```
Lua 口复制代码

local obj = ui:getComponentByName('BTN')

obj:bindTouchDown(

function()

utils:print('touch down event')

end

)

--主动触发

obj:touchDown()
```

obj:bindTouchUp(function)

动态绑定touchup事件

obj:touchUp()

代码层面主动触发touchup事件

obj:bindTouchHold(function)

动态绑定touch hold事件

obj:touchHold()

代码层主动触发 touch_hold 事件

obj:bindTouchScroll(function)

动态绑定滑动事件,当控件(水平、垂直、列表)出现滚动时,触发改事件。 参数x为0时,表示当前控件是 垂直列表 参数y为0时,表示当前控件是 水平列表

```
local u = ui:getContainerByName('BaseForm_1')
u:bindTouchScroll(function(x, y)
print('scrollEvent x:' .. x .. ',y:' .. y);
end)
```

特效

圆弧效果

scroll:setScrollListRotateSize(size)

当垂直列表, size大于零时, 向右弯曲



当垂直列表, size小于零时, 向左弯曲



当水平列表, size大于零时, 向下弯曲



当水平列表, size小于零时, 向上弯曲



```
local u = ui:getContainerByName('VERTLIST')
u:setScrollListRotateSize(-20)
u:bindTouchScroll(function(x, y)
print('x:' .. x .. ' y:' .. y)
end)
```

工具类模块 utils

Utils模块

一些通用模块

定时器

utils:createTimer(ms, func, args)

创建一个定时器任务

```
Lua 口复制代码

local func = function(cell) print(cell.a) end

local args = {a=1, b=2}

local idx = utils:createTimer(1000, func, args)
```

utils:clearTimer(idx)

结束一个定时器任务

utils:getTimerlds

获取当前运行中的定时器ID号列表(数组)

```
Lua 口复制代码
    local idx = utils:createTimer(1000, function()
       print('test')
     end, {})
3
     print(idx)
    local idx2 = utils:createTimer(1000, function()
         local ids = utils:getTimerIds() --获取定时器ID列表
6
7
         print('timer: ')
        utils:print(ids)
8
     end, {})
9
10
     print(idx2)
11
12
     utils:clearTimer(idx2)
```

utils:clearAllTimer()

删除所有定时器,关闭模拟器时,会自动调用该函数,停止所有定时器任务。

时间日期

utils:getSystemDate

获取系统日期,返回一个table

```
local dt = utils:getSystemDate()
utils:print(dt)
--{day=2,month=8,year=2021}
```

utils:getSystemTime

获取系统时间,返回一个table

```
Lua 夕复制代码

local dt = utils:getSystemTime()

utils:print(dt)

--{hour=17,minute=19,second=11}
```

utils:setSystemDate(date)

设置系统日期

```
Lua 口复制代码
1 local dt = time:setSystemDate({day=2,month=8,year=2021})
```

utils:setSystemTime(time)

设置系统时间


```
Lua 口复制代码
local dt = time:setSystemTime({hour=17,minute=19,second=11})
```

转换

utils:tranHexAddrToControlID()

通过十六进制,即ename.h 里面的宏定义,转换成控件ID属性。分离出项目ID、页面ID、类型ID、控件ID

```
Lua 中复制代码
    local mod = utils:tranHexAddrToControlID(0x282000A)
    utils:print(mod)
    print("value : " .. mod.value)
3
    print(" hex : " .. mod.hex)
4
    print("projid: " .. mod.projid)
5
    print("pageid: " .. mod.pageid)
6
    print("typeid: " .. mod.typeid)
7
    print("ctrlid: " .. mod.ctrlid)
8
9
```



其他

utils:exit()

退出模拟器

```
Lua 口复制代码
1 utils:exit();
```

utils:log(info, color)

打印带颜色调试信息, 打印信息到控制台

color: 取值可以是颜色英文单词, 也可以是十六进制颜色值

```
Plain Text ②复制代码
utils:log('string', 'red')
utils:log('string', '#f0f')
```

utils:print(info)

增强型打印调试信息,打印信息到控制台 print 打印数字,文本,部分table类型

```
Lua の复制代码
1 utils:print('string')
```

utils:version()

打印当前lua脚本版本信息

```
Lua 口复制代码
1 utils:version()
```

utils:help()

打印帮助信息

```
Lua D复制代码 utils:help()
```

滑动页面模块 slide

slide:initPage()

初始化Slide控件,并将当前页面ID加入到Slide队列中

slide:freePage()

释放Slide控件资源、Slide控件变为未初始化阶段、无法进行插入和新增操作

slide:insertNextPageByName(ename)

在当前页面ID后面插入新页面ID

slide:insertNextPageByID(id)

在当前页面ID后面插入新页面ID

slide:insertPrevPageByName(ename)

在当前页面ID前面插入新页面ID

slide:insertPrevPageByID(id)

在当前页面ID前面插入新页面ID

slide:deleteNextPage()

在当前页面ID, 删除后面页面ID

slide:deletePrevPage()

在当前页面ID, 删除前面页面ID

slide:deletePageByName(ename)

根据指定页面PAGE_ID,删除slide队列里面对应的PAGE_ID的页面

slide:deletePageByID(id)

根据指定id、删除slide队列里面对应id的页面

slide:getListPageName()

获取整个Slide队列中页面ID名称

slide:getListPageID()

获取整个Slide队列中页面ID

slide:getCurrIndex()

获取当前页面在Slide队列中的位置

slide:getCurrPageName()

获取当前页面ID名称

slide:getCurrPageID()

获取当前页面ID

slide:switchNextPage(type)

主动切换页面, 在slide队列中循环切换, type切换方式,

slide:switchPrevPage(type)

主动切换页面,在Slide队列中循环切换,type切换方式

```
Lua 少复制代码
     slide:initPage()
1
2
     slide:insertNextPageByName('PAGE 1')
3
     slide:insertPrevPageByName('PAGE_1')
4
     slide:insertNextPageByID(0)
5
     slide:insertPrevPageByID(0)
     slide:deleteNextPage()
6
7
     slide:deletePrevPage()
8
     slide:deletePageByName('PAGE_1')
9
     slide:deletePageByID(1)
     slide:insertPrevPageByName('PAGE_1')
10
11
     utils:print(slide:getListPageName())
12
     utils:print(slide:getListPageID())
     print(slide:getCurrIndex())
13
     print(slide:getCurrPageName())
14
15
     print(slide:getCurrPageID())
16
     slide:switchNextPage('left')
17
     utils:sleep(1500)
18
     slide:switchNextPage('left')
19
     utils:sleep(1500)
20
     slide:switchNextPage('left')
21
     utils:sleep(1500)
22
     slide:switchPrevPage('right')
23
     utils:sleep(1500)
     slide:switchPrevPage('right')
24
25
     utils:sleep(1500)
     slide:switchPrevPage('right')
26
```

```
Lua 少复制代码
   init lua ——初始化lua模拟器
1
2
                --表示Slide中(0), 当前Slide下标0
   (0) 0
   (0, 1) 0
3
                --表示Slide中(0, 1), 当前Slide下标0
   (1, 0, 1) 1 ——表示Slide中(1, 0, 1), 当前Slide下标1
4
   (1, 0, 0, 1) 1 --表示Slide中(1, 0, 0, 1), 当前Slide下标1
5
    (1, 0, 0, 0, 1) 2 --表示Slide中(1, 0, 0, 0, 1), 当前Slide下标2
6
   (1, 0, 0, 1) 2 ——表示Slide中(1, 0, 0, 1), 当前Slide下标2
7
               --表示Slide中(1, 0, 1), 当前Slide下标1
    (1, 0, 1) 1
8
   9
10
    类型为: table, 内容为: {1='PAGE_1',2='PAGE_0'}
11
    类型为: table, 内容为: {1=1,2=0}
12
13
14
    PAGE 0
15
    0
    左滑
16
17
    某页面执行Unload 0
18
    某页面执行Onload 1
19 (1, 0) 0
20
    左滑
21
    某页面执行Unload 1
22
    某页面执行Onload 0
23
   (1, 0) 1
24
    左滑
25
    某页面执行Unload 0
    某页面执行Onload 1
26
    (1, 0) 0
27
28
    右滑
29
    某页面执行Unload 1
30
    某页面执行Onload 0
    (1, 0) 1
31
32
    右滑
33
    某页面执行Unload 0
34
    某页面执行Onload 1
35
   (1, 0) 0
36
    右滑
37 某页面执行Unload 1
38 某页面执行Onload 0
39 (1, 0) 1
```

系统接口 sim_system

这里增加一些系统运行中的接口,一般只限于模拟器模拟器时使用,设备那边有特定的接口实现

sim_system:getWorkSpacePath();

获取当前运行的工作目录,绝对路径。 这里有两种模式,如果是单工程模式,会返回单工程的工作目录 UI工程\ui_240x240_watch\表盘5\project 如果是多工程模式,会返回多工程的工作目录 UI工程\ui_240x240_watch\ 从上面可以看出两者的不同。

sim_system:getWorkingMode()

获取当前运行模型是单工程模式,还是多工程模式 'single' 'multiple'

sim_system:getWatchConfig()

获取手表项目特有的配置信息

```
Lua 夕复制代码
       'project list' = {
2
3
         'dial interface' = {
           1='/表盘1/project/dial.json',
4
5
           2='/表盘5/project/dial.json',
           3='/表盘界面/project/dial.json'
6
7
         },
         'dial_item' = 1,
8
9
         'mode_interface' = '/模式界面/project/BT_Watch.json',
         'sidebar interface' = '/侧边栏界面/project/BT Watch.json',
10
         'update_interface' = '/升级界面/project/dial.json'
11
12
       'project_type'='watch',
13
14
       'version'=1,
15
       'workspace path'='C:/ui 240x240 watch'
16
     }
```

```
Lua 口复制代码

print(sim_system:getWorkSpacePath())

print(sim_system:getWorkingMode())

print(sim_system:getWatchConfig())
```

系统事件

sim_system:setSystemEventList(table)

设置系统事件列表

sim_system:getSystemEventList()

获取系统事件列表

```
Lua | 夕复制代码

sim_system:setSystemEventList({

'test',

'bbc',


'deasdfasdf',

'中文'

})

utils:print(sim_system:getSystemEventList())
```

注意 这个可以在init初始化的时候进行设置,这样在调用"事件模拟器"窗口是会有对应的事件列表清单。



sim_system:bindSystemEvent(function(key, value))

绑定系统事件

```
Lua 口复制代码

sim_system:bindSystemEvent(function(key, value))

print('收到事件' .. key .. ' 内容:' .. value)

if key == 'SYSTEM_TOUCH' then

print('触发SYSTEM_TOUCH事件')

end


end)
```

sim_system:triggerSystemEvent(key, value)

工具层触发事件

```
Lua 🗗 夕复制代码
1
   --绑定事件
2
  sim_system:bindSystemEvent(function(key, value)
3
    --这里绑定事件
    print('Event: ' .. key);
4
5
    print(value.val);
   end)
6
7
   --事件触发
8
9
```

注意:工具的事件参数,可以传入table也可以传入字符串,如果是字符串的,需要加引号,也可以直接传数字。



文件模块 sim_file

文件目录

sim_file:setWorkspace(str)

设置工作目录,返回工作目录的绝对路径,后续获取文件列表,需要传入此参数

sim_file:getListFile(str)

传入绝对路径,返回当前目录下所有文件列表

sim_file:getFileHandler(str)

通过传入绝对路径, 获取文件操作句柄

```
Lua 口复制代码
    --设置当前目录为工作目录
    local ws = sim_file:setWorkspace('.')
3
     print(ws)
    local list = sim_file:getListFile(ws)
5
    --utils:print(list)
     for i=1, #list do
6
7
     local file = list[i]:
     -- utils:print(file)
8
9
       print('Folder:' .. tostring(file.isFolder) ..
               '\tsize:' .. file.filesize ..
10
              '\tfilename:' .. file.filename)
11
12
     end
```

```
1 --设置当前目录为工作目录
2 local ws = sim_file:setWorkspace('.')
print(ws)
4 local list = sim_file:getListFile(ws)
5 --utils:print(list)
6 for i=1, #list do
    local file = list[i];
-- utils:print(file)
print('isFolder:' .. tostring(file.isFolder) ..
'\tSize:' .. file.filesize ..
'\tName:' .. file.filename)
end
```

运行(F5)

```
C:/Workpace/QT/build-ui-tools-simulator-unknown_e2f7a3-Debug
isFolder: false
                          Size: 1043
                                        Name: .qmake.stash
isFolder: false
                          Size: 67934 Name: app_res.o
isFolder: false
                          Size: 1062171 Name: apptreedockwidget.o
isFolder: false
                          Size: 4859503 Name: autosave.json
isFolder: false
                          Size: 1657979 Name: basecomponent.o
isFolder: false
                          Size: 361823 Name: basescriptmodel.o
isFolder: false
                          Size: 4555564 Name: BT_Watch - 副本.json
                                                     Name: BT_Watch. 202110211606. json
isFolder: false
                          Size: 39257550
```

单个文件

通过getFileHandler接口可以获取到文件句柄,然后通过具备对文件进行操作

文件属性 File Attr

属性	说明
path	文件存储路径,文件上级目录绝对路径(例:C:\Windows\Users)
filename	文件名(例: test.lua)
filepath	文件完整路径,(例:C:\WIndows\Users\test.lua)
isFolder	是否目录
createAt	文件(夹)创建时间
updateAt	文件(夹)更新时间

Lua 夕复制代码

模拟数据 sim_virtual

sim_virtual:getListAddressBook

获取虚拟通讯录

```
Lua local list = sim_virtual:getListAddressBook();

utils:print(list)

for i=1, #list do

local log = list[i];

print('Name:' .. log.name .. '\tNumber:' .. log.number);

end
```

sim_virtual:getListCalllog

获取虑拟通话记录

```
Lua 口复制代码
    local list = sim virtual:getListCallLog();
    for i=1, #list do
3
     local cell = list[i];
      print('======')
4
      print('姓名:\t' .. cell.name)
      print("手机号码:\t" .. cell.number);
6
      print("开始时间:\t" .. os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", cell.callTime))
7
      print("通话时长:\t" .. cell.talkTime)
8
9
    end
10
```

虚拟Cache存储(共享内存)

通过虚拟存储方式,达到模拟器内部页面、工程数据共享,类似全局变量方式。 通过共享内存方式,达到UI界面模拟器与外设(传感器)模拟器数据交互,类型共享内存方式。 例如,在模拟器运行过程中,通过模拟器外设(蓝牙、串口)给UI工程发送一些模拟蓝牙指令,而后, 在UI界面模拟器中,可以获取到外界的数据。

sim_virtual:setCache(key, value)

sim_virtual:getCache(key)

sim_virtual:clearCache(key)

sim_virtual:registerCacheCallBack(key, fun)


sim_virtual:clearCacheCallBack(key)


传感器模块 sim_sensor

这里提供一些传感器数据模拟

UI工具模拟器操作说明


工具预览图






工程目录

双击打开对应工程、右键选择打开工程目录。



工程结构树

显示当前页面Page下所有的控件,及其对应父子关系。右键可以查看该控件的详细控件信息。



控制台

打印当前工程一些工作日志,还有运行Lua脚本时的调试信息。右键可以清空。

```
控制台

[17:18:56] - 打开工程文件: .\prj_2021-03-31.json
[17:18:56] - 初始化Lua运行环境成功.
[17:18:56] - InitStackArea
[17:18:56] - ShowGUI Test
[17:18:56] - ShowGUI bbc
[17:18:56] - 总共有 2 个页面(Page)
```


页面预览区

表示当前工程总共有多少个页面Page,及对应页面Page的预览图效果。右键可以模拟切换页面效果。 双击重新加载工程中对应页面,并切换对应页面。



中间模拟效果

当前预览效果,是设备中的模拟效果。右键可以刷新重新加载当前页面。(通过 ui-tools 工具画图后,右键可以重新加载当前页)



菜单区

点击 运行,可以模拟设备中运行Lua脚本后的效果。

点击 可以执行简单的单行Lua语句。

