MINIGPA103 USBHID评估板入门学习 手册基于APM32SDK

第一部分、硬件概述

1.1 实物概图




图1.1Gamepad实物概图

如图1.1所示Gamepad评估板配置了8个6*6轻触按键,一个摇杆(Joystick),搭载一颗WS2812B灯珠,并将UART1串口,编程接口(SWD),外接Joystick接口,microUSB接口引出;

1.2 Gamepad原理图

Gamepad原理图如图1.2所示,如看不清可打开Doc目录下的PDF文档查阅




图1.2 Gamepad原理图

第二部分、软件工具

2.1 软件概述

在 /Software 目录下是常用的工具软件:

- 1. Dt2_4: 配置USB设备Report描述符的工具;
- 2. USBHID调试助手/呀呀USB: USB调试工具,相当于串口调试助手功能;
- 3. BUSHound: 总线调试工具;
- 4. USBlyzer: 一款专业的USB协议分析软件
- 5. MDK:常用编译器;
- 6. STM32CubeMX: 代码生成工具;

第三部分、实战训练


3.1 实例Eg1_KeyTest

我们想要测试一下按键的按下功能,主要是测试使用APM32F10x_SDK的库函数开发测试GPIO输入模式的使用;

3.1.1硬件设计

如下图是我们评估板的原理图,原理图是基于STM32F103的,不过APM32F103软硬件上完全兼容STM32F103,所以这里我们直接使用原理图,可以看到SW1~SW9分别有以下对应:

```
#define
                             GPIO ReadInputBit(GPIOA,GPIO PIN 0)
                SW1
#define
                SW2
                             GPIO_ReadInputBit(GPIOB,GPIO_PIN_9)
#define
                             GPIO_ReadInputBit(GPIOB,GPIO_PIN_8)
                SW3
#define
                SW4
                             GPIO_ReadInputBit(GPIOB,GPIO_PIN_7)
#define
                             GPIO ReadInputBit(GPIOB,GPIO PIN 6)
                SW5
#define
                SW6
                             GPIO ReadInputBit(GPIOA, GPIO PIN 15)
#define
                             GPIO_ReadInputBit(GPIOB,GPIO_PIN_3)
                SW7
#define
                             GPIO ReadInputBit(GPIOB,GPIO PIN 4)
                SW8
#define
                SW9
                             GPIO_ReadInputBit(GPIOB,GPIO_PIN_5)
```



我们只要配置8个GPIO作为输入去检测按键信号;

3.1.2 软件设计

首先关于新建工程,我们直接使用官方的Examples下面的GPIO例子,将输出改成输入模式,初始化代码如下:

```
/*!
  * @brief    Board_KeyGPIOInit
  *
  * @param    None
  *
  * @retval    None
  */
  void Board_KeyGPIOInit(void)
{
```

需要留意的是PB3复位后是JTDO功能(这点参考规格书可以确认),这里需要禁用JTAG以实现PB3作为上拉输入模式;由于Up主一开始也没有留意,直接配置,然后发现PB7一直处于按下,低电平状态,后来才通过查看规格书中引脚图得知PB3复位后是JTDO功能;这个故事告诉我们一个道理:数据手册要经常看;

另外我们发现RCM_APB2_PERIPH_AFIO时钟也需要使能, GPIO_ConfigPinRemap这个函数我们也是只禁用了 JTAG;

初始化完成之后我们需要写一个测试程序以测试按键是否按下;

```
void Board_ButtonScan(void)
{
    if(SW1==BIT_SET)
    {
        printf("SW1 Down\r\n");
    }
    if(SW2==BIT_RESET)
    {
        printf("SW2 Down\r\n");
    }
    if(SW3==BIT_RESET)
    {
        printf("SW3 Down\r\n");
    }
    if(SW4==BIT_RESET)
    {
        printf("SW4 Down\r\n");
    }
    if(SW5==BIT_RESET)
    {
        printf("SW5 Down\r\n");
    }
    if(SW6==BIT_RESET)
    {
        printf("SW5 Down\r\n");
    }
    if(SW6==BIT_RESET)
    {
        printf("SW6 Down\r\n");
}
```

```
if(SW7==BIT_RESET)
{
         printf("SW7 Down\r\n");
}
if(SW8==BIT_RESET)
{
         printf("SW8 Down\r\n");
}
if(SW9==BIT_RESET)
{
         printf("SW9 Down\r\n");
}
```

最后在main函数中的while循环里调用并延迟一会;

```
/*!
* @brief Main program
* @param
              None
* @retval
             None
*/
int main(void)
{
   Board_KeyGPIOInit();
   Board_UartPrintInit();
   while (1)
   {
       Board_ButtonScan();
       Delay();
}
/*!
* @brief Main program
 * @param
              None
* @retval
             None
*/
void Delay(void)
{
   volatile uint32_t delay = 0xfffff;
   while(delay--);
}
```


3.1.3 下载验证

我们通过我们自有的仿真器模块WCH-link (DAP模式) 把程序下载进去即可, 仿真器需要选择CMSIS-DAP Debugger;

这里用到的wch-link, 我们是在这里购买的: https://item.taobao.com/item.htm?id=671288574690

wch-link支持DAP(ARM)和RV (wch RISC-V) 模式,并且支持Usb转TTL串口;

我们把我们评估板上的H1的GND和TX分别接到wch-link的GND和RX; 打开串口调试助手可以看到如下现象:



3.1.4 入门视频

本节的入门视频链接如下:


【MINIGPA103 USBHID评估板】重新出发基于APM32F103CxT6实现评估板KEY按键输入测试 摇杆鼠标游戏手柄键盘设备*哔哩哔哩*bilibili

3.2 实例Eg2_JtickAdc

本节我们将通过配置ADC DMA模式去对摇杆电位器的电压进行采样;

3.2.1硬件设计

如下图是我们评估板的原理图 ,可以看到VRX1和VRY1分别有以下对应PA1和PA2,这是ADC的ch1和ch2;



3.2.2 软件设计

在上一节的基础上,我们初始ADC和DMA,初始化代码如下:

```
/*!

* @brief Board_KeyGPIOInit

*

* @param None

*

* @retval None

*/

void Board_JoystickADCInit(void)
{

GPIO_Config_T configStruct;

ADC_Config_T ADC_configStruct;

DMA_Config_T DMA_ConfigStruct;

RCM_Config_T DMA_ConfigStruct;

RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOA); /* 使能GPIO时钟 */

RCM_EnableAHBPeriphClock(RCM_AHB_PERIPH_DMA1); /* 使能DMA1时钟 */
```

```
RCM EnableAPB2PeriphClock(RCM APB2 PERIPH ADC1); /* 使能ADC1时钟 */
   NVIC EnableIRQRequest(ADC1 2 IRQn, 0, 0);
   configStruct.pin = GPIO_PIN_1 GPIO_PIN_2;
   configStruct.mode = GPIO_MODE_ANALOG;
   GPIO_Config(GPIOA, &configStruct);
   DMA_Reset(DMA1_Channel1); /* 复位DMA1通道1 */
   DMA_ConfigStruct.peripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
                                                         /* DMA通道外设基地址 */
   DMA ConfigStruct.memoryBaseAddr = (uint32 t)dma buffer;
                                                         /* DMA通道ADC数据存储器 */
                                                         /* 指定外设为源地址 */
   DMA ConfigStruct.dir = DMA DIR PERIPHERAL SRC;
                                                          /* DMA缓冲区大小(根据ADC采集通
   DMA_ConfigStruct.bufferSize = 2;
道数量修改) */
   DMA_ConfigStruct.peripheralInc = DMA_PERIPHERAL_INC_DISABLE; /* 当前外设寄存器地址不变(即不
自增) */
   DMA_ConfigStruct.memoryInc = DMA_MEMORY_INC_ENABLE; /* 当前存储器地址: Disable不
变,Enable递增(用于多通道采集) */
   DMA_ConfigStruct.peripheralDataSize = DMA_PERIPHERAL_DATA_SIZE_HALFWORD; /* 外设数据宽度16位
   DMA_ConfigStruct.memoryDataSize = DMA_MEMORY_DATA_SIZE_HALFWORD; /* 存储器数据宽度16位
   DMA ConfigStruct.loopMode = DMA MODE CIRCULAR; /* DMA通道操作模式位环形缓冲模式 */
   DMA_ConfigStruct.priority = DMA_PRIORITY_HIGH; /* DMA通道优先级高 */
   DMA ConfigStruct.M2M = DMA M2MEN DISABLE; /* 禁止DMA通道存储器到存储器传输 */
   DMA_Config(DMA1_Channel1, &DMA_ConfigStruct);
   //DMA_EnableInterrupt(DMA1_Channel1, DMA_INT_TC);
   DMA Enable(DMA1 Channel1);
   ADC Reset(ADC1); /* 复位ADC1 */
   /** ADC1 Configuration */
                                                      /* ADC1工作在独立模式 */
   ADC_configStruct.mode = ADC_MODE_INDEPENDENT;
   ADC_configStruct.scanConvMode = ENABLE;
                                                       /* 使能扫描 */
   ADC_configStruct.continuosConvMode = ENABLE;
                                                       /* 使能ADC连续转换模式 轮询方式使用
// ADC_configStruct.continuosConvMode = DISABLE;
                                                      /* 不使能ADC连续转换模式 中断方式使
用*/
   ADC_configStruct.externalTrigConv = ADC_EXT_TRIG_CONV_None; /* 软件控制转换 */
   ADC_configStruct.dataAlign = ADC_DATA_ALIGN_RIGHT; /* 转换数据右对齐 */
                                                       /* 顺序进行规则转换的ADC通道的数目
   ADC_configStruct.nbrOfChannel = 2;
*/
   ADC_Config(ADC1, &ADC_configStruct);
                                                       /* 初始化ADC1寄存器 */
   /* 设置指定ADC的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间 */
   ADC_ConfigRegularChannel(ADC1, ADC_CHANNEL_1, 1, ADC_SAMPLETIME_13CYCLES5); /* ADC1选择通道10
采样顺序1 采样时间13.5个周期 */
   ADC_ConfigRegularChannel(ADC1, ADC_CHANNEL_2, 2, ADC_SAMPLETIME_13CYCLES5); /* ADC1选择通道11
采样顺序2 采样时间13.5个周期 */
// ADC_EnableInterrupt(ADC1, ADC_INT_EOC); /* 使能ADC转换完成中断 */
   ADC EnableDMA(ADC1); /* 使能ADC的DMA支持 */
   ADC Enable(ADC1); /* 使能ADC1 */
```

配置完成之后我们需要写一个测试程序以测试ADC DMA的采样;

```
/*!
* @brief
             Main program
* @param
              None
* @retval
              None
*/
int main(void)
   Board_Init();
   while (1)
       /* 以下采用轮询方式等待转换完成 */
       while(!ADC_ReadStatusFlag(ADC1, ADC_FLAG_EOC)); /* 使用此行代码必须使能连续转换模式 */
       printf("ADC1采样数据:\r\n");
       for (uint8 t i = 0; i < 2; i++) {
           printf("ADC_CHANNEL_%d:%d\r\n", i, dma_buffer[i]);
       }
       printf("\r\n");
       Delay();
```

最后在main函数中的while循环里调用并延迟一会;

```
Delay();

}

/*!

* @brief Main program

*

* @param None

*

* @retval None

*

*/

void Delay(void)
{

   volatile uint32_t delay = 0xfffff;

   while(delay--);
}
```

3.2.3 下载验证

请参考视频;

3.2.4 入门视频

本节的入门视频链接如下:

【MINIGPA103 USBHID评估板】基于APM32F103CxT6实现评估板ADC DMA对摇杆电位器进行采样测试 摇杆鼠标游戏手柄键盘设备*哔哩哔哩*bilibili

3.3 实例Eg3 USB HID Joystick

前两节我们把基本的外设以及调试OK,现在我们开始USB的学习,本节需要具备一定的USB设备开发知识;关于Usb的学习,这里推荐两个学习视频和一个学习网站:

1. USB技术应用与开发:

 $https://www.bilibili.com/video/BV1sy4y1n7d9/?spm_id_from = 333.33.header_right.fav_list.click\&vd_source = 2bbde 87de845d5220b1d8ba075c12fb0$

2. CherryUSB设备协议栈教程:

 $https://www.bilibili.com/video/BV1Ef4y1t73d/?spm_id_from = 333.33.header_right.fav_list.click\&vd_source = 2bbde87de845d5220b1d8ba075c12fb0$

3. USB中文网:

https://www.usbzh.com/

我们主要做USB HID开发,一般我们需要了解一些标准请求,还有HID类的请求;其中标准请求主要是主机获取设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符、字符串描述符的过程,如果是HID,还有HID描述符的过程,以及报表描述符的过程;

3.2.1硬件设计

请参考原理图;

3.2.2 软件设计

这一节,主要是USB的代码;主要对USBD_InitParam_T这个USB初始化参数结构体的初始化

```
/*!
 * @brief
          HID mouse init
* @param
              None
 * @retval None
*/
void HidMouse_Init(void)
    USBD_InitParam_T usbParam;
    Get_SerialNum();
    USBD_InitParamStructInit(&usbParam);
    usbParam.classReqHandler = USBD_ClassHandler;
    usbParam.stdReqExceptionHandler = HidMouse_ReportDescriptor;
    usbParam.resetHandler = HidMouse_Reset;
    usbParam.inEpHandler = HidMouse_EPHandler;
    usbParam.pDeviceDesc = (USBD_Descriptor_T *)&g_deviceDescriptor;
    usbParam.pConfigurationDesc = (USBD_Descriptor_T *)&g_configDescriptor;
    usbParam.pStringDesc = (USBD_Descriptor_T *)g_stringDescriptor;
    usbParam.pStdReqCallback = &s_stdCallback;
    USBD_Init(&usbParam);
}
```

首先是USBD_ClassHandler, 我们不做任何修改

```
/*!
 * @brief
             USB HID Class request handler
 * @param
          reqData : point to USBD DevReqData T structure
 * @retval
              None
*/
void USBD ClassHandler(USBD DevReqData T* reqData)
{
   switch (reqData->byte.bRequest)
   {
       case HID CLASS REQ SET IDLE:
           s hidIdleState = reqData->byte.wValue[1];
           USBD_CtrlInData(NULL, 0);
           break;
```

```
case HID_CLASS_REQ_GET_IDLE:
    USBD_CtrlInData(&s_hidIdleState, 1);
    break;

case HID_CLASS_REQ_SET_PROTOCOL:
    s_hidProtocol = reqData->byte.wValue[0];
    USBD_CtrlInData(NULL, 0);
    break;

case HID_CLASS_REQ_GET_PROTOCOL:
    USBD_CtrlInData(&s_hidProtocol, 1);
    break;

default:
    break;
}
```

接着是HidMouse_ReportDescriptor, 主要是对获取HID描述符与报表描述符

```
/*!
 * @brief
                Standard request Report HID Descriptor
 * @param
                reqData:
                            Standard request data
 * @retval
                None
 */
void HidMouse_ReportDescriptor(USBD_DevReqData_T *reqData)
{
    uint8_t len;
    if((reqData->byte.bRequest == USBD_GET_DESCRIPTOR) &&
        (reqData->byte.bmRequestType.bit.recipient == USBD RECIPIENT INTERFACE) &&
        (reqData->byte.bmRequestType.bit.type == USBD_REQ_TYPE_STANDARD))
    {
        if(reqData->byte.wValue[1] == 0x21)
            len = USB MIN(reqData->byte.wLength[0], 9);
            USBD_CtrlInData((uint8_t *)&g_configDescriptor.pDesc[0x12], len);
        }
        else if(reqData->byte.wValue[1] == 0x22)
            len = USB_MIN(reqData->byte.wLength[0], g_ReportDescriptor.size);
            USBD_CtrlInData((uint8_t *)g_ReportDescriptor.pDesc, len);
        }
    }
    else
        USBD_SetEPTxRxStatus(USBD_EP_0, USBD_EP_STATUS_STALL, USBD_EP_STATUS_STALL);
    }
}
```

再有,HidMouse_Reset和HidMouse_EPHandler,前者是配置打开端点1,后者是清除USB缓存;

```
@brief
               Reset
  @param
               None
 * @retval
               None
void HidMouse_Reset(void)
    USBD_EPConfig_T epConfig;
    s_usbConfigStatus = 0;
    /* Endpoint 1 IN */
    epConfig.epNum = USBD_EP_1;
    epConfig.epType = USBD_EP_TYPE_INTERRUPT;
    epConfig.epBufAddr = USB_EP1_TX_ADDR;
    epConfig.maxPackSize = 4;
    epConfig.epStatus = USBD_EP_STATUS_NAK;
    USBD_OpenInEP(&epConfig);
    USBD SetEPRxStatus(USBD EP 1, USBD EP STATUS DISABLE);
}
/*!
              Endpoint handler
 * @brief
 * @param
               ep:
                        Endpoint number
 * @param
               dir: Direction.0: Out; 1: In
 * @retval
               None
void HidMouse_EPHandler(uint8_t ep)
    s statusEP = 1;
}
```


还有最关键的g_deviceDescriptor与g_configDescriptor,以及g_stringDescriptor,是获取设备描述符,配置描述符以及字符串描述符;

```
/* Device descriptor */
USBD_Descriptor_T g_deviceDescriptor = {s_hidMouseDeviceDescriptor,
HID_MOUSE_DEVICE_DESCRIPTOR_SIZE};
/* Config descriptor */
USBD_Descriptor_T g_configDescriptor = {s_hidMouseConfigDescriptor,
USB_CUSTOM_HID_CONFIG_DESC_SIZ};
/* String descriptor */
USBD_Descriptor_T g_stringDescriptor[SRTING_DESC_NUM] =
{
    {s_hidMouseLandIDString, HID_MOUSE_LANGID_STRING_SIZE},
    {s_hidMouseVendorString, HID_MOUSE_VENDOR_STRING_SIZE},
    {s_hidMouseProductString, HID_MOUSE_PRODUCT_STRING_SIZE},
    {s_hidMouseSerialString, HID_MOUSE_SERIAL_STRING_SIZE}}
};
```

```
/*!
* @brief Standard request set configuration call back
 * @param
               None
 * @retval
              None
 */
void HidMouse_SetConfigCallBack(void)
    s_usbConfigStatus = 1;
/** @defgroup USB_HID_Mouse_Variables Variables
  @{
  */
USBD_StdReqCallback_T s_stdCallback =
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    HidMouse_SetConfigCallBack,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
};
```

3.2.3 下载验证

我们通过我们自有的仿真器模块WCH-link (DAP模式) 把程序下载进去即可,可以得到一个Joystick;



3.2.4 入门视频

本节的入门视频链接如下:

 $https://www.bilibili.com/video/BV1VP411J7QE/?spm_id_from = 333.880.my_history.page.click \&vd_source = 2bbde87de845d5220b1d8ba075c12fb0$