Instruções de multiplicação

Instruções de multiplicação

MUL fonte

- MUL (multiply) → usada com números em representação não-sinalizada;
- IMUL (integer multiply) → usada com números sinalizados.
- Multiplicação com números em formato byte:
 - registradores de 8 bits e variáveis de tipo DB;
 - segundo operando é assumido em AL;
 - resultado (destino) pode atingir 16 bits e se encontra em AX.
- Multiplicação com números em formato word:
 - registradores de 16 bits e variáveis de tipo DW
 - segundo operando é assumido em AX
 - resultado pode atingir 32 bits (tamanho doubleword) e se encontra em:
 - DX → 16 bits mais significativos (high word)
 - AX → 16 bits menos significativos (low word)

Instruções de multiplicação

Observação:

- Para números positivos (MSB = 0), MUL e IMUL dão o mesmo resultado
- Flags afetados:
 - SF, ZF, AF, PF -> indefinidos;
 - após MUL, CF/OF (ambos) = 0 , se a metade superior do resultado é 0;
 = 1 , caso contrário;
 - após IMUL, CF/OF (ambos) = 0 , se a metade superior do resultado for extensão do sinal da metade inferior;

= 1, caso contrário

Exemplos de casos de multiplicação:

Suponha que AX contenha 0FFF h:

antes: AX = 0FFF h = 0000 1111 1111 1111 h = 4095 ou + 4095

	Re	sultado			
Instrução	Decimal	Hexadecimal	DX	AX	CF/OF
MUL AX					
IMUL AX					

Instruções de multiplicação

Observação:

- Para números positivos (MSB = 0), MUL e IMUL dão o mesmo resultado
- Flags afetados:
 - SF, ZF, AF, PF -> indefinidos;
 - após MUL, CF/OF (ambos) = 0 , se a metade superior do resultado é 0;
 = 1 , caso contrário;
 - após IMUL, CF/OF (ambos) = 0 , se a metade superior do resultado for extensão do sinal da metade inferior;

= 1, caso contrário

Exemplos de casos de multiplicação:

Suponha que AX contenha 0FFF h:

antes: AX = 0FFF h = 0000 1111 1111 1111 h = 4095 ou + 4095

	Re	sultado			
Instrução	Decimal	Hexadecimal	DX	AX	CF/OF
MUL AX	16769025	00FFE001h	00FFh	E001h	1
IMUL AX	16769025	00FFE001h	00FFh	E001h	1

Instruções de multiplicação

- Exemplos:
 Dados os registradores e respectivos conteúdos, de o resultado e o valor de CF e OF após MUL e após IMUL (resultado e CF e OF):
- 1) Suponha que AX contenha 0001h BX contenha FFFFh:
- 2) Suponha que AL contenha 80h BL contenha FFh:

Instruções de multiplicação

- Exemplos de casos de multiplicação:
- 1) Suponha que AX contenha 0001h BX contenha FFFFh:

antes:

AX = 0001 h = 0000 0000 0000 0001b = 1 ou +1

BX = 0FFFF h = 1111 1111 1111 1111b = 65535 ou -1

	Re	esultado			
Instrução	Decimal	Hexadecimal	DX	AX	CF/OF
MUL BX	65535	0000FFFFh	0000h	FFFFh	0
IMUL BX	-1	FFFFFFFh	FFFFh	FFFFh	0

2) Suponha que AL contenha 80h BL contenha FFh:

antes:

AL = 80 h = 1000 0000 b = 128 ou -128

BL = FF h = 1111 1111 b = 255 ou

	Re	sultado			
Instrução	Decimal	Hexadecimal	AH	AL	CF/OF
MUL BL	326407	7F80h	7Fh	80h	1
IMUL BL	128	0080h	00h	80h	1

Instruções de divisão

Instruções de divisão

DIV fonte IDIV fonte

- DIV (divide) → usada com números em representação não-sinalizada
- IDIV (integer divide) → usada com números sinalizados
 - fonte deve ser considerado como divisor (não pode ser uma constante)
- Divisão com números em formato byte:
 - o divisor é assumido ser de 8 bits (1 byte)
 - o dividendo é assumido estar em AX (16 bits)
 - após a execução: o quociente de 8 bits estará em AL o resto de 8 bits estará em AH
- Divisão com números em formato word:
 - o divisor é assumido ser de 16 bits (1 word)
 - o dividendo é assumido ser de 32 bits:
 - DX → 16 bits mais significatives do dividendo (high word)
 - AX → 16 bits menos significativos do dividendo (low word)
 - após a execução: o quociente de 16 bits estará em AX o resto de 16 bits estará em DX
- Para números positivos (MSB = 0), DIV e IDIV fornecem o mesmo resultado.

Instruções de divisão

- Flags afetados: todos ficam indefinidos
- Em divisão de números em representação sinalizada, o resto possui o mesmo sinal do dividendo.
- Exemplos de casos de divisão:

Suponha que DX e AX contenham 0000h e 0005h, e BX contenha FFFEh:

antes: $DX : AX = 0000 \ 0005 \ h = 5 \ ou + 5$

BX = FFFE h = 65534 ou - 2

	QUO	CIENTE		
Instrução	Quociente	Resto	AX	DX
DIV BX				
IDIV BX				

Instruções de divisão

- Flags afetados: todos ficam indefinidos
- Em divisão de números em representação sinalizada, o resto possui o mesmo sinal do dividendo.
- Exemplos de casos de divisão:

Suponha que DX e AX contenham 0000h e 0005h, e BX contenha FFFEh:

antes: $DX : AX = 0000 \ 0005 \ h = 5 \ ou + 5$

BX = FFFE h = 65534 ou - 2

	QUO	CIENTE		
Instrução	Quociente	Resto	AX	DX
DIV BX	0	5	0000h	0005h
IDIV BX	-2	1	0FFFEh	0001H

Instruções de divisão

- Exemplos de casos de divisão:
- 2) Suponha que AX contenha 0005h e BL contenha FFh:

antes:
$$AX = 0005 h = 5 ou + 5$$

 $BL = FF h = 256 ou - 1$

	QUO	CIENTE		
Instrução	Quociente	Resto	AL	AH
DIV BL				
IDIV BL				

3) Suponha que AX contenha 00FB h e BL contenha FF h:

antes:
$$AX = 00FB h = 251 ou + 251$$

 $BL = FF h = 256 ou - 1$

	QUO	CIENTE		
Instrução	Quociente	Resto	AL	AH
DIV BX				
IDIV BX				

Instruções de divisão

- Exemplos de casos de divisão:
- 2) Suponha que AX contenha 0005h e BL contenha FFh:

antes:
$$AX = 0005 h = 5 ou + 5$$

 $BL = FF h = 256 ou - 1$

	QUO	CIENTE		
Instrução	Quociente	Resto	AL	AH
DIV BL	0	5	00h	05h
IDIV BL	-5	0	0FBh	00h

3) Suponha que AX contenha 00FB h e BL contenha FF h:

	QUO	CIENTE		
Instrução	Quociente	Resto	AL	AH
DIV BX	0	251	00h	0FBh
IDIV BX	-251	0	-	-

^{* &}gt; como -251 não cabe em AL (8 bits) -> ocorre *DIVIDE OVERFLOW que* é situação de erro que faz com que o programa termine.

Extensão do sinal do dividendo

- Em operações em formato word: Caso o dividendo de uma divisão (composto de DX : AX) ocupe apenas AX, DX deve ser preparado, pois é sempre considerado.
 - Em DIV → DX deve ser zerado
 - EM IDIV → DX deve ter a extensão de sinal de AX

CWD

- Instrução sem operandos (zero operandos) que converte word para doubleword e estende o sinal de AX para DX. Deve ser usada com IDIV.
- Em operações em formato byte: Caso o dividendo de uma divisão (composto por AX) ocupe apenas AL, AH deve ser preparado, pois é sempre considerado.
 - Em DIV → AH deve ser zerado
 - EM IDIV → AH deve ter a extensão de sinal de AL

CBW

 Instrução sem operandos (zero operandos) que converte byte para word e estende o sinal de AL para AH. Deve ser usada com IDIV

Exemplos de divisões com ajuste de extensão:

1) Crie um trecho de programa que divida -1250 por 7.

...

MOV AX, -1250 ;AX recebe o dividendo

CWD ;estende o sinal de AX para DX

MOV BX,7 ;BX recebe o divisor iDIV BX ;executa a divisão

;após a execução, AX recebe o ;quociente e DX recebe o resto

...

2) Crie um trecho de programa que divida a variável sinalizada XBYTE por -7.

...

MOV AL,XBYTE ;AL recebe o dividendo

CBW ;estende o sinal (eventual) de

;AL para AH

MOV BL, -7 ;BL recebe o divisor IDIV BL ;executa a divisão

;após a execução, AL recebe o ;quociente e AH recebe o resto

--

Obs.: Não há efeito de CBW e CWD sobre os FLAGS.

Exemplos de aplicação

- Entrada de números decimais:
 - cadeia de caracteres números de 0 a 9, fornecidos pelo teclado;
 - CR é o marcador de fim de cadeia;
 - AX é assumido como registrador de armazenamento;
 - valores decimais permitidos na faixa de 32768 a + 32767;
 - sinal negativo deve ser apresentado.
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:



Exemplos de aplicação

- Entrada de números decimais:
 - cadeia de caracteres números de 0 a 9, fornecidos pelo teclado;
 - CR é o marcador de fim de cadeia;
 - AX é assumido como registrador de armazenamento;
 - valores decimais permitidos na faixa de -32768 a +32767;
 - sinal negativo deve ser apresentado.
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
total = 0
negativo = FALSO
ler um caractere
CASE caractere IS
    '_'
              : negativo = VERDADEIRO e ler um caractere
              : ler um caractere
END_CASE
REPEAT
    converter caractere em valor binário
    total = 10 x total + valor binário
    ler um caractere
UNTIL caractere é um carriage return (CR)
IF negativo = VERDADEIRO
    THEN total = -(total)
END IF
```

Obs.: O *loop* do tipo CASE pode ser entendido como um IF múltiplo, que testa simultaneamente os vários "casos": se algum deles for verdadeiro, executa as instruções relacionadas; se todos os "casos" forem falsos, não executa nada e vai para o fim do CASE.

123

$$CX = 0$$

 $31h \rightarrow 1$
 $CX *10 + AL = CX \rightarrow 1$
 $32h \rightarrow 2$
 $CX *10 + AL = CX \rightarrow 12$
 $33h \rightarrow 3$
 $CX *10 + AL = CX \rightarrow 123$

Exemplos de aplicação

- Saída de números decimais:
 - AX é assumido como registrador de armazenamento;
 - valores decimais na faixa de 32768 a + 32767;
 - exibe sinal negativo, se o conteúdo de AX for negativo;
 - string de caracteres números de 0 a 9, exibidos no monitor de vídeo.
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:



Exemplos de aplicação

- Saída de números decimais:
 - AX é assumido como registrador de armazenamento;
 - valores decimais na faixa de 32768 a + 32767;
 - exibe sinal negativo, se o conteúdo de AX for negativo;
 - string de caracteres números de 0 a 9, exibidos no monitor de vídeo.
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
IF AX < 0
    THEN exibe um sinal de menos substitui-se AX pelo seu complemento de 2
END_IF
contador = 0
REPEAT
    dividir quociente por 10
    colocar o resto na pilha
    contador = contador + 1
UNTIL quociente = 0
FOR contador vezes DO
    retirar um resto (número) da pilha
    converter para caracter ASCII
    exibir o caracter no monitor
END_FOR
```

Ideia básica da técnica de decomposição decimal do número em AX:

Pilha

```
24618 dividido por 10 = 2461 com resto 8 \rightarrow 0008h

2461 dividido por 10 = 246 com resto 1 \rightarrow 0001h

246 dividido por 10 = 24 com resto 6 \rightarrow 0006h

24 dividido por 10 = 2 com resto 4 \rightarrow 0004h

2 dividido por 10 = 0 com resto 2 \rightarrow 0002h \leftarrow Topo
```

- Entrada de números decimais:
 - cadeia de caracteres números de 0 a 9, fornecidos pelo teclado;
 - CR é o marcador de fim de cadeia:
 - AX é assumido como registrador de armazenamento;
 - valores decimais permitidos na faixa de -32768 a +32767:
 - sinal negativo deve ser apresentado.
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
total = 0
negativo = FALSO
ler um caractere
CASE caractere IS
              : negativo =
     VERDADEIRO e ler um
     caractere
              : ler um caractere
END_CASE
REPEAT
     converter caractere em valor
     binário
     total = 10 x total + valor binário
     ler um caractere
UNTIL caractere é um carriage
     return (CR)
IF negativo = VERDADEIRO
     THEN total = -(total)
END IF
```

- Saída de números decimais:
 - AX é assumido como registrador de armazenamento;
 - valores decimais na faixa de 32768 a + 32767;
 - exibe sinal negativo, se o conteúdo de AX for negativo;
 - string de caracteres números de 0 a 9, exibidos no monitor de vídeo.
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
IF AX < 0
    THEN exibe um sinal de menos
    substitui-se AX pelo seu
    complemento de 2
END IF
contador = 0
REPEAT
    dividir quociente por 10
    colocar o resto na pilha
    contador = contador + 1
UNTIL auociente = 0
FOR contador vezes DO
    retirar um resto (número) da
    converter para caractere ASCII
    exibir o caractere no monitor
END FOR
```

ENTRADA DECIMAL

```
ENTDEC PROC
; lê um numero entre -32768 A 32767
; entrada nenhuma
: saída numero em AX
  PUSH BX
  PUSHCX
  PUSH DX
@INICIO:
; imprime prompt?
  MOV AH,2
  MOV DL,'?'
  INT 21H ; imprime?
: total = 0
  XOR BX,BX
; negativo = falso
  XOR CX,CX
; le caractere
  MOV AH,1
  INT 21H
: case caractere lido eh?
  CMP AL.'-'
  JE @NEGT
  CMP AL,'+'
  JE @POST
  JMP @REP2
```

```
@NEGT:
  MOV CX.1
@POST:
  INT 21H
:end case
@REP2:
; if caractere esta entre 0 e 9
  CMP AL, '0'
  JNGE @NODIG
  CMP AL, '9'
  JNLE @NODIG
; converte caractere em digito
 AND AX,000FH
 PUSHAX
; total = total X 10 + digito
  MOV AX,10
 MUL BX; AX = total X 10
 POP BX
 ADD BX,AX; total - total X 10 +
digito
; le caractere
  MOV AH,1
 INT 21H
  CMP AL,13 ;CR?
   JNE @REP2 ; não, continua
```

```
: ate CR
  MOV AX,BX; guarda numero em AX
; se negativo
  OR CX,CX ; negativo ?
  JE @SAI ; sim, sai
: entao
  NEG AX
; end if
@SAI:
  POP DX ; restaura registradores
  POP CX
  POP BX
  RET ; retorna
@NODIG:
; se caractere ilegal
  MOV AH,2
  MOV DL, 0DH
  INT 21H
  MOV DL, 0AH
  INT 21H
  JMP @INICIO
ENTDEC ENDP
```

```
SAIDEC PROC
; imprime numero decimal sinalizado em AX
:entrada AX
;sa?da nenhuma
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH CX
  PUSH DX
; if AX < 0
OR AX,AX ; AX < 0?
  JGE @END IF1
:then
  PUSH AX :salva o numero
  MOV DL, '-'
  MOV AH,2
  INT 21H
             ; imprime -
  POP AX
          ; restaura numero
  NEG AX
; digitos decimais
@END IF1:
  XOR CX,CX ; contador de d?gitos
  MOV BX,10
              ; divisor
```

```
@REP1:
  XOR DX,DX ; prepara parte alta do dividendo
             ; AX = quociente DX = resto
  DIV BX
  PUSH DX
              ; salva resto na pilha
  INC CX
             ; contador = contador +1
:until
  OR AX,AX ; quociente = 0?
  JNE @REP1 ; nao, continua
; converte digito em caractere
  MOV AH.2
; for contador vezes
@IMP LOOP:
  POP DX
             ; digito em DL
  OR DL.30H
  INT 21H
  LOOP @IMP LOOP
; fim do for
  POP DX
  POP CX
  POP BX
  POP AX
  RET
SAIDEC ENDP
```