Instruções lógicas, de deslocamento e de rotação

- São instruções que permitem mudar o padrão de bits num byte (8 bits) ou numa palavra (16 bits).
- Linguagens de alto nível (exceto C) não permitem manipular diretamente bits.
 - Instruções lógicas AND, OR, XOR e NOT são usadas para:
 - resetar (reset) ou limpar (clear) um bit: 1 → 0
 - setar (set) um bit: $0 \rightarrow 1$
 - examinar bits
 - · realizar máscaras para manipular bits

Operadores lógicos

а	b	a AND b	a OR b	a XOR b	NOT a
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

Observações: em bytes ou palavras, os operadores lógicos são aplicados bit a bit.

Instruções de deslocamento e de rotação - continuação

- Instruções de deslocamento (shift):
 - deslocar para a esquerda 1 casa binária → multiplicar por dois
 - deslocar para a direita 1 casa binária → dividir por dois
 - os bits deslocados para fora são perdidos
- Instruções de rotação (rotate):
 - deslocar de forma circular (em anel) para a esquerda ou para a direita
 - nenhum bit é perdido

Instruções lógicas

AND destino, fonte

OR destino, fonte

XOR destino, fonte

- Usadas para aplicar os operadores lógicos correspondentes bit a bit entre:
 - registrador e registrador;
 - registrador e uma posição de memória;
 - o operando fonte pode ser também uma constante
- Combinações legais de operandos:

Operando fonte	Operando destino			
Tonte	Registrador dados	Posição memória		
Registrador Dados	sim	sim		
Posição memória	sim	não		
Constante	sim	sim		

Instruções lógicas – AND, OR e XOR

- Flags afetados:
 - SF, ZF, PF refletem o resultado (armazenado no operando destino);
 - AF não é afetado;
 - CF e OF ficam em zero, ou seja, são resetados.
- Exemplos de instruções válidas:

XOR AX,BX ; operador XOR aplicado aos conteúdos de AX e BX,

;resultado em AX

AND CH,01h ;operador AND aplicado ao conteúdo de CH, tendo

;como fonte o valor imediato 01h = 0000 0001b

OR WORD1,BX ;operador OR entre conteúdos da posição de memória

;WORD1 e de BX, resultado armazenado em WORD1

Instruções lógicas – AND, OR e XOR

Graficamente: suponha a instrução AND BL,AL

Antes	Depois	
BL	BL	
AAh = 1010 1010b	0Ah = 0000 1010b	
AL	AL	
0Fh = 0000 1111b	0Fh = 0000 1111b	

Observação: Propriedades dos operadores lógicos aplicados bit a bit:

bit(x) AND 0 = 0 bit(x) AND 1 = bit(x)

bit(x) OR 0 = bit(x) bit(x) OR 1 = 1

 $bit(x) XOR 0 = bit(x) bit(x) XOR 1 \rightarrow complemento do bit(x)$

- Criação de máscaras: padrão de "0" e "1" para manipular bits por meio de operações lógicas.
 - AND pode ser utilizado para zerar (clear ou reset) bits específicos: basta ter um 0 na posição que se deseja este efeito.
 - OR pode ser utilizado para forçar o valor 1 (setar ou set) em bits específicos: deve-se ter um 1 na posição em que se deseja este efeito.
 - XOR pode ser utilizado para complementar (inverter) bits específicos: deve-se ter um 1 na posição em que se deseja este efeito.

Instruções lógicas – AND, OR e XOR Exemplos de máscaras

1) Setar os bits MSB e LSB do registrador AX, dado AX = 7444h:

OR AX, 8001h 8001h = 1000 0001b

2) Convertendo o código ASCII de um dígito numérico em seu valor binário:

39h - 0011 1001 (Supor em AL) 9 - 0000 1001 AND AL,0Fh ; 0000 1111

3) Convertendo letra minúscula em maiúscula, supondo o caractere em AL:

AND AL, 0DFh

a → 61h - 0110 0001 A → 41h - 0100 0001 Máscara – 0DFh → 1101 1111

Instruções lógicas – AND, OR e XOR Exemplos de máscaras

1) Setar os bits MSB e LSB do registrador AX, dado AX = 7444h:

OR AX,8001h

AX (antes) → 0111 0100 0100 0101b → 7444h 8001h → 1000 0000 0000 0001b OR AX (depois) → 1111 0100 0100 0101b → F445h

2) Convertendo o código ASCII de um dígito numérico em seu valor binário:

AND AL,0Fh (em substituição a: SUB AL,30h)

AL (antes) \rightarrow 0011 0111b \rightarrow 37h = "7" = 55d

0Fh → 0000 1111b

AND

AL (depois) \rightarrow 0000 0111b \rightarrow 07h = 7d (valor sete)

3) Convertendo letra minúscula em maiúscula, supondo o caractere em AL:

AND AL,0DFh

AL (antes) \rightarrow 0110 0001b \rightarrow 61 h = "a"

0DFh → 1101 1111b

AL (depois) → 0100 0001b → 41h = "A"

Obs: para esta conversão, tem-se apenas que zerar (resetar) o bit 5 de AL.

Exemplo

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	0	1	1	1	0	0	0	1
AND AL,0Dh	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0
SHL BX,1	0	0	0	0	0	0	0	0
OR BL, AL	0	0	0	0	0	0	0	1
SHL BX,1	0	0	0	0	0	0	1	0
OR BL, AL	0	0	0	0	0	0	1	1

9 00001001 39h 00111001 MÁSCARA 00110000 OR AL, 30h

Instruções lógicas – AND, OR e XOR

Mais exemplos de aplicação de operações lógicas:

1) Limpando (zerando) um registrador:

```
XOR AX, AX
```

```
AX (antes) \rightarrow 0111 0100 0100 0100b\rightarrow 7444h

AX (antes) \rightarrow 0111 0100 0100 0100b\rightarrow 7444h

XOR

AX (depois) \rightarrow 0000 0000 0000b\rightarrow 0000h = 0
```

Observação: esta forma é mais rápida de executar do que as outras opções:

- MOV AX,0000h e SUB AX,AX
- 2) Testando se o conteúdo de algum registrador é zero:

OR CX,CX

```
CX (antes) \rightarrow 0111 0100 0100 0100b \rightarrow 7444h

CX (antes) \rightarrow 0111 0100 0100 0100b \rightarrow 7444h

OR

CX (depois) \rightarrow 0111 0100 0100 0100b \rightarrow 7444h (não é 0)
```

Observações:

- esta operação deixa o registrador CX inalterado;
- modifica o FLAG ZF somente quando o conteúdo de CX é realmente zero;
- esta forma é mais rápida de executar do que CMP CX,00h.

Instruções lógicas

NOT destino

- Usada para aplicar o operador lógico NOT em todos os bits de:
 - um registrador;
 - uma posição de memória;
 - o resultado é a complementação (inversão) de todos os bits;
 - Flags afetados: nenhum.
- Exemplos de instruções válidas:

NOT AX ;inverte todos os bits de AX

NOT AL ;inverte todos os bits de AL

NOT BYTE1 ;inverte todos os bits do conteúdo da posição de

;memória definida pelo nome BYTE1

Graficamente: suponha a instrução NOT WORD1

Antes	Depois	
WORD1	WORD1	
81h = 1000 0001b	7Eh = 0111 1110b	

Instruções lógicas

TEST destino, fonte

- Usada para aplicar o operador lógico AND entre:
 - registrador e registrador;
 - registrador e uma posição de memória;
 - o operando fonte pode ser também uma constante.
 - sem afetar o operando destino (não armazena o resultado do AND).
- Combinações legais de operandos:

Operando fonte	Operando destino			
Tonte	Registrador dados	Posição memória		
Registrador Dados	sim	sim		
Posição memória	sim	não		
Constante	sim	sim		

Instruções lógicas - TEST

- Flags afetados:
 - SF, ZF, PF refletem o resultado (armazenado no operando destino)
 - AF não é afetado
 - CF e OF ficam em zero
- Exemplos de instruções válidas:

TEST AX,BX ; operação AND entre AX e BX, não há resultado, mas

;apenas alteração dos FLAGS ZF, SF e PF

TEST AL,01h ;operação AND entre AL e o valor imediato 01h

Graficamente: suponha a instrução TEST AL,01h

Antes	Depois
AL	AL
44h = 01000100b	44h = 01000100b
ZF	ZF
0	1

Instruções lógicas - TEST

Neste exemplo:

- A máscara 0001h serve para testar se o conteúdo de AX é PAR (todo número binário PAR possui um zero no LSB);
- O número 4444h é PAR pois o seu LSB vale zero
 4444h AND 0001h produz como resultado 0000h que faz ZF = 1;
- O resultado não é armazenado em AX, somente ZF é modificado por TEST.

Exemplo:

 Escreva um trecho de programa que salte para o rótulo PT2 se o conteúdo de CL for negativo:

```
TEST CL,80h ;80h é a máscara 1000 0000b
JNZ PT2
....
(o programa prossegue, pois o número é positivo)
....
PT2:
....
(o programa opera aqui com o número negativo)
....
```

 Fazer um programa que leia um número de um digito decimal e verifique se é par o ímpar (imprimir o resultado)

```
TITLE PAR OU IMPAR
.MODEL SMALL
.DATA
 MSG1 DB 'ENTRE COM O NUMERO', 13,10,'$'
 NPAR DB 13,10,'O NUMERO EH PAR ', 13,10,'$'
  NIMPAR DB 13,10,'O NUMERO EH IMPAR', 13,10,'$'
.CODE
MAIN PROC
  MOV AX,@DATA
  MOV DS,AX
  LEA DX, MSG1
  MOV AH,09
  INT 21H
  MOV AH,1h
                ;função DOS para entrada pelo teclado
  INT 21h
             ;entra, caracter está no AL
  AND AL,0Fh
               ;TRANSFORMA EN NUMERO
  TEST AL,01H
  JNZ IMPAR
  LEA DX, NPAR
  MOV AH,09
  INT 21H
  JMP FIM
IMPAR:
  LEA DX, NIMPAR
  MOV AH,09
  INT 21H
FIM:
  MOV AH,4CH
  INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

Instruções de deslocamento Sxx destino, 1 Sxx destino, CL

- Usada para deslocar para a esquerda ou para a direita (1 bit ou tantos quantos CL indicar):
 - um registrador;
 - uma posição de memória;

Sxx Significado

SHL Shift Left - deslocamento para a esquerda.

SAL Shift Arithmetic Left - deslocamento aritmético para a esquerda.

SHR Shift Right - deslocamento para a direita.

SAR Shift Arithmetic Right - deslocamento aritmético para a direita.

Flags afetados:

SF, ZF, PF refletem o resultado da última rotação

AF não é afetado

CF contem o último bit deslocado para fora

OF = 1 se ocorrer troca de sinal após o último deslocamento

Instruções de deslocamento


Exemplos de instruções válidas:


```
SHL AX,1 ;desloca os bits de AX para a esquerda ;1 casa binária, sendo o LSB igual a zero
```

SAL BL,CL ;desloca os bits de BL para a esquerda ;tantas casas binárias quantas CL ;indicar, os bits menos significativos são ;zero (mesmo efeito de SHL)

```
SAR DH,1 ;desloca os bits de DH para a direita 1 ;casa binária, sendo que o MSB mantém ; o sinal
```


Mecânica de deslocamento






Mecânica de deslocamento

SHR







 Fazer um programa que leia um número de um digito decimal e verifique se este número tem paridade impar ou par. (imprimir o resultado – usar deslocamento)

```
TITLE PARIDADE
.MODEL SMALL
.DATA
  MSG1 DB 'ENTRE COM O NUMERO', 13,10,'$'
  NPAR DB 13,10,'O NUMERO TEM PARIDADE PAR ', 13,10,'$'
  NIMPAR DB 13,10,'O NUMERO TEM PARIDADE IMPAR', 13,10,'$'
.CODE
MAIN PROC
  MOV AX,@DATA
  MOV DS,AX
  LEA DX. MSG1
  MOV AH,09
  INT 21H
  MOV AH.1h
               ;função DOS para entrada pelo teclado
  INT 21h
             ;entra, caracter está no AL
  AND AL,0Fh
               ;TRANSFORMA EN NUMERO
  MOV CL.8
VOLTA:
  SHL AL,1
  JNC SALTA
  INC BL
SALTA: LOOP VOLTA
  TEST BL,01H
  JNZ IMPAR
  LEA DX, NPAR
  MOV AH,09
  INT 21H
  JMP FIM
IMPAR:
  LEA DX, NIMPAR
  MOV AH,09
  INT 21H
FIM:
  MOV AH,4CH
 INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

Instruções de rotação

Rxx destino, 1

Rxx destino, CL

- Usada para rodar (deslocar em anel) para a esquerda ou para a direita (1 bit ou tantos quantos CL indicar):
 - um registrador;
 - uma posição de memória.

Rxx Significado

ROL Rotate Left - rodar para a esquerda

ROR Rotate Right - rodar para a direita

RCL Rotate Carry Left - rodar para a esquerda através do flag CF

RCR Rotate Carry Right - rodar para a direita através do flag CF

Flags afetados:

SF, ZF, PF refletem o resultado da última rotação

AF não é afetado

CF contem o último bit deslocado para fora

OF = 1 se ocorrer troca de sinal após a última rotação

Instruções de rotação

Exemplos de instruções válidas:

ROL AX,1 ; desloca os bits de AX para a esquerda 1 casa binária,

;sendo o MSB é reinserido na posição LSB

ROR BL,CL ; desloca os bits de BL para a direita tantas casas


;binárias quantas CL indicar, os bits menos


;significativos são reinseridos um-a-um no MSB

RCR DH,1 ;desloca os bits de DH para a direita 1 casa binária,

;sendo que o MSB recebe CF e o LSB é salvo em CF


Mecânica de rotação






Mecânica de rotação

RCL





Entrada de números binários

- Entrada de números binários:
 - string de caracteres "0's" e "1's" fornecidos pelo teclado;
 - CR é o marcador de fim de string;
 - BX é assumido como registrador de armazenamento;
 - máximo de 16 bits de entrada.
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

Limpa BX

Entrar com um caracter "0" ou "1"

WHILE caracter diferente de CR DO

Converte caracter para valor binário

Desloca BX 1 casa para a esquerda

Insere o valor binário lido no LSB de BX

Entra novo caracter

END_WHILE

Entrada de números binários

Trecho de programa implementado em Linguagem Montadora:

...

MOV CX,16 ;inicializa contador de dígitos MOV AH,1h ;função DOS para entrada pelo teclado XOR BX,BX ;zera BX -> terá o resultado INT 21h ;entra, caractere está no AL

:while

TOPO: CMP AL,0Dh ;é CR?

JE FIM ;se sim, termina o WHILE

AND AL,0Fh ;se não, elimina 30h do caractere

;(poderia ser SUB AL,30h)

SHL BX,1 ;abre espaço para o novo dígito

OR BL,AL ;insere o dígito no LSB de BL

INT 21h ;entra novo caractere

LOOP TOPO ;controla o máximo de 16 dígitos

;end_while

FIM: ...

- 00110001
- 00001111
- 00000001 AL
- 00000000 BL
- 00000000 BL
- · 00000001 BL
- 00000001 AL
- 00000010 BL
- 00000011

Saída de números binários

- Saída de números binários:
 - BX é assumido como registrador de armazenamento;
 - total de 16 bits de saída;
 - string de caracteres "0's" e "1's" é exibido no monitor de vídeo.
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
FOR 16 vezes DO
rotação de BX à esquerda 1 casa binária (MSB vai para o CF)
IF CF = 1
THEN exibir no monitor caracter "1"
ELSE exibir no monitor caracter "0"
END_IF
END_FOR
```

Saída de números binários

Trecho de programa implementado em Linguagem Montadora:

```
MOV CX,16
                                    ;inicializa contador de bits
         MOV AH,02h
                                    ;prepara para exibir no monitor
:for 16 vezes do
PT1:
         ROL BX,1
                                    ;desloca BX 1 casa à esquerda
:if CF = 1
         JNC PT2
                           :salta se CF = 0
;then
         MOV DL, 31h
                                    :como CF = 1
         INT 21h
                                    ;exibe na tela "1" = 31h
         JMP PT3
;else
         MOV DL, 30h
                                    :como CF = 0
PT2:
         INT 21h
                                    :exibe na tela "0" = 30h
;end if
PT3:
         LOOP PT1
                                    ;repete 16 vezes
;end for
```

Entrada de números hexadecimais

- Entrada de números hexadecimais:
 - BX é assumido como registrador de armazenamento;
 - string de caracteres "0" a "9" ou de "A" a "F", digitado no teclado;
 - máximo de 16 bits de entrada ou máximo de 4 dígitos hexa.

Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

Inicializa BX

Entra um caractere hexa

WHILE caractere diferente de CR DO

Converte caractere para binário

Desloca BX 4 casas para a esquerda

Insere valor binário nos 4 bits inferiores de BX

Entra novo caractere

END WHILE

Entrada de números hexadecimais

Trecho de programa implementado em Linguagem Montadora:

...

XOR BX,BX ;inicializa BX com zero
MOV CL,4 ;inicializa contador com 4
MOV AH,1h ;prepara entrada pelo teclado
INT 21h ;entra o primeiro caractere

:while

TOPO: CMP AL,0Dh ;é o CR?

JE FIM

CMP AL, 39h ;caractere número ou letra?

JG LETRA ;caractere já está na faixa ASCII

AND AL,0Fh ;número: retira 30h do ASCII

JMP DESL

LETRA: SUB AL,37h ;converte letra para binário

DESL: SHL BX,CL ;desloca BX 4 casas à esquerda OR BL,AL :insere valor nos bits 0 a 3 de BX

INT 21h ;entra novo caractere

JMP TOPO ;faz o laço até que haja CR

;end_while

FIM: ...

Saída de números hexadecimais

- Saída de números hexadecimais:
 - BX é assumido como registrador de armazenamento;
 - total de 16 bits de saída;
 - string de caracteres HEXA é exibido no monitor de vídeo.
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
FOR 4 vezes DO

Mover BH para DL

Deslocar DL 4 casas para a direita

IF DL < 10

THEN converte para caractere na faixa 0 a 9

ELSE converte para caractere na faixa A a F

END_IF

Exibição do caractere no monitor de vídeo

Rodar BX 4 casas à esquerda
```

END FOR

Saída de números hexadecimais

Trecho de programa implementado em Linguagem Montadora:

... ;BX já contem número binário MOV CH,4 ;CH contador de caracteres hexa MOV CL,4 ;CL contador de deslocamentos MOV AH,2h ;prepara exibição no monitor

:for 4 vezes do

TOPO: MOV DL,BH ;captura em DL os oito bits mais significativos de BX

SHR DL,CL ;resta em DL os 4 bits mais significativos de BX

;if DL, 10

CMP DL, 0Ah ;testa se é letra ou número

JAE LETRA

:then

ADD DL,30h ;é número: soma-se 30h

JMP PT1

;else

LETRA: ADD DL,37h ;ao valor soma-se 37h -> ASCII

;end_if

PT1: INT 21h ;exibe

ROL BX,CL ;roda BX 4 casas para a direita

DEC CH

JNZ TOPO ;faz o FOR 4 vezes

;end_for

... ;programa continua