
# TCAD Sentaurus 教學 Part 5: MOSFET 模擬

BY TA 張燿均 2019/06/05

#### Outline

- MOSFET 模擬流程和結果
  - 元件結構和參數
  - 元件結構檔(.txt)
  - Command 檔 (.cmd)
  - 查看Drain 電流 ( \_des.plt )
  - 查看Channel 的Band Diagram ( \_des.tdr )

# 待模擬MOSFET 的結構 & 參數




### MOSFET 元件模型檔位置

- •元件模型檔位置在/usr/TCAD\_tutorial/Structure 的MOSFET.txt
- 接下來幾頁投影片會講解一些裡面重要的地方。


# 定義變數

```
(define Lsub 20) Substrate 長度
(define Hsub 5) Substrate 高度
(define L 10) Channel length
(define Lsd (* (- Lsub L) 0.5))
(define Hsd 1) S/D 區域深度
(define tox 0.01) Oxide 厚度
(define tch 0.005) Channel 厚度
```

#### Channel 位在Oxide 下0.5 nm 的範圍內



$$0.5 \times (L_{sub} - L) = 5 \mu m$$
,四則運算語法下一頁說明




# Sentaurus 變數的四則運算(很不直觀...)

```
L_{sub} \times (-0.5)
##
     Structure
(sdegeo:create-rectangle (position (* Lsub -0.5)
                                                       0) (position (* Lsub 0.5)
Hsub 0) "Silicon" "Substrate" )
(sdegeo:create-rectangle (position (* L -0.5) 0 0) (position (* L 0.5) (*
tox -1) 0) "SiO2" "Oxide" )
```

# Reference Windows 的部分

• .txt 檔裡Reference window 的部分非常複雜,這邊用圖解說明, 請同學們回去自行對照程式碼看。



### 建立元件模型並產生Mesh

- 看懂.txt 檔後,把內容複製到Sentaurus Structure Editor,存檔, 然後產生mesh。
- 接下來我們來講解command file (.cmd)。

### Command File 位置

- Command file 在/usr/TCAD\_tutorial/Command 的 MOSFET.cmd。
- 記得把Command file 存到和mesh 檔同一個資料夾。
- 接下來幾頁投影片會講解一些裡面重要的地方。

#### File Section

```
File
   input files:
  Grid= "MOSFET msh.tdr"
                                儲存V_{ds} = 0.5V的結果
   output files:
                  Vds0p5V des.tdr"
        "MOSFET
  Plot=
  Current="MOSFET Vds0p5V des.plt"
  Output= "MOSFET Vds0p5V des.log"
```

#### Solve Section


```
Solve {
  #-initial solution:
 Poisson
 Coupled { Poisson | Electron Hole | } 同時解Electron 和Hole
  #-ramp gate:
 Quasistationary (InitialStep = 0.010 MaxStep = 0.050 MinStep=0.005
                    Goal { Name="Gate" Voltage=-0.5 }→) 先把Gate 電壓掃到-0.5V
                  { Coupled { Poisson Electron Hole} }
 Quasistationary (InitialStep = 0.010 MaxStep = 0.050 MinStep=0.005
                    Goal { Name="Gate" Voltage=3 } )──── 再掃到3V
                  { Coupled { Poisson Electron Hole} }
```

# 關於作業第3題...

- 老師要大家畫 $V_{OV}=-1\sim2V$ 的 $I_d$ - $V_g$  Curves,因為 $V_{OV}=V_g-V_{th}$ ,所以 $V_{th}$ 會決定掃 $V_g$ 的範圍。這邊猜 $V_g=-0.5\sim3V$  可涵蓋 $V_{OV}=-1\sim2V$ 。事後可以從 $I_d$ - $V_g$  Curves算出 $V_{th}$ ,再回推估計是否正確。
- 至於為什麼要先掃到-0.5V 再掃到3V 的原因在part 4中有講。(因為半導體carrier transport 行為非線性)
- 另外還要跑 $V_{ds} = 2V$ 的狀況,留給同學自己跑。
- Channel length 改成100 nm的部分,只要去.txt檔改L 的值就可以,不過記得也要把Ref\_Channel 和Ref\_BelowChannel 的mesh x 方向切細,建議切 1 nm 的大小。


### 求解器求解並觀看結果

- 回到MobaXterm 輸入sdevice + .cmd檔開始求解。
- 解完後輸入svisual ←,開啟Sentaurus Visual,在裡面開啟 MOSFET\_Vds0p5V\_des.plt 檔觀看contact 電流結果。
- Gate OuterVoltage To X-Axis
- Drain TotalCurrent To Left Y-Axis




Solid State Electronics 2019 Spring by Prof. Jiun-

# $I_d - V_q$ Curves with $V_{ds} = 0.5V$



# Subthreshold Slope (or Swing) (SS)




Χ

# 關於作業第3題...

- (c) 小題老師要大家畫channel 的band diagram,所以在Sentaurus Visual 中開啟MOSFET\_Vds0p5V\_des.tdr 檔。 (點選I<sub>d</sub> – V<sub>g</sub> curves 按Ctrl+D關閉)
- 定義y 截線,設定y座標為 $0.0005\mu m$ ,即Oxide 下方0.5nm 處。
- 看Band diagram 結果。

# 横截線上的Band Diagram

Band Diagram



# 關於作業第3題...

• (d) 小題要各位跑各種substrate doping 和oxide 厚度的組合,研究它們的SS,如果(a) 小題沒問題,那就只是勞力問題...

# TCAD Tutorial 總結

- 投影片中所有示範的作圖都非常隨便,同學們交作業時該標的東西都要標清楚!!(單位、標題、每條線代表什麼,能分析的話更好)
- 如果有任何問題可以來問助教或是參閱工作站上的user guide, 再放一次位置: /usr/synopsys/L\_2016.03/tcad/L-2016.03/manuals/PDFManual/data/sdevice\_ug.pdf
- 作業第4題交給同學自己研究。
- 祝大家模擬順利 ~ ~ ~