
TCAD Sentaurus 教學 Part 4: Schottky Contact 模擬

BY TA 張燿均 2019/06/05

Outline

- Al n-type Schottky Contact 模擬流程和結果
 - 元件結構和參數
 - 元件結構檔(.txt)
 - Command 檔 (.cmd)
 - 查看Contact 電流(_des.plt)
 - 查看平衡狀態時的電荷分佈、電場、Band diagram (_des.tdr)
- Pt p-type Schottky Contact 模擬注意事項和結果

待模擬Al Schottky Contact 的結構 & 參數



Al Schottky Contact 元件模型檔位置

- 元件模型檔位置在/usr/TCAD_tutorial/Structure 的 Al_Schottky.txt
- 接下來幾頁投影片會講解一些裡面重要的地方。

Reference Windows 設定

```
##-----##
## Ref Windows ## Comment block,這部分是要定義reference windows,以利接下
##----## 來doping profile 和mesh profile 的設定
```

```
(sdedr:define-refeval-window "Ref_Contact" "Rectangle" (position 0 0 0) (position 1 0.02 0))

在contact 附近0.02 mm 設定一個Ref_Contact window,這邊是要做很 濃的doping 讓Schottky barrier 很窄,電子可以穿隧(tunnel)過去

(sdedr:define-refeval-window "Ref_Bulk" "Rectangle" (position 0 0.02 0) (position 1 1 0))

剩下的部分就設定為Ref_Bulk
```

Doping 設定

```
##
##
      Doping
                 ##
                       → Comment block, 這部分是要定義各個reference window 的doping
(sdedr:define-constant-profile "n1e17" "DopingConcentration" 1e17)
(sdedr:define-constant-profile-placement "Place Bulk" "n1e17"
"Ref Bulk")
                  小細節:注意這邊的語法變為placement,不同於之前的region(見part 3),
                  因為我們現在是對ref window 定義placement,而不是幾何區域。
(sdedr:define-constant-profile "n1e20" "DopingConcentration" 1e20)
(sdedr:define-constant-profile-placement "Place Contact" "ple20"
"Ref Contact")
                  把Ref_Contact 的doping 設為10<sup>20</sup>cm<sup>-3</sup> ( 很濃 )
```

建立元件模型並產生Mesh

- 看懂.txt 檔後,把內容複製到Sentaurus Structure Editor 建立元件模型,存檔,然後產生mesh。
- 接下來我們來講解command file (.cmd)。

Command File 位置

- Command file 在/usr/TCAD_tutorial/Command 的 Al_Schottky.cmd
- 記得把Command file 存到和mesh 同一個資料夾。
- 接下來幾頁投影片會講解一些裡面重要的地方。

Electrode Section

Solve Section

```
Solve {
 #-initial solution:
                                這邊只要解Electron 不需要解Hole,因為Substrate 是n
                                type, Hole (minority carrier)在這個元件影響不大。
 Poisson
 Coupled { Poisson Electron
 掃電壓的指令,quasi-stationary 假設每個電壓點都近似平衝狀態
                                                      定義掃電壓的步階大小
  #-sweep voltage:
 quasistationary (InitialStep = 0.010 MaxStep = 0.050 MinStep=0.005
   Goal {name= "Al contact" voltage = -0.5})
                                              目標是把Al contact 掃到-0.5V
    {Coupled {Poisson Electron} }
 quasistationary (InitialStep = 0.010 MaxStep = 0.050 MinStep=0.005
    Goal {name= "Al contact" voltage = 0.5}) Al_contact 掃到-0.5V之後再掃到0.5V
    {Coupled {Poisson Electron}
```

(接上頁)為何要先掃到-0.5V再掃到0.5V?

- 半導體的carrier transport 是非線性的現象,因此求解器很難直接把一個非平衡狀態的電流解得很精準,這也是為什麼我們一開始先把Al_contact 設為OV(平衡狀態)的原因。
- 所以如果我們想畫出-0.5V 到0.5V 的電流,一個方法是從平衡位置(0V)出發,到-0.5V,再到0.5V。
- 這種先解平衡狀態再慢慢推到非平衡狀態的技巧我們稱為Ramp, 在解非線性的方程式很實用,可加快求解器的收斂。

求解器求解並觀看結果


• 回到MobaXterm 輸入sdevice +.cmd檔開始求解。


● 解完後輸入svisual &,開啟Sentaurus Visual,在裡面開啟

_des.plt檔觀看contact 電流結果。

• 如右圖所示,點選Al_contact 的 OuterVoltage To X-Axis


• 再點選Al_contact 的 TotalCurrent To Left Y-Axis





Contact 電流結果






關於作業第1題...

- 作業第1題還要大家看charge distribution、electric field和band diagram,應該是要大家看0 V(平衡狀態)時的_des.tdr檔。
- •由於剛才掃電壓最後是掃到0.5 V,因此_des.tdr檔只有存0.5 V(最終電壓)的_des.tdr檔。
- 想要看0 V 時的_des.tdr檔,要回去Command file 把掃電壓的部分刪掉,或轉變成註解(在前面加星號*)。

横截線上的Charge Distribution


- 改完Command file模擬完不掃電壓的情況後,開啟Sentaurus Visual,在內部開啟_des.tdr檔,在元件上定義x=0.5(元件對稱軸)的橫截線。(定義橫截線的教學在Part 2中)
- 選取SpaceCharge觀看結果如下。




横截線上的Electric Field

• 接上頁,選取ElectricField觀看結果如下。

Cutline_X Plot



横截線的Band Diagram




先點選作圖的區域,右邊工具列就會出現可以直接畫banddiagram的圖像

將Contact 金屬改成Pt & Substrate 改P Type


- 作業第一題也問把金屬改成Pt,Substrate 改成p type ($N_a=10^{16}cm^{-3}$) 的狀況,這邊說明一些需要注意的事項。
- 1. Command file 中Solve Section 原本Coupled {Poisson Electron} 要改成Coupled {Poisson Hole} ,包含quasistationary 內的部分也要改。
- 2. 我自己跑的結果電洞濃度在contact 附近會大得非常誇張,原因還不清楚...,所以最後在看電荷濃度(SpaceCharge)時要調一下y 軸scale,否則看不到depletion region 電荷變化。
- •以下幾頁附上改p type 後的結果。

横截線上的Charge Distribution (p type, Pt)




横截線上的Electric Field (p type, Pt)

Band Diagram




横截線的Band Diagram (p type, Pt)

Band Diagram



Contact 電流結果 (p type, Pt)

Plot_2



總結

• Schottky contact 的模擬也就是各位作業的第1題,各位只需要 修改範例的.txt 檔和.cmd 檔應該就可以順利做出來。