Conjunto de Instruções do PIC16F628

Observações quanto aos termos utilizados na construção dos nomes das instruções e seus argumentos:

- Work: Trata-se de um registrador temporário para as operações da ULA. No Assembler do PIC, ele é conhecido como W. Também é comum chamá-lo de acumulador.
- **File**: Referência a um registrador (posição de memória) propriamente dito. Utilizaremos a letra F para sua representação nos nomes de instruções e f nos argumentos delas.
- **Literal**: Um número qualquer que pode ser escrito na forma decimal, hexadecimal ou binária. Utilizaremos a letra L para sua representação nos nomes de instruções e k nos argumentos delas.
- **Destino**: O local onde deve ser armazenado o resultado da operação. Os destinos podem ser 0 (W) ou 1 (F). A letra d será usada para indicar o destino de uma instrução, o destino pode ser o acumulador (d=0) ou o registrador (d=1).
- **Bit**: Refere-se a um bit específico dentro de um byte. Utilizaremos a letra B para sua representação nos nomes das instruções e b nos argumentos delas.

Para facilitar as operações de seus registradores especiais na RAM (que como recordamos estava incluído no código com a diretiva INCLUDE), a Microchip inseriu uma lista de nomes que identificam univocamente qualquer registrador especial e a qual está associado o endereço correspondente na área da memória RAM.

Se, por exemplo, quisermos definir toda a linha do PORTB do PIC como saída, devemos agir sobre o TRISB. Podemos escolher e referenciar diretamente o registrador com o seu endereço:

```
movlw B'00000000'
movwf 86H ; Endereço de TRISB
```

ou então, referenciar o mesmo registrador com o seu nome simbólico, neste caso tendo que ter a certeza de ter inserido a diretiva INCLUDE "P16F628.INC" (mostrado no Apêndice A desta apostila):

```
movlw B'00000000'
movwf TRISB : Nome simbólico do endereco de TRISB
```

Para facilitar o estudo das instruções do PIC, organizamos a seguir duas tabelas. Uma com as instruções em ordem alfabética e a outra com as instruções divididas em quatro grupos, conforme as suas aplicações:

- Operações com registradores;
- Operações com literais;
- Operações com bits;
- Controles.

Conjunto de instruções do PIC16F628						
Operações em ordem alfabética						
Instrução	Argumentos		Descrição			
ADDLW	K		Soma k com W, guardando o resultado em W $(W = W + k)$.			
ADDWF	f,d		Soma W e f, guardando o resultado em d $(d = W + f)$.			
ANDLW	K		Lógica "E" entre k e W, guardando o resultado em W (W = W AND k).			
ANDWF	f,d		Lógica "E" entre W e f, guardando o resultado em d (d = W AND f).			
BCF	f,b		Zera o bit b do registrador f.			
BSF	f,b		Seta o bit b do registrador f.			
BTFSC	f,b		Testa o bit b do registrador f, e pula a próxima linha se ele for 0 (zero).			
BTFSS	f,b		Testa o bit b do registrador f, e pula a próxima linha se ele for 1 (um).			
CALL	Label		Chamada a uma subrotina no endereço Label.			
CLRF	F		Limpa o registrador $f(f = 0)$.			
CLRW	Limpa		o acumulador ($W = 0$).			
CLRWDT	ı	Limpa	o registrador WDT para evitar o reset (Watchdog timer = 0).			
COMF	f,d		Pega o complemento de f, guardando o resultado em d (d = not f).			
DECF	f,d		Decrementa f, guardando o resultado em d $(d = f - 1)$.			
DECFSZ	f,d		Decrementa f, guardando o resultado em d, e pula a próxima linha se oresultado for zero ($d = f - 1$, skip se zero).			
GOTO	Label		Desvia para o endereço Label.			
INCF	f,d		Incrementa f, guardando o resultado em d $(d = f + 1)$.			
INCFSZ	f,d		Incrementa f, guardando o resultado em d, e pula a próxima linha se oresultado for zero ($d = f+1$, skip se zero).			
IORLW	K		Lógica OU entre k e W, guardando o resultado em W (W = W OR k).			
IORWF	f,d		Lógica OU entre W e f, guardando o resultado em d (d = f OR W).			
MOVLW	K		Move (copia) valor literal k para o acumulador W (W = k).			
MOVF	F,d		Move (copia) valor de registrador f para destino d (d = f).			
MOVWF	F		Move (copia) valor do acumulador W para o registrador f (f = W).			
NOP		Nenhu	ma operação, gasta um ciclo de máquina sem fazer nada.			
RETFIE Retorn		Retorn	o de uma interrupção.			
RETLW	K	-	Retorno de uma rotina, com k em W.			
RETURN	_	Retorn	a de uma rotina.			
RLF	f,d		Rotaciona f um bit a esquerda, guardando o resultado em d $(d=f << 1)$.			
RRF	f,d		Rotaciona f um bit a direita, guardando o resultado em d (d = $f >> 1$).			
SLEEP		Coloca	a o PIC em modo sleep (dormindo) para economia de energia.			
SUBLW	K		Subtrai W de k, guardando o resultado em W ($W = k - W$).			
SUBWF	f,d		Subtrai W de f, guardando o resultado em d $(d = f - W)$.			

SWAPF	f,d	Executa uma inversão entre o nibble da parte alta e o nibble da partebaixa de f, guardando o resultado em d.
XORLW	W	Lógica ou-exclusivo entre k e W, guardando o resultado em W (W=WXOR k).
XORWF	f,d	Lógica ou-exclusivo entre W e f, guardando o resultado em d (d=WXOR f).

Conjunto de instruções do PIC16F628						
Instrução	Argumentos	Descrição				
-	_	Grupo 1: Operações com registradores				
ADDWF	f,d	Soma W e f, guardando o resultado em d $(d = W + f)$.				
ANDWF	f,d	Lógica "E" entre W e f, guardando o resultado em d (d = W AND f).				
CLRF	F	Limpa o registrador $f(f = 0)$.				
COMF	f,d	Pega o complemento de f, guardando o resultado em d (d = not f).				
DECF	f,d	Decrementa f, guardando o resultado em d $(d = f - 1)$.				
DECFSZ	f,d	Decrementa f, guardando o resultado em d, e pula a próxima linha se o resultadofor zero ($d = f - 1$, skip se zero).				
INCF	f,d	Incrementa f, guardando o resultado em d $(d = f + 1)$.				
INCFSZ	f,d	Incrementa f, guardando o resultado em d, e pula a próxima linha se o resultadofor zero ($d = f+1$, skip se zero).				
IORWF	f,d	Lógica OU entre W e f, guardando o resultado em d (d = f OR W).				
MOVF	F,d	Move (copia) valor de registrador f para destino d (d = f).				
MOVWF	F	Move (copia) valor do acumulador W para o registrador f (f = W).				
RLF	f,d	Rotaciona f um bit a esquerda, guardando o resultado em d ($d = f \ll 1$).				
RRF	f,d	Rotaciona f um bit a direita, guardando o resultado em d $(d = f >> 1)$.				
SUBWF	f,d	Subtrai W de f, guardando o resultado em d (d = f - W).				
SWAPF	f,d	Executa uma inversão entre o nibble da parte alta e o nibble da parte baixa de f,guardando o resultado em d.				
XORWF	f,d	Lógica ou-exclusivo entre W e f, guardando o resultado em d (d=W XOR f).				
Grupo 2:	Operações coi	m literais				
ADDLW	K	Soma k com W, guardando o resultado em W ($W = W + k$).				
ANDLW	K	Lógica "E" entre k e W, guardando o resultado em W (W = W AND k).				
IORLW	K	Lógica OU entre k e W, guardando o resultado em W (W = W OR k).				
MOVLW	K	Move (copia) valor literal k para o acumulador W ($W = k$).				
SUBLW	K	Subtrai W de k, guardando o resultado em W $(W = k - W)$.				
XORLW	W	Lógica ou-exclusivo entre k e W, guardando o resultado em W (W=W XOR k).				
Grupo 3: Operações com bits						
BCF	f,b	Zera o bit b do registrador f.				
BSF	f,b	Seta o bit b do registrador f.				
BTFSC	f,b	Testa o bit b do registrador f, e pula a próxima linha se ele for 0 (zero).				
BTFSS	f,b	Testa o bit b do registrador f, e pula a próxima linha se ele for 1 (um).				
Grupo 4:	1					
CALL	Label	Chamada a uma subrotina no endereço Label.				
CLRW		Limpa o acumulador ($W = 0$).				
CLRWDT	1	Limpa o registrador WDT para evitar o reset (Watchdog timer = 0).				
GOTO	Label	Desvia para o endereço Label.				
NOP		Nenhuma operação, gasta um ciclo de máquina sem fazer nada.				
RETFIE		Retorno de uma interrupção.				
RETLW	K	Retorno de uma rotina, com k em W.				
RETURN		Retorna de uma rotina.				
SLEEP		Coloca o PIC em modo sleep (dormindo) para economia de energia.				

1) ADDLW k; Soma a constante k a W

Descrição: Soma a constante k ao valor memorizado no acumulador W e coloca o resultado no acumulador.

Exemplo:

movlw 10

addlw 12; após o trecho de programa, o acumulador W terá o valor 22

2) ADDWF f,d; Soma o valor contido em W com o valor contido no registrador F

Descrição: Esta instrução soma o valor contido no acumulador W com o valor contido no registrador endereçado pelo parâmetro f.

Exemplo: Vejamos um exemplo de soma entre dois registradores:

add1 equ 0CH add2 equ 0DH org 00H movlw 10 ;Primeiro somador = 10 movwf add1 movlw 15 ;Segundo somador = 15 movwf add2 movf add1,W ;W = add1 addwf add2,W ;W = add1 + add2

3) ANDLW k; Efetua o AND bit a bit entre W e uma constante k

Descrição: Efetua o AND bit a bit entre o valor contido no acumulador W e o valor constante k. O resultado será memorizado no acumulador.

Exemplo:

movlw '10101010'B andlw '11110000'B

...

Depois de haver executado este trecho de programa o acumulador W irá valer 10100000B.

4) ANDWF f,d; Efetua o AND bit a bit entre o valor contido em W e o valor contido no registrador F.

Descrição: Esta instrução efetua o AND bit a bit entre o valor contido no acumulador W e o valor contido no registrador endereçado pelo parâmetro f.

Exemplo: Frequentemente o AND será utilizado para mascarar o valor de algum bit dentro de um registrador. Se por exemplo quiséssemos extrair do número binário 01010101B os quatro bits menos significativo a fim de obter o seguinte valor 00000101B, bastará preparar uma máscara do tipo 00001111B e fazer o AND com o nosso valor, vejamos como:

movlw 01010101B; Armazena em W o valor binário movwf 0CH; Usa o endereço 0CH para armazenar o valor inicial da máscara

movlw 00001111B; Prepara a máscara do bit andwf 0CH,W; Efetua o AND e memoriza o resultado no acumulador W O resultado em W será 00000101B como descrito.

```
5) BCF f,b; Zera o bit b do registrador F
Descrição: Esta instrução zera o bit b do registrador no endereço f.
Exemplo:
parm1 equ 0CH
   movlw '11111111'B ;Valor inicial
   movwf parm1
   bcf parm1,0
   Ao término do programa o registrador parm1 será 11111110B.
6) BSF f,b ;Coloca em nível alto o bit b no registrador F.
Descrição: Esta instrução coloca em "um" no bit b do registrador que está no endereço
Exemplo:
parm1 equ 0CH
   movlw 00000000B; Valore inicial
   movwf parm1
   bsf parm1,0;D0=1
   Ao terminar o programa o registrador parm1 será 00000001B.
7) BTFSC f,b; Pula a próxima instrução se o bit b do registrador F for 0
Descrição: Testa o bit b contido no registrador no endereço f e pula a próxima instrução
se este valer 0.
Exemplo:
parm1 equ 0CH
   org 00H
   movlw 11111110B; Valor inicial
   movwf parm1
loop
   btfsc parm1,0;bit0 = 0? Se for, pular próxima instrução.
   goto loop ;Se não, ficar no loop
   Este programa executa um loop infinito. Entretanto, o mesmo programa não
   executará o loop se substituirmos a instrução: movlw 11111110B pela instrução:
   movlw 11111111B.
8) BTFSS f,b; Pula a próxima instrução se o bit b do registrador F for 1
Descrição: Testa o bit b contido no registrador do endereço f e pula a instrução seguinte
se
este for 1.
Exemplo:
   parm1 equ 0CH
   org 00H
   movlw 11111111B; Valor inicial
   movwf parm1
   loop
   btfss parm1,0 ;bit0 = 1 ? Se for, pular próxima instrução.
   goto loop; Se não, ficar no loop
   Este programa executa um loop infinito. O mesmo programa não executará o
   loop se substituirmos a instrução:
   movlw 11111111B pela instrução: movlw 11111110B.
```

9) CALL k; Chamada a uma subrotina

Descrição: Chama uma subrotina memorizada no endereço k. O parâmetro k pode ser especificado utilizando-se diretamente o valor numérico do endereço ou então o relativo label.

Exemplo:

```
#define LED1 1
org 00H
call ledOn; Chama a rotina ledOn
ledOn
btfsc PORTB,LED1; testa o bit 1 da porta B
```

Quando a CPU do PIC encontra uma instrução CALL, memoriza no STACK o valor do registrador PC+1 de modo a poder retornar para instrução após o CALL, em seguida escreve no PC o endereço da subrotina pulando a execução desta ultima. O valor original do PC será recuperado pela subrotina com a execução da instrução de retorno RETURN ou RETLW.

No PIC16F628 estão disponíveis 8 níveis de stack (pilha), ou seja a instrução CALL dentro de uma subrotina pode ter no máximo 8 chamadas ou 8 níveis. As demais chamadas serão sobrepostas às primeiras.

10) CLRF f; Zera o registrador F

Descrição: Esta instrução zera o valor contido no registrador endereçado pelo parâmetro f.

Exemplo: Se quisermos zerar o registrador TMR0 no qual o endereço é 01H hexadecimal, a instrução a se executar será:

clrf 01H

Ou, se no endereço do nosso código incluirmos o arquivo P16F628.INC, poderemos utilizar o nome simbólico do registrador TMR0, ou seja, clrf TMR0.

```
11) CLRW; Zera o registrador W Descrição: Zera o valor contido no registrador W. Exemplo: clrw
```

12) CLRWDT; Limpa o registrador WDT para não acontecer o Reset

Descrição: Esta instrução deve ser utilizada quando programarmos o PIC com a opção Watchdog (fusível WDTE). Nesta modalidade o PIC habilita um timer que, uma vez transcorrido um determinado tempo, efetua o reset do mesmo. Para evitar o reset do nosso programa deveremos executar ciclicamente a instrução CLRWDT para zerar o timer antes deste tempo. Se não zerarmos o WDT neste tempo, o circuito de watchdog (do inglês cão de guarda) interpretará este como um bloco de programa em execução e efetuará o reset para bloquea-lo.

Exemplo:

```
org 00H
loop
clrwdt
goto loop
```

13) COMF f,d ; Efetua o complemento do registrador F

Descrição: Esta instrução efetua o complemento do valor contido no registrador endereçado pelo parâmetro f.

Exemplo:

```
parm1 equ 0CH org 00H
```

movlw 01010101B movwf parm1 comf parm1,F

Ao término da execução do programa o valor do registrador parm1 será 10101010B.

14) DECF f,d ; Decrementa o conteúdo do registrador F

Descrição: Esta instrução decrementa o conteúdo do registrador endereçado pelo parâmetro f.

Exemplo:

movlw 23H; Escreve em W o valor 23H movwf 0CH; Copia no registrador 0CH o valor de W decf 0CH, F; Decremente o valor contido no registrador 0CH

15) DECFSZ f,b ; Decrementa o valor do registrador f e pula a próxima instrução se o resultado for zero.

Descrição: Decrementa o valor de registrador do endereço f e se o resultado for zero pula a próxima instrução. **Exemplo**:

counter equ 0CH org 00H movlw 10 ;counter = 10 movwf counter loop

decfsz counter,F; counter = counter = 0, pula próxima instrução goto loop; se não, continua no loop

Este programa executa 10 vezes a instrução decfsz até que counter seja = 0.

16) **GOTO k** ; Desvia a execução do programa para o endereço especificado k.

Descrição: Determina o desvio incondicional do programa em execução para o endereço k. O parâmetro k pode ser especificado utilizando-se diretamente um valor numérico do endereço ou então o relativo label.

Exemplo:

org 00H loop goto loop

Este programa executa um cilclo (loop) infinito.

17) INCF f,d ; Incrementa o valor do registrador no endereço F.

Descrição: Incrementa o conteúdo do registrador no endereço f.

Exemplo:

movlw 23H ;Escreve em W o valor 23H movwf 0CH ;Copia no registrador 0CH o valor de W incf 0CH,F ;Incrementa de 1 valor contido no registrador 0CH

18) INCFSZ f,b ; Incrementa o valor do registrador f e pula a próxima instrução se o resultado for zero.

Descrição: Incrementa o valor do registrador f e se o resultado for zero pula a próxima instrução.

Exemplo:

```
counter equ 0CH
org 00H
movlw 250 ;counter = 250
movwf counter
```

loop

incfsz counter, F; counter = counter + 1, se counter = 0 ? pular próxima instrução goto loop; se não, continuar no loop

Este programa executa para 256-10 = 6 vezes a instrução incfsz até que counter seja 0. Sendo counter um registrador de 8 bit's quando for incrementado do valor 255 assume novamente o valor 0 e dai a formula 256 - 10 = 6.

19) IORLW k : Efetua o OU inclusive entre W e uma constante k

Descrição: Efetua o OR inclusive entre o valor contido no acumulador W e o valor da constante k.

Exemplo:

00H org

start

movlw 00001111B

iorlw 11110000B

Após ser executado esse programa o acumulador W será 11111111B.

20) IORWF f,d; Efetua o OR inclusive entre o valor contido em W e o valor contido no registrador F

Descrição: Esta instrução efetua o OR inclusive entre o valor contido no acumulador W e o valor contido no registrador endereçado pelo parâmetro f.

Exemplo:

parm1 equ 0CH org 00H movlw 00001111B movwf parm1 movlw 11111111B

iorwf parm1,F

Ao término do programa o valor do registrador parm1 será 11111111B.

21) MOVLW k; Copia para W o valor constante k

Descrição: Passa ao acumulador W um valor constante k.

Exemplo:

org 00H

movlw 20

Após ter executado este programa o acumulador W irá a 20.

22) MOVF f,d ;Copia o conteúdo do registrador f para o destino d

Descrição: Esta instrução copia o conteúdo do registrador endereçado pelo parâmetro f para o parâmetro de destino d. Exemplo: O exemplo a seguir copia o valor contido no registrador do endereço 0CH no acumulador W:

movf 0CH,W

23) MOVWF f; Copia o conteúdo do registrador W para o registrador F

Descrição: Esta instrução copia o conteúdo do registrador W no registrador de parâmetro f.

Exemplo: Para copia o valor 10H no registrador TMRO. A instrução a se executar será a seguinte:

movlw 10H; Escreve no registrador W o valor 10H movwf TMR0 ;e o memoriza no registrador TMR0

24) NOP; Nenhuma operação

Descrição: Esta instrução não executa nenhuma operação mas é útil para inserir atrasos de um ciclo de maquina ou mais.

Exemplo:

nop nop

Os dois nops acima vão provocar um atraso de 2 uS se utilizarmos um cristal de 4MHz no nosso hardware.

25) **RETFIE** ; Retorna de uma rotina de interrupção

Descrição: Esta instrução deve ser colocada no término de cada subrotina de controle de interrupções para retornar o controle ao programa principal.

Exemplo:

org 00H loop goto loop ;Loop infinito org 04H ;Interrupt vector intHandler retfie ;Retorna da interrupção

Neste código o programa principal executa um loop infinito. Se habilitarmos uma das interrupções do 16F628 ele não apenas verificará o controle como irá automaticamente ao programa alocado no endereço 04H (no exemplo intHandler), a instrução RETFIE determinará então o retorno ao loop principal.

26) **RETLW k**; Retorna de uma rotina com uma constante k em W

Descrição: Esta instrução retorna o controle de uma rotina ao programa principal. A diferença desta em relação à instrução RETURN é que retflw permite retornar, através do acumulador W, o valor k ao programa principal.

Exemplo:

rtc equ 0CH org 00H call mySub1 movwf rtc ... mySub1 nop retlw 10

Uma vez executado esse programa ele memorizará no registrador rtc o valor 10 passado pela subrotina mySub1.

27) RETURN; Retorna de uma rotina

Descrição: Esta instrução deve ser inserida no termino de cada subrotina para retornar a execução ao programa principal.

Exemplo:

```
org 00H
call mySub1
....
mySub1
nop
return
```

Nota: No PIC16F628 podemos fazer apenas 8 chamadas a subrotinas, do tipo:

```
org 00H call mySub1
```

mySub1
call mySub2
return
mySub2
call mySub3
return
mySub3
return

28) RLF f,b; Rotaciona a esquerda o conteúdo do registrador f passando pelo Carry **Descrição**: Rotaciona o bit contido no registrador do endereço f para a esquerda (ou seja do bit menos significativo para o mais significativo) passando pelo CARRY do registrador STATUS como ilustrado na figura a seguir:

Figura 7 – Rotação de bit a esquerda BIT7BIT6BIT5BIT4BIT3BIT2BIT1BIT0CARRY O conteúdo do bit CARRY do registrador STATUS será deslocado para o bit0 enquanto que o valor do bit7 será deslocado para o CARRY. Exemplo:

parm1 equ 0CH org 00H bcf STATUS,C ;Zera o CARRY movlw 01010101B ;Valor inicial movwf parm1 rlf parm1,F Ao término do programa o registr

Ao término do programa o registrador parm1 será 10101010B enquanto o CARRY será 0.

29) RRF f,b ; Rotaciona para a direita o conteúdo do registrador f passando pelo Carry **Descrição**: Rotaciona o bit contido no registrador do endereço f para direita (ou seja do bit mais significativo para o menos significativo) passando pelo bit CARRY do registrador STATUS como ilustrado na figura a seguir:

Figura 8 – Rotação de bit a direita BIT7BIT6BIT5BIT4BIT3BIT2BIT1BIT0CARRY O conteúdo do bit CARRY do registrador STATUS será deslocado para o bit7 enquanto

o valor do bit0 será deslocado para o CARRY.

Exemplo:

parm1 equ 0CH org 00H bcf STATUS,C ;Zera o CARRY movlw 01010101B ;Valor inicial movwf parm1 rrf parm1,F Ao término do programa o reg

Ao término do programa o registrador parm1 será 00101010B enquanto o CARRY será 1.

30) SLEEP ; Coloque o PIC (para dormir) em standby

Descrição: Esta instrução bloqueia a execução do programa em andamento e coloca o PIC em standby (sleep do inglês = dormir).

Exemplo: org 00H start sleep

31) SUBLW k : Subtraia de k o valor em W

Descrição: Subtrai a constante k do valor memorizado no acumulador W.

Exemplo:

org 00H start movlw 10 ; W = 10 sublw 12 ; W = 12 - 10

Depois de haver executado este programa o acumulador W será 2.

32) SUBWF f,d; Subtraia o valor contido em W do valor contido no registrador F.

Descrição: Esta instrução subtrai o valor contido no registrador W do valor contido no registrador endereçado pelo parâmetro f.

Exemplo: Analisando um exemplo extraído do datasheet da Microchip:

Se inserirmos a instrução:

subwf REG1,F

Onde reg1 é o endereço de um registrador qualquer especificado com a diretiva: REG1 RES 1

Para o valor inicial de REG1=3 e W=2, teremos REG1=1 e C=1 porque o resultado é positivo.

Para o valor inicial de REG1=2 e W=2, teremos REG1=0 e C=1 porque o resultado

é positivo.

Para o valor inicial de REG1=1 e W=2, teremos REG1=FFH ou seja -1 e C=0 porque o resultado é negativo.

33) **SWAPF** f,d; Troca de nibbles.

Descrição: Troca o valor dos quatro bits mais significativo (D7-D4) contido no registrador do endereço f com os quatro bits menos significativo(D3-D0) do mesmo.

Exemplo:

movlw '11110000'B ;Valor inicial swapf parm1,F

Ao término do programa o registrador parm1 será 00001111B.

34) XORLW k ; Efetua o OR exclusivo entre W e uma constante k

Descrição: Efetua o OR exclusivo entre o valor contido no acumulador W e o valor constante k.

Exemplo:

org 00H start movlw 00000000B xorlw 11110000B

••

Após haver executado este programa o acumulador W será 11110000B.

35) XORWF f,d ; Efetua o OR exclusivo entre o valor contido em W e o valor contido no registrador

Descrição: Esta instrução efetua o OR exclusivo(XOR) entre o valor contido no acumulador W e o valor contido no registrador endereçado pelo parâmetro f.

Exemplo: Efetuar um XOR entre o registrador W e o registrador REG1 por nós definido no endereço 0CH com a diretiva:

REG1 EQU 0CH

podemos utilizar a instrução IORWF de duas formas, dependendo onde queremos colocar o resultado, ou seja:

xorwf COUNTER,F ;COUNTER = COUNTER XOR W ou então:

xorwf COUNTER,W;W = COUNTER XOR W