## Programas de gravação e simulação:

Os programas (e versões) são:

gravação: MPLAB (v8.46) e Winpic800 (OS: x86)


simulação: Real Pic Simulator(v 1.1.0.0) e Picsimlab(v0.5.0)

Os programas também podem ser obtidos livremente na WEB.


Também no site:

ftp://ftp.pucmg.br/Computacao/Mais\_Utilizados/Programacao\_ Hardware/

#### Microcontrolador da família 16F6xxA com core de 14 bits




## Circuito a ser utilizado para aula 1




### Programando – MPLAB 8.46 (Microchip)


## CRIAÇÃO DO PROJETO - PRIMEIRO PASSO

Uma vez que você abriu o MPLAB a primeira coisa a se fazer é criar um projeto ou abrir um projeto criado anteriormente. O projeto que vamos criar terá o nome de AULA01.MCP. É importante ressaltar que o projeto e o código-fonte PISCALED.ASM têm que ser salvos na mesma pasta.





A seguir, precisamos definir com qual microcontrolador vamos trabalhar. Neste exemplo será selecionado o PIC16F628A.



Os programadores de microcontroladores usam basicamente dois tipos de códigofonte: ASSEMBLY e LINGUAGEM C.


O código *Assembly* usa mnemônicos para trabalhar cada operação (instrução). As instruções atuam nos bits e bytes dos registradores internos do PIC.

Já a linguagem C, tem prontos comandos que realizam, muitas vezes, mais de uma instrução assembly.


A vantagem de usar assembly é que a arquitetura interna do microcontrolador estudado fica muito clara, além do desenvolvimento de programas menores e mais rápidos.

A linguagem C traz a vantagem da rapidez no desenvolvimento dos programas.


A seguir, a próxima janela do *Project Wizard*. Nesta etapa, selecionamos o compilador que iremos trabalhar e verificamos o local onde o mesmo está gravado. Para trabalharmos com a programação *Assembly*, selecionaremos a opção MPASM, como mostra a figura. Em *Active ToolSuite* estão as outras opções de compiladores.




Nessa etapa, definiremos o nome do projeto e o local de gravação dos arquivos do mesmo. O projeto e o código-fonte têm que ser salvos na mesma pasta. A Figura mostra a janela que controla esta etapa.




Agora transferiremos o código-fonte *Assembly* (ASM) para o projeto como mostrado na Figura. Se não existir nenhum ou iremos criar a partir do início, apenas "avançar".




Na última janela temos um resumo do projeto, ao concluir, salvamos o projeto conforme criado







Inserindo um novo arquivo ao projeto, conforme a figura a seguir.




Editar o texto na janela e salvar com a extensão .asm na mesma pasta do projeto (vamos criar o arquivo PISCALED.ASM).




Com o arquivo gravado, adicioná-lo ao projeto como um fonte (Source File).






## Compilar o programa.



Verificar se a compilação foi OK (na janela OUTPUT) e o arquivo com a linguagem de máquina foi gerado (.hex).



Na pasta do projeto Tamanho Nome -Tipo aula01\_2012\_2.asm 4 KB Arquivo ASM ■ aula01\_2012\_2.map 3 KB Arquivo MAP 📉 aula01\_2012\_2.mcp 1 KB Microchip MPLAB.PI 📉 aula01\_2012\_2.mcw 78 KB Microchip MPLAB.W 🔟 aula01\_2012\_2.0 12 KB Arguivo O AULA01\_2012\_2.rp 1 KB Real Pic Simulator p piscaled.asm 4 KB Arquivo ASM piscaled.cof 12 KB C Object File 1 KB Arquivo ERR piscaled.HEX 3 KB C Object File piscaled.ist 29 KB C Output File 🔟 piscaled.map Arquivo MAP 🗖 piscaled.O 12 KB Arquivo O

### Considere agora o programa a seguir (PISCALED0.asm):

**END** 

LIST P=PIC16F628A RADIX DEC #INCLUDE <P16F628A.INC> CONFIG INTRC OSC NOCLKOUT & WDT OFF & PWRTE ON & BODEN OFF & LVP OFF & \_CP\_OFF & \_MCLRE\_OFF & \_DATA\_CP\_OFF ;ou CONFIG H'3F10' ;ENDEREÇO INICIAL DA MEMÓRIA DE CBLOCK 0x20 :USUÁRIO CONTADOR1 CONTADOR2 ;FIM DO BLOCO DE MEMÓRIA **ENDC** ORG 0x00 ;ENDEREÇO INICIAL DE PROCESSAMENTO GOTO INICIO INICIO CLRF PORTA ; LIMPA O PORTA CLRF PORTB : LIMPA O PORTB BSF STATUS, RP0 : MUDAR PARA BANCO 1 DA MEMÓRIA : TODO TRISB =0 -> SAÍDA **CLRF TRISB** BCF STATUS, RP0 : MUDAR PARA BANCO 0 DA MEMÓRIA REPETE BSF PORTB, 1 BCF PORTB, 1 **GOTO REPETE** 

## Explicação do programa

### Diretivas de compilação

#### LIST P=PIC16F628A

Informa ao compilador para converter o código texto fonte para o padrão do PIC16F128A

#### RADIX DEC

Informa ao compilador para converter todo número que não possuir nenhuma "marca especial" para decimal

#### #INCLUDE <P16F628A.INC>

Informa ao compilador para incluir no nosso código fonte, um arquivo da microchip chamado P16F628A.inc, que está no diretório onde o Mplab está instalado. Nesse arquivo temos as equivalências dos nomes dos registradores e os respectivos endereços físicos, possibilitando nomes e abreviações mais amigáveis do que ficar guardando números.

## Algumas linhas do arquivo P16F628A.INC

EQU	H'0005'
EQU	H'0006'
EQU	H'000A'
EQU	H'000B'
EQU	H'000C'
EQU	H'000E'
EQU	H'000F'
EQU	H'0010'
EQU	H'0011'
EQU	H'0012'
EQU	H'0015'
EQU	H'0016'
EQU	H'0017'
EQU	H'0018'
EQU	H'0019'
EQU	H'001A'
EQU	H'001F'
EQU	H'0081'
EQU	H'0085'
EQU	H'0086'
EQU	H'008C
	EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU

Obs.: o termo **EQU**, serve para definir uma constante em assembler.

Exemplos:

X EQU 5 TESTE EQU 15

PORTA EQU H'0005'

\_\_CONFIG \_INTRC\_OSC\_NOCLKOUT & \_WDT\_OFF & \_PWRTE\_ON & \_BODEN\_OFF & \_LVP\_OFF & \_CP\_OFF & \_MCLRE\_OFF & \_DATA\_CP\_OFF

Esta instrução configura o hardware interno do PIC, no nosso caso (\_\_config, "dois traços, ou underline, + config) é a instrução 'configurar' as strings, grupo de letras entre os &.

(Obs: barra de espaço + & + barra de espaço)

BROWN OUT DETECT

Trata-se de um sistema de detecção automática de baixa tensão capaz de resetar o PIC. Isso significa que, se a tensão de alimentação (V<sub>DD</sub>) for menor que 4V (típico) por mais de 100µs, o sistema será reiniciado. Esses dados foram retirados do data sheet, da seção de especificações elétricas são valores fixos. Para trabalhar com valores diferentes; será necessário desabilitar este recurso e montar um circuito externo de BOR ligado ao pino MCLR.

#### **POWER UP TIMER**

O PIC16F628A possui o Power Up Timer (uma espécie de POR melhorado - veja no próximo capítulo) interno que pode ser habilitado ou não na hora da gravação. Esta opção irá fazer com que o PIC só comece a operar cerca de 72 ms após o pino MCLR ser colocado em nível alto. Se você estiver utilizando um circuito de POR melhorado (externo), então essa opção deve estar desativada.

## CÓDIGO DE PROTEÇÃO

Para a gravação em série é muito importante que essa opção esteja ativada, pois isso impedirá que qualquer pessoa consiga ler o programa gravado dentro do PIC. Esta é a única proteção que você terá para que ninguém possa "copiar" o seu sistema. No caso do PIC16F628A, que é regravável eletronicamente, não há problemas em deixar essa opção sempre ativa, mesmo durante a fase de desenvolvimento, pois esse código impedirá que você leia a memória (inclusive para o comando "Verify"), mas não impedirá que você grave outro programa por cima (desde que grave toda a memória de programa, e não só parte dela para agilizar o processo). Entretanto, tome muito cuidado se você estiver trabalhando com PICs janelados (apagáveis por luz ultravioleta), porque a gravação de um componente com essa opção ligada pode significar sua perda, pois pode ser que você nunca mais consiga regravá-lo.

#### WATCHDOG TIMER

O WDT também pode ser ativado ou não na hora da gravação, e esta configuração não poderá ser alterada posteriormente pelo programa. Por isso, lembre-se de que, para ativar essa opção, seu programa deve estar preparado para limpar o contador do WDT periodicamente. Caso contrário, seu programa será resetado toda vez que esse contador estourar.

#### LOW VOLTAGE PROGRAM

Este também é um recurso relativamente novo para muitos modelos de PIC. Trata-se do sistema de programação do PIC (gravação da memória de programa) em baixa tensão: 5V. Normalmente essa programação é habilitada por uma alta tensão (13V) no pino MCLR. Acontece que hoje é possível criarmos sistemas onde um PIC possa gravar o programa de outro PIC, ou então efetuarmos um upgrade remoto. Para facilitar esta implementação, a Microchip elaborou um sistema onde não é necessário os 13V, raramente disponíveis na maioria dos projetos. Assim, todo o processo utiliza somente o nível TTL, customizando o hardware. Entretanto, nem tudo são flores. Para que esse sistema funcione de forma robusta e eficaz, um pino deve ser dedicado à função de entrar no modo de programação. Quando habilitada esta opção, o pino 10 deixa de ser o RB4 e passa a operar como PGM.

#### TIPO DE OSCILADOR

Existem dois grupos básicos de osciladores para uso com o PIC16F628A: internos e externos. Este modelo possui dois osciladores internos (37 KHz e 4 MHz - seleção por software) e capacidade para operar com vários tipos de osciladores externos. A escolha deve ser feita levando-se em conta o hardware do projeto. Veja agora as opções disponíveis:

- RC\_CLKOUT: Para oscilador externo tipo RC com o pino 15 operando como CLKOUT, isto é, com uma onda quadrada de ¼ da frequência.
- RC\_I/O: Para oscilador externo tipo RC com o pino 15 operando como I/O (RA6).
- INTOSC\_CLKOUT: Para oscilador interno com o pino 15 operando como CLKOUT, isto é, com uma onda quadrada de ¼ da frequência.
- INTOSC\_I/O: Para oscilador interno com o pino 15 operando como I/O (RA6).
- EC\_I/O: Para clock externo (circuito auto-oscilante) com o pino 15 operando como I/O (RA6).
- XT: Para osciladores externos tipo cristal ou ressoadores.
- HS: Para cristais ou ressoadores externos com frequências elevadas (acima de 4 MHz).
- LP: Para cristais ou ressoadores externos com baixas freqüências (abaixo de 200 KHz). Utilizado para minimizar o consumo.

#### MASTER CLEAR ENABLE

Esta é opção que define o uso do pino 4, que pode ser I/O ou Master Clear externo (MCLR). Ao habilitar esta opção, o pino 4 funciona como MCLR.

#### DEFININDO AS CONFIGURAÇÕES NO PRÓPRIO PROGRAMA

Para evitarmos a chata tarefa de termos de configurar essas opções todas as veze que vamos gravar um PIC, e também para evitarmos dúvidas sobre o correto estad de cada uma delas, é possível especificarmos esta escolha no próprio código d programa, por meio de uma diretriz de compilação. A diretriz \_\_CONFIG (com underlines) configura diretamente as opções de gravação. Para facilitar o trabalh com ela, os arquivos de include já definem nomes para as diversas opções. No cas do PIC16F628A, teremos as seguintes opções:

```
BOREN ON: Para BOR ligado.
   BOREN OFF: Para BOR desligado.
   CP ON: Para code protection ligado.
   CP OFF: Para code protection desligado.
   DATA CP ON: Para acesso externo à EEPROM habilitado.
   DATA CP OFF: Para acesso externo à EEPROM desabilitado.
   _PWRTE_ON: Para Power Up ligado.
   _PWRTE_OFF: Para Power Up desligado.
   WDT_ON: Para WatchDog ligado.
   _WDT_OFF: Para WatchDog desligado.
   LVP ON: Para sistema de programação em baixa tensão ativado.
   LVP OFF: Para sistema de programação em baixa tensão desativado.
   MCLRE ON: Para Master Clear externo ativado.
   MCLRE OFF: Para Master Clear externo desativado.
   RC OSC CKOUT: Para RC externo com saída CKOUT.
   _RC_OSC_NOCKOUT: Para RC externo sem saída CKOUT (com I/O).
   INTOSC OSC CKOUT: Para oscilador interno com saída CKOUT.
   INTOSC OSC NOCKOUT: Para oscilador interno sem saída CKOUT (com I/O).
   EXTCLK OSC: Para clock externo sem saída CKOUT (com I/O).
   LP OSC : Para oscilador tipo LP.
   XT OSC : Para oscilador tipo XT.
   HS OSC : Para oscilador tipo HS.
A combinação destas opções deve ser feita por intermédio do operador & ("E").
Desta forma, a sintaxe da diretriz CONFIG é a seguinte:
             CP ON & PWRTE ON & WDT OFF & INTOSC OSC NOCKOUT
 CONFIG
```

CBLOCK 0x20 ; ENDEREÇO INICIAL DA MEMÓRIA DE ; USUÁRIO

CONTADOR1
CONTADOR2

ENDC ;FIM DO BLOCO DE MEMÓRIA

Definição das variáveis utilizadas pelo programador e o local onde tais variáveis estarão. Normalmente é bom definirmos esses endereços já que podem variar de PIC para PIC.

CBLOCK 0x20 ; Endereço inicial disponível para o PIC16f628A

CONTADOR1 ; variável CONTADOR2 ; variável

## ORG 0x00 GOTO INICIO

A diretiva ORG define em qual linha do programa estamos, em geral o início do processamento que é onde o programa começa.

Vale acrescentar que, quando acontece uma interrupção, o programa é Imediatamente encaminhado para o endereço 0x04.

Como nesse primeiro programa não iremos tratar de nenhuma Interrupção, usamos a instrução GOTO seguido do label, para nos encaminharmos para a primeira instrução do programa.

#### **INICIO**

CLRF PORTA
CLRF PORTB

Esta instrução é o "CLeaR File" clrf é o mnemônico coloca zeros num registro inteiro. No pic os registros são de 8 bits, isto é um byte, a Microchip chama esses registros de file, então as instruções do pic que se referem a registros de memória possuem sempre a letra f.

(porta ou portb) é o argumento dessa instrução, é nome do file que a instrução vai "encher de zeros", na verdade esse argumento tinha que ser um número, o número do endereço da memória ou registro, mas com aquele arquivo do "include", 16f628a.inc, podemos escrever portb ou porta, que isso equivale a 06, depois vamos ver isso...

O menemônico porto se refere então ao registro de memória que controla uma porta de entrada e saída, a PORTa B, do PIC 16F628A.

#### **BSF STATUS, RP0**

Esta instrução é o "Bit Set File" bsf faz com que um único bit pertencente a um registro seja alterado para 1.

O status e o rp0 são argumentos da instrução, a instrução tem a seguinte sintaxe: bsf f,b onde o f é o endereço do registro (file) e b é o número do bit a ser alterado, como podemos trabalhar com mnemônico, não precisamos decorar números, então status é um registro especial no pic em que cada bit está relacionado com uma parte do hardware do microcontrolador, depois vamos estudar esses registros;

O rp0 é o nome de um bit dentro do status, que altera o banco de memórias de dados que o PIC vai endereçar, no pic16f628A temos 4 bancos e o RPO=0 endereça o banco 0, e quando RP0=1 endereça para o banco 1, depois explicaremos melhor o que é isso.

Tabela 2 - Mapa da memoria de dados do PIC16F628

		I doesa E - B	rapa da m	echana de dados a	B F15510	E-020	
End India	00h	Foot Indix	80h	Ded Jedir	100h	Red Tedle	180h
TMRs	00h	OPTION REG	Rih	TMRA	10th	OPTION	181h
DCI.	00h	DCL.	R2h	DCI.	3 00h	DCI.	183h
STATUS	00h	STATUS	83h	STATUS	3 00h	STATUS	183h
1959	0th	FSR	84h	ESD	104h	ESD	194h
PORTA	05h	TRISA	85h		105h		185h
DOG TR	06h	TRIKE	86h	PORTS	106h	TRISB	196h
	07h		87h		107h		187h
	OSh		88h		308h		188h
	06h		89h		109h		188h
PCLATH	0.625	PCLATH	SAb	PCLATH	10Ah	PCLATH	18 Ab
INTEGON	98 <b>6</b>	INTCON	895	INTCON	100%	INTCON	189h
PEL	0 Ch	PIEI	8/Ch		100h		18Ch
	000h		SDh		100h		HIDN
TMRIL	0Eb	PCON	SEh		100%		186h
TMRIH	OFfi		89°h	J	0.00%		18Fh
TICON	3 Oh		90h				
TMR2	11h		91h				
Thronk	13h	203	92h				
	13h		93h				
	146		94h				
CCRR11.	15h		95h				
CCBRID	165		94h				
CCRICON	176		97h				
BCSTA.	18h	TYSTA	98h				
TYPEG	19h	SPEC	22h				
90990	1.Ab	FEDATA	940				
	106	READS	200				
	1/Ch	ERCONI	9(3)				
	liDh	ERCONE	SDh				
	HER		SEL				
CMOON	IFh	VECON	99h		110%		
	20h		Afth	REGISTRADORES	130h		
		REGISTRADORES		DE PROPÓSITO			
REGISTRADOR		DE PROPÓSITO GERAL		GERAL			
ES DE PROPÓSITO				48 BYTES			
GERAL							
		80 BYTES			140% 140%		
		90 D11E5			150h		
96 BYTES			HPh		16Fh		High
			Poh		170h		190h
		29h - 29h	PART .	20h - 2Fh	1,790	20h - 20h	A STANIS
BANCO	0 (	BANCO 1		BANCO 2		BANCO 3	

#### **CLRF TRISB**

Esta instrução é o "CLeaR File" clrf faz com que todos os bits de um file vão pra zero, o trisb é o argumento da instrução, no caso o nome de um file ou registro especial do pic, que controla todos os pinos da porta B, ou portb.

O registro TRIS indica a direção com que os dados irão fluir (ou seja, o pino será uma entrada ou saída).

Então, esta instrução vai garantir que no início do programa todos os pinos da porta B serão saídas. Se colocarmos um 1 em algum desses bits, o pino será uma entrada.

Vale acrescentar que TRIS está no banco 0 da memória.

### **BCF STATUS, RP0**

Esta instrução é o "Bit Clear File" bsf faz com que um único bit pertencente a um registro seja alterado para Zero.

O status e o rp0 são argumentos da instrução, a instrução tem a seguinte sintaxe: bsf f,b onde o f é o endereço do registro (file) e b é o número do bit a ser alterado, verifique que é o inverso de bsf.

Com esta instrução voltamos para o banco Zero de dados.

#### BSF PORTB, 1

Já vimos a instrução bsf, aqui ela manda o bit 1 do file portb ir para nível lógico 1, no nosso circuito esse bit 1 do file portb é o RB1, que está ligado no led.

Analisando o circuito elétrico, esse nível 1, leva o pino (7) à 5V o que vai fazer ACENDER O LED.

### BCF PORTB, 1

Já vimos esta instrução também, o bcf, aqui manda o bit 1 do file portb ir para nível lógico zero.

Analisando o circuito elétrico, esse nível zero, leva o pino (7) à 0V o que vai fazer APAGAR O LED.

#### **GOTO REPETE**

Instrução de desvio incondicional para o label repete do programa.

#### **END**

Esta é uma informação ao compilador dizendo que o código fonte terminou.

Não é instrução do PIC.

## Agora vamos digitar, compilar e gravar no PIC

Utilizaremos o winpic800 para a gravação e o gravador JDM serial

## Por que o led não pisca e só fica aceso ?

Resp.

Porque estamos trabalhando a 4MHz e não a 1 Hz!


Compare com o programa original

## Explicação do programa inicial

## CICLO DE MÁQUINA

O oscilador externo (geralmente um cristal) ou o interno (circuito RC) é usado para fornecer um sinal de clock ao microcontrolador. O clock é necessário para que o microcontrolador possa executar as instruções de um programa.

Nos microcontroladores PIC, um ciclo de máquina (CM) possui quatro fases de clock que são Q1, Q2, Q3 e Q4. Dessa forma, para um clock externo de 4MHz, temos um ciclo de máquina (CM=4 x 1/F) igual a 1µs (ou 1MHz)




 O Contador de Programa (PC) é incrementado na fase Q1 do ciclo de máquina e a instrução seguinte é resgatada da memória de programa e armazenada no registro de instruções da CPU no ciclo Q4.

Ela é decodificada e executada no próximo ciclo, no intervalo de Q1 e Q4.


- •O PIPELINE (sobreposição) permite que quase todas as instruções sejam executadas em apenas um ciclo de máquina, gastando assim 1 μs (para um clock de 4 MHz).
- As únicas exeções referem-se às instruções que geram "saltos" no contador de programa, como chamadas de funções em outro local da memória de programa e os retornos dessas funções.


## Analisando o programa

### Selecionando o simulador MPLAB SIM





# Alterando a frequência de operação para 4 MHz (ciclo de máquina de 1 MHz).






# Adicionando elementos (registradores) a serem observados (PORTB, STATUS, TRISB)







# Adicionando o medidor de tempo



# Tela final para a análise



Executar o programa linha a linha e observar o tempo necessário para cada instrução.



## Novas instruções

**CALL k**; Chamada a uma subrotina

**Descrição**: Chama uma subrotina memorizada no endereço k. O parâmetro k pode ser especificado utilizando-se diretamente o valor numérico do endereço ou então o relativo label.

## Exemplo:

#define LED1 1

org 00H

call ledOn; Chama a rotina ledOn

ledOn

btfsc PORTB,LED1; testa o bit 1 da porta B

return

Quando a CPU do PIC encontra uma instrução CALL, memoriza no STACK o valor do registrador PC+1 de modo a poder retornar para instrução após o CALL, em seguida escreve no PC o endereço da subrotina pulando a execução desta ultima. O valor original do PC será recuperado pela subrotina com a execução da instrução de retorno RETURN ou RETLW.

No PIC16F628 estão disponíveis 8 níveis de stack (pilha), ou seja a instrução CALL dentro de uma subrotina pode ter no máximo 8 chamadas ou 8 níveis. As demais chamadas serão sobrepostas às primeiras.

# Observe o programa PISCALED1.ASM. Compile a avalie o tempo de execução.

#### REPETE

BSF PORTB, 1 CALL ATRASO BCF PORTB, 1 CALL ATRASO GOTO REPETE

#### **ATRASO**

NOP RETURN

**END** 

Observe o programa PISCALED2.ASM. Compile a avalie o tempo de execução.

Responda: Quantos NOP's estão presentes?

```
REPETE

BSF PORTB, 1

CALL ATRASO

BCF PORTB, 1

CALL ATRASO

GOTO REPETE
```

```
ATRASO
NOP
...
RETURN
```

**END** 

# O registrador de trabalho W

Os membros da família 16FXXX podem acessar tanto direta como indiretamente qualquer posição de memória RAM ou de registros internos, pois estão todos mapeados no mesmo bloco de memória.

Qualquer operação pode ser feita com qualquer registro (de dados ou de controle).

As operações lógicas e aritméticas são realizadas pela ULA (unidade lógica e a aritmética) que possui um registro próprio chamado W (Working register - popular acumulador),

Vamos usar muito esse registrador, que não está presente na RAM e não é acessado por endereçamento. A ULA é de 8 bits e permite realizar somas, subtrações, deslocamento (shifts) e operações lógicas.

MOVLW k; Copia para W o valor constante k

Descrição: Passa ao acumulador W um valor constante k.

Exemplo:

org 00H movlw 20

Após ter executado este programa o acumulador W irá a 20.

**MOVWF f**; Copia o conteúdo do registrador W para o registrador F **Descrição**: Esta instrução copia o conteúdo do registrador W no registrador de parâmetro f.

**Exemplo**: Para copia o valor 10H no registrador TMR0. A instrução a se executar será a seguinte:

movlw 10H ;Escreve no registrador W o valor 10H movwf TMR0 ;e o memoriza no registrador TMR0

NOP; Nenhuma operação

**Descrição**: Esta instrução não executa nenhuma operação mas é útil para inserir atrasos de um ciclo de maquina ou mais.

### Exemplo:

nop

nop

**DECFSZ f,b**; Decrementa o valor do registrador f e pula a próxima instrução se o resultado for zero.

**Descrição**: Decrementa o valor de registrador do endereço f e se o resultado for zero pula a próxima instrução. **Exemplo**:

counter equ 0CH org 00H movlw 10 ;counter = 10 movwf counter loop Observe o programa PISCALED3.ASM. Compile a avalie o tempo de execução.

Responda: Qual o tempo máximo que podemos ter?

- Altere o valor do CONTADOR1.

#### REPETE

BSF PORTB, 1 CALL ATRASO BCF PORTB, 1 CALL ATRASO GOTO REPETE

**ATRASO** 

MOVLW 10

MOVWF CONTADOR1

ATRASO1

DECFSZ CONTADOR1
GOTO ATRASO1


**RETURN** 

**END** 

# Relatório a ser apresentado:

Implementar rotinas de delay de 0.5 segundo e 1 segundo.

Dica: Coloque um contador dentro de outro para multiplicar a contagem



# Programa em C (compilador CCS)

```
#include <16F628A.h>
                          //No Watch Dog Timer
#FUSES NOWDT
                           //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES INTRC IO
                          //No Power Up Timer
#FUSES NOPUT
#FUSES NOPROTECT
                             //Code not protected from reading
                               //No brownout reset
#FUSES NOBROWNOUT
                           //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOMCLR
                          //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOLVP
                          //No EE protection
#FUSES NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_B2,rcv=PIN_B1,bits=8)
void main()
          int tempo=500;
          while(true)
               output_high(PIN_B0);
               delay_ms(tempo);
               output_low(PIN_B0);
               delay_ms(tempo);
```