

# AN-1 Protocolo de comunicação RF

# Trabalho da disciplina de Programação de Sistemas Embarcados da UFMG

Aplicação de um STM32F401RE como transmissor e receptor usando verificador de integridade de mensagens por E. Villani e G. Gomes	Implementação da codificação 4B6B Implementação do CRC	6 7 7 7 8
	Descrição do Hardware	8
Introdução	_	8 8
Essa Application Note mostrará o funcionamento de um protocolo de de transmissão por meio da placa STM32F401RE e a verificação da integridade da mensagem por meio de um algoritmo CRC (Cyclic redundancy check), isto é, um algoritmo detector de falhas em protocolos de transmissão (dado que essas estão sujeitas a interferências que podem alterar os valores de bits). Para os códigos desenvolvidos, esses podem ser acessados em no repositório do GitHub AN_RFMod_CRC (clique aqui).	Exemplo prático Guia para montar	8 8 8 9 9
Introdução 1		
Tecnologias e Conceitos       2         ASK       2         PLL       2         Receptor e Circuito Fatiador       2         Pacote       3         Formato da Pacote       3         Preâmbulo da mensagem       3         Codificação do pacote       4         CRC       4		

Descrição do Firmware

# **Tecnologias e Conceitos**

#### **ASK**

Em telecomunicações há várias formas de se transmitir mensagens. No dia-a-dia, estamos acostumados em usar rádios FM e AM, os quais utilizam métodos de transmissão que trabalham em cima da variação da frequência e na variação da modulação. O ASK ( $Amplitude\text{-}shift\ keying$ , ou Modulação em Amplitude por chaveamento) é uma forma de transmissão AM para sinais digitais (o nosso caso com o uso do núcleo STM32F401RE).

Simplificadamente, o *ASK* funciona no sistema aberto e fechado, onde aberto é o nível de sinal 1 e onde fechado é o nível de sinal 0. Uma onda portadora qualquer pode ser utilizada. O resultado modulado é: o valor da onda portadora onde o valor da modulação é 1 e 0 onde o valor da modulação é zero. Esquematicamente, isto pode ser representado pela figura 1.




Figura. 1: Exemplo esquemático da modulação ASK.

#### **PLL**

Por PLL entende-se Phase-locked loop, ou Malha de Captura de Fase. Ele é um sistema de controle que relaciona a fase de entrada e a fase de saída de sinais com o objetivo de mantê-las em sincronia. O bloco de construção deste sistema é mostrado na figura 2.

O PLL consegue detectar se o sinal atual está atrasado do sinal recebido ou adiantando. De acordo com a situação atual, o sinal de saída é corrigido diminuindo o tempo em que está ativo ou aumentando. A figura 3 representa uma situação dessa.

Uma das aplicação do PLL é justamente para detecção e demodulação de sinais AM (importando para o nosso caso, pois utilizamos um sinal modulado desta forma).




Figura. 2: Diagrama do bloco de um PLL genérico.




Figura. 3: Exemplo de funcionamento de um PLL.

# Receptor e Circuito Fatiador

Para o processamento do sinal, temos um receptor. Na figura abaixo podemos ver os blocos principais do circuito de recepção. O circuito possui por um filtro passa-baixas e um capacitor de desacoplamento, além de um circuito fatiador de dados (data slicer circuit) que é, resumidamente, um comparador tendo como limiar (threshold) a metade da tensão da fonte. O conjunto filtro passa-baixas mais capacitor de desacoplamento faz com que o receptor só consiga receber sinais numa certa faixa de frequência, ou seja, a largura de cada pulso possui valores mínimos e máximos aceitáveis. Isso, por sua vez, faz com que um sinal com muitos 1's ou 0's seguidos não seja reconhecido pelo receptor. Essa limitação é tratada com um preâmbulo antes das mensagens e uma codificação com equilíbrio DC, conceitos explicados em seguida.

#### **Receiver Signal Processing**




Figura. 4: Receptor e circuito fatiador.

#### **Pacote**

#### Formato da Pacote

Independente do tipo de comunicação que se queira fazer (seja comunicação entre pessoas ou entre protocolos), há-se uma padronização do formato da mensagem. No caso da língua portuguesa, numa comunicação, há as regras gramaticais e vocabulários previamente estabelecidos entre aqueles que se comunicam. Para os protocolos é a mesma coisa. Seja um protocolo TCP/IP, UDP/IP ou Ethernet, teremos um padrão pré-estabelecido entre os pacotes de mensagens para garantir que a mensagem seja devidamente identificada. Claramente quando se trata de mensagens e pactos de protocolos, a padronização trata de informações referentes a características e tipos do pacote e da mensagem em si.




Figura. 5: Exemplo de pacotes IPv4 (esquerda) e IPv6 (direita). Além de seguirem um padrão entre si, o IPv6 foi feito pensando em garantir a compatibilidade com o IPv4, dado que este ainda é bastante comum em muitos sistemas que utilizam o protocolo IP e ainda demorará para desaparecer. É uma ótima exemplificação da necessidade de ser ter um padrão para conseguir comunicar.

Para o caso desta *Application Note*, foi usado um pacote da figura 7.

Esse formato de pacote foi escolhido para ser o mais



Figura. 6: Exemplo de um pacote Ethernet.

Preâmbulo	Palavra de Ínicio	Tamanho da Mensagem	Payload	CRC
36 bits	12 bits 0xb38 (111000111000)	8 bits	Variavel	32 bits

Figura. 7: Pacote usado nessa AN.

simples possível, uma vez que a proposta de uso - comunicação peer-to-peer sem garantia de recebimento - não é muito exigente.

# Preâmbulo da mensagem

O protocolo adotado nesta aplicação prevê um preâmbulo de 16 bits, sendo 1's e 0's alternados. Tal preâmbulo tem como objetivo normalizar a tensão de entrada do circuito fatiador e preparar o software para o recebimento da mensagem.

Quando o receptor fica parado por muito tempo, o nível médio de tensão na entrada do circuito fatiador é deslocado para longe do limiar de comparação, e a saída se fixa em 1 em em 0. À medida que a sequência de bits alternados chega, o nível médio retorna para o valor ideal para a recepção e o sinal pode ser recebido. A imagem abaixo mostra como o preâmbulo faz esse ajuste. Note como a entrada do comparador (comparator input) se encontra deslocada para cima ao início da recepção.




Figura. 8: Preâmbulo ajustando o sinal

# Codificação do pacote

O pacote da figura 7 foi codificado de forma a permitir que ela seja transmitida pelo ar mantendo um equilíbrio DC, algo necessário para a correta recepção dos dados. Cada nibble (4 bits) da mensagem é codificado num símbolo de 6 bits que contém três 1's e três 0's. Isso mantém a entrada do circuito fatiador próxima do limiar e possibilita a recuperação do sinal.

#### **CRC**

#### Definicão

O CRC, ou Cyclic Redundancy Check é um código de detecção de erro e nota-se que ele está presente tanto no pacote da mensagem Ethernet, IPv4, IPv6 e na nossa (figuras 6, 5 com o campo checksum e figura e 7 com o campo CRC). É um código extremamente importante, pois sendo mensagem de dispositivos ondas eletromagnéticas, essas estão sujeitas a interferências externas que eventualmente podem fazer com que os bites tenham seus valores trocados.

O CRC são representados por polinomiais de n-bits. Um CRC 1-bits é representado por x+1 (polinômios de primeiro grau), por exemplo, o que indica uma sequência de bits 1. Ou então um CRC de 4 bits representado pelo polinômio  $x^4+x+1$  (polinômio de quarto grau) pela sequência de bits 0011. Existem aplicações e aplicações para cada CRC de um polinômio específico. O CRC funciona dividindo um valor de entrada pelo polinômio específico do CRC. Essa divisão gerará um resto. Esse resto é somado ao dividendo. Para averiguar a integridade da mensagem, o divisor somado ao resto deve, então resultar um resto zero, isto é, uma divisão exata.

#### Hardware

O STM32F401RE possui uma unidade de cálculo de CRC que utiliza o algoritmo de 32 bits *Ethernet* (polinômio gerador 0x4C11DB7) . Aqui será feita uma breve descrição do hardware e de como chamar as funções da HAL para usar a unidade de CRC no exemplo proposto.

O periférico do CRC possui alguns registradores para controle e para armazenar os dados, possibilitando mais usos do que o mostrado aqui - o mínimo para se usar o hardware. Confira o Reference Manual se Retorna:

do microcontrolador e a AN relativa ao CRC citados neste documento.




Figura. 9: Diagrama do bloco de calculo do CRC do núcleo F410RE.

Aqui temos um diagrama de blocos mostrando como é feito o cálculo do CRC. O periférico possui apenas um registrador de dados, de 32 bits de largura, que é usado tanto para escrita pelo usuário quanto para leitura do resultado. O importante aqui é observar que só se pode fazer o cálculo do CRC em blocos de 32 bits. Para o cálculo com dados de menos bits é necessário "encaixar" tais dados num espaço de 32 bits e saber interpretar o resultado do CRC.

Quanto ao *driver* da unidade de CRC, serão usadas duas funções: HAL\_CRC\_Calculate e HAL\_CRC\_Accumulate.

Antes de usar essas funções é preciso ativar a unidade de CRC no *STMCubeMX* e localizar o *handle* do CRC. A configuração no STMCubeMX já inicia o periférico sem precisar de intervenção do usuário, então basta encontrar o *handle* criado pelo Cube para poder chamar as funções. Ele provavelmente estará neste formato:

# 1 CRC\_HandleTypeDef hcrc;

Agora às funções: Calculate

```
uint32_t HAL_CRC_Calculate(CRC_HandleTypeDef
    *hcrc, uint32_t pBuffer, uint32_t
    BufferLength)

/*
Parametros:
CRC_HandleTypeDef * hcrc: ponteiro para o
    handle do CRC
uint32_t pBuffer: ponteiro para o buffer com
    os dados
uint32_t BufferLength: tamanho do buffer em
    palavras de 32 bits

Retorna:
```

# Protocolo de comunicação RF

```
uint32_t CRC: resultado do calculo

Calcula o CRC considerando o valor inicial
    padrao Oxffffffffff. Faz-se XOR bit-a-bit
    do valor inicial com o dado (eh como uma
    soma para o CRC) e divide o resultado
    pelo polinomio gerador. O valor retornado
    eh o resto da divisao, mas esse resto
    continua guardado no registrador para uso
    posterior.
```

#### Accumulate

```
uint32_t HAL_CRC_Accumulate(
      CRC_HandleTypeDef *hcrc, uint32_t pBuffer
       uint32_t BufferLength)
4 Parametros:
  CRC_HandleTypeDef * hcrc: ponteiro para o
     handle do CRC
6 uint32_t pBuffer: ponteiro para o buffer com
      os dados
  uint32_t BufferLength: tamanho do buffer em
      palavras de 32 bits
9 Retorna:
10 uint32_t CRC: resultado do calculo
12 O calculo do CRC eh feito tomando o valor
      anteriormente guardado no registrador
      como o valor inicial. Eh feito XOR bit-a-
      bit do valor inicial com o dado e realiza
      -se a divisao pelo polinomio gerador.
      valor retornado eh o resto da divisao,
      mas esse resto continua guardado no
      registrador para uso posterior.
13 */
```

# Descrição do Firmware

# Implementação do PLL

O PLL consiste num contador de 0 a 159 que estoura a cada período de bit, seguido de um integrador que 10 soma as amostras obtidas dentro daquele período. A 11 cada amostra da entrada (são 8 por período), o PLL 13 deve decidir como incrementar o contador. São três as 14 opções possíveis:

- 1. não houve mudança na amostra em relação a ante-  $^{16}_{17}$ rior então o contador é incrementado normalmente  $^{18}_{18}$  com 20;
- 2. houve mudança na amostra e o contador está21 }

- abaixo de 80, então o PLL atrasa a contagem e incrementa 11 ao contador;
- 3. houve mudança na amostra e o contador está acima ou igual a 80 e, nesse caso, o PLL adianta a contagem e incrementa 29 ao contador.

A figura 10 baixo exemplifica a atuação do PLL.




Figura. 10: Exemplo da atuação de um PLL.

Esse procedimento faz com que, em poucos períodos, o receptor esteja alinhado com o transmissor e com que todas as amostras de um período correspondam ao mesmo bit. Os bits de preâmbulo da mensagem são usados para o PLL se alinhar. Ao fim de cada período, o integrador tira a média das amostras, dividindo a soma de 1's e 0's obtidos por 8. Se a média for maior ou igual a 5, o bit é lido como '1', caso contrário, como '0'. Implementação do PLL com integrador em C:

```
* TRANSICAO_RAMPA = 80
    * INCR_RAMPA_ATRASO = 11
    * INCR_RAMPA_AVANCO = 29
    * INCR_RAMPA = 20
    * COMP_RAMPA = 160
    */
8 bool rxAmostra;
 rxAmostra = HAL_GPIO_ReadPin(Rx_RF_GPIO_Port
     , Rx_RF_Pin); //amostra do pino Rx, 8 por
 if (rxAmostra)
      _rxIntegrador++;
    (rxAmostra != _rxUltAmostra)
      //quando o sinal mudou de estado, tem
     que reavaliar a sincronia
     if (_rxRampa < TRANSICAO_RAMPA)</pre>
          _rxRampa += INCR_RAMPA_ATRASO;
          _rxRampa += INCR_RAMPA_AVANCO;
      _rxUltAmostra = rxAmostra;
```

```
_rxRampa += INCR_RAMPA; //incremento
23
      normal
24
  if (_rxRampa >= COMP_RAMPA) //terminou o
25
      periodo de um bit
26 {
       _rxBits >>= 1;
27
      // se a media for mais proxima de 1, o
      bit lido eh 1 e colocado em _rxBits
      if (_rxIntegrador >= 5)
           _{rxBits} |= 0x800;
30
31
       _rxRampa -= COMP_RAMPA; //reinicia o
32
      contador
       _rxIntegrador = 0;
33
```

# Implementação da codificação 4B6B

Antes de explicar a implementação, a tabela com o 9 nibble e seu símbolo correspondente, usada no código 10 desta aplicação.

Hex	Bin	Símbolo		
0	0000	001101		
1	0001	001110		
2	0010	010011		
3	0011	010101		
4	0100	010110		
5	0101	011001		
6	0110	011010		
7	0111	011100		
8	1000	100011		
9	1001	100101		
Α	1010	100110		
В	1011	101001		
С	1100	101010		
D	1101	101100		
Е	1110	110010		
F	1111	110100		
Palavra de Início				
Hex (já codificado)	Símbolo			
0xb38	111000111000			

Tabela. 1: Tabela com o nibble e seu simbolo correspondente.

A codificação monta os bits exatos que serão enviados pelo transmissor ou recebido pelo receptor. Antes de se codificar os dados da mensagem, é preciso montar um cabeçalho com o preâmbulo e a palavra de início. Como explicado anteriormente, o preâmbulo é

um conjunto de 1's e de 0's alternados para o alinhamento do *PLL*. Já a palavra de início é um conjunto de dois símbolos que nunca aparecerá em outra parte da mensagem. Só depois de escrito o cabeçalho que se pode começar a escrever a mensagem.

A conversão em símbolos é bastante simples. Como o tamanho de cada espaço de memória é de 8 bits, cada símbolo fica guardado em um byte. Para converter um *nibble*, foi criado um *array* cuja posição i corresponde ao símbolo relativo ao *nibble* i:

```
static uint8_t simbolos[]
       {
            0xd,
            0x3,
            0x13,
6
            0x15,
            0x16.
            0x19.
            0x1a.
            0x1c
            0x23,
            0x25
13
            0x26,
            0x29,
14
            0x2a
15
16
            0x2c,
            0x32,
17
            0x34
18
19
```

Para converter, basta ler o array usando o nibble como índice.

```
1 simbolo = simbolos[nibble]
```

#### Implementação do CRC

Como a mensagem do protocolo é montada com um byte de cada vez, o CRC foi implementado calculandose a divisão com um byte de cada vez. O cálculo do CRC do pacote segue dois passos:

- 1. uma chamada da função HAL\_CRC\_Calculate para iniciar o cálculo com o valor padrão 0xFFFFFFFF.
- 2. várias chamadas da função HAL\_CRC\_Accumulate, lendo um byte da mensagem de cada vez e atualizando o CRC a cada chamada. O efeito de chamar a função uma próxima vez é como emendar mais um byte ao final do pacote e calcular o novo CRC do pacote estendido.

O valor obtido na última chamada é o CRC que deveis //preenche o buffer de envio e anexa CRC ser anexado ao final do pacote, respeitando a endian-19 for (i = 0; i < 6; i++)

ness do microcontrolador.

Para conferir a integridade da mensagem recebida, 22 } basta seguir os dois passos descritos acima, mas agora 23 for (i = 0; i < 4; i++) tratando os últimos 32 bits de CRC adicionados como 24 parte da mensagem: os últimos 4 bytes são reunidos 25 num dado de 32 bits (atenção à endianness) e é feito o CRC final com esse dado. Se o pacote estiver sem 26 } erros, o resultado final da função será zero.

# Código com a implementação do CRC

Função para calcular o CRC com um byte de cada vez

Trecho de código-exemplo calculando o CRC de uma mensagem e anexando ele à mesma.

```
1 /* Calculando o CRC e anexando no pacote */
2 \text{ uint8_t dados}[6] = \{0x00, 0x01, 0x02, 0x03,
      0x04, 0x05}; //dados aguardando o CRC ser
       anexado
3 uint8_t bufferEnvio[10];
                    //buffer que receber
      mensagem + CRC
4 uint32_t crc, aux[1];
5 uint8_t i;
  //primeira chamada com Calculate, iniciando
      o registrador do CRC com OxFFFFFFFF
  //coloca os 8 bits de dados como MSBits e o
      restante da palavra como 0
  aux[0] = (uint32_t)dados[0] << 24;
  crc = HAL_CRC_Calculate(&hcrc, aux, 1);
11
  //varias chamadas da Accumulate, reduzida na
       funcao atualiza_crc_ethernet
13 for (i = 1; i < 6; i++)
14 {
      crc = atualiza_crc_ethernet(dados[i]);
15
16 }
17
```

Trecho de código-exemplo para conferir o CRC recebido de uma mensagem (a mesma enviada no trecho acima)

```
1 /* conferindo o CRC */
2 //primeiro, atualiza o CRC com os dados
3 aux[0] = (uint32_t)bufferRecebido[0] << 24;
4 crc = HAL_CRC_Calculate(&hcrc, aux, 1);
5 for (i = 1; i < 6; i++)
6 {
7     crc = atualiza_crc_ethernet(
        bufferRecebido[i]);
8 }
9 //Por fim, junta os ultimos 32 bits e chama
        a funcao Accumulate
10 crc = HAL_CRC_Accumulate(&hcrc, (uint32_t *)
        bufferRecebido + 6, 1); //aqui o CRC deve
        ser zero</pre>
```

### Controle de Mensagens

O controle de mensagens depende de vários indicadores (flags) e variáveis auxiliares. Esta seção será dividida em controle de envio e em controle de recebimento. Como os trechos de código referentes ao controle são muitos e estão espalhados no programa, não serão mostrados.

#### Controle de envio

Como a mensagem a ser enviada não corre risco de interferência por ruído como as que são recebidas, além de outros fatores, o controle de envio é o mais simples. O programa confere se o tamanho da mensagem a ser enviada é válido, ou seja, maior que zero e menor que o máximo do protocolo. Além disso, a função de envio aguarda algum envio anterior que ainda esteja em andamento. Uma vez feito o controle, a mensagem é montada normalmente com a codificação, a contagem de bytes e o CRC.

#### Controle de recebimento

O recebimento usa os bits obtidos diretamente do *PLL*, e está sujeito a erros devido à transmissão, por isso, o controle de recebimento é mais complexo. A primeira camada de controle é a verificação da palavra de início antes de se começar a guardar os bits recebidos. Uma vez recebida a palavra de início, é feita uma conferência do tamanho da mensagem - primeiro byte da mensagem contém seu tamanho - para decidir se a mensagem será guardada ou não. Por fim, é feita a verificação com CRC para descobrir se a mensagem está inteira.

# Descrição do Hardware

#### **Itens**

- 1. A placa utilizada é a Núcleo-F401RE;
- 2. O cabo utilizado é um cabo USB simples com conector duPont fêmea;
- 3. Módulos TX/RX RF 433MHz utilizado para envio e recepção do sinal, ambos alimentados em 5V.

- 2. Data
- 3. Data (em curto com o pino 2)
- 4. GND

Para o funcionamento, basta utilizar um resistor de  $10k\Omega$  como pull-up conectado a saída do pino transmissor do núcleo; os demais, basta conectar o VCC em 5V, um dos pinos de dado para o pino receptor do núcleo e todos os GND em um GND em comum.




Figura. 12: Circuito do Resitor Pull-Up.

# Setup




Figura. 11: Pinagem do modulo RF.

Para o transmissor, temos a seguinte pinagem:

- 1. Data
- 2. VCC
- 3. GND

Para o receptor, temos a seguinte pinagem:

1. VCC

# Exemplo prático

# Guia para montar

Para o uso deste exemplo, necessita-se o software STM-CubeMX, o workbench SW4STM32 e do RealTerm (disponível somente para Windows). Como hardware, necessita-se da placa Núcleo STM32F401RE e os módulos e o resistor e fios e protoboard.

#### **STMCubeMX**

Crie um novo projeto selecionando a placa STM32F401RE Nucleo64 no STM32CubeMX. Quando perguntado se deseja inicializar os periférico no modo default, selecione "Yes"

Vá para a aba *Clock Configuration* e coloque os valores 64 na caixa *HCLK (MHz)*, aperte Enter para que o STMCubeMX re-configure os valores. Em seguida, coloque o valor 16 na caixa *APB2 Timer Clocks (MHz)*.

Para esse projeto, somente será usado os pinos PC8 e PC9, respectivamente como  $GPIO\_Input$  e  $GPIO\_Output$ .

Em Pinout and Configuration, selecione a categoria Timers e o timer TIM1. No seletor Clock Source, escolha Internal Clock. Ainda nesse timer, em baixo em Paramters Settings, coloque Prescaler (PSC - 16 bits value) como 0 e Counter Period (AutoReload Register - 16 bits value) como 999. Na aba NVIC Settings, selecione TIM1 Update interrupt and TIM10 global interrupt como Enabled.

Agora, iremos selecionar *GPIP* em *Pinout and Configuration*. Selecione o pino PC8 e coloque seu nome como  $Rx\_RF$ . Selecione o pino PC9 e coloque seu nome como  $Tx\_RF$ . Selecione seu *GPIO mode* como *Output Open Drain*.

Vá para a categoria Connectivity, selecione USART2 e verifique se Mode Baud Rate, Word Lenght, Parity e Stop Bits estão respectivamente com os valores Assynchronous, 115200 Bits/s, 8 bits (including parity), None e 1.

Vá para a categoria Computing e ative o CRC clicando na caixa de seleção.

Vá para Project Manager, coloque um nome para o projeto, escolha como IDE o SW4STM32.

#### SW4STM32

Abra o projeto gerado na última seção. Obtenha os arquivos RFModSTM32f4x.c e RFModSTM32f4x.h os arquivos a partir do repositório do trabalho. Os arquivos encontram-se na pasta RFModSTM32f4x. Coloque o .c na pasta Src e o .h na pasta Inc.

Após fazê-lo, clique com o botão direito em cima do nome do projeto e selecione a opção *Refresh* no menu aberto. Insira o .h recentemente incluído nos arquivos *main.c* e *stm32f4xx\_it.c* que se encontram na pasta Src. por meio de um include.

No arquivo stm32f4xx.it.c, vá para a função  $TIM1\_UP\_TIM10\_IRQHandler$  e adicione a função TimerRotinaInterrupcao() na seção USER CODE BEGIN  $TIM1\_UP\_TIM10\_IRQHandler$  0. Finalmente chame as funções  $HAL\_TIM\_Base\_Start\_IT()$  e  $Inicia\_Mod\_RF()$  no main.c na seção Initialize all configured peripherals.

# Referências

Datasheet STM32F401xD/E (https://www.st.com). Acesso em 08/03/2021 RM0368 Reference manual STM32F401xB/C and

STM32F401xD/E (https://www.st.com). Acesso em 08/03/2021

UM1725 Description of STM32F4 HAL and low-layer drivers (https://www.st.com). Acesso em 08/03/2021 AN 4187 Using the CRC peripheral in the STM32 family (https://www.st.com). Acesso em 08/03/2021 A Painless Guide to CRC Error Detection Algorithms (http://ross.net/crc/crcpaper.html). Acesso em 06/03/2021

ASH Transceiver Software Designer's Guide

É o documento que descreve o protocolo usado. Disponível em (https://wireless.murata.com). Acesso em 08/03/2021

Amplitude-shift keying (ASK) (https://tinyurl.com/2tua2hu9). Acesso em 08/03/2021

# AN-1

# Protocolo de comunicação RF

#### Tabela. 2: Revision history.

Revisão	Autores	Mudanças
AN-1	E. Villani e G. Gomes	Primeira versão