
คู่มือประกอบวงจรชุด ESP32DR Simple

PCB Layout



ขั้นตอนการประกอบ

ให้ทำการประกอบจากอุปกรณ์ที่ต่ำก่อนไปหาตัวที่สูงตามลำดับดังนี้

1.ประกอบตัวรีซิสเตอร์ R....

2.ประกอบ L Isolate หรือ จั๊มเปอร์ L1

3.ประกอบไดโอด D1.D2

4.ประกอบคาปาซิเตอร์ C...

5.ประกอบทรานซิสเตอร์ Q1

6.ประกอบ VR RP1.RP2

7.ประกอบแจ็คโมดูล RJ11

8.ประกอบ ESP32 ใส่เป็นขาซ็อกเก็จแทน


รายการวัสดุอุปกรณ์ประกอบวงจร(BOM)

ID	Name	Designator	Quantity
1	DOIT ESP32 DEVKIT (โมดูล ESP32)	UI .	1
2	VR 3362W1K (R ปรับค่าเสียงออก ค่าอ่าน 102)	RP2	1
3	VR 3362W10K (R ปรับค่าเสียงเข้า ค่าอ่าน 103)	RP1	1
4	RJ11-6P6C (แจ๊คโมดูล RJ11 แบบ 6ขา)	RJ11	1
5	R 1K 1/4W (ค่าสี: น้ำตาล ดำ แดง)	R13,R12,R11,R5,R3,R9	6
6	R 100R 1/4W (ค่าสี: น้ำตาล ดำ ดำ)	R7,R18,R19	3
7	R 10k 1/4W (ค่าสี: น้ำตาล ดำ ส้ม)	R6,R2,R1	3
8	R 3k 1/4W (ค่าสี: ส้ม ดำ แดง)	R4	1
9	R 33K 1/4W (ค่าสี: ส้ม ส้ม ส้ม)	R10	1
10	2N3904(TO-92)	Q1	1
11	LED 3.5mm สีเหลือง แสดงส่งสัญญาณ TX	LED3	1
12	LED 3.5mm สีเขียว แสดงรับสัญญาณ RX	LED2	1
13	LED 3.5mm สีแดง แสดงไฟเข้าทำงาน PWR	LED1	1
14	L Isolate or Jumper	L1	1
15	C 100uF/16V (ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลติก)	C11	1
16	C 100nF (ตัวเก็บประจุแบบเซรามิกมัลติเลเยอร์)	C4,C5	2
17	C 470uF/16V (ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลติก)	C6	1
18	C 0.1uF (ตัวเก็บประจุแบบโพลีโพรไพลีน)	C1,C3,C10	3
19	C 10nF (ตัวเก็บประจุแบบโพลีโพรไพลีน)	C2	1
20	Diode 1N4148 หรือใช้ C 10nF แทนได้	D2,D1	2

^{*}หากต่อเข้ากับวิทยุที่ใช้เสียงเข้าขาไมค์ของวิทยุรับส่ง ให้เปลี่ยน *R4* จาก *3K* เป็น *100K*

ดาวน์โหลดซอร์สโค๊ดสำหรับการแก้ไขและพัฒนาได้ที่ลิ้งค์ <u>https://github.com/nakhonthai/ESP32IGate</u> ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นสมบูรณ์ได้ที่ลิ้งค์ <u>https://github.com/nakhonthai/ESP32IGate/releases</u> การตั้งค่า เชื่อมต่อไวไฟ SSID: ESP32IGate รหัสผ่าน aprsthnetwork เข้าเว็บคอนฟิกซ์ด้วยไอพี <u>http://192.168.4.1</u>

<u>การเชื่อมต่อสายกับวิทยุรับส่ง</u>



การติดตั้งเฟิร์มแวร์

กำหนดไฟล์ boot.bin ที่ 0xe000 กำหนดไฟล์ bootloader.bin ที่ 0x1000 กำหนดไฟล์ partitions.bin ที่ 0x8000 กำหนดไฟล์ ESP32IGate Vxx.bin ที่ 0x10000

CrystalFreg: 40M , SPI SPEED: 80Mhz

SPI MODE: DIO , FLASH SIZE: 32Mbit ແລະ COM:****

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นสมบูรณ์ได้ที่

https://github.com/nakhonthai/ESP32IGate/releases

การอับเดทเฟิร์มแวร์ครั้งต่อไป สามารถอับโหลดเฟิร์มแวร์ เข้าได้ทางเว็บเซอร์วิสในแท็บ Firmware โดยใช้ไฟล์ ESP32IGate Vxx.bin ไฟล์เดียวเท่านั้น

การเชื่อมต่อ APRS-IS ที่ลิงค์ https://aprs.dprns.com:14501

ขอรหัสผ่าน PASSCODE ที่ลิงค์ https://www.dprns.com/index.php?pid=5

