


Sección 1.0 Página 1


Tabla de contenido sección 1.0

Sección				Página	
1.0	Grup				
	Diagr	Diagrama general			
	1.1	Supere	structura	3	
		1.1.1	Carcasa de la máquina	4	
		1.1.2	Depósito de aceite hidráulico	5	
		1.1.3	Enfriador de aceite hidráulico	6	
		1.1.4	Tanque de combustible	7	
		1.1.5	Contrapeso	8	
		1.1.6	Soporte de la cabina	9	
		1.1.7	Cabina de operación	10	
		1.1.8	Bloques de control	11	
		1.1.9	Engranajes de giro	12	
	1.2	Bastido	or	13	
	1.3	Acopla	nmiento		
		1.3.1.	Acoplamiento de la retroexcavadora (BHA	14	
			por la sigla en inglés)		
		1.3.2.	Acoplamiento de la pala frontal (FSA por la	15	
			sigla en inglés)		

WWW.MAQUINARIAS PESADAS ORG

1.0 2 KOMATSU MINING GERMANY







Sección 1.0 Página 2

1. Diagrama General


Texto de la ilustración (Z 21463):

- (1) Superestructura
- (2) Bastidor
- (3) Acoplamiento de la pala frontal (FSA)
- (4) Acoplamiento de la retroexcavadora (BHA)

www.MAQUINARIAS PESADAS org

1.0 3

KOMATSU MINING GERMANY



Z 22386

www.MAQUINARIAS PESADAS org



Grupos de Ensamblajes Principales

Sección 1.0 Página 3


1.1 Superestructura

Texto de la ilustración (Z 22386):

- (1) Cabina de operación con sistema FOP integrado
- (2) Tubo de escape
- (3) Purificador de aire
- (4) Soporte de la cabina (contiene el tablero de distribución eléctrica)
- (5) Conexión del anillo de giro
- (6) Depósito de combustible
- (7) Escalera hidráulica
- (8) Contrapeso
- (9) Enfriador del aceite hidráulico con ventiladores hidráulicos
- (10) Depósito de aceite hidráulico
- (11) Baterías
- (12) Engranaje de giro
- (13) Bomba de grasa del Sistema de Lubricación Central
- (14) Bomba de grasa del Sistema de Lubricación del piñón de giro
- (15) Bloques de control principales con filtros de alta presión
- (16) Motor 1
- (17) Acople flexible, con aceite
- (18) Engranaje PTO con bombas hidráulicas
- (19) Bombas hidráulicas principales 1, 2 y 3
- (20) Radiador para el sistema de enfriamiento del motor
- (21) Motor 2
- (22) Acople flexible, con aceite
- (23) Engranaje PTO con bombas hidráulicas
- (24) Bombas hidráulicas principales 4, 5 y 6
- (25) Radiador para el sistema de enfriamiento del motor

1.0 4





Z 22390



Sección 1.0 Página 4

1.1 Superestructura


1.1.1 Carcasa de la máquina

Texto de la ilustración (Z 22390):

- (1) Tubo de escape de techo
- (2) Purificadores de aire de techo con interruptores de restricción
- (3) Tanque de expansión del radiador del sistema de enfriamiento del motor
- (4) Control hidráulico y panel de filtros
- (5) Caja de transmisión del PTO
- (6) Bombas hidráulicas principales
- (7) Bombas auxiliares, instaladas en el paso del eje de las bombas hidráulicas principales (bombas incorporadas)
- (8) Bomba hidráulica del impulsor del ventilador del radiador
- (9) Bomba hidráulica del impulsor del ventilador del enfriador de aceite hidráulico
- (10) Depósito de aceite de succión
- (11) Acople flexible (con aceite)
- (12) Baterías
- (13) Motor 1
- (14) Motor 2
- (15) Motor hidráulico del impulsor del ventilador del radiador
- (16) Radiador del sistema de enfriamiento del motor

www.MAQUINARIAS PESADAS ord





Z 22391



Sección 1.0 Página 5

1.1 Superestructura


1.1.2 Depósito del aceite Hidráulico

Texto de la ilustración (Z 22391):

- (1) Filtro del respirador
- (2) Válvula de contrapresión con temperatura controlada
- (3) Acople de drenaje del depósito de aceite hidráulico
- (4) Filtro de aceite de retorno
- (5) Filtro de la caja de drenaje (aceite de fuga)
- (6) Válvula de cierre principal (válvula de compuerta) con compensador
- (7) Tubo recolector de aceite de retorno
- (8) Acople de drenaje del tubo recolector de aceite de retorno

www.MAQUINARIAS PESADAS.org

KOMATSU MINING GERMANY



Z 22392



Sección 1.0 Página 6

1.1 Superestructura

1.1.3 Enfriador de aceite hidráulico


Texto de la ilustración (Z 22392):

- (1) Armazón del enfriador con dispositivo oscilatorio
- (2) Motor hidráulico del ventilador superior
- (3) Ventilador superior
- (4) Protector del ventilador
- (5) Parte exterior del conjunto del radiador superior
- (6) Parte interior del conjunto del radiador superior
- (7) Motor hidráulico del ventilador inferior
- (8) Ventilador inferior
- (9) Protector del ventilador
- (10) Parte exterior del conjunto del radiador inferior
- (11) Parte interior del conjunto del radiador inferior
- (12) Puertas giratorias
- (13) Barras de bloqueo para asegurar las puertas giratorias

www.MAQUINARIAS PESADAS org

1.0 7

KOMATSU MINING GERMANY



Z 21473 a



Sección 1.0 Página 7

1.1 Superestructura

1.1.4 Tanque de combustible (Depósito de combustible)


Texto de la ilustración (Z 21473):

- (1) Tanque de combustible
- (2) Válvula del respiradero del tanque de combustible
- (3) Válvulas solenoides principales de cierre
- (4) Acoplamiento de drenaje con tapa protectora
- (5) Llave de paso del transductor de presión de combustible
- (6) Transductor de presión de combustible

www.MAQUINARIAS PESADAS.org

1.0 8

KOMATSU MINING GERMANY





Sección 1.0 Página 8

1.1 Superestructura

1.1.5 Contrapeso

Texto de la ilustración (Z 21474):

(1) Contra peso

Peso total	
40000 kg	

(2) Pernos de montaje

Cantidad	Tamaño (mm)	Grado		Par de torsión (Nm)
16	M 48 x 380	10.9	75	7500


* SW = Tamaño de la llave inglesa

(3) Puntos de izamiento

www.MAQUINARIAS PESADAS ord

1.0 9

KOMATSU MINING GERMANY





Sección 1.0 Página 9

1.1 Superestructura

1.1.6 Soporte de la cabina

Texto de la ilustración (Z 21475):

- (1) Soporte de la cabina (ubicación tablero distribución eléctrica "X2")
- (2) Pernos de montaje

Cantidad	Tamaño	Grado	SW*	Par de
	(mm)		(mm)	torsión (Nm)
6	M 36 x 320	10.9	55	3100

^{*}SW = Tamaño de la llave inglesa

(3) Pernos de montaje

Cantidad	Tamaño (mm)	Grado		Par de torsión (Nm)
6	M 36 x 160	10.9	55	3100


^{*}SW = Tamaño de la llave inglesa


- (4) Puerta
- (5) Junta
- (6) Manija de la puerta (ajustable)


www.MAQUINARIAS PESADAS ord

1.0 10









Z 21476



www.MAQUINARIAS PESADAS.org

Sección 1.0 Página 10


1.1 Superestructura

1.1.7 Cabina de operación


Texto de la ilustración (Z 21476):



- Control EURO



- Control KMG




Palanca de control (E20)

- Control EURO



- Control KMG



(E21a)Pedal de control A - avance

Cadena izquierda



B - reversa

(E21b)Pedal de Control A - avance Cadena derecha



B - reversa Pedal de Control -

Pedal de Control (Izquierda) (E23)Cierre de la mordaza


(E24)Pedal de Control (Derecha) Apertura de la mordaza

freno de giro

(E22)

www.MAQUINARIAS PESADAS org

1.0 11 KOMATSU MINING GERMANY





Sección 1.0 Página 11

1.1 Superestructura


1.1.8 Bloques de control

Texto de la ilustración (Z 21477a):

- (1) Soporte del bloque de control
- (2) Válvulas de control remoto
- (3) Bloques de control principales
- (4) Filtro de alta presión

www.MAQUINARIAS PESADAS org

1.0 12 KOMATSU MINING GERMANY



Z 22395a





Sección 1.0 Página 12

1.1 Superestructura

1.1.9 Engranajes de giro


Texto de la ilustración (Z 22395):

(1)	Caja del engranaje de giro			
(2)	Freno de estacionamiento de giro-Frenos multidisco de resorte			
	(Liberados por presión de aceite)			
(3)	Puerto de control (X) del freno de estacionamiento			
(4)	Manómetro del nivel del aceite – Caja de engranajes			
(5)	Respiradero – Caja de engranajes			
(6)	Conector para el llenado de aceite – Caja de engranajes			
(7)	Manómetro del nivel del aceite -conector (al motor)			
(8)	Respiradero – conector (al motor)			
(9)	Conector drenaje de aceite – conector (al motor)			
(10)	Conector drenaje de aceite – Caja de engranajes			
(20.1 + 20.2)	Motor del giro			
(49.1 ± 49.2)	Rloque de válvulas del freno de giro			

www.MAQUINARIAS PESADAS.org

1.0 13

KOMATSU MINING GERMANY








Sección 1.0 Página 13

1.2 Bastidor

Texto de la ilustración (Z 21481):

- (1) Cuerpo central del bastidor
- (2) Soporte de la oruga Lado derecho
- (3) Soporte de la oruga Lado izquierdo
- (4) Pasadores de conexión, del cuerpo central a los soportes de la oruga
- (5) Cadenas de la oruga
- (6) Distribuidor rotatorio
- (7) Válvulas del freno
- (8) Motores de marcha
- (9) Frenos de estacionamiento, frenos de disco de resorte
- (10) Engranaje de marcha
- (11) Rueda dentada
- (12) Rodillos de las cadenas
- (13) Rodillos del soporte
- (14) Rueda guía (intermedia)





Z 21482



Sección 1.0 Página 14


1.3 Acoplamiento

1.3.1 Acoplamiento de la retroexcavadora (BHA)

Texto de la ilustración (Z 21482):

- (1) Pluma
- (2) Cilindros de la pluma
- (3) Palanca
- (4) Cilindros de la palanca
- (5) Cucharón
- (6) Cilindros del cucharón
- (7) Brazo de control
- (8) Unión







Sección 1.0 Página 15

1.3 Acople

1.3.2 Acople de la pala frontal (FSA)

Texto de la ilustración (Z 21483):

- (1) Pluma
- (2) Cilindros de la pluma
- (3) Palanca
- (4) Cilindros de la palanca
- (5) Pared posterior del cucharón
- (6) Cilindros del cucharón
- (7) Mordaza del cucharón
- (8) Cilindros de la mordaza del cucharón

