# Engrenages à denture droite

#transformation\_de\_mouvement

# **Engrenage**

Un engrenage est l'association d'une roue dentée et d'un pignon (rue plus petite) roulants sans glisser.

### Diamètre primitif

Diamètres des roues lisses de friction.

• 
$$d = m \cdot Z$$

#### Diamètre de tête

Cylindre passant par le sommet des dents.

### Diamètre de pied

Cylindre passant par la basse

#### Pas de denture

Distance entre chaque dent sur le diamètre primitive

• 
$$p = \pi \cdot m$$

#### **Module**

• 
$$m=rac{p}{\pi}=rac{d_1}{Z_1}$$

# Largeur de denture

• 
$$b = km \ k = 10$$

## **Train simples**

Succession d'engrenages en série dont les roues tournent autour d'axes fixes.


### Rapport de transmission

$$rac{\omega_s}{\omega_e} = (-1)^n rac{\prod Z_{menantes}}{\prod Z_{mencute{e}s}}$$

• *n* : nombre d'engrènements extérieurs (rue avec rue).

# Train épicycloïdal

Au moins une rue tourne autour d'un axe qui n'est pas fixe.



### Rapport de transmission

On commence par poser un rapport intermédiaire qu'on appelle  $\lambda=rac{\omega_{p/ps}}{\omega_{c/ps}}$ 

Depuis cette expression on cherche exprimer le rapport de transmission désiré  $r(\lambda)$ .