Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No. 8 Programación en C Puertos Paralelos E/S, Puerto Serie

Objetivo. Realización de programas a través de programación en C y empleo del puerto serie para visualización y control.

Actividades previas

Instalar el compilador de C para el microcontrolador PIC (PIC C Compiler)

Introducción

El IDE (Entorno de desarrollo Integrado) del compilador contiene los comandos necesarios para crear un proyecto y compilarlo para posteriormente comprobar el funcionamiento en un sistema real o empleando el simulador Proteus.




Figura 8.1 IDE del PIC C Compiler

El compilador dispone de una gran variedad de funciones para cada uno de los periféricos del microcontrolador; se recomienda consultar la ayuda del compilador para obtener detalles del uso de las mismas.

Para acceder a la ayuda, seleccionar el icono ?, ubicado en la parte superior derecha (seleccionar Built in *functions*, para acceder a la ayuda de las funciones)

a. Funciones disponibles para manejo de terminales digitales:

```
get tris x()
                                                          output X()
                                                                                             output drive()
                   input()
                                                          output bit()
                                                                                             output low()
DISCRETE
                                                          input change x()
                   input state()
                                                                                             output toggle()
     I/O
                   set tris x()
                                                          output float()
                   input x()
                                                          output high()
                   port x pullups()
```

b. Funciones para manejo del puerto serie asíncrono:

```
assert()
                                                         getch()
                                                                                            putc()
                                                         getchar()
                                                                                            putchar()
                  fgetc()
                                                                                            puts()
                  fgets()
                                                         gets()
RS232 I/O
                  fprintf()
                                                         kbhit()
                                                                                            setup uart()
                  ftc()
                                                         perror()
                                                                                            set uart speed()
                  fputs()
                                                         getc()
                                                                                            printf()
                  putc()
                                                         scanf()
```

Desarrollo. Realizar los siguientes actividades.

1.- Escribir, comentar, compilar, el siguiente programa usando el ambiente del PIC C Compiler y comprobar el funcionamiento.

```
#include <16f877.h>
#fuses HS, NOPROTECT,
#use delay(clock=20000000)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void) {}
void main(){
           while(1){
                   output b(0x01);
                  delay ms(1000);
                  output b(0x00);
                 delay ms(1000);
                 } //while
        }//main
```




Figura 8.2 Circuito a implementar para la actividad 1

2.- Modificar el programa para que active y desactive todos los bits del puerto B.




Figura 8.3 Circuito a implementar para la actividad 2

3.- Escribir, comentar, compilar, el siguiente programa usando el ambiente del PIC C Compiler y comprobar el funcionamiento.

```
#include <16f877.h>
#fuses HS, NOPROTECT,
#use delay(clock=20000000)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void) {}
int var1;
void main(){
           while(1){
                   var1=input a();
                   output b(var1);
                    }//while
                  }//main
```




Figura 8.4 Circuito a implementar para la actividad 3

4.- Escribir, comentar, compilar, el siguiente programa usando el ambiente del PIC C Compiler y comprobar el funcionamiento.

```
#include <16f877.h>
#fuses HS, NOPROTECT,
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN C6, rcv=PIN C7)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void) {}
void main(){
            while(1){
                     output b(0xff); //
                     printf(" Todos los bits encendidos \n\r");
                    delay ms(1000);
                    output b(0x00);
                    printf(" Todos los leds apagados \n\r");
                   delay ms(1000);
                  }//while
               }//main
```




Figura 8.5 Circuito a implementar para la actividad 4

5.- Escribir, comentar, compilar, el siguiente programa usando el ambiente del PIC C Compiler y comprobar el funcionamiento.

```
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#define use portb lcd true
#include <lcd.c>
void main() {
        lcd init();
        while(TRUE) {
                       lcd gotoxy(1,1);
                       printf(lcd putc," UNAM \n ");
                       lcd gotoxy(1,2);
                       printf(lcd putc," FI \n ");
                      delay ms(300);
    }
```




Figura 8.6 Circuito a implementar para la actividad 5

6.- Realizar un programa empleando el compilador de C, para ejecutar las acciones mostradas en la siguiente tabla, estas son controladas a través del puerto serie; usar retardos de ½ segundos.

DATO	ACCION	Ejecución
	Puerto B	_
0	Todos los bits apagados	00000000
1	Todos los bits encendidos	11111111
2	Corrimiento del bit más significativo hacia la derecha	10000000 00000001
3	Corrimiento del bit menos significativo hacia la izquierda	00000001 10000000
4	Corrimiento del bit más significativo hacia la derecha y a la izquierda	10000000 00000001 10000000
5	Apagar y encender todos los bits.	00000000 11111111

Tabla 8.1 Control a través del puerto serie

7.- Realizar un programa que muestre en un Display de Cristal Líquido, la cantidad de veces que se ha presionado un interruptor, el cual esta conectado a la terminal A0.

El despliegue a mostrar es:

- a. Primer línea y 5 columna; la cuenta en decimal
- b. Segunda línea y 5 columna; la cuenta en hexadecimal




Figura 8.7 Circuito sugerido; actividad 7