

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE INGENIERÍA

MATERIA

- Laboratorio de Microcomputadoras
 - Grupo:04

PRÁCTICA 03 Sistema mínimo microcontrolador PIC16F877

PROFESOR

• M.I. Ruben Anaya García

ALUMNOS

- Carreón Guzmán Mariana Ivette
 - Núm. Cta.: 312103914
 - Gpo. Teoría: 04
 - Rojas Méndez Gabriel
 - Núm. Cta.: 314141712

SEMESTRE 2022-1

Objetivo.

Desarrollar la habilidad de interpretación de esquemáticos. Conocer el diagrama del sistema mínimo del microcontrolador, el software de comunicación. Realizar aplicaciones con puertos paralelos en la modalidad de salida; ejecución de un programa en tiempo real.

Introducción

El sistema requiere de 3 modulos que son imprescindibles estos son:

- Reloj; formado por un cristal de cuarzo de 20 MHz y dos capacitores de 22 pF, cuyo objetivo es la generación de la frecuencia de operación externa.
- Circuito de reset; formado por una resistencia y un push buttom; cuya finalidad es la generación del pulso en bajo para producir un reset en el sistema.
- La alimentación al sistema; Vdd= 5 V y GND= 0V

El programa debe ser descargado al dispositivo empleando un programador externo. Con la finalidad no depender de la existencia del programador externo y tener la ventaja de tener un programador en circuito de debe agregar:

- a. Circuito que permita la comunicación serie asíncrona.
- b. Programar con antelación el bootloader al procesador

Desarrollo


Ejercicio 1

Revisar a detalle y en concordancia con el circuito 3.2, Identificar las conexiones faltantes, discutir con sus compañeros y con su profesor el impacto y funcionamiento de los mismos.


Se debe de tener conectado el reloj para poder contar con la frecuencia de oscilación, en este caso podemos observar que el reset no se encuentra conectado y al no contar con la conexión con el MAX 232 no es posible descargar los programas.

Ejercicio 2

Completar las conexiones faltantes, utilizando jumpers



Una vez resueltas las actividades anteriores, identificar la terminal PBO del puerto B, realizar la conexión con la salida de una resistencia de un led.




Ejercicio 4Escribir, comentar e indicar qué hace el siguiente programa

```
processor 16f877
                             ;Indica la versión de procesador
        include <pl6f877.inc> ;Incluye la librería de la versión del procesador
valor1 equ h'21'
                          ;Asigna el valor de 21 a valorl
valor2 egu h'22'
                          ;Asigna el valor de 22 a valor2
                          ;Asigna el valor de 23 a valor3
valor3 egu h'23'
ctel equ 20h
                          ;asigna el valor de 20 a ctel
cte2 equ 50h
                          ;asigna el valor de 50 a cte2
cte3
        egu 60h
                          ;asigna el valor de 60 a cte3
                          ;Especifica un origen (vector de reset)
        ORG 0
        GOTC INICIC
                         ;Código del programa
        ORG 5
                          ;Indica origen para inicio del programa
INICIO: BSF STATUS, RPO ; Cambia al banco 0
        BCF STATUS, RP1 ; Regresa al banco 1
        MOVLW H'0'
                          ;Guarda en el registro W el valor 0
        MOVWE TRISE
                          ;Mueve el contenido del registro W al registro TRISB
        BCF STATUS, RPO ; Pone en 0 el bit de RPO del registro status
        CLRF PORTB
                          ;Borra el contenido del registro PORTB
LOOP2: BSF PORTE, 0
                         ;Pone en 1 el bit 0 del registro PORTB
        CALL RETARDO
                          ;Llama a la subrutina RETARDO
        BCF PORTE, 0
                          ; Pone en 0 el bit 0 del registo PORTB
        CALL RETARDO
                         ;Llama a la subrutina RETARDO
        COTC LOOP2
                          ;Salta a LOOP2
                        ;Guarda en el registo W el valor de ctel
RETARDO: MOVLW ctel
                         ; Mueve el contenido del registro W al registro valorl
       MOVWF valor1
                        ;Guarda en el registo W el valor de cte2
TRES: MOVLW cte2
       MOVWF valor2
                         ;Mueve el contenido del registro W al registro valor2
       MOVLW cte3 ;Guarda en el registo W el valor de cte3
MOVWE valor3 ;Mueve el contenido del
DOS:
      MOVLW cte3
                         ;Mueve el contenido del registro W al registro valor3
UNO:
       DECFSZ valor3 ;Decrementa el registro valor3 hasta cero
        COTC UNO
                         ;Salta a UNO
        DECFSZ valor2
                         ;Decrementa el registro valor2 hasta cero
        COTO DOS
                         ;Salta a DOS
        DECFSZ valor1
                         ;Decrementa el registro valorl hasta cero
        GOTC TRES
                         ;Salta a TRES
        RETURN
                         ;Regresa de la subrutina
        END
                         ;Directiva de fin de programa
```

Ensamblar y cargar el programa anterior en el microcontrolador, qué es lo que puede visualizar.


Al momento de cargar el código se pudo observar que el LED se encendía cada 120 [ms]



En el programa, modifique el valor de cte1 a 8h, ensamblar y programar; ¿Qué sucede y por qué?

```
processor 16f877
                             ;Indica la versión de procesador
        include <pl6f877.inc> ;Incluye la librería de la versión del procesador
valori equ h'21'
                          ;Asigna el valor de 21 a valor1
       egu h'22'
valor2
                          :Asigna el valor de 22 a valor2
valor3 egu h'23'
                          :Asigna el valor de 23 a valor3
       equ 8h
                     ;asigna el valor de 20 a ctel
cte2
       equ 50h
                         ;asigna el valor de 50 a cte2
        equ 60h
                          ;asigna el valor de 60 a cte3
cte3
        ORG 0
                          (Especifica un origen (vector de reset)
        COTC INICIC
                          ¿Código del programa
        ORG 5
                         ;Indica origen para inicio del programa
INICIO: BSF STATUS, RPO ; Cambia al banco 0
        BCF STATUS, RP1 ; Regresa al banco 1
        MOVEM H'0'
                          ;Guarda en el registro W el valor 0
                         ;Mueve el contenido del registro W al registro TRISB
        MOVWF TRISB
        BCF STATUS, RPO ; Pone en 0 el bit de RPO del registro status
        CLRF PORTS
                         ¿Borra el contenido del registro PORTB
LOOP2: BSF PORTE, 0
                          ;Pone en 1 el bit 0 del registro PORTB
        BSF PORTE, 1
                          ; Pone en 1 el bit 1 del registro PORTB
        BSF PORTE, 2
                          ; Pone en 1 el bit 2 del registro PORTB
        BSF PORTE 3
                          ;Pone en 1 el bit 3 del registro PORTB
        BSF PORTE, 4
                         ; Pone en 1 el bit 4 del registro PORTB
        BSF PORTE, 5
                         ;Pone en 1 el bit 5 del registro PORTB
        BSF PORTE, €
                        ;Pone en 1 el bit 6 del registro PORTB
        BSF PORTE, 7
                        ; Pone en 1 el bit 7 del registro PORTB
        CALL RETARDO
                          ;Llama a la subrutina RETARDO
        BCF PORTE, 0
                          ; Pone en 0 el bit 0 del registo PORTB
                         ;Pone en 0 el bit 1 del registo PORTB
        BCF PORTE, 1
        BCF PORTE, 2
                         ;Pone en 0 el bit 2 del registo PORTB
        BCF PORTE, 3
                         ; Pone en 0 el bit 3 del registo PORTB
        BCF PORTE, 4
                         ; Pone en 0 el bit 4 del registo PORTB
                          ;Pone en 0 el bit 5 del registo PORTB
        BCF PORTE, 5
        BCF PORTE, €
                          ;Pone en 0 el bit 6 del registo PORTB
        BCF PORTE, 7
                          :Pone en 0 el bit 7 del registo PORTB
        CALL RETARDO
                         ;Llama a la subrutina RETARDO
        COTC LOOP2
                         ;Salta a LOOP2
         MOVUM ctel ;Guarda en el registo W el valor de ctel
MOVWF valorl ;Mueve el contenido de
 RETARDO: MOVLW ctel
                            ;Mueve el contenido del registro W al registro valorl
 TRES: MOVLW cte2
                            ;Guarda en el registo W el valor de cte2
         MOVWF valor2
                            ;Mueve el contenido del registro W al registro valor2
 DOS:
        MOVLW cte3
                            ;Guarda en el registo W el valor de cte3
         MOVWF valor3
                           ; Mueve el contenido del registro W al registro valor3
 UNO:
        DECFSZ valor3
                           ;Decrementa el registro valor3 hasta cero
          COTC UNO
                           ;Salta a UNO
          DECFSZ valor2
                           ;Decrementa el registro valor2 hasta cero
                           ;Salta a DOS
          COTC DOS
          DECFSZ valor1
                           ;Decrementa el registro valori hasta cero
          COTC TRES
                            :Salta a TRES
          RETURN
                            ;Regresa de la subrutina
                             ;Directiva de fin de programa
```


En este caso tenemos más LEDs y la frecuencia en la que se encienden y apagan es más rápida esto es debido a que el tiempo se ve reducido.



Modifique cte1 a 80h; ensamblar y programar, ¿Existe algún cambio? Podemos observar que existe un cambio en el tiempo de encendido y apagado, al hacer el cambio del valo cte1 este se vuelve mucho más lento.

Ejercicio 8

Modificar el programa anterior, para que ahora se actualice el contenido de todos los bits del puerto B y se genere una rutina de retardo de un segundo. Este programa requiere de 8 salidas conectadas al puerto B, tal como se muestra en la figura.



```
processor 16f877 ; Indica la versión de procesador
        include <pl6f877.inc> ;Incluye la librería de la versión del procesador
valorl equ h'21'
                         ;Asigna el valor de 21 a valor1
valor2 equ h'22'
                         ;Asigna el valor de 22 a valor2
valor3 equ h'23'
                         ;Asigna el valor de 23 a valor3
ctel equ 10h
                        ;Asigna el valor de 20 a ctel
                        ;Asigna el valor de 40 a cte2
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
                        ;Asigna el valor de 20 a cte3
        ORG 0
                        ;Especifica un origen (vector de reset)
        COTC INICIC
                        ;Código del programa
        ORG 5
                        ; Indica origen para inicio del programa
INICIO: BSF STATUS, RPO ; Cambia al banco 0
        BCF STATUS, RP1 ; Regresa al banco 1
        MOVLW H'0'
                         ;Guarda en el registro W el valor 0
        MOVWE TRISB
                        ;Mueve el contenido del registro W al registro TRISB
        BCF STATUS, RPO ; Pone en 0 el bit de RPO del registro status
        CLRF PORTB
                        ;Borra el contenido del registro PORTB
LOOP2: MOVLW H'80'
                        ;Guarda en el registro W el valor 80
       MOVWE H'20'
                        ;Mueve el valor de W a la localidad 20
                         ;Mueve el valor de W a la localidad
 LOOP3: MOVEW H'20'
         MOVWF PORTB
                          ;Mueve el contenido de W a PORTB
         RRF H'20',1
                           ;Rotación a la derecha de la localidad H'20'
                          ;Llamada a subrutina retardo
          CALL RETARDO
         BTFSS H'20',0
                          ;Comprueba si lo que hay en H'20' es igual a OH
          COTC LOOPS
                           ;Salta a LOOP3
          GOTC LOOP2
                          ;Salta a LOOP2
```

Realizar un programa que muestre la siguiente secuencia en el puerto B con retardos de % segundo.

```
processor 16f877 ; Indica la versión de procesador
         include <pl6f877.inc> ;Incluye la librería de la versión del procesador
valor1 equ h'21'
                           ;Asigna el valor de 21 a valor1
valor2 egu h'22'
                           ;Asigna el valor de 22 a valor2
valor3 equ h'23'
                           ;Asigna el valor de 23 a valor3
ctel egu 20h
                           ;asigna el valor de 20 a ctel
                           ;asigna el valor de 50 a cte2
cte2 egu 50h
cte3
       equ 60h
                            ;asigna el valor de 60 a cte3
        ORG 0
                            ;Especifica un origen (vector de reset)
         COTC INICIO
                            ;Código del programa
                           ;Indica origen para inicio del programa
        ORG 5
INICIO: BSF STATUS, RPO ; Cambia al banco 0
        BCF STATUS, RP1 ; Regresa al banco 1
        MOVLW H'0' ;Guarda en el registro W el valor 0
MOVWF TRISB ;Mueve el contenido del registro W al registro TRISB
        BCF STATUS, RPO ; Pone en 0 el bit de RPO del registro status
        CLRF PORTB
                         ;Borra el contenido del registro PORTB
LOOP2: BSF PORTE, 0 ; Pone en 1 el bit 0 del registro PORTE 
CALL RETARDO ; Llama a la subrutina RETARDO
        BCF PORTE, 0
                           ; Pone en 0 el bit 0 del registo PORTB
        CALL RETARDO
                           ;Llama a la subrutina RETARDO
        GOTC LOOP2
                            ;Salta a LOOP2
RETARDO: MOVLW ctel ;Guarda en el registo W el valor de ctel
MOVWF valorl ;Mueve el contenido del registro W al registro valorl
TRES: MOVLW cte2
                           ;Guarda en el registo W el valor de cte2
        MOVWF valor2
                            ; Mueve el contenido del registro W al registro valor2
        MDVLW cte3 ;Guarda en el registo W el valor de cte3
MDVWF valor3 ;Mueve el contenido do?
DOS: MOVLW cte3
                           ;Mueve el contenido del registro W al registro valor3
       DECFSZ valor3 ;Decrementa el registro valor3 hasta cero
GOTC UNO ;Salta a UNO
UNO:
        DECFSZ valor2 ;Decrementa el registro valor2 hasta cero
         COTC DOS
                             ; Salta a DOS
         DECFSZ valorl ;Decrementa el registro valorl hasta cero
         COTC TRES
                           ;Salta a TRES
         RETURN
                           ;Regresa de la subrutina
         END
                            ;Directiva de fin de programa
```

En este caso usamos un retardo llamando a cte, con ella fuimos manejando el tiempo.

Ejercicio 10

Realizar un programa que controle el funcionamiento de dos semáforos; cada estado tendrá una duración de 2 segundos.

En este caso se nos pidió generar 2 semáforos, como sabemos debe de haber un cambio de un estado a otro, esto es logrado gracias a los retardos, como vimos en lo ejercicios previos se puede controlar con ayuda de la cte1. El código generado queda de la siguiente manera:

PROCESSOR 16F877 INCLUDE <P16F877.INC>

VALOR1 EQU H'21'
VALOR2 EQU H'22'
VALOR3 EQU H'23'
CTE1 EQU H'50'
CTE2 EQU H'50'
CTE3 EQU H'60'
STATE1 EQU H'40'
STATE2 EQU H'41'

ORG 0 COTC INICIO

ORG 5

INICIO: BSF STATUS, RP0
BCF STATUS, RP1

MOVLW H'00'
MOVWE TRISB

BCF STATUS, RPO

CLRE PORTB
MOVLW H'9C'
MOVWE STATE1
MOVLW H'AC'
MOVWE STATE2

LOOP: MOVE STATE1, 0

MOVWF PORTB
CALL RETARDO
MOVF STATE2, 0
MOVWF PORTB
CALL RETARDO
GOTC SWAP

SWAP: SWAPF STATE1

SWAPF STATE2

COTC LOOP

RETARDO: MOVLW CTE1

MOVWF VALORI

TRES: MOVLW CTE2

MOVWF VALOR2

DOS: MOVLW CTE3

MOVWE VALORS

UNO: DECFSZ VALOR3

COTC UNO

DECFSZ VALOR2


COTC DOS

DECFSZ VALOR1

COTC TRES

RETURN

END;



Conclusiones

Carreón Guzmán Mariana Ivette

En esta práctica pudimos seguir aprendiendo respecto a la forma de trabajar con Proteus y con un microcontrolador, aprendimos a interpreta los esquemáticos y de esta forma poder analizar si en

dado caso llegara a haber una conexión faltante. En esta práctica pude ver que ya tengo un mayo entendimiento de el lenguaje ensamblador ya que resultó más sencillo la elaboración del código

Rojas Méndez Gabriel

En la práctica aprendimos un poco más respecto al lenguaje ensamblador, así como el correcto análisis que se debe de llevar a cabo para poder realizar circuitos. Al momento de ver el microcontrolador en Proteus resulta de suma importancia el saber ubicar los diferentes puertos y sus funciones para de esta forma lograr realizar un buen diseño y por lo tanto no dañar el circuito.